

Battery Junction Box (BJB) (14A003)

F1.1 ..... E 2
F1.2 ..... E 2
F1.3 ..... E 2
F1.4 ..... E 2
F1.5 ..... E 2
F1.6 ..... E 2
F1.7 ..... E 2
F1.8 ..... E 2
F1.9 ..... D 2
F1.10 ..... D 2
F1.11 ..... D 2
F1.12 ..... D 2
F1.13 ..... D 2
F1.14 ..... D 2
F1.17 ..... D 2
F1.18 ..... D 2
F1.19 ..... B 2
F1.20 ..... B 2
F1.23 ..... A 3
F1.25 ..... E 4
F1.26 ..... E 4
F1.27 ..... E 3
F1.29 ..... E 4
F1.31 ..... E 3
F1.32 ..... E 3
F1.33 ..... E 4
F1.34 ..... E 4
F1.35 ..... E 3
F1.36 ..... E 3
F1.37 ..... E 4
F1.38 ..... E 4
F1.40 ..... D 3
F1.43 30A CB ..... D 3
F1.44 50A ..... D 4