

Luggage compartment, rear

13A576 . . . . . E 5
A201 Trailer tow control unit . . . . . E 3
A212 Rear Electronic Module (REM) . . . . . B 1
C400 . . . . . B 4
C406 . . . . . A 2
C411 . . . . . A 3
C420e . . . . . B 1
C421 . . . . . B 1
C422 . . . . . E 4
C424 . . . . . E 2
C425 . . . . . E 3
C439 . . . . . C 5
E201 . Trailer tow connector (15A416) . . . . . C 5
F433 . . . . . B 4
F434 . . . . . B 4
F435 . . . . . C 4
F436 . . . . . C 4
F437 . . . . . C 4
F438 . . . . . C 4
G402 . . . . . C 1
K319 Trailer exterior lamp relay . . . . . E 2
O25 . Mega fuse . . . . . E 1
P75 . . Auxiliary Junction Box (AJB), trailer tow . . . . . B 4
P77 . . In–line fuse . . . . . C 1