
Hot at all times
F2.30
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–17
See page 13–17
10 C352
4
N421
Power seat switch, left
4) Up/down recline
13 14 C352
918 22 GY 919 22 GY/BK
13 14 C501b
A215
Driver Door Module
58–1, 58–2
35 36 C501a
914 22 TY/OG 915 22 PK/LB
See page 14–3
See page 14–4
25 26 C341c
A207
Driver seat module
(14C718)
123–3, 123–4
1 C341b
57 14 BK
10 C339
S300
See page 10–10
G204
1 3 7 12 9 C341a
See page 123–3
See page 123–3
446 22 OG/WH
918 14 GY 919 14 GY/BK
2 1 7 3 5 C339
447 22 OG/RD
445 22 OG/LB
3 1 2 C376
2 1 C368
B221
Driver memory backrest sensor
151–17
Hot at all times
F1.25
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
See page 13–5
7 C627
3
N217
Seat adjust switch, passenger side front
3) Fwd/back recline
120–5
5 4 12 C627
918 14 GY 919 14 GY/BK 57 14 BK
S600
See page 10–8
G201
14 13 C327
2 1 C3189
M297
Passenger seat recliner motor