

Body

A432 Vehicle Emergency Message System (VEMS) module . . . C 5
C401a . . . . . C 5
C401b . . . . . C 5
C408 . . . . . E 3
C410 . . . . . E 3
C411 . . . . . E 3
C429 . . . . . E 4
C519 . . . . . E 1
C801b . . . . . B 4
C801a . . . . . B 4
C903b . . . . . B 3
C905 . . . . . B 3
C908b . . . . . E 2
C908a . . . . . E 2
C910 . . . . . E 2
C4035 . . . . . E 4
C4036 . . . . . E 4
E113 . Map reading lamp, left front (13466) . . . . . E 2
E242 . Park/stop/turn lamp, left rear . . . . . E 4
E265 . Insulation Displacement Connector (IDC) . . . . . B 2
N110 Window adjust switch, right rear (14A412) . . . . . B 4
N216 Seat adjust switch, driver side front (14A701) . . . . . E 1
N436 Map reading lamp switch, right front . . . . . B 3
N441 Map reading lamp switch, left front . . . . . E 2
N444 Luggage compartment lid ajar switch (19A434) . . . . . E 4