-2


A29
Air bag diagnostic monitor
30
29
17
18
37
38
39
40
C423
15S-JA37
.5 GN/BK
15S-JA38
.5 GN/OG
9-JA39
.5 BN
9-JA40
.5 BN/WH
91S-JA37
.5 BK/GN
91S-JA38
.5 BK/RD
8-JA39
.5 WH
8-JA40
.5 WT/VT
9
10
C31
1
2
C428
A154
Side air bag module, right
B118
Side air bag sensor, right
9
10
C30
1
2
C427
A155
Side air bag module, left
1
2
C639
B119
Side air bag sensor, left