


3.0L Engine

9D930 . . . . . C 5
B225 . Fuel rail pressure transducer sensor . . . . . A 4
B280 . Fuel rail temperature sensor . . . . . B 1
C106 . . . . . A 4
C181 . . . . . F 1
C182 . . . . . F 3
C183 . . . . . E 5
C184 . . . . . B 1
C185 . . . . . B 2
C186 . . . . . B 3
C192 . . . . . B 5
C1257 . . . . . B 1
Y108 Injector 1 (9F593) . . . . . F 1
Y109 Injector 2 (9F593) . . . . . F 3
Y110 Injector 3 (9F593) . . . . . E 5
Y111 . Injector 4 (9F593) . . . . . B 1
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . B 2
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . B 3