F29 -12


30
F29
100A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all
times
DA05
8 WH/BU
DA06
8 WH/BU
1
2
C206
P91
Central Junction
Box (CJB)
5
7
C232
K65
Accessory relay
3
2
C234
K307
Tail lamp relay
5
C233
K41
Ignition relay
F51
20A
F53
15A
F55
10A
F58
10A
F49
10A