3.0L


See page
24–13
S
361 14 RD
S101
16 16 RD/LG
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 14 RD
4 C1134
2 C1181
2 C1182
2 C1183
B
Ignition coil
(12029)
21–4
Fuel injector 1
(9F593)
151–13
Fuel injector 2
(9F593)
151–13
Fuel injector 3
(9F593)
151–13
See page
24–4
1 C1181
1 C1182
1 C1183
555 18 TN
556 18 WH
557 18 BN/YE
75
101
74 C175
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
151–9