


Dash panel, LH front view

14A005 . . . . . B 3
19D887 . . . . . E 4
A97 . Heater blower control module . . . . . E 4
A213 Front Electronic Module (FEM) (13C788) . . . . . E 2
C201b . . . . . E 2
C201e . . . . . E 2
C201f . . . . . E 2
C209 . . . . . B 3
C210 . . . . . B 2
C212 . . . . . B 1
C214 . . . . . B 1
C260 . . . . . E 3
C274 . . . . . D 1
C275 . . . . . B 4
C282 . . . . . E 1
C283a . . . . . E 3
C283c . . . . . E 3
C289 . . . . . C 5
C297 . . . . . E 4
E61 . . Footwell lamp, left front (13411) . . . . . B 3
G202 . . . . . E 1
G203 . . . . . B 2
M207 Fresh/recirculation door actuator (19E616) . . . . . C 5
N61 . Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9341) . . . . . E 1
P62 . . Auxiliary Junction Box (AJB), interior . . . . . E 3