

engine compartment, front, RH side

12B637 . . . . . E 3
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 4
C101 . . . . . E 4
C1120 . . . . . E 4