
Key pad switch assembly
117–5
5
C530
57
20 BK
Door ajar switch, driver side front (14018)
66–2, 112–2
1
C526b
57
20 BK
Exterior rear view mirror switch (17B676)
124–1, 124–2
8
C527
57
20 BK
Exterior rear view mirror, driver side (17682)
124–2
6
C521
57
20 BK
with puddle lamps
Door lock switch, driver side (14028)
110–2, 117–2
4
C505
57
20 BK
1
C505
57
20 BK
57
14 BK
A
See page 10–11 10–12
Master window adjust switch (14529)
100–3, 100–5
1
C504a
2
C504b
Sport Trac
57
14 BK
S500