


engine, rear – 4.6L

B45 . .	Knock sensor (12A699)	A 3
B47 . .	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)	D 1
B48 . .	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)	E 3
B257 .	Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor (9J460)	A 1
C108		A 3
C111		D 5
C112		E 5
C113		E 4
C114		E 4
C123		E 3
C133		B 5
C134		A 5
C139		A 4
C171		E 4
C172		D 1
C181		A 4
C182		A 4
C183		A 4
C184		A 3
C192		E 2
C1045		E 2
C1066		A 2
C1072		A 2
C1130		A 1
P66 . .	Coil On Plug (COP) 1 (12029)	D 5
P67 . .	Coil On Plug (COP) 2 (12029)	D 5
P68 . .	Coil On Plug (COP) 3 (12029)	E 4
P69 . .	Coil On Plug (COP) 4 (12029)	E 4
Y108	Fuel injector 1 (9F593)	A 4
Y109	Fuel injector 2 (9F593)	A 4
Y110	Fuel injector 3 (9F593)	A 4
Y111 .	Fuel injector 4 (9F593)	A 3
Y133	Idle Air Control (IAC) valve (9F715)	A 2
Y134	EVAP canister purge valve	E 3
Y205	EGR vacuum regulator solenoid (9J459)	A 2