


At steering column

14B242 . . . . . F 3
14401 . . . . . B 1
14401 . . . . . C 5
A216 . Steering wheel assembly . . . . . B 5
B36 . . Steering position sensor . . . . . A 3
C218a . . . . . A 4
C218b . . . . . B 5
C218c . . . . . B 5
C226 . . . . . A 3
C227 . . . . . C 1
C248 . . . . . D 1
C267 . . . . . E 3
C322 . . . . . E 4
M223 Steering column position motor . . . . . C 1
N408 . Steering column lock . . . . . E 3
Y215 . Brake shift interlock . . . . . E 4