C323 (NA)

14B719

Safety belt buckle switch (10B924)



F02085

Pin	Circuit	Circuit function
1	31-GE52 (BK/RD)	Ground
2	8-GE52 (WH/BK)	Sensor signal

C327

14A005



F10117

(1) 31-AH14 (BK)
(2) 30-AH14 (RD/YE)
(3) –
(4) –
(5) 8-HC18 (WH/GN)
(6) 10-HC18 (GY/OG)
(7) 33-HC18 (YE/GN)
(8) 32-HC18 (WH/GN)
(9) 30-HC22 (RD)
(10) 20-HC22 (PK/YE)

14A699



F10123

(1) 31-AH3 (BK)
(2) 30-AH14 (RD)
(3) –
(4) –
(5) 8-HC18 (WH/GN)
(6) 10-HC18 (GY/OG)
(7) 33-HC18 (YE/GN)
(8) 32-HC18 (WH/GN)
(9) 30-HC22 (RD)
(10) 20-HC22 (PK/YE)