


Luggage compartment, LH side, 3–door model

14014 Wiring harness – Door to door . . . . . E 1
14405 Wiring harness – Tail lamps . . . . . A 4
C48 . . . . . F 4
C50 . . . . . B 4
C58 . . . . . B 4
C430 . . . . . B 5
C432 . . . . . C 5
C820 . . . . . E 5
C939 . . . . . F 4
E9 . . . Lamp assembly, left rear . . . . . C 5
E57 . . Luggage compartment lamp . . . . . E 5
E105 . Reversing lamp, left . . . . . B 5
G46 . . . . . B 4
Y17 . . Speaker, left rear . . . . . F 4