
A11
Radio (18806)
13
801
12
18 TN/YE
6
803
18 BN/PK
5
C290a
800
18 GY/LB
802
18 OG/RD
S282
800
18 GY/LB
S285
802
18 OG/RD
8
6
C214
not used
with power sliding door
2
C802
Y19
Speaker, right rear (18808)
1
C802
803
18 BN/PK
825
18 TN/LG
6
C806
4
2
C807
N432
Sliding door contact switch, right
8
803
4
5
18 BN/PK
825
2
C384
18 TN/LG
C214
S284
803
18 BN/PK
2
C702
Y17
Speaker, left rear (18808)
with power sliding door
1
C702
825
18 TN/LG
6
C706
4
2
C707
N431
Sliding door contact switch, left
8
801
10
5
18 TN/YE
827
12
C399
18 TN/WH
C214
S283
3
7
4
5
2
1
C211
6
35
5
20 TN/YE
25
3
9
65
20 GY/LB
6
8
55
20 BN/PK
7
20 OG/RD
7
45
20 TN/LG
8
4
15
20 TN/WH
2
C327
C3077b
A267
Rear Seat Entertainment (RSE) module