Espresso machine warranty

The machine is covered for two years from the date on the receipt. Keep the receipt and the serial number from the label under the drip tray: a claim without them is refused.

The warranty does not cover limescale. Descale the boiler once a month with a citric solution, never with vinegar.

Гарантийный ремонт

Для гарантийного обслуживания кофемашины нужен кассовый чек и серийный номер. Неисправность, вызванная накипью, гарантийным случаем не считается: производитель рекомендует ежемесячную очистку бойлера лимонной кислотой.

Сервисный центр принимает заявку по телефону и назначает дату приёма в течение пяти рабочих дней.

Repairs after the warranty

Once the two years are over, the steam wand gasket is the part that wears first. A replacement gasket costs little and takes ten minutes to fit with a flat screwdriver.