
1. a)



Oben eingezoichnet sind die Kritischen (längsten) Pfade für jede Pipelinestefe. Zem Bestimmen der Pfadlänge addieuen wir die respektiven Zeiten aus der gegebonen Tabelle.

Tetch: tregrend + tremend + Gregschip = 230ps

Decode: tregrend + tremend + tregschip = 130ps

Execute: tregrend + treux + tree + tregschip = 230ps

Memory: tregrend + treux + tregschip = 230ps

Writeback: tregrend + treux + tregschip = 180ps

they send und tong schop other jewils fix obs Leson bow. Schoiben in die Registebantik uche die Signale seischen olen Pipeline otenfor weiterleiten. Dater sind sie ouch Besteundteil einer jeden Othe bis ouf Witeback, weil dert nach ohn Schoiben in die Registebank der Pfact on Gale ist.

b) Wir worken den Told conserves pipelined Prosessor so, dass die Langston Pfede noch himingussen.

Also tpip: max [toucout toucout toucout ...] = 200 ps

Theoretisch bonn ein Speedrop von # Pipeline stufen, also 5 erreicht werden, weil wir 5 lustraktionen powellel vorarbeiten können.

 $Speedup = \frac{t_{SC}}{6pip} = \frac{750ps}{230ps} = 2,59$ 

Wit erwich new ein loci weren Speedup, weil die Stufe nicht gleich (uge sind end somit einige "Schwelle" Stufen (bspe. Writebook) auf "langeane" Stufen (bspe. Heurey) worden müssen.

Ein Prozessor mit 100 Stufen häte also theoretisch einen Speedup von 100, dieser wirde in der Proxis aber nicht erreicht worden, die das Aufhilm in 100 gleich lange Stufen schwer umsetseber ist and zusätzlichen Oudshead (begrend und tegsen) bedeenten würde.

