


Übung 03: Sprünge und Pointer

Einführung in die Rechnerarchitektur

#### Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology Technische Universität München

31. Oktober 2025





# Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien. Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien recht!

#### **Sprungbefehle**



#### **Branch-Befehle**

Rücksprungadresse wird nicht gesichert, **Sprungbedingung** muss erfüllt sein

- **beq**: rs1 = rs2
- **bne**:  $rs1 \neq rs2$
- **blt(u)**: rs1 < rs2
- **bgt(u)**: rs1 > rs2

für Schleifen und Bedingungen (if's)

Schreiben Rücksprungadresse in ra oder angegebenes Register, springen immer

- jal label
- jalr rd, offset(rs)
- call label <sup>1</sup>
- j label (Überschreibt ra nicht)

für Rekursion und Unterprogramme<sup>2</sup>

Jump-Befehle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Pseudobefehl für jalr mit 32-Bit Offset


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>außer j label, Pseudobefehl für jal zero, label

#### **Speichermodell**



- 32-Bit-Architektur, d.h. Wortbreite von 4 Byte
- Adressen folglich auch 32 Bit
- Speicher ist Byte-addressierbar
- Daten liegen nacheinander im Speicher
- Adresse eines Symbols kann mittels la rd, sym geladen werden

```
struct myStruct{
   int x;
   char y;
   char z;
};
```



#### **Sections und Direktiven**





```
# compile-time Konstante
.eau NUM, 2748
# ro + init. Daten
.rodata
f: .word 2
# rw + init Daten
.org 0x400
data
arr: .bvte 4. 3. 2. 1
string1: .ascii "asdf"
string2: .asciz "asdf"
```

```
# rw + uninit. Daten
hss
a: .space 16
# globales Einstiegslabel
.globl _start
.org 0x200 # section beginnt an
→ Adresse 0x200
text
start:
la a0. arr
lbu a1, 0(a0)
```

ro: read-only, rw: les- und schreibbar











```
.org 0x400
.data
a: .byte 0x01, 0x02, 0x03, 0x04
```






```
.org 0x400
.data
a: .byte 0x01, 0x02, 0x03, 0x04
b: .half 0xabcd, 0x00ef
```






.org 0x400
.data

a: .byte 0x01, 0x02, 0x03, 0x04
b: .half 0xabcd, 0x00ef
c: .word 0xaabbccdd






.org 0x400
.data
a: .byte 0x01, 0x02, 0x03, 0x04
b: .half 0xabcd, 0x00ef
c: .word 0xaabbccdd





lw t0, 0(a0)

lade 4 Byte an der Adresse a0 + 0 Bytes Offset in das Register t0




a0 = 0x00000401



lw t0, 0(a0)

lade 4 Byte an der Adresse a0 + 0 Bytes Offset in das Register t0




$$a0 = 0x00000401$$



lw t0, 0(a0)

lade 4 Byte an der Adresse a0 + 0 Bytes Offset in das Register t0




$$a0 = 0x00000401$$
  
 $t0 = 0x05040302$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>byte: 1 Byte, half-word: 2 Byte, word: 4 Byte



1b t1, -4(a2)

lade 1 Byte (sign-extended) an der Adresse a2 - 4 Bytes Offset in das Register t1




$$a2 = 0x00000404$$



1b t1, -4(a2)

lade 1 Byte (sign-extended) an der Adresse a2 - 4 Bytes Offset in das Register t1




$$a2 = 0x00000404$$



1b t1, -4(a2)

lade 1 Byte (sign-extended) an der Adresse a2 - 4 Bytes Offset in das Register t1




$$a2 = 0x00000404$$
  
 $t1 = 0x00000001$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>byte: 1 Byte, half-word: 2 Byte, word: 4 Byte



sh t3, 2(t4)

speichere die unteren 2 Byte von t3 an der Adresse t4 + 2 Bytes Offset




t4 = 0x00000402t3 = 0xaabbccdd



sh t3, 2(t4)

speichere die unteren 2 Byte von t3 an der Adresse t4 + 2 Bytes Offset




$$t4 = 0x00000402$$
  
 $t3 = 0xaabbccdd$ 



sh t3, 2(t4)

speichere die unteren 2 Byte von t3 an der Adresse t4 + 2 Bytes Offset



$$t4 = 0x00000402$$
$$t3 = 0xaabbccdd$$

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>byte: 1 Byte, half-word: 2 Byte, word: 4 Byte



# Fragen?

#### Links



- Zulip: "ERA Tutorium Mi-1600-3" bzw. "ERA Tutorium Fr-1500-1"
- ERA-Moodle-Kurs
- ERA-Artemis-Kurs
- Übersicht an RISC-V-Instruktionen
- GNU as directives



Übung 03: Sprünge und Pointer

Einführung in die Rechnerarchitektur

#### Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology Technische Universität München

31. Oktober 2025

