## COMUNICACIÓN DE 2 CUBECELL POR LoRaWAN A TRAVÉS DE MQTT

### 1. Introducción

Este proyecto permite que dos dispositivos Heltec CubeCell HTCC-AB02 se comuniquen de forma indirecta usando LoRaWAN, un Gateway Dragino LPS8v2 y The Things Network (TTN).

- El CubeCell Emisor envía periódicamente un mensaje (en este ejemplo, "Hello") a TTN usando la activación OTAA.
- El CubeCell Receptor se une a TTN y, a través de downlinks generados, recibe y muestra el mensaje en formato legible.
- La comunicación entre ambos dispositivos se realiza a través de TTN; el Gateway solo reenvía los paquetes.
- Se utiliza una integración MQTT (implementada mediante un script en Python) para suscribirse a los uplinks del emisor y, al detectar un mensaje, publicar un downlink dirigido al receptor.
- Además, se ha configurado un Custom JavaScript Formatter en TTN para decodificar el downlink y mostrar el mensaje (por ejemplo, "Hello") en formato ASCII.

## 2. Requisitos

#### Hardware:

- 2 placas Heltec CubeCell HTCC-AB02
- 2 antenas LoRa (una por placa)
- 1 Gateway Dragino LPS8v2 (con conexión a Internet)

## Software y Herramientas:

- Arduino IDE con soporte para CubeCell (instalado desde el Gestor de Placas)
- Cuenta en The Things Network (TTN)
- Python 3 instalado en tu sistema
- La librería Python paho-mqtt (se instala ejecutando pip install paho-mqtt)

### 3. Configuración en TTN

## A. Registro del Gateway

- 1. Conecta el Gateway Dragino LPS8v2 a Internet mediante WiFi configurándolo en modo WAN Client.
- 2. Accede a la interfaz web del Gateway, configura la red y el modo LoRaWAN y verifica que el Gateway esté conectado (indicador verde).
- 3. En TTN, registra el Gateway ingresando su Gateway EUI y configurándolo para la región *EU868*.

## B. Creación de la Aplicación y Registro de Dispositivos

- 1. En la consola TTN, crea una nueva aplicación (por ejemplo, "lorawan-appiot").
- 2. Registra dos dispositivos:
  - CubeCell-1 (Emisor): Configúralo en OTAA y asigna sus claves (DevEUI, JoinEUI y AppKey).
  - CubeCell-2 (Receptor): Regístralo en OTAA con claves distintas (se recomienda un JoinEUI diferente, por ejemplo, generando uno nuevo para distinguirlo).

## C. Payload Formatters

- 1. En el dispositivo receptor (CubeCell-2) en TTN, accede a la sección *Payload Formatters > Downlink*.
- 2. Selecciona "Custom JavaScript Formatter" y pega el siguiente código (el cuál convierte el arreglo de bytes recibido a un string ASCII):

```
function decodeDownlink(input) {
  var bytes = input.bytes;
  var message = "";
  for (var i = 0; i < bytes.length; i++) {
    message += String.fromCharCode(bytes[i]);
  }
  return {
    data: {
    message: message</pre>
```

# ÁLVARO GONZÁLEZ LAGO

```
},
  warnings: [],
  errors: []
};
```

 Guarda la configuración. Este formatter se encargará de decodificar los mensajes enviados al receptor, mostrando "Hello" (por ejemplo) en texto legible en la consola de TTN.

## 4. Configuración de MQTT mediante Script Python

Se utilizará un script en Python con la librería *paho-mqtt* para automatizar la publicación de downlinks en TTN al detectar uplinks del emisor.

#### A. Instalación:

• Ejecuta en la terminal:

pip install paho-mqtt

### B. Configuración y Uso:

- 1. Define en el script tus credenciales de TTN:
  - Application ID (por ejemplo, "lorawan-app-iot")
  - API Key (obtenida en TTN→Other integrations→MQTT→Generate new API Key)
  - IDs de los dispositivos: Ejemplo: "cubecell-1" (emisor) y "cubecell-2" (receptor).
- 2. Configura los tópicos MQTT (están en el script de Python):
  - Tópico de uplink del emisor: v3/lorawan-appiot@ttn/devices/cubecell-1/up
  - Tópico de downlink del receptor: v3/lorawan-appiot@ttn/devices/cubecell-2/down/push
- 3. El script se conectará al broker MQTT de TTN (usando el dominio eu1.cloud.thethings.network en el puerto 1883 para conexión no cifrada, o 8883 si se desea TLS).

# ÁLVARO GONZÁLEZ LAGO

- 4. Al recibir un mensaje en el tópico de uplink del emisor, el script extraerá el payload (en Base64) y lo utilizará para construir un mensaje JSON de downlink, que se publicará en el tópico del receptor.
- 5. El script convierte el payload de Base64 a ASCII (para que veas en la consola del script el mensaje legible) y lo vuelve a enviar tal como está al receptor.

*Nota:* No es necesario configurar MQTT en el Gateway. El Gateway únicamente reenvía los paquetes hacia TTN, que cuenta con su propio broker MQTT integrado.

### 5. Funcionamiento del Sistema

## CubeCell-1 (Emisor):

 Se une a TTN mediante OTAA y envía uplinks periódicos (por ejemplo, cada 15 segundos) con el mensaje "Hello".

### • TTN:

- Recibe el uplink y, a través del script Python o mediante la consola TTN, se programa un downlink dirigido al CubeCell-2.
- El Custom JavaScript Formatter en el receptor decodifica el payload binario a texto ASCII para su visualización.

## • CubeCell-2 (Receptor):

- Se une a TTN y, para abrir su ventana de recepción, envía uplinks periódicos (por ejemplo, cada 30 segundos).
- Cuando TTN envía el downlink, el receptor lo recibe y, mediante su función de manejo de downlink, imprime el mensaje en el Monitor Serie en formato legible (mostrando "Hello").

## 6. Proceso de Prueba y Verificación

### 1. Programación de los Dispositivos:

- Carga el código del Emisor en CubeCell-1.
- o Carga el código del Receptor en CubeCell-2.
- o (El código de emisor y receptor están en el repositorio.)

### 2. Configuración en TTN:

- Asegúrate de que ambos dispositivos se han unido exitosamente a TTN y aparecen en Live Data.
- Revisa los campos en TTN para confirmar que las claves y la configuración regional son correctas.

## 3. Ejecución del Script MQTT (Python):

- Ejecuta el script Python, que se conectará al broker MQTT de TTN, se suscribirá al tópico de uplink del emisor y enviará automáticamente un downlink al receptor cada vez que reciba un mensaje.
- Observa en la consola del script que se imprime el mensaje en ASCII ("Hello") antes de enviarlo.

### 4. Verificación en el Receptor:

- o Abre el Monitor Serie del CubeCell-2.
- Verifica que aparezca el mensaje de downlink recibido, tanto en formato hexadecimal como en texto ASCII, gracias al *Custom JavaScript Formatter* en TTN y al código de procesamiento en el receptor.

#### 7. Conclusiones

Con este sistema, se demuestra la comunicación indirecta entre dos CubeCell usando TTN y MQTT, donde:

- El Emisor envía mensajes uplink.
- Un script Python automatiza el reenvío de esos mensajes como downlinks al Receptor.
- El Receptor, mediante su ventana de recepción, capta el mensaje y lo procesa, mostrando el contenido de forma legible (por ejemplo, "Hello").

Esta documentación, junto con los códigos de Emisor y Receptor (que se encuentran en archivos separados dentro del repositorio), permite replicar y probar el sistema de comunicación LoRaWAN completo.