

Guida Operatori — IMM

Guida operativa completa per gli operatori

Generato il: 19/05/2026

MITO SRL · Delta Futuro · FLUPSY Manager

IMM — Indice di Maturità del Magazzino

L'IMM è un punteggio 0-100 che misura quanto il magazzino di animali è vicino alla taglia commerciale obiettivo, considerando dimensione, tempo, qualità e affidabilità del dato. Più alto = più 'maturo' e pronto alla vendita.

1.1 Formula e componenti

L'IMM è la media ponderata di 4 componenti, ciascuna nell'intervallo 0-100, pesata per il numero di animali del ciclo. I pesi sono configurabili e normalizzati al 100%.

Size (peso default 40)	Quanto la taglia attuale (animals/kg) è vicina al target. 0 = lontanissima (animali troppo piccoli), 100 = al target o oltre.
Time (peso default 35)	Quanti giorni mancano al raggiungimento del target secondo l'SGR del ciclo. 100 = già pronto, 0 = oltre l'orizzonte (default 180 giorni).
Quality (peso default 15)	Classe qualità del ciclo: PREMIUM=100, NORMAL=70, SUB=40, sconosciuta=50.
Reliability (peso default 10)	Penalità sulla mortalità cumulativa: 100 a 0 % mortalità, 0 a `maxMortalityPct` (default 30%).

Formula matematica

```
IMM_ciclo = (wS·S + wT·T + wQ·Q + wR·R) / (wS + wT + wQ + wR)
IMM_globale = :2,, "0006-6Æ0 r æ-Ö Æ•ö6-6Æ0' ò £(animali_ciclo)
```

1.2 KPI in pagina

IMM Magazzino	Punteggio globale 0-100 media ponderata per animali.
Cicli attivi inclusi	Cicli con almeno una `misura` o `peso` valida (cancellate escluse).
Totale animali	Somma ultima `animal_count` per ciclo attivo (mostrata compatta).
Valore attuale (€)	Animali × prezzo €/animale della taglia corrente (da `sales_price_list`).
Valore a target (€)	Animali × prezzo €/animale alla taglia target (potenziale se tutti maturano).
Valore maturo (€)	Valore target × IMM/100, stima realistica considerando lo stato attuale.

1.3 Distribuzione e tabelle

Sotto i KPI trovi 4 viste:

- Componenti IMM (media ponderata): barre Size, Time, Quality, Reliability per capire il principale fattore limitante.
- Distribuzione per fasce IMM: 0-25 (lontano), 25-50 (in crescita), 50-75 (avvicinamento), 75-100 (pronto).
- Tabella per FLUPSY: confronto IMM tra impianti per identificare quelli più maturi.
- Tabella per Lotto: capire quali lotti stanno maturando più velocemente.

1.4 Trend e snapshot giornalieri

Ogni notte alle 03:30 lo scheduler salva uno snapshot in `imm\_snapshots` (transazionale per non perdere dati). Il grafico storico mostra gli ultimi 90 giorni con IMM globale e tutte le 4 componenti.

SUGGERIMENTO

Usa il pulsante `Snapshot ora` per forzare un salvataggio manuale, utile dopo grandi vagliature.

1.5 Copertura ordini

La tabella `Copertura ordini per taglia` confronta:

- Domanda: animali richiesti dagli ordini (parsing campo `nome` con regex `screen(\d+)`).
- Offerta: animali disponibili nella taglia (somma cicli attivi).
- Pronti (IMM">e75): solo quelli effettivamente maturi.
- Gap: domanda - offerta_matura. Negativo = surplus.
- Copertura %: quanto è coperta la domanda con offerta matura.

1.6 Configurazione persistita

Dalla card `Configurazione pesi e soglie` puoi modificare e salvare su DB: i 4 pesi, l'orizzonte (giorni), l'SGR di fallback, la mortalità baseline e massima, la taglia target di default.

NOTA

I parametri salvati sono usati come base; i parametri passati in query URL li sovrascrivono temporaneamente.

1.7 Export Excel

Il pulsante `Esporta Excel` genera un file con 6 fogli: Riepilogo, Distribuzione, Per FLUPSY, Per Lotto, Cicli attivi, Copertura ordini. Utile per analisi offline o condivisione con il gestionale aziendale.

1.8 Interpretazione e uso operativo

0-25	Magazzino lontano dal target: animali piccoli o lotti molto giovani. Pianificare cicli di crescita lunghi.
25-50	In crescita. Monitorare SGR e mortalità, valutare vagliature di selezione.
50-75	Avvicinamento al target: organizzare la pianificazione vendite.
75-100	Pronto alla vendita. Verificare ordini e priorità di evasione.

SUGGERIMENTO

Confronta componenti Size e Time: se Size è alto ma Time è basso, gli animali sono grandi ma manca poco al target. Se Time è alto ma Size è basso, c'è un'incongruenza — controllare l'SGR del ciclo.

ATTENZIONE

L'IMM non include automaticamente le scadenze degli ordini perché gli ordini condivisi non hanno `due\_date`. Aggiungere date di consegna per attivare boost di urgenza.

