CONFIGURACIÓN VLAN

Práctica 4

Descripción breve

En esta práctica se realizará una configuración con Vlan para observar lo que pasa al conectar host en ellas o fueras de ellas. Además se aprenderá a configurar las mismas así como a usar enlaces troncales.

Contenido

Configuración de PCs	2
Configuración básica del dispositivo Cisco	2
Borrar configuración inicial	2
Configuración inicial	2
Habilitar puertos necesarios	3
Running-config	3
Configuración VLAN del dispositivo CISCO	6
Configurar VLANs	6
Creación de las VLAN	6
Poner nombre a las VLAN	6
Añadir Interfaces a VLAN	6
Resultado final	7
Vlan 60	7
Vlan 61	7
Vlan 62	8
Activar SSH	8
Pruebas finales	8
Running-config	9
Configuración VLAN en dispositivo HP	12
Running-config	12
Conexión sin enlaces troncales	13
Conexión con enlace troncal	14
Cisco	14
шп	1.1

Configuración de PCs

La primera parte de la práctica consiste en configurar las Ip de los pc que vamos a usar en la práctica. Para ello iremos a las opciones del adaptador de res y modificaremos los campos "IP" y "Mascara". La configuración es la siguiente:

	IP	Mascara	Vlan
PC1	10.110.60.3	255.255.255.0	60
PC2	10.110.60.2	255.255.255.0	60
PC3	10.110.61.2	255.255.255.0	61
PC4	10.110.62.2	255.255.255.0	62

Configuración básica del dispositivo Cisco

Borrar configuración inicial

Para borrar la configuración actual del Switch debemos ejecutar.

Switch>enable Switch#erase statup-config

Después de eso solo tenemos que reiniciar el Switch.

Para deshabilitar los puertos en los Switch hacemos lo siguiente:

Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range fa0/1-24
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if-range)#interface range gi0/1-2
Switch(config-if-range)#shutdown

Configuración inicial

En los Switch pondremos como configuración inicial el nombre host, y la contraseña para consola y vty. Para ello haremos lo siguiente:

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname David
Switch(config)#enable secret class
Switch(config)#line console 0
Switch(config)#password cisco
Switch(config)#login
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config)#password cisco

Switch(config)#login Switch(config)#no domain lookup

Habilitar puertos necesarios

Los puertos necesarios en esta práctica serán del 1 al 4. Deberemos activarlos con el comando:

Switch#configure terminal Switch(config)#interface range fa0/1-4 Switch(config)#no shutdown

Running-config

```
Current configuration: 1520 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname David
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$DsaA$pPmi9VVQ5.1H726Rc7A7W1
no aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet0/1
```

GARC

```
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
shutdown
interface FastEthernet0/6
shutdown
interface FastEthernet0/7
shutdown
interface FastEthernet0/8
shutdown
interface FastEthernet0/9
shutdown
interface FastEthernet0/10
shutdown
interface FastEthernet0/11
shutdown
interface FastEthernet0/12
shutdown
interface FastEthernet0/13
shutdown
interface FastEthernet0/14
shutdown
interface FastEthernet0/15
shutdown
interface FastEthernet0/16
shutdown
interface FastEthernet0/17
shutdown
interface FastEthernet0/18
shutdown
```

GARC

```
!
interface FastEthernet0/19
shutdown
interface FastEthernet0/20
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
shutdown
interface FastEthernet0/24
shutdown
ļ
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
!
ip http server
ip http secure-server
!
control-plane
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
password cisco
login
line vty 5 15
login
!
end
```

Configuración VLAN del dispositivo CISCO

Configurar VLANs

Creación de las VLAN

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface vlan 60

Switch(config-if)#ip address 10.110.60.200 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface vlan 61

Switch(config-if)#ip address 10.110.61.61 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface vlan 62

Switch(config-if)#ip address 10.110.62.62 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface vlan 99

Switch(config-if)#ip address 10.110.56.99 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

La VLAN de administración es la 99.

Poner nombre a las VLAN

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)# vlan 60
Switch(config)# name "elquequieras"

Añadir Interfaces a VLAN

Para añadir las interfaces a las VLAN debemos realizar los siguientes comandos:

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 60

Deberemos hacer eso para cada Vlan.

Resultado final

Podemos ver la configuración del Switch con el comando **show vlan bried**.

David#show vlan brief							
VLAN Name	Status	Ports					
1 default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24					
60 Principal 61 Vlan2 62 Vlan3 1002 fddi-default 1003 token-ring-default 1004 fddinet-default 1005 trnet-default David#	active active active act/unsup act/unsup act/unsup	Fa0/1, Fa0/2 Fa0/3 Fa0/4					

O con el comando show vlan id X:

Vlan 60

Haur	d#show	ulan	1.4	κи
DUVI	. an Show	viuii	14	\sim

VLAN Name		Status	Ports			
60 Principal	active	Fa0/1, Fa0/2				
VLAN Type SAID N	MTU Parent	RingNo Bridge	eNo Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
60 enet 100060 1	1500 -		_	_	0	0
Primary Secondary Type		Ports				

David#_

Vlan 61

David	d#show	vlan id 61									
VLAN	Name				Sta	tus	Por	-ts			
61	Vlan2				act:	ive	Fa	0/3			
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridge	eNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
61	enet	100061	1500	_	_	_		-	-	0	0
Prima	Primary Secondary Type Ports										
David	 }#										

Vlan 62

David#show vlan id 62

VLAN	l Name Status Ports										
62	Vlan3 active Fa0/4										
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridge	eNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
62	enet	100062	1500	-	-	-		_	_	0	0
Prim	Primary Secondary Type Ports										
Davi	David#_										

Activar SSH

Para activar el protocolo SSH en el Switch debemos hacer los siguientes comandos:

aaa new-model

Creamos un usuario:

username cisco password 0 cisco line vty 0 4 transport input telnet

Generamos una RSA:

crypto key generate rsa ip ssh time-out 60 ip ssh authentication-retries 2

Pruebas finales

A continuación se muestra lo que ocurre al hacer Ping entre PCs:

PC Fuente	PC Destino	Observaciones
PC1 Vlan 60	PC2 Vlan 60	Hay conectividad entre los dos PCs.
PC1 Vlan 60	PC1 Vlan 61	No hay conectividad.
PC1 Vlan60	PC1 Vlan 62	No hay conectividad.

Como se ve, no podemos conectarnos a un PC que este en otra Vlan. Si quisiéramos hacer esto deberíamos usar un router para comunicar las distintas VLAN.

Running-config

```
Current configuration: 2148 bytes
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname David
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$DsaA$pPmi9VVQ5.1H726Rc7A7W1
username cisco password 0 cisco
aaa new-model
aaa session-id common
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
ļ
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 60
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 60
```

```
switchport mode access
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 61
switchport mode access
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 62
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
shutdown
!
interface FastEthernet0/6
shutdown
interface FastEthernet0/7
shutdown
interface FastEthernet0/8
shutdown
interface FastEthernet0/9
shutdown
interface FastEthernet0/10
shutdown
interface FastEthernet0/11
shutdown
interface FastEthernet0/12
shutdown
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 99
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/14
shutdown
interface FastEthernet0/15
shutdown
interface FastEthernet0/16
shutdown
```

```
interface FastEthernet0/17
shutdown
interface FastEthernet0/18
shutdown
interface FastEthernet0/19
shutdown
interface FastEthernet0/20
shutdown
interface FastEthernet0/21
shutdown
interface FastEthernet0/22
shutdown
interface FastEthernet0/23
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan60
ip address 10.110.60.200 255.255.255.0
no ip route-cache
interface Vlan61
ip address 10.110.61.61 255.255.255.0
no ip route-cache
interface Vlan62
ip address 10.110.62.62 255.255.255.0
no ip route-cache
interface Vlan99
ip address 10.110.56.99 255.255.255.0
no ip route-cache
ip http server
ip http secure-server
```

GARC

```
control-plane
!
!
line con 0
password cisco
line vty 0 4
password cisco
transport input telnet
line vty 5 15
!
End
```

Configuración VLAN en dispositivo HP

En este caso la gran mayoría de las cosas se hace de la mima forma. Simplemente tenemos que tener encueta algunos comandos como por ejemplo, a la hora de añadir los puertos a la VLAN deberemos usar:

Untagged puertos

Running-config unning configuration: ; J4813A Configuration Editor; Created on release #F.05.79 hostname "HPDavid" cdp run no telnet-server snmp-server community "public" Unrestricted vlan 1 name "DEFAULT_VLAN" untagged 5-12,14-26 ip address dhcp-bootp

no untagged 1-4,13

```
GARC
 exit
vlan 60
 name "Vlan60"
 untagged 1-2
 ip address 10.110.60.1 255.255.255.0
 exit
vlan 61
 name "Vlan61"
 untagged 3
 ip address 10.110.61.1 255.255.255.0
 exit
vlan 62
 name "Vlan62"
 untagged 4
 ip address 10.110.62.1 255.255.255.0
 exit
vlan 99
 name "Admin"
 untagged 13
 ip address 10.110.56.99 255.255.255.0
 exit
ip ssh
management-vlan 99
```

Conexión sin enlaces troncales

no aaa port-access authenticator active

En esta parte conectaremos dos PCS que están en la misma VLAN pero en distintos Switch.

Para ello lo único que debemos hacer es añadir un puerto en cada Switch perteneciente a dicha VLAN y conectar un cable entre los dos Switch. Haciendo esto podremos tener conectividad entre los dos PCs.

Conexión con enlace troncal

Usando un enlace troncal podremos tener conexión entre todos dos Switch permitiendo intercambiar información entre todas las VLAN.

Cisco

En Cisco añadimos un enlace troncal así:

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range fa0/1-5
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk vlan 99

HP

En HP:

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 60
Switch(config-if)#tagged port 13
Switch(config)#vlan 61
Switch(config-if)#tagged port 13
Switch(config)#vlan 62
Switch(config-if)#tagged port 13