# Arduino C/C++ programozás

- 1. C program felépítése, függvények
- 2. Digitális kimenetek kezelése
- 3. Adat típusok, változók, műveletek, ciklusok
- 4. While ciklus, digitális kimenetek 2.
- 5. Elágazás, for ciklus, függvények
- 6. Digitális bemenetek kezelése
- 7. Soros kommunikáció, soros monitor
- 8. Analóg bemenetek kezelése

Felhasznált forrás, és ajánlott irodalom: Ruzsinszki Gábor: Programozható Elektronikák

Felhasznált és ajánlott online szimulációs felület: www.tinkercad.com

# 1.1. C/C++ program felépítése

## Egy C/C++ nyelvű program szerkezete:

```
    függvényekből (alprogramokból) áll

- egy függvény felépítése:
   fejrész
      visszatérési érték típusa függvény neve (paraméterek, ha vannak)
   függvény törzse
        { definíciók és utasítások }
- egy függvény tehát így néz ki:
    típus függvénynév(paraméter1,paraméter2,...)
        definíció1;
        definíció2;
        utasítás1;
        utasítás2;
        utasítás3;
```

# 1.2. C/C++ program felépítése

## Egy C/C++ nyelvű program szerkezete:

- függvény neve betűkből, számokból és az aláhúzás karakterből állhat, (hasonlóan a változó nevekhez),
- ékezetes karakter nem lehet nevekben, utasításokban!
- kisbetű, nagybetű különbözőnek számít! ('f' nem ugyanaz mint 'F')
- utasítások, definíciók után → ; (pontosvessző!)
- megjegyzések írása → // után (ezek nem hajtódnak végre!)

egy függvény tehát így néz ki: pl.

```
void fuggveny1()  // void → nincs visszatérési érték

byte i;  // sorok végén megjegyzések lehetnek '//' után !!!
int szam=2;  // definíciók után pontosvessző kell (';')
i=3;
szam=i+4;  // utasítások után szintén pontosvessző kell !!
i++;  ...
}
```

megjegyzések

# 1.3. C/C++ program felépítése

## Arduino esetén a C/C++ nyelvű program szerkezete:

- minimálisan két függvény !! → "setup" és "loop"
- a "setup" függvénnyel kezdődik a program végrehajtása, csak egyszer fut le
- ezután a "loop" függvény hajtódik végre, az viszont folyamatosan újra és újra végrehajtódik !! (végtelen ciklus)
- plusz függvényeket természetesen létrehozhatunk

egy egyszerű program Arduino esetén tehát így néz ki:

```
void setup()  // először ez fut le (egyszer)
{
    utasitas1;
    utasitas2;
    ...
}

void loop()  // majd ez fut folyamatosan, újra és újra
    {
    utasitas1;
    utasitas2;
    ...
}
```

# 1.4. Arduino függvények

Sok speciális beépített Arduino függvény van, amelyek vagy a hardverrel kapcsolatban végeznek el valamit, vagy valami egyéb hasznos funkciójuk van. Majd folyamatosan ismerkedünk meg a leggyakrabban használtakkal. Ezek már meg vannak írva, nekünk csak használni kell azokat --> meg kell hívni őket

## "pinMode" függvény

Kivezetés (pin) konfigurálására szolgál.

Az Arduino "lábainak", kivezetéseinek nagy része ugyanis lehet digitális bemenet és digitális kimenet is, nyilván egyidőben csak az egyik! A függvény segítségével állítjuk be, hogy éppen bemenet vagy kimenet legyen egy adott kivezetés

Meghívása: pinMode(pin, mode);

mode: INPUT vagy OUTPUT

```
pinMode(2, OUTPUT); // 2-es láb kimenet lesz
```

pinMode(4, INPUT); // 4-es láb bemenet lesz

persze a lábszámot változóval is megadhatjuk!

# 1.5. Arduino függvények

### "digitalWrite" függvény

Digitális kimenet írása. A digitális kimenetként beállított kivezetésre egy digitális értéket (0 vagy 1) küld, és az annak megfelelő feszültségszint jelenik meg a lábon.

```
Meghívása: digitalWrite(pin, value);
value: HIGH (1) vagy LOW (0)

HIGH (1) -> körülbelül a tápfeszültség kerül a lábra (+5V vagy +3,3V)
LOW (0) -> körülbelül 0 feszültség kerül a lábra

digitalWrite(1, HIGH); // 1-es lábra 1-es érték (+tápfeszültség)

digitalWrite(6, LOW); // 6-os lábra 0-ás érték (kb. 0V)
```

## "delay" függvény


Késleltetés. Ennyi ideig várunk adott helyen a programban, és csak ha letelt az idő akkor hajtódik végre a következő utasítás.

Paramétere az időtartam milliszekundumban (ezredmásodpercben!).

```
delay(2000); // késleltetünk 2000 milliszekundumot (2 másodpercet)
```

# 2.1. Digitális kimenetek kezelése 1.

## LED-ek vezérlése, hardver



Ha kimenetek, akkor

HIGH (1) -> körülbelül a tápfeszültség kerül a lábra (+5V)

LOW (0) -> körülbelül 0 feszültség kerül a lábra

# 2.2. Digitális kimenetek kezelése 1.

#### LED-ek vezérlése, 2.1. mintafeladat

```
// Először felkapcsoljuk a piros LED-et (3 másodpercig),
// majd a zöld LED-et (4 másodpercig)
 void setup() // először ez fut le (egyszer)
        pinMode(2, OUTPUT); // 2-es láb kimenet lesz (piros LED)
        pinMode(3, OUTPUT); // 3-as láb kimenet lesz (zöld LED)
        digitalWrite(2, HIGH); // 2-es lábra 5V → piros LED-et felkapcsoljuk
                              // késleltetés
        delay(3000);
        digitalWrite(2, LOW); // 2-es lábra 0V → piros LED-et lekapcsoljuk
        digitalWrite(3, HIGH); // 3-as lábra 5V → zöld LED-et felkapcsoljuk
                               // késleltetés
        delay(4000);
        digitalWrite(3, LOW); // 3-as lábra 0V → zöld LED-et lekapcsoljuk
 void loop() // majd ez fut folyamatosan, újra és újra
                // de mivel üres !! → nem történik semmi
```

# 2.3. Digitális kimenetek kezelése 1.

#### LED-ek vezérlése, 2.2. mintafeladat

```
// a piros és a zöld LED felváltva világít,
// a piros 2 másodpercig, a zöld 3 másodpercig
 void setup() // először ez fut le (egyszer)
        pinMode(2, OUTPUT); // 2-es láb kimenet lesz
        pinMode(3, OUTPUT); // 3-as láb kimenet lesz
 void loop() // majd ez fut folyamatosan, újra és újra
        digitalWrite(2, HIGH); // 2-es lábra 5V → piros LED-et felkapcsoljuk
                              // késleltetés
        delay(2000);
        digitalWrite(2, LOW); // 2-es lábra 0V → piros LED-et lekapcsoljuk
        digitalWrite(3, HIGH); // 3-as lábra 5V → zöld LED-et felkapcsoljuk
                               // késleltetés
        delay(3000);
        digitalWrite(3, LOW); // 3-as lábra 0V → zöld LED-et lekapcsoljuk
```

# 2.4. Digitális kimenetek kezelése 1.

#### LED-ek vezérlése, 2.3. mintafeladat

```
// Először felkapcsoljuk a piros LED-et (3 másodpercig), majd le kapcsoljuk
// ezután a zöld LED folyamatosan villog: 1 másodpercig világít, majd 1 másodpercig nem,
// és újra világít, ...
 void setup( )
        pinMode(2, OUTPUT); // 2-es láb kimenet lesz
        pinMode(3, OUTPUT); // 3-as láb kimenet lesz
        digitalWrite(2, HIGH); // 2-es lábra 5V → piros LED-et felkapcsoljuk
        delay(3000);
                               // késleltetés
        digitalWrite(2, LOW); // 2-es lábra 0V → piros LED-et lekapcsoljuk
 void loop( )
        digitalWrite(3, HIGH); // 3-as lábra 5V → zöld LED-et felkapcsoljuk
        delay(1000);
                                 // késleltetés
        digitalWrite(3, LOW); // 3-as lábra 0V → zöld LED-et lekapcsoljuk
        delay(1000);
                               // késleltetés
```

## 2.5. Feladatok

Írj programokat az Arduino 2,3,4,5 lábaira kapcsolt 4 db LED vezérlésére

#### 1. feladat

- A két szélső LED (L2,L5) felvillantása 1 másodpercre,
- majd a két középső (L3,L4) LED felvillantása 1 másodpercre!
- és ismétlődjön elölről az egész folyamatosan!

#### 2. feladat

futófény: egyszerre mindig egy LED világít 1 másodpercig,
 és folyamatosan ismétlődik elölről
 L2 - L3 - L4 - L5 - L2 - L3 - L4 - .....

#### 3. feladat

- futófény2: hasonló az előző feladathoz, de most egyszerre mindig két LED világítson! L2,L3 - L3,L4 - L4,L5 - L2,L3 - L3,L4 - ......

# 3.1. Adat típusok, változók

## Adat típusok

a legfontosabb adattípusok:

```
    byte → 8 bites, előjel nélküli egész szám (0 – 255)
    char → egy karakter tárolására szolgál, pl. 'g' 'k' '5' '+'
        vagy előjeles!! 8 bites egész szám (-128 – +127)
    int → előjeles egész szám, 16 bites (-32768 – +32767)
    word → 16 bites, előjel nélküli egész szám (0 – +65536)
        más néven: unsigned int
    boolean → logikai változó, két érték!
        true (igaz, 1) vagy false (hamis, 0)
        (de valójában 8 bites szám)
```

- long → előjeles egész szám, 32 bites
- unsigned long → előjel nélküli egész szám, 32 bites
- float  $\rightarrow$  valós szám, lebegőpontos, 32 bites  $(\pm 1,18*10^{-38} - \pm 3,4*10^{38})$

. . .

# 3.2. Adat típusok, változók

## <u>Változó</u>

- egy adatot tárol, értéke (a tárolt adat) általában változik a program futása során
- van neve (betűkből, számokból és az aláhúzás karakterből állhat) → igazából a memóriában tárolódik
- van típusa! (milyen típusú adatot tárol)
- használatuk előtt deklarálni, definiálni kell őket → típus név;
   vagy típus név = érték;
   pl.

```
int szam1; // szam1 nevű, egész típusú változó
byte sorszam=2; // sorszam nevű egész, 2 kezdő értékkel
char betu; // betu nevű, karakter típusú változó
char betu2='B'; // betu2 nevű változó, 'B' kezdő értékkel
float atlag=6.5; // atlag nevű valós 6,5 kezdő értékkel
```

- értékadás, később bármikor a programban '=' használatával pl.

```
szam1=5; // most már szam1 értéke 5 lesz, amíg
// meg nem változtatjuk
betu2='C'; // most már betu2 értéke C lesz (nem B)
sorszam=6; // sorszam értéke 6 lesz
```

# 3.3. Adat típusok, változók

### **Konstans**

- értéke állandó, nem változtatható meg !!
- lehet: egész, karakter, valós, ...
- használatuk előtt deklarálni kell őket → const típus név = érték;

```
pl.
```

```
const byte SZAM=200; // 8 bites egész konstans const int SZAM2=1200; // 16 bites egész konstans const float MAX=4.5; // valós konstans const char BETU='T'; // karakter konstans
```

### Globális változók

Ha még a program legelején minden függvényen kívül definiáljuk a változókat, konstansokat, azok minden függvényben használhatóak lesznek –> Ezek a globális változók, konstansok

Ha egy függvényen belül definiáljuk azokat –> csak abban a függvényben lesznek láthatóak (ezek a lokális változók)

# 3.4. Műveletek, operátorok, kifejezések

### <u>Aritmetikai műveletek</u>

```
- a négy alapművelet operátorai: + - * /
- maradékos osztás: %
- növelés 1-el (increment): ++ - csökkentés 1-el (decrement): --
```

# <u>Értékadás</u> → változónév=kifejezés;

először kiértékelődik az egyenlőség jel jobb oldalán lévő kifejezés → és a kapott értéket veszi fel a baloldali változó

# 3.5. Műveletek, operátorok, kifejezések

## Logikai műveletek, operátorok

### Relációs műveletek

```
nagyobb: > - kisebb: <</li>
egyenlő: == - nem egyenlő: !=
nagyobb vagy egyenlő: >=
kisebb vagy egyenlő: <=</li>
pl.

x<10  // igaz értéket ad ha x kisebb mint 10

y==5  // igaz értéket ad ha y egyenlő 5-el

(x>10)&&(x<20)  // igaz értéket ad ha x 10 és 20 közé esik


// (nagyobb mint 10 ÉS kisebb mint 20)</li>
```

C program nyelven ha valahol logikai értékre van szükség, de szám van ott → a számok automatikusan átkonvertálódnak logikai értékre !!

0 → hamis, bármilyen 0-tól különböző szám → igaz


# 3.6. Elágazás, ciklus

Egy program alapvető struktúrákból épül fel



# 3.7. Elágazás, ciklus

-hurok struktúra (ciklus): feltételtől függően ismétlünk utasításokat



-index struktúra: hasonló mint a feltételes struktúra, de a program végrehajtás nem két úton hanem több úton futhat tovább az 'index' értékétől függően

## 3.8. Ciklusok

## Ciklus utasítás: ha többször ismételni akarunk utasításokat

- nyilván ha csak 2-szer, 3-szor kell ismételni kevés (1, 2) utasítást akkor simán le is írhatjuk egymás után többször azokat, de sok utasítás esetén, vagy ha sokszor kell ismételni, akkor valami jobb módszer kell
  - → erre vannak a ciklusok
- többféle is van! → while, for, do-while

## while ciklus

```
while (feltétel) { ismétlendő utasítások }
amíg a feltétel igaz addig ismétli az utasításokat
```

```
pl. ismétlés 3-szor
```

## 3.9. while ciklus

## while ciklus

```
amíg a feltétel igaz,
while (feltétel)
                                 addig ismétli az utasításokat
    ismétlendő
     utasítások
                                                   X=0
pl.
                                                             hamis
   x=0;
                                                  X < 4?
   while (x<4)
                                                 igaz
       a=a+10;
                                                 a=a+10
       X++;
                                                  x=x+1
```

## 3.10 while ciklus

### While ciklus használata

pl. adjuk össze a számokat 1-től 8-ig → ismétlés 8-szor

```
pl.
                                    Megfelel ennek:
   byte i=1;
   byte ossz=0;
                                      ossz=0;
                                      ossz=ossz+1;
   while(i<9)
                                      ossz=ossz+2;
                                      ossz=ossz+3;
       OSSZ=OSSZ+i;
                                      ossz=ossz+4;
       į++;
                                      ossz=ossz+5;
                                      ossz=ossz+6;
                                      ossz=ossz+7;
                                      ossz=ossz+8;
```

ossz=ossz+i; → a ossz változó jelenlegi értékéhez hozzáadjuk i értékét → ez lesz a ossz új értéke

## 3.11. while ciklus

## While ciklus használata

```
pl. adjuk össze az 1 és 101 közötti páros számokat (tehát 2+4+6+8+......+100)

byte szam=2; int osszeg=0;

while(szam<101) // csak 100-ig adjon össze {
    osszeg=osszeg+szam; szam=szam+2; // szam növelése 2-vel }
```


## Végtelen ciklus

- ha a ciklus feltétele mindig igaz → soha nem lesz vége az ismétlésnek !!
- ez gyakran hiba eredménye, de lehet hogy mi szeretnénk ezt
- mikrovezérlőknél a fő program résznek végtelen ciklusban célszerű futnia →
   Arduino esetén ezt a loop függvény csinálja meg!

## 3.12. Több ciklus


## Több ciklus egymás után

- Akkor használunk ilyen szerkezeteket, ha egymás után különböző dolgokat kell ismételni, elvileg bármennyi ciklust használhatunk egymás után
- viszont nyilvánvalóan csak az utolsó ciklus lehet végtelen ciklus !! →
  - → mert a végtelen ciklus utáni utasítások (így a ciklusok is) már soha nem fognak végrehajtódni



# 4.1. While ciklus, digitális kimenetek 2.

## A hardver



# 4.2. Változók, konstansok használata

## Arduino lábak megadása változókkal

Célszerű nem fixen beírni a lábszámokat a függvényekbe, hanem változókat, vagy konstansokat használni, több okból:

- így érthetőbb, jobban átlátható, hogy éppen mit kapcsolunk fel vagy le (legalábbis ha jó változó/konstans neveket adunk)
- ha változik az áramkör, mégis másik lábra kell átkötni valamit → csak egy helyen kell módosítani a programban !!

Még a program legelején minden függvényen hozzuk létre ezeket a változókat, konstansokat, így azok minden függvényben használhatóak lesznek (globális változók)

```
// globális konstansokkal const byte piros=2; // piros LED a 2-es lábon! const byte sarga=3; // sárga LED a 3-as lábon! const byte zold=4; // zöld LED a 4-es lábon! // vagy globális változókkal byte piros=2; // piros LED a 2-es lábon! byte sarga=3; // sárga LED a 3-as lábon! byte zold=4; // zöld LED a 4-es lábon!
```

# 4.3. Ciklus, digitális kimenetek

### LED-ek vezérlése, 4.1. mintafeladat

```
// kapcsoljuk fel 8-szor a piros LED-et
// (1 másodpercig világítson, 1 másodpercig ne, ...)
 const byte piros=2; // piros LED a 2-es lábon!
 void setup( )
        pinMode(piros, OUTPUT); // 2-es láb kimenet lesz, piros LED
                                      // számláló
        byte i=0;
        while(i<8)
                                      // ismétlés 8-szor (0,1,2,3,4,5,6,7)
            digitalWrite(piros, HIGH); // piros LED-et felkapcsoljuk
            delay(1000);
                                        // késleltetés
            digitalWrite(piros, LOW); // piros LED-et lekapcsoljuk
            delay(1000);
                                       // késleltetés
                                          // számláló növelése 1-el
            j++;
 void loop( ) {
                 // mivel üres → nem csinál semmit !!
```

# 4.4. Ciklus, digitális kimenetek

### LED-ek vezérlése, 4.2. mintafeladat

kapcsoljuk fel 6-szor a piros LED-et (1 s-ig világítson, 1 s-ig ne, ...), majd kapcsoljuk fel 9-szor a sárga LED-et, hasonló időzítésekkel

```
const byte piros=2; // piros LED a 2-es lábon!
 const byte sarga=3; // sárga LED a 3-as lábon!
 void setup() // először ez fut le (egyszer)
     pinMode(piros, OUTPUT); // 2-es láb kimenet lesz, piros LED pinMode(sarga, OUTPUT); // 3-as láb kimenet lesz, sárga LED
     bvte i=0:
                // számláló
     while(i<6) // ismétlés 6-szor (0,1,2,3,4,5)
           digitalWrite(piros, HIGH); // piros LED-et felkapcsoljuk
                                        // késleltetés
          delay(1000);
          digitalWrite(piros, LOW); // piros LED-et lekapcsoljuk delav(1000): // késleltetés
                                           // számláló növelése 1-el
          j++;
     i=0:
                            // számláló nullázása !!
     while(i<9) // ismétlés 9-szer (0,1,2,3,4,5,6,7,8)
           digitalWrite(sarga, HIGH); // sarga LED-et_felkapcsoljuk
           delay(1000);
                                   // késleltetés
           digitalWrite(sarga, LOW); // sarga LED-et lekapcsoljuk
                         // késleltetes
// számláló növelése 1-el
           delay(1000);
          j++;
void loop()
                     // üres !!
```

# 4.5. Ciklus, digitális kimenetek

### LED-ek vezérlése, 4.3. mintafeladat

Induláskor kapcsoljuk fel 5-ször a piros LED-et (1 s-ig világítson, 1 s-ig ne, ...), majd ezután folyamatosan ismétlődve először a sárga LED villogjon 4-szer (0,5 s-ig be, majd ki), utána a zöld LED villogjon 6-szor, majd újra a sárga, majd a zöld ....

A piros LED kapcsolgatását a setup függvénybe tettük, mert csak először kell végrehajtani

```
const byte piros=2; // piros LED a 2-es lábon! const byte sarga=3; // sárga LED a 3-as lábon!
const byte zold=4; // zöld LED a 4-es lábon!
byte i:
                               // globális számláló (minden függvényben látszik!)
void setup( )
     pinMode(piros, OUTPUT); // 2-es láb kimenet lesz, piros LED
     pinMode(sarga, OUTPUT); // 3-as láb kimenet lesz, sárga LED pinMode(zold, OUTPUT); // 4-as láb kimenet lesz, zöld LED
          // globális számláló nullázása
     i=0:
     while(i<5) // ismétlés 5-ször (0,1,2,3,4)
          digitalWrite(piros, HIGH); // piros LED-et felkapcsoljuk
                            // késleltetés
          delay(1000);
          digitalWrite(piros, LOW); // piros LED-et lekapcsoljuk
                        // késleltetés
// számláló növelése 1-el
          delay(1000);
          j++;
                       folytatás
```

# 4.6. Ciklus, digitális kimenetek

## 4.3. mintafeladat folytatása

a sárga és zöld LED-ek kapcsolgatását viszont folyamatosan ismételni kell, ezért a loop függvénybe kell tenni !

```
void loop()
    i=0:
                    // globális számláló nullázása
    while(i<4)
                            // ismétlés 4-szer (0,1,2,3)
         digitalWrite(sarga, HIGH); // sárga LED-et felkapcsoljuk
         delay(500);
         digitalWrite(sarga, LOW); // sárga LED-et lekapcsoljuk
         delay(500);
                                // számláló növelése 1-el
         j++;
    i=0:
                 // globális számláló nullázása
    while(i<6)
                           // ismétlés 6-szor (0,1,2,3,4,5)
         digitalWrite(zold, HIGH); // zöld LED fel
         delay(500);
         digitalWrite(zold, LOW); // zöld LED le
         delay(500);
                                // számláló növelése 1-el
         j++:
```

## 4.7. Feladatok

Írj programokat az Arduino 2,3,4,5,6,7 lábaira kapcsolt LED-ek vezérlésére

#### 1. feladat

- A két szélső LED (L2,L7) felvillantása felváltva (2s-2s), négyszer ismételve!
- ezután villanjon fel ötször a két középső (L4,L5) LED (3s-3s)
- majd a program leáll

#### 2. feladat

- A két középső (L4,L5) LED felvillantása egyszerre (1s), majd a két mellettük lévő (L3,L6) egyszerre 1s-ig, majd a két szélső (L2,L7)
- És ismétlődjön elölről az egész folyamatosan!

#### 3. feladat


```
futófény: egyszerre mindig egy LED világít 1s ideig, DE!
```


- 4-szer előre → L2 L3 L4 L5 L6 L7 L2 L3 L4 ......
- ezután 4-szer hátra → L7 L6 L5 L4 L3 L2 L7 L6 L5 ......
- És ismétlődjön elölről az egész folyamatosan!

# 5.1. Elágazás

### Feltételes struktúra (elágazás):

- a program végrehajtás két úton megy tovább → igaz és hamis ág
- csak akkor hajtunk végre utasításokat ha valamilyen feltétel teljesül (igaz ág)
- vagy, ha a feltétel nem teljesül akkor más utasításokat hajtunk végre
- a hamis ág lehet üres is! (nem tartalmaz utasítást)





## 5.2. Feltételes utasítás

Feltételes utasítás: if → elágazást hoz létre a programban

szintaktikája:if (feltétel) { igaz ág utasít


```
if (feltétel) { igaz ág utasításai }
else { hamis ág utasításai }
```

// az else rész elhagyható!

```
pl.

if(x<10) { szam=2; x++; }
else { szam=1; ... }
```

De gyakoribb a következő elrendezés:



## 5.3. Feltételes utasítás

### Feltételes utasítás használata

```
pl. a programban folyamatosan számolni kell 1-től 8-ig, majd
kezdeni elölről (1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3, ....)
   byte szamlal=1;
   if(szamlal<8) szamlal++; // ha csak egy utasítás van
   else szamlal=1; // akkor { } elhagyható !
megoldás másféleképpen:
   szamlal++;
                        // először növelünk
   if(szamlal>8) szamlal=1; // ha túlléptük a határt →
                             // kezdőérték beállítása újra
```

## 5.4. For ciklus

- amíg a feltétel igaz addig ismétli az utasításokat
- főleg akkor célszerű használni, ha adott (előre ismert) számú ismétlés szükséges (pl. tömbök kezelése)

```
Szintaktikája:
```

```
for (ciklus változó kezdőérték; feltétel; ciklus változó léptetése)
{
    ismétlendő utasítások
}
```

pl. a számok összeadása 1-től 20-ig for ciklussal

```
byte i;
int osszeg=0;
for(i=1;i<21;i++)
{
    osszeg=osszeg+i;
}</pre>
```

Ugyanez while ciklussal

```
byte i=1;
int osszeg=0;
while(i<21)
{
    osszeg=osszeg+i;
    i++;
}</pre>
```

# 5.5. Arduino függvények

## "digitalRead" függvény

Digitális bemenet olvasása. A digitális bemenetként beállított kivezetésen lévő feszültségszintnek megfelelő digitális értéket (0 vagy 1) adja vissza.

```
Meghívása: digitalRead(pin);
byte b1;
byte b2;
b1 = digitalRead(1);  // 1-es láb állapotának beolvasása 'b1' változóba
b2 = digitalRead(6);  // 6-os láb állapotának beolvasása 'b2' változóba
```

## "analogRead" függvény

Analóg bemenet olvasása. Az analóg bemenetként használható kivezetésen lévő feszültségszint digitalizált értéket adja vissza 10 bites számként! (0 - 1023) Meghívása: analogRead(pin);


```
int a1;
int a2;
a1 = analogRead(14); // 14-es (A0) láb állapotának beolvasása 'a1' változóba
a2 = analogRead(15); // 15-ös (A1) láb állapotának beolvasása 'a2' változóba
```

### Nem lehet akármelyik láb analóg bemenet !!!

Külön oldalon vannak kivezetve A0, A1 ... A5 névvel (14-es, 15-ös, ... 19-es lábak)


# 6.1. Digitális bemenetek kezelése

## LED-ek vezérlése nyomógombbal, hardver



# 6.2. Digitális bemenetek kezelése

# LED-ek vezérlése nyomógombbal, hardver



# 6.3. A kapcsolók érzékelése

## Kapcsolók bekötése

Kétféleképpen köthetjük be a kapcsolókat

- kapcsolhatunk vele 1 szintet (tápfeszültséget) → a rajzon K1
- kapcsolhatunk vele 0 szintet → a rajzon Ko

```
K_1 nyitva \rightarrow 3-as lábra 0 K_0 nyitva \rightarrow 2-es lábra 1 K_0 zárva \rightarrow 2-es lábra 0
```

### Digitális bemenet beállítása

A láb beállítása bemenetnek a "pinMode" függvénnyel

```
pinMode(3, INPUT); // 3-as láb bemenet lesz
pinMode(2, INPUT); // 2-es láb bemenet lesz
```

#### Bemenet értékének lekérdezése

```
byte k1;
byte k0;
k1 = digitalRead(3); // 3-as láb állapotának beolvasása 'k1' változóba
k0 = digitalRead(2); // 2-es láb állapotának beolvasása 'k0' változóba
```

# 6.4. Elágazás nyomógomb hatására

#### 6.1. mintafeladat

- ha K1 le van nyomva  $\rightarrow$  zöld LED villog folyamatosan
- ha K1 nincs lenyomva → piros LED villog folyamatosan

```
byte k1; // változó, amely tárolja a nyomógomb állapotát
void setup()
      pinMode(3, INPUT); // 3-as láb bemenet lesz (K1)
      pinMode(4, OUTPUT); // 4-es láb kimenet lesz (piros LED)
      pinMode(6, OUTPUT); // 6-os láb kimenet lesz (zöld LED)
void loop( )
     k1 = digitalRead(3); // K1 nyomógomb lekérdezése
     if(k1==1)
                                 // ha K1 le van nyomva
          digitalWrite(6, HIGH); // zöld LED felkapcs.
     else
                              // egyébként (ha K1 nincs lenyomva)
          digitalWrite(4, HIGH); // piros LED felkapcs.
     delay(500);
     digitalWrite(4, LOW); // piros LED lekapcs.
     digitalWrite(6, LOW); // zöld LED lekapcs.
     delay(500);
```

# 6.5. Nyomógomb felengedésére várunk

#### 6.2. mintafeladat

- sárga LED felvillantása 1s-ra, sokszor (1s szünetekkel)
- ha K0 kapcsolót lenyomjuk → leáll a villogás, felengedése után folytatódik
- while(feltétel) { } → amíg a feltétel igaz → addig fut → várakozás egy eseményre → most a kapcsoló felengedésére

```
byte k0; // változó, amely tárolja a nyomógomb állapotát
void setup( )
     pinMode(2, INPUT); // 2-es láb bemenet lesz (K0)
     pinMode(5, OUTPUT); // 5-ös láb kimenet lesz (sárga LED)
void loop( )
     k0 = digitalRead(2); // K0 állapotát lekérdezzük, és tároljuk
     while(k0==0) // amíg K0 lenyomva → fut ez a ciklus
          k0 = digitalRead(2); // K0 állapotát lekérdezzük, és tároljuk
     digitalWrite(5, HIGH); // 5-ös lábra 5V → sárga LED-et felkapcsoljuk
     delay(1000);
     digitalWrite(5, LOW); // 5-ös lábra 0V → sárga LED-et lekapcsoljuk
     delay(1000);
```

### 6.6. Feladatok

Írj programokat az előző kapcsolásra, a LED-ek vezérlésére

#### 1. feladat

- ha K1 le van nyomva → sárga LED villog folyamatosan fél másodpercenként
- ha K0 van lenyomva → piros LED villog folyamatosan fél másodpercenként

#### 2. feladat


- A három LED egymás után világít folyamatosan, fél másodpercenként (piros-sárga-zöld-piros-sárga-zöld-piros-...)
- ha K1 nyomógombot nyomva tartjuk → leáll a futófény, felengedése után folytatódik

#### 3. feladat

- ha K0 és K1 egyszerre le van lenyomva → a zöld és piros LED egyszerre villog

# 6.7. Digitális bemenetek, kimenetek kezelése

# LED-ek vezérlése nyomógombokkal, hardver



## 6.8. Digitális bemenetek, kimenetek kezelése

#### 6.3. mintafeladat

```
// először mindhárom LED felkapcsol, majd lekapcsol, majd a piros LED lassan villog! (5-5 sec.)
// K2-őt (stop) megnyomva, a villogás leáll
// K3-at (start) megnyomva, a villogás újra indul
const byte pirosL=4;
const byte sargaL=5;
const byte zoldL=6:
const byte k2=2; // stop
const byte k3=3; // start
byte villog=1; // változó, amely tárolja hogy villog vagy nem
byte i=1;
          // számláló
void setup( )
     pinMode(pirosL,OUTPUT);
     pinMode(sargaL,OUTPUT);
     pinMode(zoldL,OUTPUT);
     pinMode(k2,INPUT);
     pinMode(k3,INPUT);
     digitalWrite(pirosL,HIGH);
     digitalWrite(sargaL,HIGH);
     digitalWrite(zoldL,HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite(pirosL,LOW);
     digitalWrite(sargaL,LOW);
     digitalWrite(zoldL,LOW);
     Serial.begin(9600);
```

## 6.9. Digitális bemenetek, kimenetek kezelése

#### 6.3. mintafeladat

```
void loop()
     if(digitalRead(k2)==0)
                               // K2-STOP lenyomva
         { villog=0; }
                                // villogás leáll
     if(digitalRead(k3)==0)
                              // K3-START lenyomva
          { villog=1; i=1; }
                          // villogás indul
    if(villog==1)
                                   // ha villogás van, akkor
          if(i<51)
                                   // amíg a számláló (i) értéke 0-50
               digitalWrite(pirosL,HIGH);
                                            // a LED világít
                                        //ha i -> 51-100
          else
               digitalWrite(pirosL,LOW); //a LED nem világít
     else
                              // ha nincs villogás, akkor soha nem világít
          digitalWrite(pirosL,LOW);
     delay(100);
                        // számláló léptetése
     j++;
                        // csak 100-ig számolunk
    if(i>100) i=1;
     Serial.println(i);
```

# 7.1. Soros kommunikációt vezérlő függvények

Arduino programunkba alapból importálva van a soros kommunikációt megvalósító osztálykönyvtár, így nincs több teendőnk, csak használnunk kell a "Serial" objektum metódusait ("függvényeit"). Sok függvény van, most csak a néhány legfontosabb, amit használni fogunk, hogy adatot küldjünk a programunkból

#### "begin" metódus

```
Soros kommunikáció engedélyezése, indítása, és a sebesség megadása (bit/s) Serial.begin(speed); // indítás, sebesség megadásával // speed: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 pl. Serial.begin(9600);
```

### "print" és "println" metódus

```
Adat küldése.

Serial.print(val);

// val: szöveg vagy változó (egész, karakter, szöveg, lebegőpontos)

pl. Serial.print("Hello!"); Serial.print(12); Serial.print(x);

Serial.println(val);

Mint a "print" de új sort is kezd a végén
```

#### "end" metódus

Soros kommunikáció befejezése Serial.end();

## 7.2. Soros monitor használata

#### **Soros monitor**


Az Arduino IDE szoftverben van egy beépített soros kommunikációt támogató eszköz, a "soros monitor". Ez a funkció a Tinkercad online szimulációs felületen is elérhető. Ezt felhasználva olvasni tudjuk az Arduino hardveren futó programunk által a soros porton küldött üzeneteket, adatokat. Ezt nagyon jól lehet használni a programunk tesztelésére is például, a változók aktuális értékét elküldve, látható hogy mi történik.

#### 7.1. mintafeladat

```
// Küldjük el egy 1-30 ciklus ciklus változóját soros porton
  byte i=1:
 void setup( )
      Serial.begin(9600); // soros kommunikáció beállítása
      Serial.println("Hello"); // soros üzenet küldése
      while(i<31)
                              // ismétlés 30-szor
            Serial.println(i); // soros üzenet küldése
            j++:
                               // számláló növelése 1-el
            delay(400);
void loop( )
```


# 8.1. Analóg bemenetek kezelése

## LED-ek vezérlése fotoellenállással, hardver



# 8.2. Analóg bemenetek kezelése

# LED-ek vezérlése fotoellenállással, hardver



# 8.3. Analóg bemenetek kezelése

#### 8.1. mintafeladat

A fotoellenállást érő fény erősségétől függően változik az ellenállása → a sorba kötött fix értékű ellenállással egy feszültség osztót alkotnak, amelynek kimeneti feszültsége (ezt vezetjük az Arduino analóg bemenetére) így változik a fény változásának hatására!

```
Feladat: A fotoellenállást érő fény erősségétől függően más-más LED-ek villogjanak →
 ha az analóg érték:
 - nagyobb mint 450 → mindhárom LED villog

    250-nél nagyobb, de 450-nél nem → zöld + sárga villog

 - 250, vagy annál kisebb → csak a zöld villog
// változók, kimenetek, bemenetek elnevezése
const byte piros=2; // piros LED a 2-es lábon
const byte sarga=3; // sárga LED a 3-as lábon
const byte zold=4; // zöld LED a 4-es lábon
const byte feny=14; // A0 analóg bemeneten (14) fotoellenállás
                       // tárolja az analóg bemenet értéket
int sotet=1023;
void setup() // kezdeti beállítások
  pinMode(piros, OUTPUT); // 'piros' kimenet lesz
  pinMode(sarga, OUTPUT); // 'sarga' kimenet lesz
  pinMode(zold, OUTPUT); // 'zold' kimenet lesz
pinMode(feny, INPUT); // 'feny' bemenet lesz
```

# 8.4. Analóg bemenetek kezelése

## 8.1. mintafeladat, folytatás

```
void loop()
                  // végtelen ciklus, folyamatosan ismétlődnek
  sotet=analogRead(feny);
                           // analóg bemenet olvasása
  if(sotet>450)
    digitalWrite(zold, HIGH); // zöld LED felkapcs.
    digitalWrite(sarga, HIGH); // sárga LED felkapcs.
    digitalWrite(piros, HIGH); // piros LED felkapcs.
  else if(sotet>250)
    digitalWrite(zold, HIGH); // zöld LED felkapcs.
    digitalWrite(sarga, HIGH); // sárga LED felkapcs.
  else
    digitalWrite(zold, HIGH); // zöld LED felkapcs.
  delay(500);
  digitalWrite(zold, LOW); // zöld LED lekapcs.
  digitalWrite(sarga, LOW); // sárga LED lekapcs.
  digitalWrite(piros, LOW);
                               // piros LED lekapcs.
  delay(500);
```

# 8.5. Analóg bemenetek kezelése

#### 8.2. mintafeladat

A 8.1 feladatot egészítsük ki soros kommunikációval ! A beolvasott analóg értéket folyamatosan küldjük el a soros porton.

```
// változók, kimenetek, bemenetek elnevezése
const byte piros=2; // piros LED a 2-es lábon
const byte sarga=3; // sárga LED a 3-as lábon
const byte zold=4; // zöld LED a 4-es lábon
const byte feny=14; // A0 analóg bemeneten (14) fotoellenállás
              // tárolja az analóg bemenet értéket
int sotet=1023;
void setup() // kezdeti beállítások
  pinMode(piros, OUTPUT); // 'piros' kimenet lesz
  pinMode(sarga, OUTPUT); // 'sarga' kimenet lesz
  pinMode(zold, OUTPUT); // 'zold' kimenet lesz
  pinMode(feny, INPUT); // 'feny' bemenet lesz
  Serial.begin(9600); // soros kommunikáció beállítása
  Serial.println("Hello"); // soros üzenet küldése
```

# 8.6. Analóg bemenetek kezelése

## 8.2. mintafeladat, folytatás

```
void loop()
                   // végtelen ciklus, folyamatosan ismétlődnek
  sotet=analogRead(feny); // analóg bemenet olvasása
  Serial.println(sotet);
                                      // soros üzenet küldése
  if(sotet>450)
    digitalWrite(zold, HIGH); // zöld LED felkapcs.
    digitalWrite(sarga, HIGH); // sárga LED felkapcs.
    digitalWrite(piros, HIGH);
                                // piros LED felkapcs.
  else if(sotet>250)
    digitalWrite(zold, HIGH); // zöld LED felkapcs.
    digitalWrite(sarga, HIGH);
                                // sárga LED felkapcs.
  else
    digitalWrite(zold, HIGH);
                                 // zöld LED felkapcs.
  delay(500);
  digitalWrite(zold, LOW);
                                 // zöld LED lekapcs.
  digitalWrite(sarga, LOW);
                                      // sárga LED lekapcs.
  digitalWrite(piros, LOW);
                                 // piros LED lekapcs.
  delay(500);
```