Elektrotechnika

VII. Mágneses tér Elektromágneses indukció

7.1. Mágneses tér

1. Mágneses tér (mező)

- A tér azon része, ahol mágneses kölcsönhatás tapasztalható.
- Létrehozhatja: áramjárta vezeték vagy állandó mágnes (különleges ötvözet)
- mágneses kölcsönhatás → vonzó vagy taszító erő
- szemléltetése: erővonalakkal
- két mágneses pólus van: északi és déli
- azonos pólusok taszítják, a különbözők vonzzák egymást !!
- mindkét pólus vonzza a fémek egy részét (vas, nikkel, kobalt, ...)

2. Áram mágneses hatása

- az áramló töltéshordozók mágneses teret hoznak létre.
- a mágneses tér erőssége arányos az árammal!
- két áram járta vezeték között erőhatás lép fel →


$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} * I * \frac{i_1 * i_2}{d}$$

Légüres térben

d→ távolság! l → hossz

µ0 → vákuum mágneses permeabilitása

Ha ellentétes áramirány → taszító erő, ha azonos áramirány → vonzó erő !!



7.1. Mágneses tér

3. Mágneses mennyiségek

<u>Gerjesztés</u>

A mágneses teret létrehozó áramok összege

jele: Θ (theta)

mértékegysége: A (amper)

<u>Mágneses indukció</u>

(vagy mágneses fluxus sűrűség)

A mágneses tér nagyságát és irányát jellemzi (vektoros mennyiség !)

jele: B

mértékegysége: T (Tesla, Vs/m²)

Mágneses térerősség

Az áram gerjesztő hatásának mértéke Egységnyi hosszra jutó gerjesztés

jele: H mértékegysége: A/m


(amper/méter)

Zárt görbére, ha H állandó →

$$\Theta = H * I$$

I → görbe hossza

Egy vezeték körül, r távolságra →



7.1. Mágneses tér

3. Mágneses mennyiségek

<u>Mágneses fluxus</u> (indukció folyam)

Egy adott felületen áthaladó összes indukció vonal

mértékegysége: Vs (volt-secundum, vagy weber) jele: Ф (fi)

$$\Phi = B * A$$
 A \rightarrow felület

<u>Mágneses permeabilitás</u>

- A mágneses térerősséget, és a hatására létrejövő mágneses indukciót kapcsolja össze, jele: μ $B = \mu * H$
- Az anyag mágneses tulajdonsága

$$\mu = \mu_0 * \mu_r$$
 - $\mu_0 \rightarrow a v \acute{a} kuum m \acute{a} gneses permeabilit \acute{a} sa (4π*10-7 Vs/Am)$

- μr → adott anyag relatív permeabilitása

μr megmutatja, hogy a mágneses indukció hányszor lesz nagyobb ha vákuum helyett az adott anyag van a térben (µr jellemző értékek → vákuum 1, levegő ≈1, víz ≈1, vas 300 – 8000, ...)


- **ferromágneses anyagok:** µr sokkal nagyobb mint 1, pl. vas, vas-nikkel ötvözet A mágneses tér erejét növelik!!

7.2. Tekercs


1. Tekercs

- Egy alkatrész → vezető huzal (szigetelve) feltekercselve

szolenoid



toroid



- fontos jellemzői → menetszám, N (hányszor van feltekerve)
 - → induktivitás, L (mértékegysége: H, henry)
- rajzjele: ______

vasmaggal: ______

- vasmag: a tekercs belsejében lévő ferromágneses anyag
 - → sokkal erősebb mágneses tér hozható létre!
- szolenoid induktivitása:

 $L = N^2 * \mu * A / I$


 $A \rightarrow \ keresztmetszet$


I → hossz

7.2. Tekercs

2. Tekercs mágneses tere

menetszám, N \rightarrow N darab hurok \rightarrow gerjesztés, Θ = N * I \rightarrow N-szer erősebb mágneses tér !!






Térerősség a tekercs belsejében: H ~ N * i / I1

l₁ a tekercs hossza

7.3. Mágneses körök


1. Mágneses kör

a, zárt



b, nyitott

Tartalmaz légrést → az indukció vonalak kilépnek a levegőbe → szórt fluxus



Szórási tényező – Б

A teljes fluxus hány százalékát nem tudjuk használni

2. Mágneses Ohm törvény

$$\Theta = \Phi * Rm$$

Gerjesztés = fluxus * mágneses ellenállás


$$Rm = I/(\mu * A)$$

Mágneses ellenállás

I → indukció vonal hossza!!

7.3. Mágneses körök

3. Elágazó mágneses körök




$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

7.3. Mágneses körök

4. Mintafeladat

Légrés kicsi → szórást elhanyagoljuk !! → B azonos



$$lk = 25cm$$

 $\Delta l = 1mm$
 $B = 0.8T$

Térerősség a légrésben → $H_1 = B / \mu_0 = 636 * 10^3 A/m$

Térerősség a vasmagban →
Hv ≈ 260 A/m
(mágnesezési görbéből)

Gerjesztés (hurok törvény):

$$\Theta_I = H_I * \Delta I = 636 A$$

$$\Theta_V = H_V * I_k = 65 A$$



csaknem a teljes gerjesztést a légrés használja fel !





Nagy mágneses indukció eléréséhez nagyon pici légrés (vagy légrés nélküli áramkör)! Ha nem akarjuk telítésig mágnesezni a vasmagot → légrés

7.4. Erőhatás mágneses térben

1. Mágneses tér és áram kölcsönhatása

Két mágneses tér egymásra hatásáról van szó → áram mágneses tere – áram mágneses tere vagy áram mágneses tere – állandó mágnes mágneses tere





Ellentétes áramirány a vezetékben

→ ellentétes erő!

Erőhatás:
$$F = I * B * i$$


 $(\overline{F} = I * \overline{B} \times \overline{i})$

Ha a vezeték helyett tekercs \rightarrow F = N * I * B * i \rightarrow nagy erő hozható létre !!

7.4. Erőhatás mágneses térben

2. Villamos motor elve

A mágneses térben vezetékpár, ellentétes irányú áramokkal



Forgatónyomaték: M = B * i * A

- ez a maximum! függ a hurok síkjának és az indukció (B) vektornak a közbezárt szögétől is
- A → a vezeték által alkotott hurok felülete
- tekercs esetén a menetszámmal is szorzódik!

1. Elektromágneses indukció jelensége

A fluxus (mágneses tér) megváltozása egy vezetőben vagy tekercsben feszültséget hoz létre → indukált feszültség (Ui)

Faraday-törvény


$$U_i = - \Delta \Phi / \Delta t$$

tekercs esetén →

$$U_i = -N * \Delta \Phi / \Delta t$$

Lenz-törvény

Az indukált feszültség polaritása mindig olyan, hogy az általa létrehozott áram mágneses tere gátolja az őt létrehozó folyamatot !!



A fluxus kétféleképpen változhat:

- időben állandó, de a vezető (tekercs) mozog a térben → mozgási indukció
- időben változik (váltakozó áram hatására) → nyugalmi indukció


2. Nyugalmi indukció

A mágnes vagy a vezető (tekercs) nem mozog, hanem váltakozó áram hatására a fluxus változik az időben


 $U_i = -N * \Delta \Phi / \Delta t$

3. Mozgási indukció

A mágneses tér időben állandó, de a tér és a vezető (tekercs) egymáshoz képest mozog




A sebességnek (v) csak a mágneses térrel (B) merőleges összetevőjével kell számolni !!!



tekercs esetén

4. Mozgási indukció forgó mozgás esetén

Tekercs forgatása mágneses térben



$$U_i = B * I * v_X$$

$$U_i = B * I * r * \omega * \sin\alpha$$

Szinuszos feszültség jön létre !! Ilyen elven működnek a generátorok

tekercs esetén

$$U_i = N^* B * I * r * \omega * \sin\alpha$$

5. Önindukció

Feszültség indukálódik abban a vezetőben vagy tekercsben, amely áramának változásával maga idézte elő a fluxusváltozást

$$U_i = - N * \Delta \Phi / \Delta t$$
 ——>

$$U_i = - L * \Delta i / \Delta t$$

L - induktivitás vagy önindukciós tényező (mértékegysége: H, henry) egy tekercs fontos paramétere

6. Csatolás

Két tekercs csatolásban van, ha az egyik indukció vonalai áthaladnak a másikon is

Csatolási tényező

$$k (0-1)$$


Az indukcióvonalak hányad része halad át a másik tekercsen is (1 – összes, 0 – semennyi) A csatolás lehet – laza, ha k ~ 0

- szoros, ha $k \approx 1$

Szoros csatolás elérése → tekercsek közel egymáshoz, és közös vasmag

7. Kölcsönös indukció

Ha két tekercs csatolásban van, kölcsönösen feszültséget indukálnak egymásban



$$U_2 = M_1 * \Delta i_1 / \Delta t$$


$$U_1 = M_2 * \Delta i_2 / \Delta t$$


M₁ , M₂ Kölcsönös induktivitás

7.6. Transzformátor

Transzformátor

- villamos gép (de mozgást nem végez)
- a váltakozó feszültségű villamos teljesítményt más feszültségűvé alakítja nagyon jó hatásfokkal (feltranszformálja vagy letranszformálja)
- a feszültség mellett áram és impedancia átalakítást is végez!
- felépítése: közös vasmagon két tekercs (primer és szekunder)
 - → közös vasmag miatt szoros csatolás!
- működése a kölcsönös indukción (nyugalmi indukció) alapul





Primer tekercs menetszáma → N₁ Szekunder tekercs menetszáma → N₂

Menetszám áttétel

$$a = N_1 / N_2$$


Feszültség áttétel

 $U_1 / U_2 = N_1 / N_2 = a$


7.7. Tekercsek viselkedése áramkörben


1. Áramkör bekapcsolása

- a kapcsoló (K) zárásakor → a tekercsen áram kezd folyni → mágneses tér jön létre → változik a fluxus !! → feszültség indukálódik a tekercsben (önindukció) !!
- a Lenz-törvény értelmében az indukált feszültség olyan, hogy akadályozza a mágneses tér létrejöttét → késlelteti az áram kialakulását, megakadályozza az áram ugrásszerű létrejöttét



Idő állandó $\rightarrow T = L/R$






Tekercsben tárolt mágneses energia

$$W = \frac{1}{2} * L * I^2$$


7.7. Tekercsek viselkedése áramkörben


2. Áramkör kikapcsolása

- a kapcsoló (K) nyitásakor → a tekercs árama megszűnik → az eddig létező mágneses tér összeomlik → változik a fluxus !! → feszültség indukálódik a tekercsben (önindukció) !!
- a Lenz-törvény értelmében az indukált feszültség olyan, hogy akadályozza a mágneses tér megszűnését → próbálja fenntartani az áramot → az áram csökkenését lassítja!!
- a gyors áram csökkenés miatt az elején nagy feszültség indukálódhat!!
 - → egyrészt védekezni kell ellene (alkatrészeket károsíthatja)
 - → másrészt, felhasználható nagyfeszültség létrehozására



- idő állandó (τ) ugyanúgy számolható, mint bekapcsoláskor
- τ idő alatt az áram a 37%-ra csökken,
- és 5τ idő alatt kevesebb mint 1%-ra





7.8. Feladatok

1. feladat

Határozd meg az indukált feszültség nagyságát egy 300 menetszámú tekercsben, ha 0,5 másodperc alatt a fluxus 0,2 Vs értékről 0,8 Vs értékre nő!

2. feladat

Határozd meg egy 200 mH induktivitású tekercsben a keletkező önindukciós feszültséget, ha a benne folyó áramot (I=1,5 A) 4 ezredmásodperc alatt egyenletes sebességgel nullára csökkentjük!

7.8. Feladatok

3. feladat

Egy 8 cm hosszú 400 menetes légmagos tekercsben 1,2 A erősségű áram folyik. Mekkora a mágneses indukció a tekercs belsejében? a vákuum mágneses permeabilitása: $\mu_0 = 4\pi*10^{-7} \text{ Vs/Am}$

4. feladat

Mekkora a mágneses indukció nagysága egy hosszú egyenes vezetőtől 0,4 m távolságban, ha a vezetőben 8 A erősségű áram folyik?

7.8. Feladatok

5. feladat

Egy hosszú, egyenes vezetékben 5 A nagyságú egyenáram folyik. Egy vele párhuzamos, 50cm hosszú másik vezetékben 10 A nagyságú, azonos irányú egyenáram folyik. A két vezeték távolsága 10 cm. Mekkora erővel vonzza egymást a két vezeték ?

6. feladat

Homogén mágneses mezőben 30 cm hosszú vezetékdarab mozog, a hossztengelyére és az indukcióvonalakra merőlegesen, sebessége 1,5 m/s

A mágneses tér erőssége: B = 0.1 T

Mekkora feszültség indukálódik a vezeték két vége között ?

7.8. Feladatok megoldása

1. feladat

Határozd meg az indukált feszültség nagyságát egy 300 menetszámú tekercsben, ha 0,5 másodperc alatt a fluxus 0,2 Vs értékről 0,8 Vs értékre nő!

Megoldás:

```
indukált feszültség: U_i = -N * \Delta \Phi / \Delta t

\Delta \Phi = 0.8 \text{ Vs} - 0.2 \text{ Vs} = 0.6 \text{ Vs}

\Delta t = 0.5 \text{ s}

N = 300 U_i = -300 * 0.6 \text{ Vs} / 0.5 \text{ s} = -360 \text{ V}
```

2. feladat

Határozd meg egy 200 mH induktivitású tekercsben a keletkező önindukciós feszültséget, ha a benne folyó áramot (I=1,5 A) 4 ezredmásodperc alatt egyenletes sebességgel nullára csökkentjük!

Megoldás:

```
indukált feszültség: U_i = -L * \Delta I / \Delta t

\Delta I = 0 A - 1,5 A = -1,5 A

\Delta t = 4 ms

L = 200 mH U_i = 200 mH * 1,5 A / 4 ms = 75 V
```

7.8. Feladatok megoldása

3. feladat

Egy 8 cm hosszú 400 menetes légmagos tekercsben 1,2 A erősségű áram folyik. Mekkora a mágneses indukció a tekercs belsejében? a vákuum mágneses permeabilitása: $\mu_0 = 4\pi*10^{-7} \text{ Vs/Am}$

Megoldás:

```
Gerjesztés: \Theta = N * i = 400 * 1,2 A = 480 A
Mágneses térerősség: H = \Theta / I = 480 A / 0,08 m = 6000 A/m
Mágneses indukció: B = \mu * H = \mu_0 * \mu_r * H = (4\pi*10^{-7} \text{ Vs/Am})*1* 6000 A/m = 0,00754 T
```

4. feladat

Mekkora a mágneses indukció nagysága egy hosszú egyenes vezetőtől 0,4 m távolságban, ha a vezetőben 8 A erősségű áram folyik?

Megoldás:

```
Gerjesztés: \Theta = i = 8 \text{ A}

Mágneses térerősség: H = \Theta / I = \Theta / (2\pi^*r) = 8 \text{ A} / (2\pi^*0,4 \text{ m})

Mágneses indukció: B = \mu_0 * H = (4\pi^*10^{-7} \text{ Vs/Am})*8\text{A} / (2\pi^*0,4\text{m}) = 0,000004 \text{ T}
```

7.8. Feladatok megoldása

5. feladat

Egy hosszú, egyenes vezetékben 5 A nagyságú egyenáram folyik. Egy vele párhuzamos, 50cm hosszú másik vezetékben 10 A nagyságú, azonos irányú egyenáram folyik. A két vezeték távolsága 10 cm. Mekkora erővel vonzza egymást a két vezeték ?

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} * I * \frac{i_1 * i_2}{d}$$

$$F = \frac{4\pi*10^{-7} \text{ Vs/Am}}{2\pi} * 0.5 \text{ m} * \frac{5 \text{ A} * 10 \text{ A}}{0.1 \text{ m}} = 500 * 10^{-7} \text{ N}$$

6. feladat

Homogén mágneses mezőben 30 cm hosszú vezetékdarab mozog, a hossztengelyére és az indukcióvonalakra merőlegesen, sebessége 1,5 m/s

A mágneses tér erőssége: B = 0.1 T

Mekkora feszültség indukálódik a vezeték két vége között ?

Megoldás:

Indukált feszültség: Ui = B * I * v

 $U_i = 0.1 \text{ T} * 0.3 \text{ m} * 1.5 \text{ m/s} = 0.045 \text{ V} = 45 \text{ mV}$

7.9. Ismétlő kérdések, feladatok

1. Mi hozhatja létre a mágneses	teret?	
2. Az alábbi mágneses mennyis	ségeknek mi a jele és r	mértékegysége ? (Kösd össze !
Térerősség	В	Α
Gerjesztés	Θ	A/m
Indukció	Ф	Т
Fluxus.	Н	Vs

3. A mágneses permeabilitásnak milyen összetevői vannak ? Mit mutat meg ? Mi jellemzi a ferromágneses anyagokat ?

4. Mi a tekercs? Milyen típusai, jellemzői vannak?

7.10. Ismétlő kérdések, feladatok

1. feladat A következő mágneses mennyiségek jellemzői, jelölésük mértékegységük: térerősség, fluxus. 2. Tekercs jellemzői, fontosabb paraméterei

3. feladat Magyarázd meg a mozgási indukciót és a kölcsönös indukciót! Mit mond a Lenz-törvény?

7.11. Ismétlő kérdések, feladatok

1. feladat A következő mágneses mennyiségek jellemzői, jelölésük mértékegységük: gerjesztés, indukció. 2. feladat Transzformátor jellemzői, fontosabb paraméterei.

3. feladat Magyarázd meg a nyugalmi indukciót és az önindukciót! Mit mond a Faraday-törvény?