
PIC programozása 2. (PIC16F887)

- 7. PIC, digitális bemenetek kezelése
- 8. Hétszegmenses kijelző vezérlése
- 9. C programozás, függvények, megszakítás
- 10. LCD kijelző vezérlése

7.1. PIC digitális bemenetek



7.2. A kapcsolók érzékelése

Kapcsolók bekötése

Kétféleképpen köthetjük be a kapcsolókat

- kapcsolhatunk vele 1 szintet (tápfeszültséget) → a rajzon K1
- kapcsolhatunk vele 0 szintet → a rajzon K0

```
K_1 nyitva \rightarrow RD1 lábra 0 K_0 nyitva \rightarrow RD0 lábra 1 K_1 zárva \rightarrow RD1 lábra 1 K_0 zárva \rightarrow RD0 lábra 0
```

Digitális bemenet beállítása

A TRISx regiszter megfelelő bitjét 1 értékűre kell állítani

- most RD0 és RD1 lábakról van szó → TRISD 0. és 1. bitjét 1-re (ha a többi RDx lábra nincs kötve semmi akkor mindegy hogy azokat hogyan állítjuk be)
- tehát TRISD=0b00000011;
- Bemenet értékének lekérdezése

PORTx regiszter megfelelő bitjét kell lekérdezni (most PORTD 0. vagy 1. bitjét) Lehetőségek:

- bitenkénti ÉS művelettel a szükséges egy bit lekérdezése
- a mikroC fejlesztő környezetben egy regiszter egy bitje önállóan lekérdezhető → regiszternév.Bbitszám vagy regiszternév.Fbitszám

7.3. A kapcsolók érzékelése

Bemenet értékének lekérdezése bitenkénti ÉS művelettel

	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTD	a	b	С	d	е	f	g	h

PORTD g bit vizsgálható a következő művelettel: if(PORTD&0b00000010) → igaz, ha g=1 hamis, ha g=0 PORTD h bit vizsgálható a következő művelettel: if(PORTD&0b00000001) → igaz, ha h=1 hamis, ha h=0


```
mert: 
 a b c d e f g h 
 & 0 0 0 0 0 0 1 0 
 = 0 0 0 0 0 0 g 0 \rightarrow 0, ha g=0 vagy 2, ha g=1, de minden 0-tól különböző szám igaz logikai értékké konvertálódik
```


7.4. A kapcsolók érzékelése

Bemenet értékének lekérdezése

- mikroC fejlesztő környezetben egyszerűen:

```
regiszternév.Bbitszám
vagy
regiszternév.Fbitszám
```





7.5. Feladatok

1. mintafeladat, a. verzió

- RC2 lábon lévő LED felvillantása 1s-ra, sokszor (1s szünetekkel)
- ha K0 kapcsolót lenyomjuk → leáll a villogás, felengedése után folytatódik
- while(feltétel); → üres ciklus, amíg a feltétel igaz → addig fut → várakozás egy eseményre → most a kapcsoló felengedésére

7.6. Feladatok

1. mintafeladat, b. verzió

- RC6 lábon lévő LED felvillantása 1s-ra, sokszor (1s szünetekkel)
- ha K1 kapcsolót lenyomjuk → leáll a villogás, felengedése után folytatódik
- while(feltétel); → üres ciklus, amíg a feltétel igaz → addig fut → várakozás egy eseményre → most a kapcsoló felengedésére

7.7. Feladatok

2. mintafeladat (futófény2 kapcsolóval)

- A LED-ek sorban, egymás után világítsanak (1s-ig), de kettő egyszerre tehát először RC0-RC1, majd RC1-RC2, RC6-RC7, majd elölről

 → a 3,6,12,24,48,96,192,3,6,.... számokat kell sorban a PORTC-re írni
- ha K₀ kapcsolót lenyomva tartjuk → a haladási irány az ellenkező legyen!
 tehát ilyenkor 192,96,48,24,12,6,3,192,96,.... számokat kell sorban a
 PORTC-re írni
- Ko felengedése után újra az eredeti irányban haladjunk

7.8. Feladatok

2. mintafeladat (futófény2, b. verzió)


```
void main() // 7.2. futófény2, Ko kapcsolóval
   char szam=3; // e változó tárolja az aktuális számot
   TRISC=0b00000000; // minden RCx lab kimenet
   TRISD=0b00000011; // RD0 és RD1 láb bemenet
                              // ismétlés sokszor!
   while (1)
       PORTC=szam; // két lábra 5V → két LED világít
       Delay_ms(1000);
                          // 1s késleltetés
       if(PORTD.B0) { // ha Ko nincs lenyomva (RD0 láb 1 értékű)
           if(szam<192) szam=2*szam; // *2 → léptetés balra
           else szam=3; // de ha elértük a 192-őt → kezdés elölről
       if(!PORTD.B0) { // ha Ko le van nyomva (RD0 láb 0 értékű)
           if(szam>3) szam=szam/2; // /2 → léptetés jobbra
           else szam=192; // de ha elértük a 3-at → kezdés elölről
```

7.9. Feladatok

3. mintafeladat (futófény2, c. verzió)


```
// 7.3. futófény2, K0 kapcsolóval, tömb használatával
void main( )
    char led2[]={3,6,12,24,48,96,192}; // 7 elemű tömb (0,1,2,...6 !!)
    char i=0;
                                         // index változó
    TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet
    TRISD=0b00000011; // RD0 és RD1 láb bemenet
                                 // ismétlés sokszor!
    while (1)
        PORTC=led2[i];
                             // az aktuális szám kiírása PORTC-re
        Delay_ms(1000);
                                     // 1s késleltetés
        if(PORTD.B0) {
                           // ha K0 nincs lenyomva (RD0 láb 1 értékű)
                                 // index növelése
            j++;
            if(i>6) i=0;
                             // ha végig lépkedtünk a tömbön → kezdjük újra
        else {
                                  // egyébként, ha K0 le van nyomva
                                         // index csökkentése → ellenkező irány
            if(i>0) i--;
                             // ha végig lépkedtünk a tömbön → kezdjük újra
            else i=6:
```

8.1. Hétszegmenses kijelző



8.2. A hardver

Hétszegmenses kijelző (közös katódú) a PORTC lábakon



8.3. A vezérlő program elkészítése

1. mintafeladat

```
- A 0-2-4-0-2-4-0 ... értékek kijelzése folyamatosan (2s-ig mindegyik)
- helyi értékek a bekötés miatt: h-g-f-e-d-c-b-a → 128-64-32-16-8-4-2-1
-0 \rightarrow a,b,c,d,e,f szegmensre 1-es \rightarrow 00111111=0x3F
- 2 \rightarrow a,b,d,e,g szegmensre 1-es \rightarrow 01011011=0x5B
-4 \rightarrow b,c,f,g szegmensre 1-es \rightarrow 01100110=0x66
// 8.1. 7 szegmenses kijelző, 0-2-4-0-2-4-0-...
     void main( )
         TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet
         TRISD=0b00000011; // RD0 és RD1 láb bemenet
                                        // ismétlés sokszor!
         while (1)
                                   // a,b,c,d,e,f szegmens → 0
              PORTC=0x3F;
              Delay ms(2000);
                                            // 2s késleltetés
              PORTC=0x5B;
                                    // a,b,d,e,g szegmens → 2
              Delay_ms(2000);
                                            // 2s késleltetés
              PORTC=0x66;
                                   // b,c,f,g szegmens → 4
              Delay_ms(2000);
                                            // 2s késleltetés
```

8.4. Feladatok

Írj programokat 7 szegmenses kijelző (PORTC-n) vezérlésére

• 1. feladat

- Az 1-3-5-7-9 értékek kijelzése egymás után (1s-ig mindegyik)
- ezt még egyszer megismételni, majd a program leáll

• 2. feladat

- A 0-2-4-6-8-0-2-4-6-8-0-... értékek kijelzése folyamatosan (3s-ig mindegyik)

3. feladat

- Induláskor a 0-9-0-9 értékek kijelzése egymás után (1s-ig mindegyik)
- Majd ezután folyamatos számlálás 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-... (2s-ig mindegyik)
- ha 'Le' kapcsolót lenyomjuk → leáll a számlálás, felengedése után folytatódik!

8.5. Tömb használata

2. mintafeladat

- Induláskor a '0' érték kijelzése
- A FEL kapcsoló nyomva tartása esetén számolás felfelé 1 másodpercenként,
 9 elérése esetén nem számol tovább
- A LE kapcsoló nyomva tartása esetén számolás lefelé 1 másodpercenként,
 0 elérése esetén nem számol tovább
- Hét szegmenses kijelző vezérlése esetén célszerű a kiküldendő kódokat egy tömbben tárolni, mégpedig a következőképpen →
 - '0' számnak megfelelő kód → tömb 0. elemében tárolva
 - '1' számnak megfelelő kód \rightarrow tömb 1. elemében tárolva
 - ... hasonlóan tovább
 - '9' számnak megfelelő kód \rightarrow tömb 9. elemében tárolva char tomb7[]= $\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F\}$;
- Ha valamelyik szám kódját kell a portra küldenünk akkor azt most már nem közvetlenül tesszük meg, pl. '2' szám esetén → PORTC=0x5B; !! hanem a tömb megfelelő elemét átadva → PORTC=tomb7[2]; hasonlóan pl. a '8'-as szám esetén → PORTC=tomb7[8];

8.6. Tömb használata

2. mintafeladat megoldása

```
// 8.2. 7 szegmenses kijelző, fel-le
    void main( )
        char tomb7[]=\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F\};
        // a hétszegmenses kijelzőre kiküldendő kódok
        char szam=0; // tárolja, hogy hol tartunk a számlálásnál TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet
        TRISD=0b00000011; // RD0 és RD1 láb bemenet
        while (1)
                                     // ismétlés sokszor!
            PORTC=tomb7[szam]; // a 'szam' értékének megfelelő kód küldése
            Delay_ms(1000);
                               // 1s késleltetés
            if(PORTD.B0==0 && szam<9) { szam++; }
                             // ha FEL lenyomva és szám<9 → szám növelése
            if(PORTD.B1==0 && szam>0) { szam--; }
                             // ha LE lenyomva és szám>0 → szám csökkentése
```

8.7. Tömb használata

3. mintafeladat, 1. megoldása tömbbel

```
// 8.3. 7 szegmenses kijelző, 0-2-4-0-2-4-0-...
   void main( )
       char tomb7[]=\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F\};
       // a hétszegmenses kijelzőre kiküldendő kódok
       TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet
       TRISD=0b00000011; // RD0 és RD1 láb bemenet
       while (1)
                                 // ismétlés sokszor!
           PORTC=tomb7[0]; // '0' kódjának kiküldése
           Delay_ms(2000); // 2s késleltetés
           PORTC=tomb7[2]; // '2' kódjának kiküldése
           Delay_ms(2000); // 2s késleltetés
           PORTC=tomb7[4]; // '4' kódjának kiküldése
           Delay ms(2000); // 2s késleltetés
```

8.8. Több hétszegmenses kijelző vezérlése

A hardver szempontjából többféleképpen megoldható több hétszegmenses kijelző, de mindenféleképpen bonyolódni fog a dolog

1. eset

Teljesen függetlenül kezeljük a 7szegm. kijelzőket → ezzel egy nagy probléma van → minden kijelző 8 (vagy 7, ha a pontot nem használjuk) digitális kimenetet használ el !! → nem sokat lehetséges így rákötni a mikrovezérlőre Persze hogy mennyit, az függ a mikrovezérlő típusától (mennyi digitális kimenete van) és attól hogy milyen egyéb digitális bemeneteket, kimeneteket kell használnunk


2. eset, multiplex vezérlés

- A 7szegmenses kijelzőket párhuzamosan kötjük rá a 8 (vagy 7) digitális kimenetre
- természetesen így mindig ugyanazt az értéket látnánk egyszerre mindegyiken
 → meg kell oldani, hogy egyenként tudjuk őket bekapcsolni, kikapcsolni
- a közös (COM) bemenetükre nem kapnak közvetlenül 0 (vagy Ut) értéket, hanem tranzisztorokkal kapcsoljuk ezeket
- a tranzisztorokat a mikrovezérlővel kapcsolgatjuk → ez kijelzőként egy plusz digitális kimenetet igényel!
- ha elég gyorsan kapcsolgatjuk a kijelzőket \rightarrow úgy tűnik mintha egyszerre világítanának


8.9. Több hétszegmenses kijelző vezérlése

3. eset, soros vezérlés shift regiszterekkel

- A 7szegm. kijelzőket közvetlenül shift regiszterekre kötjük
- a shift regisztereket pedig sorban felfűzzük és sorosan küldjük ki nekik a biteket a mikrovezérlőről
- nagyon kevés digitális kimenettel megoldható (2, vagy 3) sok kijelző vezérlése



8.10. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése



8.11. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése

4. mintafeladat

- A 0-2-4-0-2-4-0 ... értékek kijelzése folyamatosan (2s-ig mindegyik)
- de most mindegyik szám másik kijelzőn !!
 '0' szám → 1. kijelzőre
 '2' szám → 2. kijelzőre
 '4' szám → 3. kijelzőre
- 0 → a,b,c,d,e,f szegm. → PORTC-re 0x3F és T1 tranzisztor bekapcsolása, T2 és T3 kikapcsolása → PORTD-re 0b10000000
- 2 → a,b,d,e,g szegm. → PORTC-re 0x5B és T2 tranzisztor bekapcsolása, T1 és T3 kikapcsolása → PORTD-re 0b01000000
- 4 → b,c,f,g szegm. → PORTC-re 0x66 és T3 tranzisztor bekapcsolása, T1 és T2 kikapcsolása → PORTD-re 0b00100000

A tranzisztorok bekapcsolása → bázisra 1-es szint (+5V) A tranzisztorok kikapcsolása → bázisra 0-ás szint (0V)

8.12. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése

4. mintafeladat megoldása

```
// 8.4. multiplex 7 szegmenses kijelző, 0-2-4-0-2-4-0-...
void main( )
   TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet → szegmensek
   TRISD=0b00000111; // RD0, RD1, RD2 lábakon kapcsolók → bemenetek
                              // RD7, RD6 és RD5 lábakon tranzisztorok
                              // ismétlés sokszor!
   while (1)
       PORTD=0b00000000; // mindegyik tranzisztor kikapcsolása
       PORTC=0x3F; // a,b,c,d,e,f szegmens \rightarrow 0
       PORTD=0b10000000; // T1 tranz. bekapcs. → 1. kijelző világít
       Delay_ms(2000);
                               // 2s késleltetés
       PORTD=0b00000000; // mindegyik tranzisztor kikapcsolása
       PORTC=0x5B; // a,b,d,e,g szegmens \rightarrow 2
       PORTD=0b01000000; // T2 tranz. bekapcs. → 2. kijelző világít
       Delay ms(2000);
                               // 2s késleltetés
       PORTD=0b00000000; // mindegyik tranzisztor kikapcsolása
       PORTC=0x66; // b,c,f,g szegmens \rightarrow 4
       PORTD=0b00100000; // T3 tranz. bekapcs. → 3. kijelző világít
       Delay_ms(2000); // 2s késleltetés
```

8.13. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése

4. mintafeladat megoldása tömb használatával

```
// 8.4.b multiplex 7 szegmenses kijelző, 0-2-4-0-2-4-0-...
void main( )
    char tomb7[]=\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F\};
    TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet → szegmensek
                          // RD0, RD1, RD2 lábakon kapcsolók → bemenetek
   TRISD=0b00000111;
                               // RD7, RD6 és RD5 lábakon tranzisztorok
                               // ismétlés sokszor!
   while (1)
       PORTD=0b00000000;
                              // mindegyik tranzisztor kikapcsolása
       PORTC=tomb7[0]; // '0' kódjának kiküldése
       PORTD=0b10000000;
                                   // T1 tranz. bekapcs. → 1. kijelző világít
       Delay_ms(2000);
                                  // 2s késleltetés
       PORTD=0b00000000;
                               // mindegyik tranzisztor kikapcsolása
       PORTC=tomb7[2];
                               // '2' kódjának kiküldése
       PORTD=0b01000000;
                                   // T2 tranz. bekapcs. → 2. kijelző világít
       Delay ms(2000);
                                   // 2s késleltetés
       PORTD=0b00000000;
                               // mindegyik tranzisztor kikapcsolása
                               // '4' kódjának kiküldése
       PORTC=tomb7[4];
       PORTD=0b00100000; // T3 tranz. bekapcs. → 3. kijelző világít
       Delay_ms(2000);
                                  // 2s késleltetés
```

8.14. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése

5. mintafeladat, mutassák a kijelzők folyamatosan a 024 számot

```
// 8.5. multiplex 7 szegm. 024 a késleltetés kicsi legyen !!
void main( )
   TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet → szegmensek
                           // RD0, RD1, RD2 lábakon kapcsolók → bemenetek
    TRISD=0b00000111;
                               // RD7, RD6 és RD5 lábakon tranzisztorok
                               // ismétlés sokszor!
   while (1)
       PORTD=0b00000000;
                                   // mindegyik tranzisztor kikapcsolása
        PORTC=0x3F; // a,b,c,d,e,f szegmens \rightarrow 0
        PORTD=0b10000000;
                                   // T1 tranz. bekapcs. → 1. kijelző világít
        Delay_ms(5);
                              // késleltetés
        PORTD=0b00000000;
                                   // mindegyik tranzisztor kikapcsolása
                           // a,b,d,e,g szegmens → 2
        PORTC=0x5B;
                                   // T2 tranz. bekapcs. → 2. kijelző világít
        PORTD=0b01000000;
        Delay ms(5);
                              // késleltetés
                                   // mindegyik tranzisztor kikapcsolása
        PORTD=0b000000000;
        PORTC=0x66;
                           // b,c,f,g szegmens → 4
        PORTD=0b00100000;
                                   // T3 tranz. bekapcs. → 3. kijelző világít
                             // késleltetés
        Delay_ms(5);
```

8.15. Feladatok

Írj programokat az előző 3db multiplexelt 7 szegmenses kijelző vezérlésére

1. feladat

- folyamatos számlálás 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-... DE sorban mindig másik kijelzőn! → '0' az elsőn, '1' a másodikon, '2' a harmadikon, '3' az elsőn, '4' a másodikon,

• 2. feladat

- folyamatos számlálás 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-... az első kijelzőn (1s-ig mindegyik)
- 'Stop' kapcsolót lenyomva → leáll a számlálás, felengedése után folytatódik!

• 3. feladat

- folyamatos számlálás 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-... a második kijelzőn (1s-ig mindegyik)
- 'Fel' kapcsolót lenyomva → a számlálás a harmadik kijelzőn történik, felengedése után újra a középsőn folytatódik!
- 'Le' kapcsolót lenyomva → a számlálás az első kijelzőn történik, felengedése után újra a középsőn folytatódik!

8.16. Feladatok

Írj programokat az előző 3db multiplexelt 7 szegmenses kijelző vezérlésére

4. feladat

- 'Fel' kapcsolót lenyomva → folyamatos számlálás indul mindhárom kijelzőt használva → 000-001-002-....-010-011-....-998-999-000-001-...
- 'Stop' kapcsolót lenyomva → leáll a számlálás
- 'Le' kapcsolót lenyomva → folyamatos számlálás indul lefelé (visszafele) mindhárom kijelzőt használva

• 5. feladat

- 'Fel' kapcsolót lenyomva → egyet lép felfelé a számláló, mindhárom kijelzőt használjuk
- 'Le' kapcsolót lenyomva → egyet lép lefelé a számláló, mindhárom kijelzőt használjuk
- induláskor a számláló 000 állásban


Tipp a megoldáshoz:

- célszerű a MikroC beépített Button() függvényének használata (élfigyelés)
- vagy saját, élfigyelést alkalmazó kód írása

9.1. Függvény

Egy C nyelvű program szerkezete

- függvényekből (alprogramokból) áll, minimum 1 függvény kell,
 ez a 'main' függvény
- a main függvény a fő függvény, vele kezdődik a program végrehajtása, nem hagyható el!



9.2. Függvény

- Függvények
 - vannak előre definiált, beépített függvények:
 - a C nyelv könyvtári függvényei,
 - a használt fejlesztési környezet saját függvényei ezeket csak használni kell, pl. MikroC esetén a Delay_ms()
 - de természetesen létrehozhatunk saját függvényeket is
 - egy függvény fejrészét (visszatérési érték típusa, függvény neve, és zárójelek között paraméterek) a függvény törzse követi → { } zárójelek között

```
visszatérési_típus függvény_neve(paraméterek) // fejrész {
    utasítások; // a függvény törzse }
```

- Miért használunk függvényeket?
 - függvények segítségével tudjuk a programunkat kisebb egységekre, alprogramokra osztani
 - így programunk átláthatóbb, egyszerűbb felépítésű lesz →
 - könnyebben módosítható, hibakeresés egyszerűbb (?), könnyebb újra felhasználás

9.3. Függvény használata

- Kapcsolat egy függvény és a program többi része között
- a függvény bemenete → a paraméterek, segítségükkel tudunk adatokat átadni a függvénynek (amikor meghívjuk)
- a függvény kimenete → a visszatérési érték, segítségével tudunk adatot visszaadni a hívó programrésznek
- C nyelven függvényen belül nem lehet függvényt létrehozni!!
- függvény hívása → függvénynév(bemenő_paraméterek);
 pl. Delay_ms(3000);
- elképzelhető, hogy nincs paramétere a függvénynek
- ha van paramétere, akkor ugyanannyi darab (és ugyanolyan típusú) paramétereket kell átadnunk mikor meghívjuk!
- visszatérési érték felhasználása
 - pl. szam=atlag(10,36,60);
- paraméterek definiálása → típus név
 vissza_típus függvény_név(tipus1 név1,típus2 név2, ...,típusx névx)
 - pl. int atlag3(int a, int b, int c)
- érték visszaadása a return utasítással → pl. return 10

9.4. Függvény használata

Függvény hívása, érték visszaadása

- pl. 3 szám átlagát kiszámoló függvény (9.1. mintafeladat)

```
float atlag3(float a,float b,float c) // 6. meghívás → a=10, b=20, c=30 ←
   float atl; // 7.
   atl=(a+b+c)/3; // 8. atl=60/3=20
   return atl; // 9. vissza a hívóhoz! → 20 visszaadása
void main()  // itt indul a program !! 1.
   float szam1; // 2.
   float szam2=20; // 3.
   float szam3; // 4.
   szam1=atlag3(10,szam2,30); // 5. → atlag3 meghívása → ugrás
                                    // 10. \rightarrow szam1=20
```


9.5. Függvény használata

- Függvény hívása, majd vissza:
 - lényegében ugró utasítással történik! (gépi kód szinten)
 - alapvetően az utasítások végrehajtása ugyanis egymás után történik, ahogyan a memóriában következnek egymás után (olyan sorrendben, ahogyan mi leírtuk az utasításokat)
 - függvény hívás esetén azonban nem a következő memória rekeszben lévő utasítás hajtódik végre, hanem az adott memória címre ugrunk, és ott folytatjuk tovább



A program végrehajtás sorrendje ebben az esetben tehát (melyik számú memóriarekeszben lévő utasítás hajtódik végre)

 \rightarrow 1-2-3-4-10-11-12-13-5-6-7



9.6. Függvény használata

Függvény meghívása többször

- sokszor meghívható egy függvény, más-más paraméterekkel
- ez csökkenti a sorok számát (a függvényt csak egyszer kell leírni)

```
float atlag3(float a,float b,float c) // 6. meghívás \rightarrow a=10, b=20, c=30
                     // 12. meghívás → a=20, b=20, c=38
       float atl; // 7. // 13.
       atl=(a+b+c)/3; // 8. atl=60/3=20 // 14. atl=78/3=26
       return atl; // 9. ugrás, 20 visszaadása // 15. ugrás, 26 vissza
void main()  // itt indul a program !! 1.
       float szam1; // 2.
       float szam2=20; // 3.
       float szam3; // 4.
       szam1=atlag3(10,szam2,30); // 5. → atlag3 meghívása → ugrás
                                 // 10. → szam1=20
       szam3=atlag3(szam2,szam2,38); // 11. → atlag3 meghívása → ugrás
                                   // 16. szam3=26
```

9.7. Helyi és globális változók

- Helyi változók
 - A függvényen belül definiált változók → a függvény helyi (saját) változói → más függvények ezeket nem érik el !!
 - különböző függvényeknek lehetnek azonos nevű helyi változói → de ezen változók teljesen függetlenek egymástól !!

(hasonlóan mint egy Miskolcon lévő Petőfi utcának semmi köze egy Debrecenben lévő Petőfi utcához)

```
fuggv1() {
    char i;
    char szam1;
    .....}
fuggv2() {
    char j;
    char szam1;
main() {
    char szam1;
    char szam2;
```

szam1, szam1 és szam1 változó 3 különböző változó !! → semmi közük egymáshoz

fuggv1 számára 'j' és 'szam2' változó nem létezik

fuggv2 számára 'i' és 'szam2' változó nem létezik

main számára 'j' és 'i' változó nem létezik

9.8. Helyi és globális változók

Helyi változók (9.2. mintafeladat)

```
// helyi változók
char fuggv1(char a,char b) // meghívás → a=10, b=6 fuggv1 helyi változói
       char szam1=5; // fuggv1 'szam1' helyi változója
       char i=1; // fuggv1 'i' helyi változója
       PORTC=szam1; // PORTC-re → 5
       i=(a+b)*szam1; // i=(10+6)*5=80
       a++; // a=11
       return i; // vissza a hívóhoz! → 80 visszaadása
void main() // itt indul a program !!
       char szam1=10; // main 'szam1' helyi változója
       char szam2=6; // main 'szam2' helyi változója
       char a=2; // main 'a' helyi változója
       TRISC=0b000000000:
       PORTC=szam1; // PORTC-re → 10
       a=fuggv1(10,szam2); // fuggv1 meghívása → ugrás
                                   // a=80
       PORTC=szam1; // PORTC-re → 10
       PORTC=a; // PORTC-re → 80
```

9.9. Helyi és globális változók

- globális változók
 - A függvényeken kívül definiált változók (a program elején) !!
 - minden függvény eléri ezeket a változókat
 (kivéve ha ugyanilyen néven helyi változója is van !!)


```
char i:
char szam3;
fuggv1() {
    char i;
    char szam1;
    ......
fuggv2() {
    char j;
    char szam1;
    .....}
main() {
    char szam1;
    char szam2;
```

A globális 'i' és 'szam3' változókat minden függvény látja → tudja azokat használni

DE !! fuggv1 tartalmaz helyi 'i' változót → a globális 'i' helyett azt látja !!

9.10. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése 2.

A hardver



9.11. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése 2.

9.3 minta feladat

- Induláskor a program kiír egy üzenetet, pl. 'Helo', majd vár 'Start' kapcsoló lenyomására
- 'Start' kapcsolót lenyomva → folyamatos számlálás indul (4 számjegy!) mindegyik kijelzőt használva → 0000-0001-0002-...-0010-0011-...-9998-9999-0000-0001-...
- 'Stop' kapcsolót lenyomva → leáll a számlálás
- 'Le' kapcsolót lenyomva → folyamatos számlálás indul lefelé (visszafelé)
- 'Fel' kapcsolót lenyomva → folyamatos számlálás felfelé (előre)

```
// ez már bonyolultabb program → függvényeket használunk !!
// globális változók és egy lehetséges függvény egy számjegy kijelzőre írására
char tomb7[]=\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
              0b01110110,0b01111001,0b00111000,0b00111111}; // hétszegmens kijelző kódok
                            // 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,H,E,L,O
void szegm7re(char kijelzo, char kod) // hányadik kijelzőre, milyen számjegyet
    char szam:
    szam=kod%14; // kod csak 0 és 13 között lehet!
    PORTC=0b00000000; // mindegyik szegmens kikapcsolása
    PORTD=tomb7[szam];
                                 // szám kódjának kiírása a nyolc szegmens vezetékre
    if(kijelzo==1) PORTC=0b00000001:
                                          // 1. kijelző világít
    if(kijelzo==2) PORTC=0b00000010;
                                         // 2. kijelző világít
    if(kijelzo==3) PORTC=0b00000100: // 3. kijelző világít
    if(kijelzo==4) PORTC=0b00001000;
                                         // 4. kijelző világít
    Delay ms(4);
```

9.12. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése 2.

9.3 minta feladat

```
// kezdeti beállítások, üzenet és várakozás START-ra
void kezdes( )
         OSCCON = 0x70: // oszcillátor beállítása -> külső oszcillátor
                     // PORTD kimenet → szegmensek (a,b,c,d,e,f,g,dp)
         TRISD=0:
         TRISC=0;
                      // PORTC → szegmensek vezérlése, RC0 – 1 RC1 – 2 RC2 – 3 RC3 – 4
                                     // PORTA lábak bemenetek (kapcsolók)
         TRISA=0b11111111:
         ANSEL=0; // PORTA lábak digitálisak
         PORTD=0;
         PORTC=0:
                     // szegmensek lekapcsolva
         // üzenet
         while(PORTA.B4==1)
                                 // várunk 'START' lenyomására
              szegm7re(1, 10);
                                // 'H'
              szegm7re(2, 11); // 'E'
              szegm7re(3, 12);
                                // 'L'
              szegm7re(4, 13);
                                // 'O'
```

9.13. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése 2.

9.3 minta feladat

```
void main() // főprogram
        char ciklus=0; // ciklusváltozó
        int szamlalo=0; // ez tárolja a számot, amit ki kell írni
        int szam;
        char elore=1; // állapotváltozó (flag), 1 – előre számlálás 0 – visszafelé
                    // állapotváltozó (flag), 1 - számlálás leáll 0 - számlálás
        char leall=0:
        char szamj1,szamj2,szamj3,szamj4;
        kezdes();
                  // kezdeti beállításokat elvégző függvény meghívása
        Delay_ms(200);
        while (1)
                                       // ismétlés végtelenszer!
             szam=szamlalo:
             szamj4=szam%10; // 4. számjegy
             szam=szam/10; szamj3=szam%10;
                                                      // 3. számjegy
             szam=szam/10; szamj2=szam%10;
                                                       // 2. számjegy
             szamj1=szam/10;
                                        // 1. számiegy
             szegm7re(1, szamj1); szegm7re(2, szamj2);
             szegm7re(3, szamj3); szegm7re(4, szamj4);
             if(PORTA.B0==0) { elore=1; leall=0; } // 'FEL' gomb lenyomása
             if(PORTA.B3==0) { elore=0; leall=0; } // 'LE' gomb lenyomása
             if(PORTA.B5==0) { leall=1; } // 'STOP' gomb lenyomása
             ciklus++;
             if(!leall&&(ciklus%20==0)) // ha NEM leall, csak minden 20. ciklusban számlálunk
                 { if(elore) szamlalo++;
                   else szamlalo--;
```

9.14. Feladatok

Írj programokat az előző rajzon lévő 4db, multiplexelt 7 szegmenses kijelző vezérlésére

• 1. feladat

- folyamatos számlálás párosával (csak egy számjegy!)! 0-2-4-6-8-0-2-4-...
 DE sorban mindig másik kijelzőn! → '0' az elsőn, '2' a másodikon, '4' a harmadikon, '6' a negyediken, '8' az elsőn,
- 'Stop' kapcsolót lenyomva → leáll a számlálás, felengedése után folytatódik!
- 'Le' kapcsolót lenyomva → a számlálás visszafelé folytatódik
- 'Fel' kapcsolót lenyomva → a számlálás újból előre történik

• 2. feladat

Módosítsd a 9.3. minta feladatot a következőképpen:

- hármasával számoljon, ne egyesével
- gyorsabb legyen a számlálás, kb. kétszeres sebességű
- kezdéskor, a Start lenyomása után, a végtelen ciklus előtt fusson le egy 'tesztelő' ciklus → minden kijelzőn ugyanaz a szám legyen, és ez növekedjen 0-tól 9-ig (tehát 0000-1111-2222-3333-....)

9.15. Megszakítás

- Megszakítás (interrupt)
 - a program normál végrehajtását egy rövid időre felfüggesztjük, megszakítjuk
 - → hogy valamilyen nagyon fontos, abban a pillanatban bekövetkező (általában külső) esemény hatását lekezeljük, az eseményre reagáljunk
 - az eseményre szükséges válaszlépések elvégzése után folytatódik a normál program végrehajtása (attól a ponttól ahol megszakítottuk)
 - általában valamilyen periféria generálja a mikroprocesszor felé → külső megszakítás bemenetük van a processzoroknak !! (akár több is), de generálható megszakítás szoftveres úton is
- Megszakítás használata
- a megszakítás lekezelése hasonló mint egy függvény használata → ilyenkor is ugrás történik → egy speciális, megszakításkezelő függvény hívódik meg !!
- De a különbség az, hogy megszakításkor automatikusan történik a megszakításkezelő függvény meghívása !!
- Hiszen a megszakításnál pont az a lényeg, hogy nem tudjuk mikor fog megtörténni !! (ilyen szempontból váratlan) → de nagyon gyorsan reagálnunk kell rá
- A feladatunk csak az, hogy a megszakításkezelő függvényben lévő utasításokat megadjuk → mi történjen az esemény bekövetkezte esetén
- A megszakítások általában engedélyezhetők/tilthatók → ez is a mi feladatunk !!


9.16. Megszakítás

- Megszakítások mikrovezérlőknél
- megszakítást tudnak kiváltani a beépített periféria áramkörök
 - → időzítő (timer) így jelzi hogy vége az időzítésnek
 - → analóg-digitális átalakító (A/D konverter) így jelzi, hogy vége az átalakításnak
- megszakítást tudunk kiváltani a mikrovezérlő megfelelő lábára adott külső jellel
 - → PIC-ek esetén általában az RB0/INT kivezetés szolgálhat megszakítás bemenet céljára is
 - → PIC16F887 esetén az összes PORTB láb okozhat megszakítást
- egy speciális, megszakításkezelő függvény hívódik meg !!
 MikroC esetén a függvény neve → interrupt()
 más fordítók esetén más név lehet !! pl. Ext-isr()
- a megszakítások hatására állítódnak a mikrovezérlő különböző regisztereiben lévő megszakítás jelző bitek (IF - interrupt flag) → ezek lekérdezésével meg lehet állapítani, hogy milyen megszakítási esemény történt → ez akkor különösen hasznos ha több megszakítás is engedélyezve van
- a megszakítások engedélyezéséhez/tiltásához állítani kell a mikrovezérlő különböző regisztereiben lévő megszakítás engedélyező biteket (IE - interrupt enable)
- PIC16F887 esetén a következő regiszterekkel lehet a megszakításokat engedélyezni, az interrupt flag-eket lekérdezni:

INTCON, OPTION_REG, PIE1, PIE2, PIR1, PIR2, DCON, IOCB

9.17. PIC16F887 megszakítás

Megszakítások PIC16F887 mikrovezérlőknél



Az ábra forrása → PIC Microcontrollers - Programming in C

9.18. PIC16F887 megszakítás

Megszakítással kapcsolatos regiszterek PIC16F887 mikrovezérlőknél

7 6 5 4 3 1 0 **OPTION REG** T0CS T0SE PS0 **RBPU** INTEDG PSA PS2 PS1

RBPU - Port B Pull up Enable bit. PORTB felhúzó ellenállások eng. 1 – tiltás 0 – engedélyezés

INTEDG - Interrupt Edge Select bit. Megszakítás él kiválasztás RB0/INT lábon

1 – felfutó él (rising edge)

0 – lefutó él (falling edge)

7 6 5 3 2 4 1 0 **RBIE TOIF GIE** PEIE **TOIE** INTE INTF **RBIF** INTCON

GIE - Global Interrupt Enable bit → engedélyezi (1) vagy tiltja (0) az összes lehetséges megszakítást PEIE - Peripheral Interrupt Enable bit → a perifériák megszakítás engedélyezéséhez,

T0IE - TMR0 Overflow Interrupt Enable bit

TOIF - TMRO Overflow Interrupt Flag bit

INTF - RB0/INT External Interrupt Flag bit

RBIF - RB Port Change Interrupt Flag bit

kivéve timer0 (TMR0) és RB0/INT láb

- timer0 megszakítás engedélyezés (ha 1-re állítjuk)
- INTE RB0/INT External Interrupt Enable bit → RB0/INT láb külső megszakítás engedélyezése (ha 1)
- RBIE RB Port Change Interrupt Enable bit. PORTB lábak logikai állapotának változása okozta megszakítás
 - → Timer0 megszakítás jelző bit (1-je jelzi)
 - → RB0/INT láb külső megszakítás jelző bit
 - → PORTB lábak állapotának változása okozta megszakítás jelző bit (1 ha legalább 1 láb állapota megváltozott!)

9.19. PIC16F887 megszakítás

Megszakítással kapcsolatos regiszterek PIC16F887 mikrovezérlőknél

	7	6	5	4	3	2	1	0
PIE1	-	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE
	7	6	5	4	3	2	1	0
PIR1	_	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF

PIE1 → **Peripheral interrupt enable bits 1**.

0 – tiltás 1 – engedélyezés

ADIE - A/D Converter Interrupt Enable

RCIE - EUSART Receive Interrupt Enable

TXIE - EUSART Transmit Interrupt Enable

SSPIE - Master Synchronous Serial Port

(MSSP) Interrupt Enable

CCP1IE - CCP1 Interrupt Enable

TMR2IE - TMR2 to PR2 Match Interrupt Enable

TMR1IE - TMR1 Overflow Interrupt Enable

PIR1 → Peripheral interrupt flag bits 1.

PIE2 7 6 5 4 3 2 1 0
OSFIE C2IE C1IE EEIE BCLIE ULPWUIE – CCP2IE

OSFIE - Oscillator Fail Interrupt Enable Interrupt Enable

C2IE - Comparator C2 Interrupt Enable


EEIE - EEPROM Write Operation Interrupt Enable

BCLIE - Bus Collision Interrupt Enable

ULPWUIE - Ultra Low-Power Wake-up Interrupt Enable

9.20. Megszakítás mintafeladat

A hardver, megszakítás bemenet az RB0 láb (INT)



9.21. Megszakítás mintafeladat

9.4. mintafeladat

a PORTD-re kapcsolt LED-ek sorban, egymás után világítanak (4s-ig) → futófény → L9-L10-L11-L12-L13-L14-L15-L16-L9...

a K kapcsolót megnyomva pedig megszakítást alkalmazva, számoljuk hányszor nyomtuk meg és binárisan kiírjuk a PORTC-re (LED-ekre)

Induláskor a main függvényben engedélyeznünk kell az INT(RB0) külső megszakítást lefutó élre! (K kapcsolót zárva → RB0 lábra 1 helyett 0 kerül)

OPTION_REG.B6= 0; // INTEDG=0 ---> INT/RB0 megszakítás lefutó élre

INTCON=0x90; // GIE=INTE=1 INT/RB0 interrupt engedélyezve

A PORTA, PORTB, PORTE lábak használatához digitális bemenetként nem elég a TRISA, TRISB, TRISE regisztereket megfelelően beállítani !! → ugyanis ezen lábak többsége analóg bemenet is lehet → az ANSEL és ANSELH regiszterekkel lehet beállítani, hogy melyik láb legyen

- digitális bemenet (megfelelő bit 0)
- vagy analóg bemenet (megfelelő bit 1) → ez az alapértelmezett !! Tehát most ANSELH regisztert nulláznunk kell (ebben szerepelnek a PORTB lábak)

K lenyomásának számolására egy globális változót (hanyszor) használunk, amelyet a megszakítás kezelő függvényben (interrupt) növelünk mindig, és kiíratjuk azonnal a PORTC-re

Az interrupt függvény végén a megszakítást jelző flag-et törölni kell és a megszakítást újra kell engedélyezni !!

9.22. Megszakítás mintafeladat

9.4. mintafeladat

```
// 9.4. megszakítás (RB0/INT)
char hanyszor=0; // globális változó, K kapcsoló lenyomásának számolására
void interrupt() { // INT(RB0) megszakítás kezelő függvény
     hanyszor++; // K kapcsoló lenyomásának számolása
    PORTC=hanyszor;
    INTCON=0x90; // INT/RB0 interrupt engedélyezése, interrupt flag törlése
void main() {
    char szam=0:
    char tomb=\{1,2,4,8,16,32,64,128\}; // futófény értékei (egyszerre csak egy LED ég)
    TRISC=0b00000000; // minden PORTC láb kimenet → LED-ek
    TRISD=0b00000000; // minden PORTD láb kimenet → LED-ek
    ANSELH=0:
                          // PORTB lábak nem analóg, hanem digitális bemenetek
    TRISB=0b00000001; // RB0 láb bemenet
    PORTC=hanyszor;
    OPTION REG.B6= 0; // INTEDG=0 ---> INT/RB0 megszakítás lefutó élre
    INTCON=0x90; // GIE=INTE=1 INT/RB0 interrupt engedélyezve
                                  // ismétlés sokszor (végtelenszer)!
    while (1)
        PORTD=tomb[szam]; // futófény
                        // késleltetés
        Delay ms(3000);
        szam++:
        if(szam>7) szam=0;
```


10.1. Alfanumerikus LCD kijelző

<u>Alfanumerikus LCD kijelzők</u>

- LCD (folyadék kristályos) kijelző sokféle létezik, most csak az alfanumerikus kijelzőkkel foglalkozunk, azok közül is a HD44780 (kvázi ipari szabvány) vezérlővel ellátott kijelző modulokkal
- ebből is létezi többféle: 2 soros, 4 soros, ... → 2x16, 4x20, .. karakteres
- A 2x16 karakteres kijelző programozását fogjuk áttekinteni Erről van egy jó leírás a következő oldalon → http://esca.atomki.hu/PIC24/lcd.html

2x16 karaktares LCD kijelző

- 16 vagy 14 kivezetéssel rendelkezik



adat vezetékek

- 8 bites mód → D0-D7 (vagy DB0-DB7) lábak
- 4 bites mód → D4-D7 (vagy DB4-DB7) lábak

E (vagy EN) - engedélyezés (órajel)

- 6-os láb
- egy ideig (0,3-0,5us) 1-es szintre kell állítani (a pozitív élre olvassa be a bemeneteket)

RS - Regiszter kiválasztása

- RS=0 → vétel utasítás regiszterbe (IR) → parancs
- RS=1 → vétel az adat regiszterbe (DR) → adat

R/W – olvasás/írás mód kiválasztása

- R/W=1 → adatok olvasása a kijelzőről
- R/W=0 → adatok küldése a kijelzőnek

V_{FF} kontraszt beállítása → 0-5V kötzötti feszültséggel (poti)

10.2. HD44780 LCD kijelző

1. HD44780 LCD display parancsai

```
00000001 clear display
                                                 0001SDxx cursor/display shift
0000001x cursor return home
                                                    S-shift-move, 1--> display shift,
000001MS entry mode set
                                                                   0--> cursor move
   M-cursor move, 1--> right, 0--> left
                                                    D-direction, 1--> right, 0--> left
   S - display shift, 1--> yes, 0--> no
                                                 001BRFxx funtion set
00001DCB display control
                                                     B - bit mode, 1--> 8bit, 0--> 4bit
   D - display, 1--> on, 0--> off
                                                     R - row, 1--> 2 rows, 0--> 1 row
   C - cursor, 1--> on, 0--> off
                                                     F - font, 1--> font 5x10, 0--> font 5x8
   B - cursor blink, 1--> on, 0--> off
```

01aaaaaa set CGRAM address (user character ---> 5x8) user character (max. 8):

```
1.row B4 B3 B2 B1 B0
                         pl. - - x - - 0b00100
2.row B4 B3 B2 B1 B0
                           - x x x - 0b01110
3.row B4 B3 B2 B1 B0
                           x - x - x 0b10101
                           --x-- 0b00100
4.row B4 B3 B2 B1 B0
5.row B4 B3 B2 B1 B0
                        --x-- 0b00100
                        --x-- 0b00100
6.row B4 B3 B2 B1 B0
                        --x-- 0b00100
7.row B4 B3 B2 B1 B0
8.row B4 B3 B2 B1 B0
                         --x-- 0b00100
```

1aaaaaaa set DDRAM address karakter pozíciók címei !! első sor 00 01 02 03 0F második s. 40 41 42 4F

10.3. HD44780 LCD kijelző

2. HD44780 LCD display vezérlése

Adatok küldése a kijelzőnek (írás) → R/W lábra 0 szint

A HD44780 vezérlőnek 2db 8 bites regiszterébe írhatunk, az RS lábra adott jellel választjuk ki, hogy melyikbe:

- ha parancsot akarunk küldeni → RS lábra 0 adása → a küldött 8 bit az IR regiszterbe kerül
- ha adatot akarunk küldeni → RS lábra 1 adása → a küldött 8 bit a DR regiszterbe kerül
- RS=0 → vétel utasítás regiszterbe (IR) → parancs - RS=1 → vétel az adat regiszterbe (DR) → adat

Adatok kérése a kijelzőtől (olvasás) → R/W lábra 1 szint

Ha ezt a funkciót nem akarjuk használni akkor R/W láb fixen 0 szintre (GND) köthető!

- RS=0 esetén → D7 lábon a busy flag értékét, a D6-D0 lábakon a cím számláló értékét (kurzor pozíció) olvashatjuk

-RS= 1 esetén → ?

4 bites – 8 bites kommunikáció

- A kijelző modullal kommunikálhatunk 4 (D7-D4) vagy 8 (D7-D0) adat vezetéken → általában a 4 biteset használjuk mert így a mikrovezérlőnél 4 lábbal kevesebb is elég a kijelző vezérléséhez !!
- De mindkét esetben 8 bites számokat küldünk át $! \rightarrow 4$ bites kommunikáció esetén két lépésben visszük át a 8 bitet \rightarrow először a felső 4 bit, majd az alsó 4 bit

10.4. HD44780 LCD kijelző

3. HD44780 LCD display beállítási, vezérlési példa

4 bites üzemmódban 4 bit küldésének ütemezése

- R/W lábra 0 szint → írás
- RS lábra 0 szint (vagy 1) → parancs küldése (vagy adat)
- D7,D6,D5,D4 lábakra → a parancs vagy adat, felső vagy alsó 4 bitje
- kis késleltetés, ~ 50-100ns!!
- E lábra 1 szint → engedélyezés, kijelző beolvassa a biteket
- kis késleltetés, ~ 300-500ns!!
- E lábra 0 szint → adatfogadás tiltás
- kis késleltetés, ~ 20-50 !!

A nyolc bites parancsokat, adatokat tehát két részletben, hasonló ütemezéssel kell küldenünk

Üzemmód beállítás (kijelző inicializálása)

Mielőtt bármit is ki tudnánk írni be kell állítani a használni kívánt üzemmódot


- legelőször RS=0 és 0010 kód küldése → megmondjuk, hogy 4 bites üzemmódot használunk (ez a parancs felső 4 bitje, az alsó 4 bitjét most nem küldjük el!)
- RS=0 és 00101100 kód küldése → 4 bites üzemmód, 2 sor, karakter méret 5x10
- RS=0 és 00001100 kód küldése → Display ON, Cursor Off
- RS=0 és 00000001 kód küldése → Display törlése
- RS=0 és 00000110 kód küldése → Entry Mode, Increment cursor position, No display shift

Karakter kiírása a kijelzőre

Kétféleképpen lehetséges

- először egy parancsként elküldjük a karakter pozíciójának címét (sor, karakter) → 1aaaaaaaaa majd utána a karakter 8 bites ASCII kódját
- vagy egyből a karakter 8 bites ASCII kódját küldjük → ekkor az aktuális kurzor pozícióba íródik
- pl. RS=0 és 10000000 kód küldése → karakter pozíció beállítása 1. sor 1. karakter RS=1 és 00110000 kód küldése → '0' karakter kiírása

10.5. HD44780 LCD kijelző vezérlése



10.6. HD44780 LCD kijelző vezérlése

Függvények, 4 bit vagy 8 bit küldésére az LCD kijelzőre

```
A 4 bites információk küldését az LCD-re, az időzítési beállítások kezelését egy függvénnyel oldjuk meg → send_felbajt(char rs,char adat) → első paramétere (rs) → az RS láb vezérlését végzi, 0-parancs, 1-adat második paramétere (adat) → a küldendő 4 bitet tartalmazza, (az alsó 4 bitje !! mivel ez 8 bites változó) Minden egyes 4 bit küldésekor ezt a függvényt kell meghívnunk
```

```
void send felbajt(char rs,char adat) // 4 bit (adat változóban) küldése LCD-re
         PORTB=PORTB&0b11110000; // PORTC alsó 4 bitjének törlése
         PORTB=PORTB|(adat&0b00001111); // a 4 bit beírása PORTC alsó 4 bitjébe
         PORTB.B4=rs; //RS láb beállítása (parancs vagy adat?)
         Delay us(4);
         PORTB.B5=1;
                          // órajel (ENG) 1-be
         Delay us(10);
         PORTB.B5=0;
                          // órajel (ENG) 0-ba
         Delay us(4);
Függvény, amely a kapott 8 bites számot felbontja két részre (felső és alsó 4 bit)
és átküldi azokat az LCD kijelzőre
    void send bajt(char rs,char szam) // 8 bites szám küldése LCD-re
         char felsoresz:
         char alsoresz:
         felsoresz=(0b11110000&szam)>>4; // szám felső 4 bitje
         alsoresz=0b00001111&szam; // szám alsó 4 bitje
         send felbait(rs,felsoresz);
         send felbajt(rs,alsoresz);
```

10.7. HD44780 LCD kijelző vezérlése

Függvény a kezdeti beállításokra

A kezdeti regiszter beállításokat és LCD üzemmódjának beállítását egy függvénnyel oldjuk meg -- kezd beall()

```
void kezd beall()
    TRISB=0b00000000; // PORTB lábak kimenetek → LCD D4, D5, D6, D7, RS és E
                               // PORTB lábak digitálisak (nem analóg bemenetek)
    ANSELH=0:
    TRISA=0b11111111:
                               // PORTA lábak bemenetek
                               // PORTA lábak digitálisak (nem analóg bemenetek)
    ANSEL=0:
    PORTB=0:
    Delay ms(100);
    send felbajt(0,0b0010); //4 bites üzemmód
    Delay ms(5);
    send bajt(0,0b00101100); //4 bites üzemmód, 2 sor, karakter méret 5x10
    send bait(0.0b00001100): //Display ON, Cursor Off
    send bajt(0,0b00000001); //Clear Display
    send bajt(0,0b00000110); //Entry Mode, Increment cursor position, No display shift
```

A következő minta feladatokban ezeket a saját függvényeket fogjuk használni → be kell őket másolni mindig a main függvény elé !!

Természetesen használhatunk más függvényeket is → pl. a MikroC fejlesztő környezetben nagyon jó kényelmes LCD kezelő függvények vannak, azokat is lehet használni

10.8. HD44780 LCD kijelző vezérlése

Kezdeti beállítások, ha a MikroC függvényeit használjuk

```
sbit LCD RS at RB4 bit:
                             // Melvik lábra vannak kötve az LCD kivezetései
sbit LCD EN at RB5 bit;
sbit LCD D4 at RB0 bit;
sbit LCD D5 at RB1 bit;
sbit LCD D6 at RB2 bit;
sbit LCD D7 at RB3 bit;
sbit LCD RS Direction at TRISB4 bit;
sbit LCD EN Direction at TRISB5 bit;
sbit LCD D4 Direction at TRISB0 bit;
sbit LCD D5 Direction at TRISB1 bit;
sbit LCD D6 Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD D7 Direction at TRISB3 bit;
void kezd beall2()
        TRISB=0b00000000; // PORTB lábak kimenetek → LCD D4, D5, D6, D7, RS és E
        ANSELH=0:
                     // PORTB lábak digitálisak (nem analóg bemenetek)
        TRISA=0b11111111; // PORTA lábak bemenetek
        ANSEL=0:
                                 // PORTA lábak digitálisak
        PORTB=0:
        Lcd Init():
                   // MikroC LCD kezdeti beállító függvénye
        Delay ms(100);
        Lcd Cmd( LCD TURN ON);
                                          //MikroC, parancs küldés LCD-re → Display ON
        Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor Off
        Lcd_Cmd(0b00101100); // function set: 4 bites mód, 2 sor, font 5x10
        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); //Clear Display
```

10.9. Minta programok

1. minta feladat (saját függvények használatával)

```
Írjuk ki az LCD kijelző 1. sorába a 'Hello' szöveget, a betűk lassan egymás után jelenjenek meg, majd a 2. sorban menjen folyamatosan egy számláló → 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-...
```

```
void main( )
{
     char szam=0:
     kezd beall();
     send bajt(0,0b10000000); // 1. sor 1. pozíció megadása
     Delay ms(300);
     send bajt(1,'H');
                                   // 'H' kiíratása
     Delay_ms(2000);
     send bajt(1,'e');
                                   // 'e' kiíratása
     Delay ms(2000);
     send bajt(1,'l');
                                  // 'l' kiíratása
     Delay ms(2000);
     send bajt(1,'l');
                                  // 'l' kiíratása
     Delay ms(2000);
     send bait(1,'o');
                                 // 'o' kiíratása
    while (1)
                                       // ismétlés sokszor (végtelenszer) !
         send bajt(0,0b11000000); // 2. sor 1. pozíció megadása
         send_bajt(1,48+szam);
                                             // szám küldése LCD-re, a '0' ASCII kódja 48!
                               // késleltetés
          Delay ms(1000);
         szam++;
         if(szam>9) szam=0;
```

10.10. Minta programok

1.b minta feladat (MikroC függvényeit használva)

```
Írjuk ki az LCD kijelző 1. sorába a 'Hello' szöveget, a betűk lassan egymás után jelenjenek meg, majd a 2. sorban menjen folyamatosan egy számláló → 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-...
```

```
void main( )
{
     char szam=0:
     kezd beall2();
    Lcd Chr(1,1,'H');
                       // 'H' kiíratása 1. sor 1. pozícióba
     Delay ms(2000);
    Lcd Chr Cp('e');
                                    // 'e' kiíratása (aktuális kurzor pozícióba)
     Delay_ms(2000);
    Lcd Chr Cp('l');
                                   // 'l' kiíratása
     Delay ms(2000);
                                   // 'l' kiíratása
    Lcd Chr Cp('l');
     Delay ms(2000);
    Lcd Chr Cp('o');
                                      // 'o' kiíratása
    while (1)
                                      // ismétlés sokszor (végtelenszer) !
         Lcd Chr(2,1,48+szam); // szám küldése LCD-re, 2. sor 1. pozícióba ('0' → 48)
         Delay ms(1000);
                                 // késleltetés
         szam++;
         if(szam>9) szam=0;
```

10.11. Minta programok

2. minta feladat (saját függvények használatával)

```
Írjuk ki az LCD kijelző 1. sorába a 'Hi!' szöveget, a betűk lassan egymás után jelenjenek meg,
majd a 2. sorban menjen folyamatosan egy számláló \rightarrow 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-...
'LE' kapcsolót megnyomva a számlálás lefelé folytatódjon, 'FEL' kapcsolót megnyomva újra felfelé!!
void main( )
     char szam=0;
     char fel=1;
                        // állapot jelző \rightarrow 1 – felfelé számlálás 0 – lefelé számlálás
     kezd beall();
     send bajt(0,0b10000000); // 1. sor 1. pozíció megadása
     Delay ms(300);
     send bajt(1,'H');
                                    // 'H' kiíratása
     Delay ms(2000);
     send bajt(1,'i');
                       // 'i' kiíratása
     Delay ms(2000);
     send bajt(1,'!');
                                   // '!' kiíratása
     Delay ms(1000);
     while (1)
                                       // ismétlés sokszor (végtelenszer) !
          send bajt(0,0b11000000); // 2. sor 1. pozíció megadása
          send_bajt(1,48+szam); // szám k
Delay_ms(1000); // késleltetés
                                              // szám küldése LCD-re, a '0' ASCII kódja 48!
          if(fel==1) { szam++; if(szam>9) szam=0; }
          if(fel==0) { if(szam>0) szam--; else szam=9; }
          if(PORTA.B0==0) { fel=1; } // 'FEL' gomb → számlálás felfelé
          if(PORTA.B3==0) { fel=0; } // 'LE' gomb → számlálás lefelé
```

10.12. Minta programok

3. minta feladat (MikroC függvényeit használva)

```
Az LCD kijelzőn menjen induláskor egy számláló az 1. sor, 1. karakter pozícióban
→ 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-...
A 'LE' kapcsolót megnyomva a számlálás a 2.sor 1. pozíciójában folytatódjon,
A 'FEL' kapcsolót megnyomva a számlálás az 1.sor 1. pozíciójában folytatódjon
void main( )
{
    char szam=0; // a számlálást végző változónk
    char fent=1; // flag, 1-es értéke jelzi hogy a felső sorba kell írnunk
    char lent=0; // flag, 1-es értéke jelzi hogy az alsó sorba kell írnunk
    kezd beall2():
    Delay ms(500);
    while (1)
                                     // ismétlés sokszor (végtelenszer) !
         if(fent)
                                          // felső sorba kell írnunk
              { Lcd_Chr(1,1,48+szam);
                                         // szám küldése LCD-re, 1. sor 1. pozícióba
                Lcd Chr(2,1,' '); } // 2. sor 1. pozíciójában törlés !! (space beírása)
                                         // alsó sorba kell írnunk
         if(lent)
              { Lcd Chr(2,1,48+szam); // szám küldése LCD-re, 2. sor 1. pozícióba
                Lcd Chr(1,1,' '); } // 1. sor 1. pozíciójában törlés !! (space beírása)
         szam++:
         if(szam>9) szam=0;
         if(PORTA.B0==0) { fent=1; lent=0; } // 'FEL' gomb lenyomása
         if(PORTA.B3==0) { fent=0; lent=1; } // 'LE' gomb lenyomása
         Delay_ms(900); // késleltetés
```

10.13. Minta programok

4. minta feladat (MikroC függvényeit használva)

```
Az LCD kijelzőn menjen induláskor egy számláló az 1. sor, 1. karakter pozícióban
\rightarrow 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-...
A 'JOBB' kapcsolót megnyomva a számlálás az 1.sor 14. pozíciójában folytatódjon,
A 'BAL' kapcsolót megnyomva a számlálás az 1.sor 1. pozíciójában folytatódjon
void main( )
    char szam=0; // a számlálást végző változónk
    char balra=1; // flag, 1-es értéke jelzi hogy az 1. pozícióba kell írnunk
    char jobbra=0; // flag, 1-es értéke jelzi hogy a 14. pozícióba kell írnunk
    kezd beall2();
    Delay ms(500);
                                     // ismétlés végtelenszer
    while (1)
         if(balra)
                                          // felső sorba kell írnunk
              { Lcd_Chr(1,1,48+szam);
                                          // szám küldése LCD-re, 1. sor 1. pozícióba
                Lcd Chr(1,14,' '); }
                                          // 1. sor 14. pozíciójában törlés !! (space beírása)
                                          // alsó sorba kell írnunk
         if(jobbra)
              {Lcd Chr(1,14,48+szam); // szám küldése LCD-re, 1. sor 14. pozícióba
                Lcd Chr(1,1,' '); }
                                          // 1. sor 1. pozíciójában törlés !! (space beírása)
         szam++;
         if(szam>9) szam=0;
         if(PORTA.B1==0) { balra=1; jobbra=0; } // 'BAL' gomb lenyomása
         if(PORTA.B2==0) { balra=0; jobbra=1; }
                                                      // 'JOBB' gomb lenyomása
         Delay_ms(900); // késleltetés
```

10.14. Feladatok

1. feladat

- Az LCD kijelzőn menjen induláskor egy számláló az 1. sor, 1. karakter pozícióban → 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-...
- a 'JOBB' kapcsolót megnyomva a számlálás a 14. karakter pozíciójában folytatódjon,
- a 'BAL' kapcsolót megnyomva a számlálás az 1. karakter pozíciójában folytatódjon
- a 'LE' kapcsolót megnyomva a számlálás a 2. sorban folytatódjon,
- a 'FEL' kapcsolót megnyomva a számlálás az 1.sorban folytatódjon (a 11.3 és 11.4 minta feladatok összekombinálása)

2. feladat

Induláskor →

- az 1. sorban írjunk ki egy üzenetet (pl. 'Helo'), majd a 2. sor 1. karakter pozícióban egy számláló számoljon folyamatosan → 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-....
 (gyorsan, kb. fél másodpercenként), amíg a 'START' kapcsolót nem nyomjuk le
- A 'START' kapcsoló megnyomása után →
 - a számlálás a 2. sor, 10. karakter pozícióban folytatódjon!!
 - a 'LE' kapcsolót megnyomva a számlálás visszafelé (lefelé) történjen !!
 - a 'FEL' kapcsolót megnyomva a számlálás újból előre (felfelé) történjen

3. feladat

- induláskor → 1. sorban írjunk ki egy üzenetet (pl. 'Helo'), majd a 2. sorban villogjon egy másik üzenet → " JOBB gomb → jobbra BAL gomb → balra!" (kb. 2-3 másodpercenként), amíg a 'STOP' kapcsolót nem nyomjuk le
- a 'STOP' kapcsoló megnyomása után a 2. sorban kiírva → "stop"
- a 'JOBB' kapcsoló megnyomása után a 2. sorban kiírva → "jobbra" → a kiírás lépjen egyet jobbra 1 másodpercenként
- a 'BAL' kapcsoló megnyomása után a 2. sorban kiírva → "balra" → a kiírás lépjen egyet balra 1 másodpercenként

10.15. Feladatok

4. feladat

- Az LCD kijelzőn menjen induláskor egy számláló az 1. sor, 1-2. karakter pozícióban \rightarrow 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-..... 97-98-99-0-1-2-.... (két számjegyű !!)
- a 'LE' kapcsolót megnyomva a számlálás visszafelé folytatódjon!!
- a 'FEL' kapcsolót megnyomva a számlálás újból előre folytatódjon

5. feladat

- Az LCD kijelzőn induláskor írjuk ki az angol ABC-t az 1. sor, 1. karakter pozícióban → A-B-C-D-E-F-G-...-Z-A-B-...
- a 'JOBB' kapcsolót megnyomva a kiírás egy pozícióval jobbra folytatódjon,
- a 'BAL' kapcsolót megnyomva a kiírás egy pozícióval balra folytatódjon
- a 'LE' kapcsolót megnyomva a kiírás a 2. sorban folytatódjon,
- a 'FEL' kapcsolót megnyomva a kiírás az 1.sorban folytatódjon

6. feladat

- induláskor → 1. sorban írjunk ki egy üzenetet (pl. 'Helo'), majd a 2. sorban villogjon egy másik üzenet → " Nyomd meg a START gombot !" (kb. 2-3 másodpercenként), amíg a 'START' kapcsolót nem nyomjuk le
- a 'START' kapcsolót megnyomva a számlálás két számjegyű legyen !! \rightarrow a 2. sor, 1-2. karakter pozícióban \rightarrow 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-..... 97-98-99-0-1-2-....
- a 'LE' kapcsolót megnyomva a számlálás visszafelé (lefelé) történjen !!
- a 'FEL' kapcsolót megnyomva a számlálás újból előre (felfelé) történjen