PIC programozása (PIC16F887)

- 1. Alapismeretek Számrendszerek, számok ábrázolása
- 2. Mikrovezérlő, PIC
- 3. Programozás elmélet
- 4. C nyelv, alapismeretek változók, elágazás (if), ciklusok (while)
- 5. PIC, digitális kimenetek vezérlése
- 6. C nyelv, tömbök, bitműveletek, ciklusok (for)

1.1. Egy kis számolgatás

10-es számrendszer (decimális)

```
10 db számjegy → '0' '1' '2' '3' ... '8' '9'
helyi értékek → ... 10000 1000 100 10 1
tehát pl. a 7439 azt jelenti hogy van 7db 1000-esünk meg 4 db 100-asunk meg 3db 10-esünk meg 9db 1-esünk
```

• 2-es számrendszer (bináris)

```
csak 2 számjegy \rightarrow '0' és '1' helyi értékek \rightarrow ... 32 16 8 4 2 1 pl. 1011_2= 1*8+0*4+1*2+1*1=11
```

```
1101010_2 = ...? \rightarrow 64 32 16 8 4 2 1 melyikből mennyi van? 348 = ...? \rightarrow 256 128 64 32 16 8 4 2 1 melyikből mennyi kell?
```

1.2. Egy kis számolgatás

1db bináris számjegy (helyiérték) → bit
 8 bit = byte 1024 bit= 1kilobit

10-es → 2-es átalakítás algoritmusa
 sorozatos osztás 2-vel, és a maradékok adják a számjegyeket

pl. 25=
$$_2$$
 ? $_2$ 25 $_3$ 12 $_4$ 6 $_4$ 3 $_4$ 1 $_4$ 0 $_4$ 1 $_4$ 1 helyiérték 2 h.é. 4 h.é. 8 h.é. 16 h.é. eredmény: 11001 $_2$

1.3. Egy kis számolgatás

16-os számrendszer (hexadecimális)

16 számjegy
$$\rightarrow$$
 '0' '1' '2' '8' '9' 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' helyi értékek \rightarrow 256 16 1 10 11 12 13 14 pl. $3A4_{16}$ = 3*256+10*16+4*1=932 1EC₁₆= ? \rightarrow 256 16 1 melyikből mennyi van?

hexa → bináris konverzió: számjegyenként 4 bitre!

pl.
$$2E_{16} \rightarrow 00101110_2$$
0010 1110

bináris → hexa konverzió:

4 bites csoportokra osztás jobbról,
csoportonként hexa számjegyekké alakítás!
pl. 1111010111₂ → 3D7₁₆

3 13 7

Miért használjuk a 16-os számrendszert ?
 Mert nagy számokat egyszerűbb leírni így (kevesebb számjegy)
 mint kettes számrendszerben

1.4. Negatív számok

Negatív számok

```
az előjel ábrázolására/tárolására \rightarrow plusz egy előjel bit (a legelső) előjel bit: 0 \rightarrow pozitív szám 1 \rightarrow negatív szám de ez még nem elég, a műveletvégzés így még okozhat hibákat ! pl. +2 és -2 összeadása \rightarrow 0010+1010=1100 \rightarrow -4 !!! előjel
```

 A negatív számokat 2-es komplemens kódban ábrázoljuk
 2-es komplemens kód: a megfelelő pozitív szám bitenkénti negáltja, majd utána a számhoz hozzáadunk még 1-et

```
pl. 4 bites számok (ebből egy előjel) 0 \to 0000 \ 1 \to 0001 \ 2 \to 0010 \ 3 \to 0011 \ 4 \to 0100 \ 5 \to 0101 \ 6 \to 0110 \ 7 \to 0111 \ -1 \to 1111 \ -2 \to 1110 \ -3 \to 1101 \ -4 \to 1100 \ -5 \to 1011 \ -6 \to 1010 \ -7 \to 1001 \ -8 \to 1000
```

1.5. Negatív számok

 Másik oldalról a negatív számok használata felére csökkenti a használható számtartományt!

pl. ha 8 bites számokkal dolgozunk akkor két eset lehetséges

```
Csak pozitív számokat használunk! tehát: 0 \rightarrow 00000000 \quad 1 \rightarrow 00000001 \quad 2 \rightarrow 00000010 \quad 3 \rightarrow 00000011 \quad 4 \rightarrow 00000100 \quad \dots \quad 253 \rightarrow 111111101 \quad 254 \rightarrow 111111110 \quad 255 \rightarrow 111111111
```

```
Pozitív és negatív számokat használunk! tehát: 0 \rightarrow 00000000 \quad 1 \rightarrow 00000001 2 \rightarrow 00000010 \quad \dots \qquad 126 \rightarrow 01111110 \quad 127 \rightarrow 01111111 \quad -1 \rightarrow 111111111 \quad -2 \rightarrow 111111110 \quad -3 \rightarrow 111111101 \quad \dots \qquad -127 \rightarrow 100000001 \quad -128 \rightarrow 100000000
```

1.6. Törtek ábrázolása

Fixpontos számábrázolás

a bináris pont helye rögzített → 'n' bites szám, ebből 'k' bit a törtrész, 'n-k' bit az egész rész + előjel

n-1	n-2	k	k-1	0
előjel	egész	rész	tört r	ész

pl. -12,75 → 32 biten kódolva (20 bites egész rész, 11 bit tört rész)

Hátránya:

- pazarló, sok bit kell a nagy pontossághoz
- nagyon nagy és nagyon kicsi számok ábrázolása problémás

1.7. Törtek ábrázolása

- Lebegőpontos számábrázolás
 - a bináris pont helye nem fix
 - a bináris szám felírása a következő alakban \rightarrow $\mathbb{N} = \pm \mathbb{M} * 2^{\pm \mathbb{E}}$
- - csak M és E értékét kell tárolni! M – normalizált mantissza, E – karakterisztika
 - előjel + abszolút érték ábrázolása

Normalizálás:

- törtre → mantissza ½ és 1 közé essen → törtrész első bitje mindig 1-es, nem tároljuk
- egészre → mantissza 1 és 2 közé essen → egész rész utolsó bitje mindig 1-es, nem tároljuk

Karakterisztika ábrázolása:

- eltolt (offset) karakterisztika \rightarrow c=E+d (karakterisztika+eltolás) egész szám hozzáadása hogy pozitív legyen
- eltolás mértéke (d), ha a karakterisztika 'k' bites $d = 2^{k-1}$

$$d = 2^{k-1} - 1$$

1.8. Törtek ábrázolása

Lebegőpontos számábrázolás

ANSI / IEEE szabvány


- szimpla pontosságú lebegőpontos szám, 32 bites karakterisztika 8 bites, mantissza 23 bites + előjel bit
- dupla pontosságú lebegőpontos szám, 64 bites karakterisztika 10 bites, mantissza 53 bites + előjel bit

$$c = E+d$$

 $d = 2^{k-1}-1$

Szimpla pontosságú: k=8 → d=127






2.1. Mikroszámítógép

Mikroszámítógépek felépítése:

Az egységek közötti kapcsolatot, az adatok áramlását a sínrendszer (vezetékek) biztosítja.

Funkció alapján a vezetékek 3 csoportba oszthatók → 3 sín (bus)



2.2. Mikroprocesszor

- Microprocessor $\rightarrow \mu P$
- egy integrált áramkörben (IC-ben) megvalósított CPU egység, a számítógép központi egysége
- Tehát tartalmaz: vezérlőegységet és műveletvégző egységet
 CPU = CU + ALU → μP
- Egy mikroprocesszorhoz csak memóriákat és periféria illesztőket, perifériákat kell hozzá csatlakoztatni, hogy egy komplett számítógépet kapjunk
- Általában nagyon sok kivezetése (lába) van → a három sín vezetékei miatt


2.3. Mikrovezérlő

- Microcontroller $\rightarrow \mu C$
- komplett kis számítógép egy integrált áramkörben (IC-ben)
- Tehát tartalmaz: mikroprocesszort, többféle memóriát, és különféle perifériákat, kiegészítő áramköröket
- μ C = CU + ALU + memory + I/O
- Több gyártó cég is van: Atmel, Microchip, Texas, Intel, Analog Devices,
- Talán a két legelterjedtebb mikrovezérlő család, az AVR-ek (Atmel) és a PIC-ek (Microchip)
- Mivel számítógépekről van szó ---> programozni kell őket az adott feladat elvégzésére

2.4. Mikrovezérlő

Mikrovezérlők felépítése

Nem teljesen a hagyományos számítógép felépítést követik → az adat és program memória külön van választva → Harvard architektúra



Jellemző perifériák: digitális bemenetek, digitális kimenetek, analóg bemenetek, időzítők, számlálók, komparátorok, kommunikációs portok (RS232, SPI, I²C, USB)

2.5. PIC

- Microchip cég gyártja ezen mikrovezérlőket
- PIC rövidítés,---> Programmable Interface Controller

eredetileg: Peripheral Interface Controller ?
PIC-ek csoportosítása

- * utasításhossz alapján lehet: 12,14,16,24 vagy 32 bites
- * adathossz alapján lehet: 8,16 vagy 32 bites

	12bit	14bit	16bit	24bit	32bit
8bit	PIC10 PIC12	PIC14 PIC16	PIC18		
16bit				PIC24 dsPIC	
32bit					PIC32

pl. PIC16F887, PIC18F2550

2.6. PIC16F887 jellemzői

- Többféle tokozással készül, DIP → 40 kivezetés
- Tápfeszültség: 2-5,5V között (V_{DD} láb(11,32) \rightarrow + V_{SS} láb(12,31) \rightarrow -)
- Órajel: 0 20 MHz között, külső oszcillátor OSC1(13), OSC2(14) lábakra
 de tartalmaz belső RC oszcillátort (31kHz 8 MHz)

Utasítás végrehajtás

- RISC processzor, (csökkentett utasításkészletű) csak 35 utasítás
- egy gépi ciklusa (belső ciklus) 4 órajel ciklus alatt játszódik le
- az utasítások nagy része 1 gépi ciklus alatt végrehajtódik
- az utasítások 14 bitesek, és 8 bites adatokkal dolgozik

Memóriák:

- program memória, FlashROM 8kszó (8k x 14 bit)
- adatmemória, RAM 368 byte + regiszterek (hardver, perifériák vezérlésére) EEPROM 256 byte, 'háttértár' → adatok stabil tárolására

Üzemmódjai:

- normál program végrehajtás → MCLR/VPP (1) lábra tápfeszültség
- RESET (újra indítás) → MCLR/VPP (1) lábra 0 szint
- programozás (ICSPDAT-40, ICSPCLK-39 lábakon) → MCLR/VPP (1) lábra 12V

2.7. PIC16F887 jellemzői

A legtöbb kivezetésnek/lábnak több funkciója is van

a kívánt funkciót programozással, a megfelelő regiszterek (SFR) bitjeinek állításával lehet kiválasztani

Perifériák

- 35 (36) digitális bemenet/kimenet, (programból kell állítani, hogy be vagy ki)
- 14 analóg bemenet (ANO, AN1, AN2, ... AN13)
- 3 időzítő/számláló (timer)
- kommunikációs portok, USART (RS232,RS485), MSSP (SPI, I2C) ...


A digitális bemenetek/kimenetek szervezése

8-as csoportokba vannak szervezve, és így vezérlő regiszterekhez rendelve:

- RA0, RA1,RA2, ...RA7 → PORTA, TRISA regiszterek
- RB0, RB1,RB2, ...RB7 → PORTB, TRISB regiszterek
- RC0, RC1,RC2, ...RC7 → PORTC, TRISC regiszterek
- RD0, RD1,RD2, ...RD7 → PORTD, TRISD regiszterek
- RE0, RE1,RE2, (RE3) → PORTE, TRISE regiszterek
- -TRISx regiszter bitjei állítják be az irányokat, ha $0 \rightarrow \text{kimenet}$, ha $1 \rightarrow \text{bemenet}$
- PORTx regiszter bitjein keresztül pedig a hozzá rendelt lábakra lehet írni, vagy be lehet olvasni a láb értékét (attól függően, hogy éppen be- vagy kimenetnek van beállítva

2.8. PIC16F887 jellemzői


TRISx, PORTx regiszterek



RD0, RD1,RD2, ...RD7 lábak irány beállítása, 1→ bemenet. 0→ kimenet

	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTD	RD7	RD6	RD5	RD4	RD3	RD2	RD1	RD0

RD0, RD1, RD2, ... RD7 lábak írása vagy olvasása (attól függ bemenet vagy kimenet)




RC0, RC1,RC2, ...RC7 lábak irány beállítása, $1 \rightarrow$ bemenet, $0 \rightarrow$ kimenet

PORTC, TRISB, PORTB, TRISA, PORTA, TRISE, PORTE hasonlóan

2.9. PIC16F887 jellemzői

Digitális bemenetek/kimenetek, kimenetként




```
TRISA 0. bit és PORTA 0. bit → RA0 láb vezérlése, írása
```

TRISA 1. bit és PORTA 1. bit → RA1 láb TRISA 2. bit és PORTA 2. bit → RA2 láb

.

2.10. PIC16F887 jellemzői

Digitális bemenetek/kimenetek, bemenetként



3.1. Programozási lehetőségek

Gépi kód

Az adott mikroprocesszor (mikrovezérlő) saját nyelve.

Bináris!

```
pl. 0100 101 0000011 \rightarrow a 3. regiszter 5. bitjének nullázása (BCF 0x03,5) pl.2 00000100000000 \rightarrow W regiszter nullázása (CLRW)
```

Hátránya: használata nehézkes, időigényes, → lassú program fejlesztés!

Assembly nyelv

```
szimbolikus nyelv → a gépi kód minden utasításához egy rövid név (mnemonik) tartozik pl. BCF 0x03,5 (BCF f,b -> bit clear f reg.) pl.2 CLRW → W regiszter nullázása (clear W)
```

előnye: gyors működésű, kis méretű programok készítése

hátránya: használata még így is nehézkes, fordítóprogram kell hozzá! → assembler (pl. MPASM)

3.2. Programozási lehetőségek

Magas szintű programozási nyelv
közelebb van az emberi logikához, nyelvhez
előnye: használata egyszerű → gyors szoftver fejlesztés
hordozható programok (elrejti a hardvert! → ez hátrány is lehet)

hátránya: nagyobb méretű, lassúbb programok fordítóprogram kell hozzá!

ilyen nyelvek: Pascal, C, Java, ...

3.3. Programozás elmélet alapok

Számítógépes probléma megoldás

Bemenő adatok → kimenő adatok, és köztük összefüggések

Megfelelő műveletekkel a kimeneti adatok meghatározása

elágazás

Algoritmus

karakter

-Műveletek sorozata, amely lehetővé teszi a feladat megoldását

-lépésekből áll, algoritmus lépés → művelet

Számítás

Döntés
(összehasonlítás)

Bemenet

Kimenet

numerikus, logikai, alternatív lépések, adatok bevitele eredmények

kiíratása

3.4. Programozás elmélet alapok

Program tervezés lépései

-Lényege a megfelelő algoritmus összeállítása, kidolgozása

-algoritmus ellenőrzése Hiba! → újratervezés Nincs hiba -algoritmus lekódolása (valamilyen program nyelven) -program tesztelése Kód javítása, újrakódolás OK Hiba! — Dokumentálás

<u>Programtervezési módszerek</u>

Objektum orientált Felülről lefelé Strukturált programozás programozás programozás Folyamatábra Moduláris készítés programozás

3.5. Programozás elmélet alapok

Moduláris programozás

- a teljes programot részekre osztjuk → modulok (alprogramok)

-egy-egy kis modul egyszerűbb, könnyebben átlátható



-hátrány: bonyolult, szövevényes kapcsolatok, egymásra hatások

Felülről lefelé programozás


- -először a komplett program megírása leegyszerűsítve, nem részletesen kidolgozva (az egyes részeknek, eljárásoknak csak a neve, feladata ismert még)
- az egyes részeket, alprogramokat tovább finomítjuk, bontjuk
- tehát fokozatosan haladunk lefelé a részletek kidolgozásával

3.6. Programozás elmélet alapok

Folyamatábra módszer start - grafikus szimbólumok x beolvasása bevitel - milyen részletes legyen ? - nem mindig egyszerű lekódolni x értéke pl. az első 'x' db egész szám elágazás jó? n összege osszeg=0 általános művelet szam=1 folyamat vonal n szam<x? osszeg osszeg=osszeg+szam hozzáadás kiíratása szam növelése szam=szam+1 vége


3.7. Programozás elmélet alapok

Egy program alapvető struktúrákból épül fel



3.8. Programozás elmélet alapok

-hurok struktúra (ciklus): feltételtől függően ismétlünk utasításokat



-index struktúra: hasonló mint a feltételes struktúra, de a program végrehajtás nem két úton hanem több úton futhat tovább az 'index' értékétől függően

3.9. Feladatok

1. feladat

Készíts folyamatábrát a következő problémára: 1 és 100 közötti, 3-mal osztható számok összegének kiszámítása

2. feladat

Készíts folyamatábrát a következő problémára: 50 és 200 közötti, 5-el osztható számok kiíratása, nagyságuk szerinti csökkenő sorrendben

• 3. feladat


Készíts folyamatábrát a következő problémára: 30 és 90 közötti, 3-al osztható számok kiíratása, majd utána 100 és 200 közötti páratlan számok kiíratása

3.10. Feladatok megoldásai

• 1. feladat

1 és 100 közötti, 3-mal osztható számok összegének kiszámítása


Ciklus, meddig kell összeadni?



3.11. Feladatok megoldásai

2. feladat


50 és 200 közötti, öttel osztható számok kiíratása, nagyságuk szerinti csökkenő sorrendben



3.12. Feladatok megoldásai

3. feladat

30 és 90 közötti, 3-al osztható számok kiíratása, majd utána 100 és 200 közötti páratlan számok kiíratása



4.1. C nyelv, bevezetés

- C nyelv: magas szintű, de mégis nagyon hardver közeli, tömör nyelv
- Sokféle processzor típusra létezik C fordító (általában többféle is)

PIC-ek esetén C nyelven programozhatunk:

- a 'MikroC pro for PIC' programmal (MikroElektronika www.mikroe.com), amely fejlesztő környezet és C fordító egyben
- az 'MPLAB' fejlesztő környezetben, 'XC8' fordítóval (8 bites PIC-ekhez !)
 (Microchip www.microchip.com)

AVR-ek esetén C nyelven programozhatunk:

- a 'MikroC pro for AVR' programmal (MikroElektronika), amely fejlesztő környezet és C fordító egyben
- 'WinAVR + Code::Blocks' vagy 'avr-gcc + Code::Blocks' programokkal (www.codeblocks.org)
- az 'AVR Studio' fejlesztő környezetben (Atmel www.atmel.com)

4.2. C nyelv, bevezetés

Egy C nyelvű program szerkezete

- függvényekből (alprogramokból) áll, minimum 1 függvény kell,
 ez a 'main' függvény
- a main függvény a fő függvény, vele kezdődik a program végrehajtása, nem hagyható el!
- egy függvény fejrészét (visszatérési érték típusa, függvény neve, és zárójelek között paraméterek) a függvény törzse követi → { } zárójelek között

egy egyszerű C program tehát így néz ki:

```
void main() // void → nincs visszatérési érték

definíció1; // sorok végén megjegyzések lehetnek '//' után !!!
definíció2; // definíciók (deklarációk) után pontosvessző kell (';')
...
utasítás1; // utasítások után szintén pontosvessző kell !!
utasítás2;
utasítás3;
...
}
```

4.3. C nyelv, bevezetés

Adat típusok

C nyelven sokféle típusú adattal dolgozhatunk, a legfontosabb néhány:

- char → egy karakter tárolására szolgál, pl. 'g' 'k' '5' '+'
 igazából egy 8 bites számként (0 255) tárolódik (ASCII kód)
- int → előjeles egész szám, 16 bites (-32768 +32767)
- float \rightarrow valós szám, lebegőpontos, 32 bites $(+/-1,17*10^{-38} - +/-6,8*10^{38})$
- long int → előjeles egész szám, 32 bites
- signed char → előjeles egész, 8 bites, (-128 +127)
- unsigned int → előjel nélküli egész szám, 16 bites, (0 65535)
- ...

<u>Változó</u>

- egy adatot tárol, értéke (a tárolt adat) általában változik a program futása során
- van neve (betűkből, számokból és az aláhúzás karakterből állhat) → igazából egy memória rekeszt címez meg (a RAM-ban tárolódnak)
- van típusa! (milyen típusú adatot adatot tárol)

4.4. Változók, konstansok

Változók használata

```
    használatuk előtt deklarálni, definiálni kell őket → típus név ( = érték);

  pl.
    int szam1; // szam1 nevű, egész típusú változó
    char betu; // betu nevű, karakter típusú változó char betu2='B'; // betu2 nevű változó, B kezdő értékkel int sorszam_3=2; // sorszam_3 nevű egész, 2 kezdő
                                     // sorszam_3 nevű egész, 2 kezdő értékkel
    char szam2=0b10101100; // kezdőérték 2-es számrendszerben
    char szam16=0xA7; // kezdőérték 16-os számrendszerben

    értékadás, később bármikor a programban '=' használatával

  pl.
                            // most már szam1 értéke 5 lesz, amíg
    szam1=5;
                                     // meg nem változtatjuk
    betu2='C';
                            // most már betu2 értéke C lesz (nem B)
    szam2=0x24;
                            // szam2 értéke 24<sub>16</sub> lesz (36)
```

4.5. Változók, konstansok

Változók használata

- vannak foglalt nevek, ilyen nevű változókat nem hozhatunk létre (a C nyelv utasításai, típusnevei ... pl. if, for, while, char)

Konstans

```
értéke állandó, nem változtatható meg !!
lehet: egész, karakter, valós (lebegőpontos)
használatuk előtt deklarálni kell őket → const név = érték;
pl.

const MAX=200; // egész, megadás 10-es számrendszerben const MIN=0x2A; // egész, megadás 16-os számrendszerben (0x...) const SZAM=0b10011100; // egész, 2-os számrendszerben (0b...) const BETU='T'; // karakter konstans const PI=3.14; // valós konstans const NMAX=2.5E6; // valós konstans, 2.5*106
```

4.6. Műveletek, operátorok, kifejezések

Aritmetikai műveletek

```
- a négy alapművelet operátorai: + - * /
  - maradékos osztás: %
  - növelés 1-el (increment): ++ - csökkentés 1-el (decrement): --
Értékadás
      változónév=kifejezés;
  először kiértékelődik az egyenlőség jel jobb oldalán lévő kifejezés →
       és a kapott értéket veszi fel a baloldali változó
    void main( ) {
        int szam1, szam3; // két egész változó létrehozása
        szam1=4+5*2; // szam1 értéke 14 lesz !!
                               // (először a szorzás lesz elvégezve)
       szam3=(szam1-2)/2; // szam3 értéke (14-2)/2=6 lesz
        szam1=9%4; // szam1 értéke 1 lesz
                                   // (az egész osztás maradéka)
        szam1++; // szam1 értéke 1-el növelődik! → 2 lesz
        szam3=szam1*szam1; // szam3 értéke 2<sup>2</sup>=4 lesz
        szam3--; // szam3 értéke 1-el csökken! → 3 lesz
```

4.7. Műveletek, operátorok, kifejezések

Logikai műveletek, operátorok

```
- ÉS (AND): && pl. a&&b

- VAGY (OR): || pl. c||d

- NEM (NOT): ! pl. !d
```

Relációs műveletek

C program nyelven ha valahol logikai értékre van szükség, de szám van ott → a számok automatikusan átkonvertálódnak logikai értékre !!

```
0 → hamis, bármilyen 0-tól különböző szám → igaz
```

4.8. Feltételes utasítás

Feltételes utasítás: if

```
elágazást hoz létre a programban
```

```
szintaktikája:
```

```
if (feltétel) { igaz ág utasításai }
else { hamis ág utasításai }

pl.
if(x<10) { szam=2; x++; }
else { szam=1; ... } // az else rész elhagyható!
```

De gyakoribb a következő alak:

4.9. Feltételes utasítás

Feltételes utasítás használata

```
pl. a programban folyamatosan számolni kell 1-től 8-ig, majd kezdeni
elölről (1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3, ....)
   char szamlal=1;
   if(szamlal<8) szamlal++; // ha csak egy utasítás van
   else szamlal=1; // akkor { } elhagyható !
  megoldás másféleképpen:
    szamlal++; // először növelünk
   if(szamlal>8) szamlal=1; // ha túlléptük a határt →
                               // kezdőérték beállítása újra
```

4.10. Ciklus utasítás

Ciklus utasítás:

ha többször ismételni akarunk utasításokat

```
    többféle is van! → while, for, do-while
    while szintaktikája:
    while (feltétel) { ismétlendő utasítások }
```

amíg a feltétel igaz addig ismétli az utasításokat

```
pl.
                                   Megfelel ennek:
                                     char x=1;
  char x=1:
  int szam=0;
                                     int szam=0;
  while(x<4)
                                     szam=szam+x; // (x=1) szam=0+1
                                                     // x=1+1
                                     X++;
                                     szam=szam+x; // (x=2) szam=1+2
      szam=szam+x;
                                                     // x=2+1
                                     X++;
      X++;
                                     szam=szam+x; // (x=3) szam=3+3
                                                     // x = 3 + 1
                                     X++;
```

szam=szam+x; → a szam változó jelenlegi értékéhez
 x értékét → ez lesz a szam új értéke

hozzáadjuk

4.11. Ciklus utasítás

Ciklus utasítás használata

Végtelen ciklus

- ha a ciklus feltétele mindig igaz → soha nem lesz vége az ismétlésnek !!
- ez gyakran hiba eredménye, de lehet hogy mi szeretnénk ezt
- mikrovezérlőknél a fő program résznek végtelen ciklusban célszerű futnia

4.12. C és a mikrovezérlők


C nyelvű program szerkezete mikrovezérlők esetén

- a 'main' függvényen belül a kezdeti deklarálások, értékadások,
 beállítások után egy végtelen ciklusban futtatjuk a keretprogramot
- így amíg a mikrovezérlő tápfeszültséget kap fut rajta a program

egy egyszerű C program tehát így néz ki mikrovezérlőn:

5.1. PIC kimenetek vezérlése

LED-ek a PORTC lábakon (RC0, RC1, ... RC7)



5.2. A LED-ek vezérlése


Az RCx kivezetéseket PORTC, TRISC regiszterekkel vezéreljük

```
- TRISC bitjeivel beállítjuk, hogy a lábak kimenetek legyenek →
                              TRISC=0b00000000; (vagy TRISC=0;)

    - egy LED felkapcsolása → a megfelelő lábra '1' szint (~5V)

  RC0 lábon lévő LED → PORTC=0b00000001; (vagy PORTC=1;)
  RC1 lábon lévő LED → PORTC=0b00000010; (vagy PORTC=2;)
  RC2 lábon lévő LED → PORTC=0b00000100; (vagy PORTC=4;)
  RC3 lábon lévő LED → PORTC=0b00001000; (vagy PORTC=8;)
  RC7 lábon lévő LED → PORTC=0b10000000; (vagy PORTC=128;)
```

- egy LED lekapcsolása → a megfelelő lábra '0' szint (~0V)



5.3. A LED-ek vezérlése

1. mintafeladat

- RC2 lábon lévő LED felvillantása kétszer (közben 5s szünet)
- késleltetésnek a MikroC beépített Delay_ms() függvényét használjuk

FONTOS !! Először egy jó darabig digitális kimenetek és bemenetek számára a PORTC-re és PORTD-re kapcsolt lábakat fogjuk használni. Használhatjuk ilyen célokra természetesen PORTA és PORTB lábait is, DE azok többsége analóg bemenet is lehet, és az analóg bemenet az alapbeállítás !!! Hogy digitális ki(be)menetként használjuk azokat → az ANSEL és ANSELH regisztereket kell megfelelően nullázni !!

5.4. Ciklus használata

2. mintafeladat

- RC2 lábon lévő LED felvillantása 30-szor !! (közben 2s szünet)
- nyilván lehetne az előbbi sorokat 15-ször egymás alá másolni, de célszerűbb és szebb ciklussal megoldani

5.5. Végtelen ciklus használata

3. mintafeladat

- RC2 lábon lévő LED felvillantása sokszor !! (közben 2s szünet)
- tehát addig villogjon amíg tápfeszültség van

Delay_ms(2000);

- nyilván az eddigi megoldások nem használhatók, ha sokszor egymás alá másoljuk a sorokat akkor is előbb-utóbb leáll
 - → végtelen ciklus kell !!


// 3. RC2 LED sokszor

// 2000ms=2s késleltetés

5.6. Végtelen ciklus használata

4. mintafeladat, futófény

- A LED-ek sorban, egymás után világítsanak (1s-ig)
- tehát először RC0, majd RC1, RC2, RC7, majd elölről, RC0, RC1,...



5.7. Végtelen ciklus használata

4. mintafeladat, futófény, a. megoldás

egyszerű, de nem elegáns → a számokat sorban kiírjuk PORTC-re

```
void main() { // 5.4.a futófény
        TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet
        while (1)
                                                                   // ismétlés sokszor!
                 PORTC=0b00000001; // RC0 lábra 5V → LED0 világít
                 Delay_ms(1000); // 1s késleltetés PORTC=0b00000010; // RC1 lábra 5V \rightarrow LED1 világít

      Delay_ms(1000);
      // 1s késleltetés

      PORTC=0b00000100;
      // RC2 lábra 5V → LED2 világít

      Delay_ms(1000);
      // 1s késleltetés

      PORTC=0b00001000;
      // RC3 lábra 5V → LED3 világít

                 Delay ms(1000);
                                                   // 1s késleltetés

      PORTC=0b00010000;
      // RC4 lábra 5V → LED4 világít

      Delay_ms(1000);
      // 1s késleltetés

      PORTC=0b00100000;
      // RC5 lábra 5V → LED5 világít

                 Delay ms(1000);
                                                // 1s késleltetés

      PORTC=0b010000000;
      // RC6 lábra 5V → LED6 világít

      Delay_ms(1000);
      // 1s késleltetés

      PORTC=0b100000000;
      // RC7 lábra 5V → LED7 világít

                 Delay ms(1000);
                                                 // 1s késleltetés
```

5.8. Végtelen ciklus használata

4. mintafeladat, futófény, b. megoldás

ugyanaz mint az előző, de 10-es számrendszerben adjuk meg a számokat

```
void main() { // 5.4.b futófény
           TRISC=0b00000000: // minden RCx láb kimenet
                                             // ismétlés sokszor !
           while (1)
                       PORTC=1; // RC0 lábra 5V → LED0 világít
                       PORTC=1,
Delay_ms(1000); // 1s kesieitetes
PORTC=2: // RC1 lábra 5V → LED1 világít
'' 10 kásleltetés

      Delay_ms(1000);
      // Is kesleitetes

      PORTC=2;
      // RC1 lábra 5V → LED1 világít

      Delay_ms(1000);
      // Is késleitetés

      PORTC=4;
      // RC2 lábra 5V → LED2 világít

      Delay_ms(1000);
      // Is késleitetés

      PORTC=8;
      // RC3 lábra 5V → LED3 világít

      Delay_ms(1000);
      // Is késleitetés

      PORTC=32;
      // RC5 lábra 5V → LED5 világít

      Delay_ms(1000);
      // Is késleitetés

      PORTC=64;
      // RC6 lábra 5V → LED6 világít

      Delay_ms(1000);
      // Is késleitetés

      PORTC=128:
      // RC7 lábra 5V → LED7 világít

                        PORTC=128; // RC7 lábra 5V → LED7 világít
                        Delay_ms(1000); // 1s késleltetés
```

5.9. Végtelen ciklus és elágazás használata


4. mintafeladat, futófény, c. megoldás

```
Kicsit szebb megoldás, felhasználva, hogy sorban az 1,2,4,8,16,32,64,128,1,2,4,8,.... számokat kell a PORTC-re írni
```

5.10. Végtelen ciklus és elágazás használata

5. mintafeladat, futófény2

- A LED-ek sorban, egymás után világítsanak (1s-ig), de kettő egyszerre
- tehát először RC0-RC1, majd RC1-RC2, RC6-RC7, majd elölről



5.11. Végtelen ciklus és elágazás használata

5. mintafeladat, futófény2 megoldás

Sorban a 3,6,12,24,48,96,192,3,6,12,24,.... számokat kell a PORTC-re írni

5.12. Feladatok

Írj programokat a PORTC-re kapcsolt LED-ek vezérlésére

• 1. feladat

- A két szélső (RC0,RC7) LED felvillantása felváltva, 4s szünettel
- ezt hatszor kell megismételni, majd a program leáll

2. feladat

- A két szélső LED felvillantása felváltva, 5s szünetekkel, háromszor ismételve!
- ezután villanjon fel ötször a két középső (RC3, RC4) LED, 2s szünetekkel
- majd a program leáll

3. feladat

- A két középső LED felvillantása egyszerre (2s), majd a két mellettük lévő egyszerre (RC2-RC5) 2s-ig, majd a következő kettő (RC1-RC6), utána RC0-RC7, mindegyik 2s-ig világít
- ezután folyamatosan futófény: egyszerre mindig három LED világít 1s ideig 0-1-2 \rightarrow 2-3-4 \rightarrow 4-5-6 \rightarrow 6-7-0 \rightarrow 0-1-2 \rightarrow 2-3-4 \rightarrow

6.1. Tömb létrehozása

<u>Tömb</u>

- olyan változó, amely sok azonos típusú elemet (pl. egész számot) tárol

tömb deklarációja

```
típus tömb_név[elemek_száma];
```

pl.



- hivatkozás a tömb elemeire → tömb_név[index]
értékadás → tömb_név[index]=érték;
kiolvasás → változó=tömb_név[index];
pl.
szamok[0]=2;
szamok[1]=4;
szamok[2]=szamok[1]+3;

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 7


6.2. Tömb használata

Tömb és ciklus

pl.

 - ha az összes tömbelemet akarjuk kiolvasni vagy értéket adni nekik → ciklus felhasználásával tudunk egyszerűen végig lépkedni a tömb elemeken

```
char szamok[10];
i=0;
while (i<10)
{
    szamok[i]=2*i;
    i++;
}
// 10 elemű tömb létrehozása
// index változó
// ismétlés 10-szer, i=0,1,2,...9
// tömbelem értéke legyen 2*index
// index növelése (következő ciklus számára)
}</pre>
```



6.3. Tömb használata

Tömb, kezdőérték adás

- a tömb deklarálásakor azonnal megadhatjuk a tömbelemek értékeit is, , így nem kell a feltöltéssel később vesződni ha már ismertek

típus tömb_név[elemek_száma]={1.elem, 2.elem, 3.elem, ... k.elem}; vagy típus tömb_név[]={1.elem, 2.elem, 3.elem, ... k.elem}; pl. char szam8[]={3,4,5,6,27,25,23,68}; // 8 elemű tömb létrehozása int szam4[4]={600,800,1200,100}; // 4 elemű tömb létrehoz 800 1200 100 szam4 szam8

6.4. Tömb használata

1. mintafeladat (futófény2) megoldása tömb használatával

Az ismétlendő 3,6,12,24,48,96,192 számokat kell tömbben tárolni!

// 6.1 futófény2 tömbbel

6.5. Bitműveletek

<u>Bitműveletek</u>

```
- bitenkénti ÉS (AND):
                            &
                                               szam1&szam2
                                                0b1011\&0b1101 \rightarrow 0b1001
- bitenkénti VAGY (OR):
                                               szam1|szam2
                                                0b1010|0b0100 \rightarrow 0b1110
                                           pl.
- bitenkénti NEM (NOT): ~
                                               ~szam1
                                           pl. \sim 0b1011 \rightarrow 0b0100

    kizáró VAGY (XOR):

                                               szam1<sup>s</sup>zam2
                                           pl. 0b1110^b0100 \rightarrow 0b1010
- eltolás balra (left shift)
                                               szam1<<x
                                                         → eltolás x bittel
                                           pl. 0b00001001 << 2 \rightarrow 0b00100100
- eltolás jobbra (right shift) >>
                                               szam1>>x
                                                          → eltolás x bittel
                                           pl. 0b11001010>>3 \rightarrow 0b00011001
```

6.6. For ciklus

Ciklus utasítás

ha többször ismételni akarunk utasításokat

```
    többféle is van! → while, for, do-while
    for szintaktikája:
        for (ciklus változó kezdőérték; feltétel; ciklus változó léptetése)
        { ismétlendő utasítások }
```

amíg a feltétel igaz addig ismétli az utasításokat

- főleg akkor célszerű használni, ha adott (előre ismert) számú ismétlés szükséges (pl. tömbök kezelése)

```
// pl. a számok összeadása 1-től 20-ig for ciklussal

char i;
int osszeg=0;
for(i=1;i<21;i++)
{ osszeg=osszeg+i; }

osszeg=osszeg+i; }
```

6.7. For ciklus

2. minta feladat


tömb feltöltése az első 30 páratlan számmal

```
void main( )
       char i;
       char szam;
       char tomb[ 30]; // 30 elemű tömb (0-29 !!)
       szam=1; // az első páratlan szám az 1
       for(i=0;i<30;i++) // ismétlés 30-szor (0-29)
        {
            tomb[i]=szam; // az aktuális szám betöltése a tömbbe (i. elemébe)
            szam=szam+2; // a következő páratlan szám meghatározása
Működése:
  1. ciklus \rightarrow szam=1 és i=0 \rightarrow tomb[0]=1 és szam=3
  2. ciklus \rightarrow szam=3 és i=1 \rightarrow tomb[1]=3 és szam=5
  3. ciklus \rightarrow szam=5 és i=2 \rightarrow tomb[2]=5 és szam=7
  4. ciklus \rightarrow szam=7 és i=3 \rightarrow tomb[3]=7 és szam=9
  30. ciklus \rightarrow szam=59 és i=29 \rightarrow tomb[29]=59 és szam=60 \rightarrow vége
```

6.8. Több ciklus egymás után

Több ciklus egymás után

- Akkor használunk ilyen szerkezeteket, ha egymás után különböző dolgokat kell ismételni, elvileg bármennyi ciklust használhatunk egymás után
- viszont nyilvánvalóan csak az utolsó ciklus lehet végtelen ciklus !! →
 - → mert a végtelen ciklus utáni utasítások (így a ciklusok is) már soha nem fognak végrehajtódni
- ciklusként természetesen akár for akár while is használható, bármilyen kombinációban



6.9. Több ciklus egymás után

3. mintafeladat

- A két szélső (RC0,RC7) LED felvillantása felváltva, 1s szünetekkel, hatszor ismételve!
- ezután villanjon fel ötször a két középső (RC3, RC4) LED egyszerre, 2s szünetekkel, majd a program leáll → két ciklus, első hatszor, második ötször


```
// 6.3 RC0-RC7 felváltva 6-szor, RC3,RC4 felvillan 5-ször
    void main( )
                                            // index változó
        char i:
        TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet
                                            // ismétlés 6-szor (0-5)
        for(i=0;i<6;i++)
                                                                       1. ciklus
            PORTC=0b00000001; // RC0 lábon lévő LED világít
            Delay_ms(1000);
                                       // 1s késleltetés
            PORTC=0b10000000;
                                       // RC7 lábon lévő LED világít
            Delay_ms(1000);
                                       // 1s késleltetés
                                                                          2. ciklus
        for(i=0;i<5;i++)
                                            // ismétlés 5-ször (0-4)
            PORTC=0b00011000; // RC3-RC4 lábakon lévő LED-ek világítanak
            Delay ms(2000);
                                       // 2s késleltetés
            PORTC=0b00000000;
                                       // LED-ek nem világítanak
            Delay_ms(2000);
                                       // 2s késleltetés
```

6.10. ciklus a ciklusban


Ciklus a ciklusban

- nemcsak egymás után lehetnek ciklusok, hanem egymáson belül is
- viszont nyilvánvalóan csak a legkülső ciklus lehet végtelen ciklus!!

Példa1. PORTC-re kapcsolt LED-ek villogjanak a következőképpen: Először RC7 5-ször, majd RC3 4-szer majd RC7 5-ször, majd RC3 4-szer majd RC7 5-ször, majd RC3 4-szer



Példa2. PORTC-re kapcsolt LED-ek villogjanak a következőképpen: RC7 15-ször, majd RC3 10-szer majd RC7 15-ször, majd RC3 10-szer, ... és így ismétlődjön folyamatosan



6.11. ciklus a ciklusban

4. mintafeladat

```
Futófény előre egyszer, majd hátra egyszer, majd előre,
majd hátra, ... és így tovább amíg tápfeszültséget kap
void main() // 6.4 futófény előre-hátra-előre-hátra-...
    char led[]={1,2,4,8,16,32,64,128}; // 8 elemű tömb (0,1,2,...7 !!)
                                     // index változó, 16 bites előjeles egész !!
    int i=0:
    TRISC=0b00000000; // minden RCx láb kimenet
    PORTC=led[i]; // utolsó LED világít (RC0)
    Delay_ms(1000);
                                 // 1s késleltetés
                                 // 1. ciklus, végtelen → ismétlés sokszor!
    while (1)
        for(i=1;i<8;i++)
                            // 2. ciklus, ismétlés 7-szer (1-2-...-7)
                                 // futófény előre
            PORTC=led[i];
            Delay_ms(1000); // 1s késleltetés
        for(i=6;i>=0;i--)
                                     // 3. ciklus, ismétlés 7-szer (6-5-4-...-0)
                                     // futófény hátra
            PORTC=led[i];
            Delay ms(1000);
                             // 1s késleltetés
```

6.12. Feladatok

Írj programokat a PORTC-re kapcsolt LED-ek vezérlésére

- 1. feladat (ciklusokkal megoldani!)
 - RC0-RC1-RC2 LED felvillantása egyszerre, 4-szer
 - majd RC7-RC6-RC5 LED felvillantása egyszerre, 3-szor,
 - majd RC3-RC4 LED felvillantása egyszerre, 4-szer,
 - majd a program leáll
- 2. feladat (ciklusokkal megoldani!)
 - A két szélső LED felvillantása felváltva, 1s szünetekkel, 4-szer ismételve!
 - ezután villanjon fel 7-szer a két középső (RC3, RC4) LED, 2s szünetekkel
 - majd a program leáll
- 3. feladat (ciklusokkal megoldani!)
 - A két szélső LED felvillantása egyszerre, 1s szünetekkel, 6-szor ismételve!
 - ezután villanjon fel a két középső (RC3, RC4) LED, 2s szünetekkel sokszor!
 - → folyamatosan, amíg tápfeszültséget kap