Digitális technika

XVII. Mikroprocesszor Mikrovezérlő

17.1. Mikroprocesszor, mikrovezérlő

Microprocessor (μP)


- Egy integrált áramkörben (IC-ben) megvalósított CPU egység, a számítógép központi egysége
- Tehát tartalmaz: vezérlőegységet és műveletvégző egységet
- μP = CU + ALU egy IC-ben
- Egy mikroprocesszorhoz csak memóriákat és periféria illesztőket, perifériákat kell hozzá csatlakoztatni, hogy egy komplett számítógépet kapjunk
- Általában nagyon sok kivezetése (lába) van → a három sín vezetékei miatt

17.1. Mikroprocesszor, mikrovezérlő

Microcontroller (μC)

- komplett kis számítógép egy integrált áramkörben (IC-ben)
- Tehát tartalmaz: mikroprocesszort, többféle memóriát, és különféle perifériákat, kiegészítő áramköröket
- μ C = CU + ALU + memory + I/O egy IC-ben
 - → egytokos mikroszámítógép
- Több gyártó cég is van: Atmel, Microchip, Texas, Intel, Analog Devices,
- Talán a két legelterjedtebb mikrovezérlő család, az AVR-ek (Atmel) és a PIC-ek (Microchip)
- Mivel számítógépekről van szó ---> programozni kell őket az adott feladat elvégzésére


Mikroszámítógépek felépítése



A mikroprocesszor (μP)

- egy CPU funkciót megvalósító áramkör (egy IC-ben)

A mikroprocesszorok felépítése:



A mikroprocesszorok tartalmaz tehát:

- vezérlő egységet (CU), műveletvégző egységet (ALU),
- belső adatbuszt, címbuszt, vezérlő jeleket,
- általános és speciális célú regisztereket (ACC, PC, IR, SP, FLAG)
- külső címbusz, adatbusz, vezérlőbusz illesztő, meghajtó áramköröket

A mikroprocesszorok működésének vezérlése:

- a memóriában tárolt program utasításai vezérlik a mikroprocesszort

A mikroprocesszorok legfontosabb képességei:

- az utasítások és adatok megcímzése
- a beolvasott utasítás dekódolása (értelmezése) és végrehajtása → az egységek vezérlése az utasításnak megfelelően (CU – vezérlő egység)
- műveletek elvégzése (ALU) → aritmetikai, logikai
- buszokon zajló adatforgalom vezérlése
- adatok mozgatása memória és regiszterek, illetve regiszterek között
- feltételes ugró utasítások végrehajtása (feltételes elágazás)
- megszakítás kezelés (interrupt)
- veremtár (stack) használata
- buszok vezérlésének felfüggesztése → közvetlen adatcsere lehetősége memória és perifériák között (DMA)

A kommunikáció az egységek között:

- Címzés (címbusz vagy címsín) → a processzor kiválasztja, megcímzi a memóriát (rekeszt) vagy perifériát (annak egy regiszterét) amellyel adatot akar cserélni
- Vezérlő busz (vagy vezérlő sín) → a processzor a vezérlő vezetékekkel beállítja a kommunikáció irányát (olvasás/írás), típusát (memória/periféria), és az időzítéseket
- Adatbusz (vagy adatsín) → adatok továbbítása a processzor és a memória vagy a processzor és valamelyik periféria között

Speciális funkciójú regiszterek

PC (program counter)

- utasítás számláló → a következő végrehajtandó utasítás címét tartalmazza
- normál program végrehajtás esetén → értéke minden utasítás végrehajtása alatt automatikusan 1-el növekszik
- ugró, függvényhívó utasítások esetén → a kívánt ugrási cím töltődik bele

IR (instruction register)

utasítás regiszter → az aktuális, beolvasott (végrehajtandó) utasítást tárolja → az utasítás értelmezését az utasítás dekóder áramkör végzi

Accumulator

- AC vagy ACC vagy A vagy W (work register → PIC-ek esetén) jelölésekkel
- az ALU műveletek egyik operandusát és az eredményét tárolja (általában)

Flag (F)

- jelzőbiteket tárol \rightarrow az ALU által végzett műveletek állítják általában ezen biteket Z (zero) \rightarrow 1 ha nulla az eredmény S (sign, előjel) \rightarrow 1 ha negatív az eredmény C (carry) \rightarrow 1 ha átvitel volt P (parity) \rightarrow 1, ha az eredményben páros számú 1-es van

SP (stack pointer)

- veremtár mutató → a verem memória aktuális címét tartalmazza

<u>Index regiszterek</u>

- indexelt címzéshez, nem minden processzor esetén vannak

Bázis regiszterek

- bázis relatív címzéshez, nem minden processzor esetén vannak

17.3. Processzorok speciális üzemmódjai

Megszakítás (interrupt)

- a program normál végrehajtását egy rövid időre felfüggesztjük, megszakítjuk
- → hogy valamilyen nagyon fontos, abban a pillanatban bekövetkező (általában külső) esemény hatását lekezeljük, az eseményre reagáljunk
- az eseményre szükséges válaszlépések elvégzése után folytatódik a normál program végrehajtása (attól a ponttól ahol megszakítottuk)
- általában valamilyen periféria generálja a mikroprocesszor felé → külső megszakítás bemenetük van a processzoroknak !! (akár több is), pl. INT, NMI (nem maszkolható → nem tiltható)
- de generálható megszakítás szoftveres úton is

Megszakítás használata

- a megszakítás lekezelése hasonló mint egy függvény használata → ilyenkor is ugrás történik → egy speciális, megszakításkezelő függvény hívódik meg !!
- De a különbség az, hogy megszakításkor automatikusan történik a megszakításkezelő függvény meghívása!!

Hiszen a megszakításnál pont az a lényeg, hogy nem tudjuk mikor fog megtörténni !! (ilyen szempontból váratlan) → de nagyon gyorsan reagálnunk kell rá

- A feladatunk csak az, hogy a megszakításkezelő függvényben lévő utasításokat megadjuk → mi történjen az esemény bekövetkezte esetén
- A megszakítások általában engedélyezhetők/tilthatók → programozással

17.3. Processzorok speciális üzemmódjai

DMA (direct memory acces)

- közvetlen, gyors adatcsere lehetősége memória és perifériák között
 - → a processzor kihagyásával!
- a processzor ilyenkor a buszok vezérlését átadja egy speciális hardvernek
 - → egy DMA vezérlő áramkörnek
- DMA átvitel alatt a processzor tehermentesítődik
- külön vezérlő bemenet és kimenet szükséges ehhez a processzorban
 - → pl. HOLD és HLDA vagy BUSRQ és BUSACK


<u>Leállítás, várakozás</u>

- a HALT utasítás hatására a mikroprocesszor (megszakításra) várakozó állapotba kerül → nem csinál semmit! (NOP utasítások)
- ebből az állapotból egy Reset jel vagy egy megszakítás tudja kimozdítani

Reset


- a RESET vezérlő bemenet hatására a mikroprocesszor alaphelyzetbe kerül → a regiszterek (PC, IR,) valamilyen alap értékeket vesznek fel
- a programszámláló regiszter (PC) is alapértéket vesz fel (általában ez a 0)
 - → a memóriában lévő program végrehajtása elkezdődik újra elölről
- megszakítások tiltva

17.4. Z80 mikroprocesszor



17.4. Z80 mikroprocesszor

Zilog Z80 belső felépítése



17.4. Z80 mikroprocesszor

Fontosabb jellemzői

- 8 bites adatokkal dolgozik → adatsín 8 bites (8 vezeték)
- 16 cím vezeték → 16 bites címek → 2¹⁶ memória rekesz megcímezhető (64kByte)
- tápfeszültség 5V

Regiszterei

IR - utasítás regiszter

I - címzés

megszakításhoz

R - dinamikus RAM-ok tárfrissítő címeihez

16 bitesek

PC - utasítás számláló SP - veremtár mutató IX, IY - index regiszterek

8 bitesek duplázva vannak!

A, A' - akkumulátor

F, F' - Flag regiszter

B, C, B', C' - általános célú

D, E, D', E' - általános célú

H, L, H', L' - általános célú

Vezérlő kimenetek aktív 0 szintűek


- MREQ → memória művelet
- IORQ → periféria művelet
- RD → olvasás művelet
- WR → írás művelet
- M1 → Fetch gépi ciklus jelzése
- RFSH → tár frissítő cím a sinen
- BUSACK → DMA kérés elfogadása
- HALT → Halt állapot jelzése

Vezérlő bemenetek aktív 0 szintűek

- CLK → órajel
- RESET → Reset (újra indítás)
- INT → megszakítás kérés (tiltható)
- NMI → megszakítás kérés (nem tiltható)
- WAIT → várakozási ciklusok kérése
- BUSRQ → DMA kérés

17.5. i8085 mikroprocesszor

Intel 8085



17.5. i8085 mikroprocesszor

Fontosabb jellemzői

- 8 bites adatokkal dolgozik → adatsín 8 bites (8 vezeték)
- 16 cím vezeték → 16 bites címek → 2¹⁶ memória rekesz megcímezhető (64kByte)
- tápfeszültség 5V a címsín alsó 8 bitje és a 8 bites adatsín közös lábakon !!

<u>Regiszterei</u>

IR - utasítás reg.F - flag regiszter

16 bitesek

PC - utasítás számláló

SP - veremtár mutató

8 bitesek

ACC - akkumulátor

B, C - általános célú regiszterek

D, E - általános célú regiszterek

H, L - általános célú regiszterek

Vezérlő kimenetek

- $IO/\overline{M} \rightarrow port$ (1)/ memória (0) művelet
- RD → olvasás művelet
- WR → írás művelet
- ALE → AD7-AD0 lábakon cím!
- HLDA → DMA kérés elfogadása
- RESETOUT → Reset ki (Resetin-re)
- INTA → megszakítás kérés elfogadása
- S₀,S₁ → belső művelet típusa
- CLK → órajel kimenet
- SOD → soros adat kimenet


Vezérlő bemenetek

- X1, X2 → kvarc órajel generátorhoz
- RESETIN → Reset (újra indítás)
- HOLD → DMA kérés
- READY → várakozási ciklusok kérése
- INTR → megszakítás kérés
- RST 5.5 6.5 7.5 → megszakítás kérés
- TRAP → megszakítás kérés (nem tiltható)
- SID → soros adat bemenet

17.6. Mikrovezérlő

Mikrovezérlők felépítése

Nem teljesen a hagyományos számítógép felépítést követik → az adat és program memória külön van választva → Harvard architektúra



Jellemző perifériák: digitális bemenetek, digitális kimenetek, analóg bemenetek, időzítők, számlálók, komparátorok, kommunikációs portok (RS232, SPI, I²C, USB)

- PIC → A Microchip cég gyártja ezen mikrovezérlőket
- PIC rövidítés,----> Programmable Interface Controller

eredetileg: Peripheral Interface Controller?

PIC-ek csoportosítása

* utasításhossz alapján lehet: 12,14,16,24 vagy 32 bites


* adathossz alapján lehet: 8,16 vagy 32 bites

	12bit	14bit	16bit	24bit	32bit
8bit		PIC14 PIC16	PIC18		
16bit				PIC24 dsPIC	
32bit					PIC32

pl. PIC16F887, PIC18F2550

PIC16xyz → közepes teljesítményű, 8 bites mikrovezérlők

PIC16F887



- Többféle tokozással készül, DIP → 40 kivezetés
- Tápfeszültség: 2-5,5V között $(V_{DD} láb(11,32) \rightarrow + V_{SS} láb(12,31) \rightarrow -)$
- Órajel: 0 20 MHz között, külső oszcillátor OSC1(13), OSC2(14) lábakra de tartalmaz belső RC oszcillátort (31kHz 8 MHz)

<u>Utasítás végrehajtás</u>

- RISC processzor, kevés számú, egyszerű utasítás
- egy gépi ciklusa (belső ciklus) 4 órajel ciklus alatt játszódik le
- az utasítások 14 bitesek, és 8 bites adatokkal dolgozik

<u>Memóriák</u>

- program memória, FlashROM 8kszó (8k x 14 bit)
- adatmemória, RAM 368 byte + regiszterek (hardver, perifériák vezérlésére) EEPROM 256 byte, 'háttértár' → adatok stabil tárolására

<u>Üzemmódjai</u>

- normál program végrehajtás \rightarrow MCLR/VPP (1) lábra tápfeszültség
- RESET (újra indítás) → MCLR/VPP (1) lábra 0 szint
- programozás (ICSPDAT-40, ICSPCLK-39 lábakon) → MCLR/VPP (1) lábra 12V

A legtöbb kivezetésnek/lábnak több funkciója is van → a kívánt funkciót programozással, a megfelelő regiszterek (SFR) bitjeinek állításával lehet kiválasztani

Perifériák

- 35 (36) digitális bemenet/kimenet, (programból kell állítani, hogy be vagy ki)
- 14 analóg bemenet (ANO, AN1, AN2, ... AN13)
- 3 időzítő/számláló (timer)
- kommunikációs portok, USART (RS232,RS485), MSSP (SPI, I2C) ...

A digitális bemenetek/kimenetek 8-as csoportokba vannak szervezve, és így vezérlő regiszterekhez rendelve

- RA0, RA1,RA2, ...RA7 → PORTA, TRISA regiszterek
- RB0, RB1,RB2, ...RB7 → PORTB, TRISB regiszterek
- RC0, RC1,RC2, ...RC7 → PORTC, TRISC regiszterek
- RD0, RD1,RD2, ...RD7 → PORTD, TRISD regiszterek
- RE0, RE1,RE2, (RE3) → PORTE, TRISE regiszterek
- -TRISx regiszter bitjei állítják be az irányokat, ha $0 \rightarrow \text{kimenet}$, ha $1 \rightarrow \text{bemenet}$
- PORTx regiszter bitjein keresztül pedig a hozzá rendelt lábakra lehet írni, vagy be lehet olvasni a láb értékét (attól függően, hogy éppen be- vagy kimenetnek van beállítva

Analóg-digitális konverter

A mikrovezérlőben egy analóg-digitális átalakító van mint speciális periféria. Segítségével a mikrovezérlő analóg jeleket tud fogadni a külvilág felől, és azt digitálisan fel tudja dolgozni.

A PIC16F887 esetében 10 bites az AD konverter, és 14 db analóg csatorna van (ANSx)

→ 14 láb lehet analóg bemenet

Timer

PIC16F887 mikrovezérlőben 3 Timer áramkör van:

Timer0 – 8 bites Timer1 – 16 bites Timer2 – 8 bites

Mindegyik timerhez több regiszter is tartozik → amelyikben a számlálás folyik

+ a beállító regiszterek (a számlálás forrása, előosztó beállítása, ...)

Ezek igazából számláló áramkörök:

- számolhatnak valamelyik külső lábon érkező impulzusokat (fel- vagy lefutó élt)
- számolhatnak egy meghatározott frekvenciájú belső órajel impulzusait → a számláló értékei adott időtartamnak felelnek meg → időzítésre használható Használatuk: amikor a számlálást végző regiszter végállapotból újra a 0 állapotba fordul
 - → ez megszakítást okoz → jelzi a megadott idő leteltét (vagy megadott számú impulzus beérkezését)

Általában programozható előosztó is tartozik hozzájuk (esetleg még utóosztó is), amellyel a számlálási frekvencia csökkenthető

<u>Órajel hardver</u>

A PIC mikrovezérlők általában többféleképpen kaphatnak órajelet

- külső órajel (EC- external clock) az OSC1 lábon
- beállítható frekvenciájú belső órajel generátor
 külső kvarc (vagy kerámia rezonátor) rákapcsolásával (OSC1, OSC2 lábakon),
 vagy külső R-C elem rákapcsolásával (OSC1 lábon)
- belső R-C oszcillátor, (pl. 31,25kHz-8MHz 8 választható értékkel)

Watchdog timer (WDT)

- biztonsági időzítő áramkör → üzembiztos működés biztosítása instabil üzemi körülmények esetén
- egy külön, belső RC oszcillátor és számláló áramkör
- időzítése (idő kifutása) ~ 15-30ms → ekkor megszakítást generál (ha engedélyezve van)
- az időzítés növelhető egy 8 bites utóosztóval (Timer0 előosztója)
- a normál programban tehát időnként a WDT számlálóját nullázni kell (CLRWDT), hogy ne okozzon megszakítást
- a program lefagyásakor ez a törlés elmarad → megfelelő idő után megszakítás → Reset

Belső reset áramkör

Meghatározott kezdeti állapotba állítja a mikrovezérlőt → a programot elkezdi újra elölről végrehajtani,...

Többféle esemény is kiválthatja a reset folyamat elindulását

CCP modulok

- 1. Capture (kiolvasás)
- számláló helyzet (Timer1) elmentése (regiszterekbe) külső esemény hatására (CCPx láb)
 - → majd megszakítás

Felhasználása:

- váratlan külső eseményre gyors reagálás, az esemény idejének ismeretében!
- két külső esemény között eltelt idő mérése
- 2. Compare (összehasonlítás)
- a léptetett Timer1 értékének összehasonlítása egy előre beállított értékkel →
 egyezés esetén → CCPx lábon logikai szint váltás, vagy megszakítás kérés
- 3. PWM (impulzus szélesség modulált jelgenerátor)
- állandó frekvenciájú (periódusidejű) nagyfrekvenciás jel (néhányszor 10kHz), amelynek a kitöltési tényezőjét változtatva (impulzus szélesség moduláció) → változik a kimenőjel átlag feszültsége → vezérelni, szabályozni tudjuk egy áramkör, fogyasztó teljesítményét

Parallel Slave Port (PSP)

Mikroprocesszoros rendszerbe illesztést lehet megvalósítani alkalmazásával

- PORTD 8 lába (PSP0 PSP7) → adatbuszra (D0 D7)
- PORTE 3 lába $\rightarrow \overline{CS}$ (chip select \rightarrow címzés), \overline{RD} (olvasás) és \overline{WR} (írás) vezérlő

bemenetek

MSSP kommunikációs port

Master Synchron Serial Port → SPI és I2C kommunikáció

I2C (Inter-Integrated Circuit)

- kétvezetékes soros kommunikációs sín → SCL (órajel), SDA (adat)
- több eszköz → a csatlakoztatott eszközök címezhetőek!
- kétirányú, soros, 8-bites adatforgalom (+ Start, Stop, ACK)

SPI (Serial Peripheral Interface)

- "négy" vezetékes soros kommunikációs sín (4, 3 vagy 5 vezeték) SDI (bemenet), SDO (kimenet), SCK (órajel), SS (Slave Select)
- kétirányú szinkron soros kommunikáció (duplex!)
- két eszköz között, master-slave

USART kommunikációs port

univerzális szinkron/aszinkron adó-vevő

RS232C kommunikáció megvalósítása

- aszinkron, 8+1 bites (+ Start, Stop) kommunikáció
- RX (vétel), TX (adás) lábak

Szinkron soros kommunikáció

- DT (adat), CK (órajel) lábak

17.9. Mikrovezérlők speciális üzemmódjai

Megszakítások mikrovezérlőknél

- megszakítást tudnak kiváltani a beépített periféria áramkörök
 - → időzítő (timer) így jelzi hogy vége az időzítésnek
 - → analóg-digitális átalakító (A/D konverter) így jelzi, hogy vége az átalakításnak
 - → kommunikációs interfészek (USART, USB, ...)
 - → adat EEPROM
- megszakítást tudunk kiváltani a mikrovezérlő megfelelő lábára adott külső jellel
 - → PIC-ek esetén általában az INT láb szolgálhat külső megszakítás bemenet céljára (RB0/INT)
 - → néhány PORTx (PORTB) láb állapot változása okozhat megszakítást
- egy speciális, megszakításkezelő függvény hívódik meg!!
- a megszakítások hatására állítódnak a mikrovezérlő különböző regisztereiben lévő megszakítás jelző bitek (IF - interrupt flag) → ezek lekérdezésével meg lehet állapítani, hogy milyen megszakítási esemény történt → ez akkor különösen hasznos ha több megszakítás is engedélyezve van
- a megszakítások engedélyezéséhez/tiltásához állítani kell a mikrovezérlő különböző regisztereiben lévő megszakítás engedélyező biteket (IE - interrupt enable)

17.9. Mikrovezérlők speciális üzemmódjai

Reset állapot

Meghatározott kezdeti állapotba megy a mikrovezérlő → a programot elkezdi újra elölről végrehajtani,...

Többféle esemény is kiválthatja a reset folyamat elindulását:

- külső Reset normál működés közben (MCLR lábra 0 szintet adva)
- külső Reset Sleep állapotban (MCLR lábra 0 szintet adva) → kilép a Sleep állapotból
 → Reset
- Watchdog Timer reset normál működés közben
- Power on reset, POR → bekapcsolási reset → tápfeszültség megjelenése után egy kis késleltetéssel indul, hogy stabil tápfeszültség és órajel esetén induljon el ténylegesen a program végrehajtása
- Brown out reset, BOR → tápfeszültség lecsökkenése esetén (egy bizonyos szint alá, pl. feszültség ingadozás esetén)

Sleep üzemmód

Készenléti (alvás) üzemmód (SLEEP utasítás) → minimális fogyasztás

- I/O kivezetések tartják logikai állapotukat
- oszcillátor leáll

Kilépés Sleep üzemmódból:

- Reset hatására
- WDT hatására
- Megszakítás hatására

17.10. PIC mikrovezérlők, memória szervezés

Program memória (FlashROM vagy EPROM) felosztása

Mikrovezérlőknél a program memória alapvetően két részből áll

- a nagyobb része a felhasználói program memória → ide töltődik be a program a PIC16F887 esetében ez 8kszó kapacitású → 8x1024 x14 bit ennek a címtartomány 0000h 1FFFh
- egy kis méretű konfigurációs memória → ez különféle azonosítókat, beállításokat tárol mérete általában csak néhány byte, de mérete és tartalma mikrovezérlő típustól függ a PIC16F887 esetében ennek a címtartománya elvileg 2000h 3FFFh, de gyakorlatilag csak 2000h 2009h van használatban → 10 szó kapacitású → 10 x14 bit

A konfigurációs memória (PIC16F887)

Több részből áll:

- azonosító mező (2000h 2003h) → azonosító, ellenőrző összeg, ...
- típusazonosító (2006h)
- konfigurációs szó (szavak) → konfigurációs bitek, 3 db regiszterbe rendezve CONFIG1 (2007h), CONFIG2 (2008h), CONFIG3 (2009h)

A konfigurációs biteket programból nem tudjuk módosítani !! → a program beírásakor lehet ezeket is beállítani → vagy a programozó szoftverben tudjuk őket módosítani,

→ vagy a program fejlesztő környezetben tudjuk őket beállítani → fordításkor bekerülnek a hexa állományba

17.10. PIC mikrovezérlők, memória szervezés

Adat memória (RAM) felosztása

Mikrovezérlőknél az adat memória szintén két részből áll feladat szempontjából (elhelyezkedés, címzés szempontjából nincsenek szét választva!!)

1. egyik része a felhasználói adat memória (normál RAM)

- saját programunk adatainak tárolására (változók)
- ezt a részt nevezik általános adatregisztereknek (GPR General Purpose Registers)

2. a másik része vezérlő funkciókat ellátó memória

- ezen keresztül tudjuk a mikrovezérlő hardver elemeit, perifériákat, speciális áramköröket közvetlenül beállítani, vezérelni, adatokat küldeni számukra ill. adatokat beolvasni tőlük.
 - ezt a részt nevezik hardver vezérlő regisztereknek (SFR Special Function Registers)
 - ezen terület bitjei Reset hatására meghatározott alapértékeket vesznek fel!

PIC16F887 esetében a teljes címezhető RAM 512 byte kapacitású, ebből 368 byte a normál RAM (GPR) és 90 byte a hardver vezérlő regiszterek (SFR) a maradék vagy speciális célú, vagy nem használt

Memória lapok (memory banks)

A 14 bites utasításokat használó PIC-ek esetén a memória címzésére 7 bit használható → egyszerre csak 128 cím van → a nagyobb RAM-ok felosztásra kerülnek 128 bájtos lapokra → egyszerre csak egy lapot használhatunk, a STATUS regiszter tárolja az aktuális lap számát (a tényleges címzés a segítségével történik) → lap váltása → lapozás PIC16F887 esetében négy memória lap van → Bank0, Bank1, Bank2, Bank3 Minden memória lapon vegyesen vannak SFR és GPR regiszterek

<u>Utasítás végrehajtás</u>

- RISC processzor, (csökkentett utasításkészletű) csak 35 utasítás
- egy gépi ciklusa (belső ciklus) 4 órajel ciklus alatt játszódik le
- az utasítások nagy része 1 gépi ciklus alatt végrehajtódik
- az utasítások 14 bitesek, és 8 bites adatokkal dolgozik

Byte-orientált utasítások

6 bit	1 bit	7 bit				
Műveleti kód	d	f (regiszter cím)				

file register → memória rekesz

d (destination) → eredmény hová kerüljön

0 → W regiszterbe

1 → fájl regiszterbe (memóriába)

```
pl. ADDWF f,d W és egy fájl regiszter összeadása (000111dfffffff) ha d=0 (W)+(f) \rightarrow (W) ha d=1 (W)+(f) \rightarrow (f) SUBWF f,d W kivonása egy fájl regiszterből (000010dffffff) ha d=0 (f)-(W) \rightarrow (W) ha d=1 (f)-(W) \rightarrow (f) MOVF f,d regiszter tartalmának másolása ha d=0 (f) \rightarrow (W) ha d=1 (f) \rightarrow (f) saját magába vissza !
```

Bit-orientált utasítások

```
4 bit 3 bit 7 bit

Műveleti kód b (bit) f (regiszter cím)
```

b → 3 bites bit cím

file register → memória rekesz

pl. BCF f,b bit törlése egy regiszterben (0100bbbffffff)

BSF f,b bit 1-be állítása egy regiszterben (0101bbbffffff)

BTFSC f,b egy regiszterben bitjének tesztelése (0110bbbffffff)

ha értéke 0 → a következő utasítás törölve! → helyette NOP!

<u>Literal (konstanst tartalmazó) utasítások</u>

	6 bit	8 bit	- V O bitaa kärvatlan árták
Műveleti kód		K (literal)	Tolonia Kolonia – Kolonia – Kolonia – Kolonia – Solites közvetlen érték Tolonia – Kolonia – Kol
	pl. ADDLW K (11111xKKKK	` '	hozzáadása W-hez (W)+K → (W)
	MOVLW K (1100xxKKKK	` /	se W regiszterbe (→ (W)

<u>Ugró utasítások</u>




Table 29-1: Midrange Instruction Set

Mnemonic, Operands				14-Bit Instruction Word				Status	1022100000
		Description	Cycles	MSb	MSb		LSb	Affected	Notes
BYTE-ORIE	NTED FI	LE REGISTER OPERATIONS	400	988			-	1	98
ADDWF	f, d	Add W and f	1	00	0111	dfff	ffff	C,DC,Z	1,2
ANDWF	f, d	AND W with f	1	00	0101	dfff	ffff	Z	1,2
CLRF	f	Clear f	1	00	0001	lfff	ffff	Z	2
CLRW	-	Clear W	1	00	0001	0xxxx	XXXXX	Z	
COMF	f, d	Complement f	1	00	1001	dfff	ffff	Z	1,2
DECF	f, d	Decrement f	1	00	0011	dfff	ffff	Z	1,2
DECFSZ	f, d	Decrement f, Skip if 0	1(2)	00	1011	dfff	ffff	100	1,2,3
INCF	f, d	Increment f	1	00	1010	dfff	ffff	Z	1,2
INCFSZ	f, d	Increment f, Skip if 0	1(2)	00	1111	dfff	ffff		1,2,3
IORWF	f, d	Inclusive OR W with f	1	00	0100	dfff	ffff	Z	1,2
MOVF	f, d	Move f	1	00	1000	dfff	ffff	Z	1,2
MOVWF	f	Move W to f	1	00	0000	1fff	ffff		185
NOP	-	No Operation	1	00	0000	0xx0	0000		
RLF	f, d	Rotate Left f through Carry	1	00	1101	dfff	ffff	С	1,2
RRF	f, d	Rotate Right f through Carry	1	00	1100	dfff	ffff	С	1,2
SUBWF	f, d	Subtract W from f	1	00	0010	dfff	ffff	C,DC,Z	1,2
SWAPF	f, d	Swap nibbles in f	1	00	1110	dfff	ffff		1,2
XORWF	f, d	Exclusive OR W with f	1	00	0110	dfff	ffff	Z	1,2
BIT-ORIENT	ED FILE	REGISTER OPERATIONS	AN .	50				8	500
BCF	f, b	Bit Clear f	1	01	00bb	bfff	ffff		1,2
BSF	f, b	Bit Set f	1	01	01bb	bfff	ffff		1,2
BTFSC	f, b	Bit Test f, Skip if Clear	1 (2)	01	10bb	bfff	ffff		3
BTFSS	f, b	Bit Test f, Skip if Set	1 (2)	01	11bb	bfff	ffff	5	3
LITERAL A	ND CON	TROL OPERATIONS							•
ADDLW	k	Add literal and W	1	11	111x	kkkk	kkkk	C,DC,Z	
ANDLW	k	AND literal with W	1	11	1001	kkkk	kkkk	Z	
CALL	k	Call subroutine	2	10	Okkk	kkkk	kkkk	THE STATE OF THE S	
CLRWDT	-	Clear Watchdog Timer	1	00	0000	0110	0100	TO,PD	
GOTO	k	Go to address	2	10	1kkk	kkkk	kkkk		
IORLW	k	Inclusive OR literal with W	1	11	1000	kkkk	kkkk	Z	
MOVLW	k	Move literal to W	1	11	00000	kkkk	kkkk	242	
RETFIE	-	Return from interrupt	2	00	0000	0000	1001		
RETLW	k	Return with literal in W	2	11	01000	kkkk	kkkk		
RETURN	_	Return from Subroutine	2	00	0000	0000	1000	or the state to the real of	
SLEEP	-	Go into standby mode	1	00	0000	0110	0011	TO,PD	
SUBLW	k	Subtract W from literal	1	11	110x	kkkk	kkkk	C,DC,Z	
XORLW	k	Exclusive OR literal with W	1	11	1010	kkkk	kkkk	Z	

AND A TANK COMMITTED THE COLUMN TO A COMMITTED TO A