Arduino C/C++ programozás 2.

- 9. Függvények
- 10. Hétszegmenses kijelző vezérlése
- 11. Állapotok tárolása, hétszegmenses kijelző 2.
- 12. Tömbök, bitműveletek
- 13. LCD kijelző vezérlése
- 14. PWM kimenetek
- 15. Hangok
- 16. Idő, véletlen számok
- 17. Feladatok

Felhasznált forrás, és ajánlott irodalom: Ruzsinszki Gábor: Programozható Elektronikák

Felhasznált és ajánlott online szimulációs felület: www.tinkercad.com

9.1. Függvény

<u>Függvények</u>

- vannak előre definiált, beépített függvények:
 - a C nyelv könyvtári függvényei,
 - a használt fejlesztési környezet saját függvényei ezeket csak használni kell, pl. Arduino esetén a delay() vagy a digitalWrite() ...
- de természetesen létrehozhatunk saját függvényeket is
- egy függvény fejrészét (visszatérési érték típusa, függvény neve, és zárójelek között paraméterek) a függvény törzse követi → { } zárójelek között
 visszatérési_típus függvény_neve(paraméterek) // fejrész { utasítások; // a függvény törzse

Miért használunk függvényeket?

- függvények segítségével tudjuk a programunkat kisebb egységekre, alprogramokra osztani
- így programunk átláthatóbb, egyszerűbb felépítésű lesz →
- könnyebben módosítható, hibakeresés egyszerűbb (?), könnyebb újra felhasználás

9.2. Függvény

Egy C nyelvű program szerkezete:

- függvényekből (alprogramokból) áll, általában minimum 1 függvény kell, ez a 'main' függvény (általában) !!
- a main függvény a fő függvény, vele kezdődik a program végrehajtása, nem hagyható el! (Arduino esetén nincs!)
- egy függvény fejrészét (visszatérési érték típusa, függvény neve, és zárójelek között paraméterek) a függvény törzse követi → { } zárójelek között

egy egyszerű C program tehát így néz ki:

```
void main() // void → nincs visszatérési érték

definíció1; // sorok végén megjegyzések lehetnek '//' után !!!
definíció2; // definíciók (deklarációk) után pontosvessző kell (';')
...
utasítás1; // utasítások után szintén pontosvessző kell !!
utasítás2;
utasítás3;
...
}
```

9.3. Függvény

Arduino esetén kicsit módosul az egész

- a "main" helyett két függvény !! → "setup" és "loop"
- a "setup" függvénnyel kezdődik a program végrehajtása, csak egyszer fut le
- ezután a "loop" függvény hajtódik végre, az viszont folyamatosan újra és újra végrehajtódik !! (végtelen ciklus)
- plusz függvényeket természetesen létrehozhatunk

egy egyszerű program Arduino esetén tehát így néz ki:

```
void setup()  // először ez fut le (egyszer)
{
    utasitas1;
    utasitas2;
    ...
}

void loop()  // majd ez fut folyamatosan, újra és újra
{
    utasitas1;
    utasitas2;
    ...
}
```

9.4. Függvény használata


Függvény hívása, majd vissza:

- lényegében ugró utasítással történik! (gépi kód szinten)
- alapvetően az utasítások végrehajtása ugyanis egymás után történik, ahogyan a memóriában következnek egymás után (olyan sorrendben, ahogyan mi leírtuk az utasításokat)
- függvény hívás esetén azonban nem a következő memória rekeszben lévő utasítás hajtódik végre, hanem az adott memória címre ugrunk, és ott folytatjuk tovább



A program végrehajtás sorrendje ebben az esetben tehát (melyik számú memóriarekeszben lévő utasítás hajtódik végre)

 \rightarrow 1-2-3-4-10-11-12-13-5-6-7



9.5. Függvény használata

Kapcsolat egy függvény és a program többi része között

- a függvény bemenete → a paraméterek, segítségükkel tudunk adatokat átadni a függvénynek (amikor meghívjuk)
- a függvény kimenete → a visszatérési érték, segítségével tudunk adatot visszaadni a hívó programrésznek
- C nyelven függvényen belül nem lehet függvényt létrehozni!!
- függvény hívása → függvénynév(bemenő_paraméterek);
 pl. delay(3000);
- elképzelhető, hogy nincs paramétere a függvénynek
- ha van paramétere, akkor ugyanannyi darab (és ugyanolyan típusú) paramétereket kell átadnunk mikor meghívjuk!
- visszatérési érték felhasználása

```
pl. szam = atlag(10,36,60);
```

paraméterek definiálása → típus név

```
vissza_típus függvény_név(tipus1 név1,típus2 név2, ...,típusx névx)
```

```
pl. int atlag3(int a, int b, int c)
```

- érték visszaadása a return utasítással → pl. return 10

9.6. Függvény használata

Függvény hívása, érték visszaadása

- pl. 3 szám átlagát kiszámoló függvény

```
float atlag3(float a,float b,float c) // 6. meghívás → a=10, b=20, c=30 ←
       float atl; //7.
       atl=(a+b+c)/3; // 8. atl=60/3=20
       return atl; // 9. vissza a hívóhoz! → 20 visszaadása
void main() // itt indul a program !!
       float szam1; // 2.
       float szam2=20; // 3.
       float szam3; // 4.
       szam1=atlag3(10,szam2,30); // 5. → atlag3 meghívása → ugrás
                                   // 10. → szam1=20
```

9.7. Függvény használata

Függvény meghívása többször

- sokszor meghívható egy függvény, más-más paraméterekkel
- ez csökkenti a sorok számát (a függvényt csak egyszer kell leírni)

```
float atlag3(float a,float b,float c) // 6. meghívás \rightarrow a=10, b=20, c=30
                        // 12. meghívás \rightarrow a=20, b=20, c=38
       float atl; // 7. // 13.
       atl=(a+b+c)/3; // 8. atl=60/3=20 // 14. atl=78/3=26
       return atl; // 9. ugrás, 20 visszaadása // 15. ugrás, 26 vissza
void main()  // itt indul a program !! 1.
       float szam1; // 2.
       float szam2=20; // 3.
       float szam3; // 4.
       szam1=atlag3(10,szam2,30); // 5. → atlag3 meghívása → ugrás
                               // 10. → szam1=20
       szam3=atlag3(szam2,szam2,38); // 11. → atlag3 meghívása → ugrás
                                    // 16. szam3=26
```

9.8. Helyi és globális változók

<u>Helyi változók</u>

- A függvényen belül definiált változók → a függvény helyi (saját) változói → más függvények ezeket nem érik el !!
- különböző függvényeknek lehetnek azonos nevű helyi változói → de ezen változók teljesen függetlenek egymástól !!

(hasonlóan mint egy Miskolcon lévő Petőfi utcának semmi köze egy Debrecenben lévő Petőfi utcához)

```
fuggv1() {
    char i;
    char szam1;
    .....}
fuggv2() {
    char j;
    char szam1;
main() {
    char szam1;
    char szam2;
```

szam1, szam1 és szam1 változó 3 különböző változó !! → semmi közük egymáshoz

fuggv1 számára 'j' és 'szam2' változó nem létezik

fuggv2 számára 'i' és 'szam2' változó nem létezik

main számára 'j' és 'i' változó nem létezik

9.9. Helyi és globális változók

Globális változók


- A függvényeken kívül definiált változók (a program elején) !!
- minden függvény eléri ezeket a változókat
 (kivéve ha ugyanilyen néven helyi változója is van !!)

```
char i:
char szam3;
fuggv1() {
    char i;
    char szam1;
    ......
fuggv2() {
    char j;
    char szam1;
    .....}
main() {
    char szam1;
    char szam2:
```

A globális 'i' és 'szam3' változókat minden függvény látja → tudja azokat használni

DE !! fuggv1 tartalmaz helyi 'i' változót → a globális 'i' helyett azt látja !!

10.1. Hétszegmenses kijelző





10.2. Hétszegmenses kijelző


Hétszegmenses kijelző


Közös katódú


- amelyik szegmensre
 - 1-et adunk → világít
- amelyikre
 - 0-át adunk → nem világít













10.3. Hétszegmenses kijelző

Hogyan kell vezérelni a szegmenseket?




10.4. A hardver

Hétszegmenses kijelző (közös katódú) digitális kimeneteken



10.5. A hardver



10.6. Hétszegmenses kijelző vezérlése

1. mintafeladat

A kijelzőn felváltva, egyszer az összes szegmens világítson, majd egyik sem!

```
// globális változók tárolják, hogy az egyes szegmensek
// melyik lábbal vezérelhetők
byte a7=11; // 'a' szegmens 11. lábon van
byte b7=10; // 'b' szegmens 10. lábon
byte c7=9; // 'c' szegmens
byte d7=8; // 'd' szegmens
byte e7=7; // 'e' szegmens
byte f7=6; // 'f' szegmens
byte g7=5; // 'g' szegmens
byte h7=4; // 'h' szegmens
void setup( )
{
    pinMode(a7, OUTPUT); // 'a7' kimenet lesz
    pinMode(b7, OUTPUT); // 'b7' kimenet lesz
    pinMode(c7, OUTPUT); // 'c7' kimenet lesz
    pinMode(d7, OUTPUT); // 'd7' kimenet lesz
    pinMode(e7, OUTPUT); // 'e7' kimenet lesz
    pinMode(f7, OUTPUT); // 'f7' kimenet lesz
    pinMode(g7, OUTPUT); // 'g7' kimenet lesz
    pinMode(h7, OUTPUT); // 'h7' kimenet lesz
```

10.7. Hétszegmenses kijelző vezérlése

1. mintafeladat folytatása

digitalWrite(g7, HIGH); digitalWrite(h7, HIGH);

A kijelzőn felváltva, egyszer az összes szegmens világítson, majd egyik sem!

```
// az összes szegmens, illetve az egyik sem bekapcsolását külön függvényekben írjuk meg
// és a loop függvényből csak folyamatosan meghívjuk azokat
void loop( )
     szegm mind(); // függvény hívás!!
     delay(1000);
     szegm egysem(); // függvény hívás!!
     delay(1000);
void szegm mind() // az összes szegmens felkapcsolása
    digitalWrite(a7, HIGH);
     digitalWrite(b7, HIGH);
     digitalWrite(c7, HIGH);
     digitalWrite(d7, HIGH);
     digitalWrite(e7, HIGH);
     digitalWrite(f7, HIGH);
```

10.8. Hétszegmenses kijelző vezérlése

1. mintafeladat folytatása

A kijelzőn felváltva, egyszer az összes szegmens világítson, majd egyik sem!

// az összes szegmens, illetve az egyik sem bekapcsolását külön függvényekben írjuk meg // és a loop függvényből csak folyamatosan meghívjuk azokat

```
void szegm_egysem()
{
    digitalWrite(a7, LOW);
    digitalWrite(b7, LOW);
    digitalWrite(c7, LOW);
    digitalWrite(d7, LOW);
    digitalWrite(e7, LOW);
    digitalWrite(f7, LOW);
    digitalWrite(g7, LOW);
    digitalWrite(h7, LOW);
}
```

10.9. Hétszegmenses kijelző vezérlése

2. mintafeladat

A kijelzőn felváltva az 1-es illetve a 2-es szám jelenjen meg ! A feladat eleje megegyezik az előző feladattal ! (globális változók és setup fv.)

```
// globális változók tárolják, hogy az egyes szegmensek
// melyik lábbal vezérelhetők
byte a7=11; // 'a' szegmens 11. lábon van
byte b7=10; // 'b' szegmens 10. lábon
byte c7=9; // 'c' szegmens
byte d7=8; // 'd' szegmens
byte e7=7; // 'e' szegmens
byte f7=6; // 'f' szegmens
byte g7=5; // 'g' szegmens
byte h7=4; // 'h' szegmens
void setup( )
     pinMode(a7, OUTPUT); // 'a7' kimenet lesz
     pinMode(b7, OUTPUT); // 'b7' kimenet lesz
     pinMode(c7, OUTPUT); // 'c7' kimenet lesz
     pinMode(d7, OUTPUT); // 'd7' kimenet lesz
     pinMode(e7, OUTPUT); // 'e7' kimenet lesz
     pinMode(f7, OUTPUT); // 'f7' kimenet lesz
     pinMode(g7, OUTPUT); // 'g7' kimenet lesz
     pinMode(h7, OUTPUT); // 'h7' kimenet lesz
```

10.10. Hétszegmenses kijelző vezérlése

2. mintafeladat folytatása

A kijelzőn felváltva az 1-es illetve a 2-es szám jelenjen meg!

```
// a számok megjelenítését külön függvényekben írjuk meg
// és a loop függvényből csak folyamatosan meghívjuk azokat
void loop( )
                // függvény hívás !!
     szam1();
     delay(1000);
     szam2();
                 // függvény hívás !!
     delay(1000);
void szam1() // az 1-es szám megjelenítése
    digitalWrite(a7, LOW);
     digitalWrite(b7, HIGH);
     digitalWrite(c7, HIGH);
     digitalWrite(d7, LOW);
     digitalWrite(e7, LOW);
     digitalWrite(f7, LOW);
    digitalWrite(g7, LOW);
    digitalWrite(h7, LOW);
```

10.11. Hétszegmenses kijelző vezérlése

2. mintafeladat folytatása

A kijelzőn felváltva az 1-es illetve a 2-es szám jelenjen meg!

10.12. Feladatok

Az előbbi minta feladatokat bővítsd ki új függvényekkel, amelyek a többi számot is megjelenítik (3, 4, 5, ... 9, 0) Írj programokat a 7 szegmenses kijelző vezérlésére

1. feladat

- Az 1-3-5-7-9 értékek kijelzése egymás után (1s-ig mindegyik)

2. feladat


- A 0-2-4-6-8-0-2-4-6-8-0-... értékek kijelzése folyamatosan (2s-ig mindegyik)

3. feladat


- Induláskor a 0-9-0-9 értékek kijelzése egymás után (1s-ig mindegyik)
- Majd ezután folyamatos számlálás 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-... (2s-ig mindegyik)

11.1. Hétszegmenses kijelző 2.

Hétszegmenses kijelző (közös katódú) digitális kimeneteken



11.2. Hétszegmenses kijelző 2.



11.3. Hétszegmenses kijelző vezérlése 2.

1. mintafeladat

A kijelzőn sorban számoljunk!

- vagy előre: 1-2-3-1-2-3-1- ... vagy visszafelé: 3-2-1-3-2-1-...
- A két nyomógombbal tudunk a számlálás irányán változtatni
- egy változóban tároljuk, hogy melyik gomb volt legutoljára lenyomva (most éppen melyik irányba kell számolni)
- hogy egyszerűen tudjuk kezelni a számok kiírását, az előzőekben megírt, minden számra külön-külön függvényeket összevonjuk egy függvénybe, és egy paraméterrel adjuk meg, hogy éppen melyik számot kell kiírni!

```
// globális változók a szegmensek és nyomógombok lábakhoz rendelésére byte a7=11; // 'a' szegmens 11. lábon van byte b7=10; // 'b' szegmens 10. lábon byte c7=9; // 'c' szegmens byte d7=8; // 'd' szegmens byte e7=7; // 'e' szegmens byte f7=6; // 'f' szegmens byte g7=5; // 'g' szegmens byte h7=4; // 'h' szegmens byte k2=2; // hátra nyomógomb a 2-es lábon byte k3=3; // előre nyomógomb

// globális változó (számláló), kezdőérték adással byte i=0; // változó annak tárolására, hogy éppen előre vagy // visszafelé kell számolni (1 - előre, 0 - hátra) byte elore=1;
```

11.4. Hétszegmenses kijelző vezérlése 2.

1. mintafeladat folytatása

```
// Megmondjuk melyik lábak kimenetek (a hétszegmenses kijelzőt vezérlők)
// illetve melyik lábak bemenetek (amelyekre a nyomógombokat kötöttük)
void setup( )
    pinMode(a7, OUTPUT); // 'a7' kimenet lesz
    pinMode(b7, OUTPUT); // 'b7' kimenet lesz
    pinMode(c7, OUTPUT);
                              // 'c7' kimenet lesz
    pinMode(d7, OUTPUT);
                              // 'd7' kimenet lesz
    pinMode(e7, OUTPUT);
    pinMode(f7, OUTPUT);
    pinMode(g7, OUTPUT);
    pinMode(h7, OUTPUT);
    pinMode(k2, INPUT); // 'k2' bemenet lesz (nyomógomb)
    pinMode(k3, INPUT);
                              // 'k3' bemenet lesz (nyomógomb)
```

11.5. Hétszegmenses kijelző vezérlése 2.

1. mintafeladat folytatása

```
void loop()
    szam7szegm(i); // számot kijelző függvény hívása
    delay(1000);
    // nyomógombok lekérdezése, és állapot változó állítása, ha kell
    if(digitalRead(k3)==0) elore=1; // előre számolunk
    if(digitalRead(k2)==0) elore=0; // visszafelé számolunk
    if(elore==1) // számolás előre
        i++; // "i" változó növelése 1-el
         if(i>3) // ha i>3
             { i=0; } // akkor "i" értéke legyen 0
    else if(elore==0) // számolás visszafelé
         if(i>0) // ha i>0
             { i--; } // akkor "i" csökkentése
         else i=3:
```

11.6. Hétszegmenses kijelző vezérlése 2.

1. mintafeladat folytatása

```
void szam7szegm(byte x)
     if(x==1) {
          digitalWrite(a7, LOW); digitalWrite(b7, HIGH);
          digitalWrite(c7, HIGH); digitalWrite(d7, LOW);
          digitalWrite(e7, LOW); digitalWrite(f7, LOW);
          digitalWrite(g7, LOW); digitalWrite(h7, LOW); }
     else if(x==2) {
         digitalWrite(a7, HIGH); digitalWrite(b7, HIGH);
          digitalWrite(c7, LOW); digitalWrite(d7, HIGH);
          digitalWrite(e7, HIGH); digitalWrite(f7, LOW);
          digitalWrite(g7, HIGH); digitalWrite(h7, LOW);
     else if(x==3) {
         digitalWrite(a7, HIGH); digitalWrite(b7, HIGH);
         digitalWrite(c7, HIGH); digitalWrite(d7, HIGH);
         digitalWrite(e7, LOW); digitalWrite(f7, LOW);
         digitalWrite(g7, HIGH); digitalWrite(h7, LOW); }
```

11.7. Feladatok

Az előbbi minta feladatot bővítsd ki úgy, hogy a többi számot is meg tudjuk jeleníteni (4, 5, ... 9, 0) Írj programokat a 7 szegmenses kijelző vezérlésére

1. feladat

- folyamatos számlálás előre (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-...) vagy hátra,
- a számlálás irányát a két nyomógombbal tudjuk állítani

2. feladat

- Induláskor a 0-9-0-9 értékek kijelzése egymás után (1s-ig mindegyik)
- ezután folyamatos számlálás előre (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-...)
- a K2 nyomógomb lenyomására a számlálás leáll! (stop)
- a K3 nyomógomb lenyomására a számlálás újra elindul előre! (start)

12.1. Tömbök


<u>Tömb</u>

- olyan változó, amely sok azonos típusú elemet (pl. egész számot) tárol
- tömb deklarációja

```
típus tömb_név[elemek_száma];
```

pl.

int szamok[10]; // 10 elemű tömb, 10db egész szám tárolására az elemek számozása 0-val kezdődik !!!



hivatkozás a tömb elemeire → tömb_név[index]

```
értékadás → tömb_név[index]=érték;
kiolvasás → változó=tömb_név[index];
```

12.2. Tömb használata

Tömb és ciklus

 ha az összes tömbelemet akarjuk kiolvasni vagy értéket adni nekik → ciklus felhasználásával tudunk egyszerűen végig lépkedni a tömb elemeken pl.

12.3. Tömb használata

Tömb, kezdőérték adás

 a tömb deklarálásakor azonnal megadhatjuk a tömbelemek értékeit is, ha már ismertek, így nem kell a feltöltéssel később vesződni

```
típus tömb_név[elemek_száma]={1.elem, 2.elem, 3.elem, ... k.elem};
vagy típus tömb_név[]={1.elem, 2.elem, 3.elem, ... k.elem};
pl.
    byte szam8[]={3,4,5,6,27,25,23,68}; // 8 elemű tömb létrehozása
    int szam4[4]={600,800,1200,100};
                                          // 4 elemű tömb létrehoz
          0
                                                            27
                                                                         68
              800
                  1200
                        100
 szam4
                                        szam8
```

12.4. Bitműveletek

<u>Bitműveletek</u>

```
- bitenkénti ÉS (AND):
                                  szam1&szam2
                                      pl. 0b1011&0b1101 \rightarrow 0b1001
- bitenkénti VAGY (OR):
                                  szam1|szam2
                                      pl. 0b1010|0b0100 \rightarrow 0b1110
- bitenkénti NEM (NOT): ~
                                  ~szam1
                                      pl. ~0b1011 → 0b0100

    kizáró VAGY (XOR):

                                  szam1^szam2
                                      pl. 0b1110^b0100 \rightarrow 0b1010
- eltolás balra (left shift)
                                  szam1<<x // eltolás ← x bittel
                         <<
                                      pl. 0b00001001 << 2 \rightarrow 0b00100100
- eltolás jobbra (right shift) >>
                                  szam1>>x // eltolás → x bittel
                                      pl. 0b11001010>>3 \rightarrow 0b00011001
```


13.1. Alfanumerikus LCD kijelző

<u>Alfanumerikus LCD kijelzők</u>

- LCD (folyadék kristályos) kijelző sokféle létezik, most csak az alfanumerikus kijelzőkkel foglalkozunk, azok közül is a HD44780 (kvázi ipari szabvány) vezérlővel ellátott kijelző modulokkal
- ebből is létezi többféle: 2 soros, 4 soros, ... → 2x16, 4x20, .. karakteres
- A 2x16 karakteres kijelző programozását fogjuk áttekinteni Erről van egy jó leírás a következő oldalon → http://esca.atomki.hu/PIC24/lcd.html

2x16 karaktares LCD kijelző

- 16 vagy 14 kivezetéssel rendelkezik



adat vezetékek

- 8 bites mód → D0-D7 (vagy DB0-DB7) lábak
- 4 bites mód → D4-D7 (vagy DB4-DB7) lábak

E (vagy EN) - engedélyezés (órajel)

- 6-os láb
- egy ideig (0,3-0,5us) 1-es szintre kell állítani (a pozitív élre olvassa be a bemeneteket)

RS - Regiszter kiválasztása

- RS=0 → vétel utasítás regiszterbe (IR) → parancs
- RS=1 → vétel az adat regiszterbe (DR) → adat


R/W – olvasás/írás mód kiválasztása

- R/W=1 → adatok olvasása a kijelzőről
- R/W=0 → adatok küldése a kijelzőnek


V_{FF} kontraszt beállítása → 0-5V kötzötti feszültséggel (poti)

13.2. LCD kijelző vezérlése

A hardver



13.3. LCD kijelző vezérlése



4 bites – 8 bites kommunikáció

- A kijelző modullal kommunikálhatunk 4 (D7-D4) vagy 8 (D7-D0) adat vezetéken → általában a 4 biteset használjuk mert így a mikrovezérlőnél 4 lábbal kevesebb is elég a kijelző vezérléséhez !!
- De mindkét esetben 8 bites számokat küldünk át ! \rightarrow 4 bites kommunikáció esetén két lépésben visszük át a 8 bitet \rightarrow először a felső 4 bit, majd az alsó 4 bit

13.4. LCD vezérlő függvények, objektumok

"LiquidCrystal.h"

Először a programunk elején ezt a header állományt be kell importálnunk, hogy elérjük a szükséges Arduino-s objektumokat, függvényeket!

#include <LiquidCrystal.h>

"LiquidCrystal" objektum

Ezután létre kell hozni egy LCD kezelő objektumot, megadva hogy az LCD kijelző kivezetéseit melyik Arduino-s lábakkal akarjuk vezérelni (RS, EN, D4, D5, D6, D7). Az objektum metódusaival (lényegében függvények) tudjuk vezérelni a kijelzőt!

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);

"begin" metódus

Az lcd objektum típusát, üzemmódját tudjuk beállítani: lcd.begin(16, 2); // 2 sor, soronként 16 karakter

"print" metódus

Szöveg vagy változó kiírása az aktuális kurzor pozíciótól kezdve lcd.print("Hello !");

"setCursor" metódus

Kurzor pozíció beállítása (oszlop, sor), a számozás nullával kezdődik! lcd.setCursor(3, 0); // kurzor pozíció az 1. sor 4. karakternél

13.5. LCD kijelző feladatok

1. mintafeladat

- A kijelzőn első sorában jelenítsünk meg egy üdvözlő üzenetet
- a 2. sorban pedig folyamatosan számoljunk \rightarrow 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- ...

```
// ezt be kell importálni a kijelző használatához !!
#include <LiquidCrystal.h>
// LCD kijelző bekötése (RS, EN, D4, D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// változó a számláláshoz
byte szam=0;
void setup()
     lcd.begin(16, 2); // 16x2 karakter/soros LCD kijelző beállítása
     delay(1000);
                          // késleltetünk 1000ms-t
     lcd.print("Hello!"); // szöveg kiíratása (1. sorban)
     delay(2000);
```

13.6. LCD kijelző feladatok

1. mintafeladat folytatása

```
// lcd.setCursor(7, 1); → kurzor pozíció megadása
// az első paraméter a karakter helye, másik a sor ( a számolás 0-val indul !! )

void loop()
{

lcd.setCursor(7, 1); // kurzor pozíció 2. sor 8. karakter
lcd.print(" "); // előző érték törlése
lcd.setCursor(7, 1); // kurzor pozíció 2. sor 8. karakter

lcd.print(szam); // változó értékének kiíratása
szam++; // növelés eggyel
delay(500); // kicsit késleltetünk

1
```

13.7. LCD kijelző feladatok

2. mintafeladat

- A kijelzőn első sorában jelenítsünk meg egy üdvözlő üzenetet, a 3. pozíciótól!
- a 2. sorban pedig folyamatosan számoljunk 5 és 30 között ! \rightarrow 5-6-7-8- ... -30-5-6- ...

```
// ezt be kell importálni a kijelző használatához !!
#include <LiquidCrystal.h>
// LCD kijelző bekötése (RS, EN, D4, D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// változó a számláláshoz
byte szam=5; // 5-től számolunk!!
void setup()
     lcd.begin(16, 2);
                             // 16x2 karakter/soros LCD kijelző beállítása
     delay(1000);
                             // késleltetünk 1000ms-t
     lcd.setCursor(2, 0);
                             // kurzor pozíció 1. sor 3. karakter
     lcd.print("Hello !");
                             // szöveg kiíratása (1. sorban)
     delay(2000);
```

13.8. LCD kijelző feladatok

2. mintafeladat folytatása

```
// lcd.setCursor(0, 1); → kurzor pozíció megadása
// az első paraméter a karakter helye, másik a sor ( a számolás 0-val indul !! )

void loop()
{

lcd.setCursor(0, 1); // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter
lcd.print(" "); // előző érték törlése
lcd.setCursor(0, 1); // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter

lcd.print(szam); // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter

lcd.print(szam); // változó értékének kiíratása
szam++; // növelés eggyel
if(szam>30) szam=5; // kezdés elölről
delay(500); // kicsit késleltetünk
}
```

13.9. LCD kijelző feladatok

3. mintafeladat

```
- A kijelző első sorában jelenítsünk meg egy üdvözlő üzenetet, kb. középen, 5s ideig!
- majd ezután a 2. sorban folyamatosan számoljunk 0 és 500 között!
     \rightarrow 0-1-2-3-4- ... -499-500-0-1 ...
 Eközben a felső sorban a "Run" üzenet legyen látható!
- K2 lenyomására a számlálás álljon le, mutatva a legutolsó értéket, és a felső sorban az
    "Stop" üzenet legyen!

    K3 lenyomására a számlálás folytatódjon!

  #include <LiquidCrystal.h>
  LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  byte k2=2; // k2 (stop) nyomógomb a 2-es lábon
  byte k3=3; // k3 (start) nyomógomb
  int szam=0; // számláló, de mivel 500-ig számolunk, a byte típus nem jó!!
  byte szamol=1; // állapot tároló, számolunk (1), vagy állunk (0)
  void setup()
       lcd.begin(16, 2); // 16x2 karakter/soros LCD kijelző beállítása
       pinMode(k2, INPUT); // 'k2' bemenet lesz (nyomógomb)
       pinMode(k3, INPUT); // 'k3' bemenet lesz (nyomógomb)
                      // késleltetünk 1000ms-t
       delay(1000);
       lcd.setCursor(5, 0); // kurzor pozíció 1. sor 6. karakter
       lcd.print("Hello !");
                         // szöveg kiíratása (1. sorban)
       delay(5000);
```

13.10. LCD kijelző feladatok

3. mintafeladat folytatása

```
void loop()
    lcd.setCursor(0, 1); // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter
    lcd.print(" "); // előző érték törlése
    lcd.setCursor(0, 1); // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter lcd.print(szam); // változó értékének kiíratása
    // nyomógombok lekérdezése, és állapot változó állítása, ha kell
    if(digitalRead(k3)==0) szamol=1; // számolunk
    if(digitalRead(k2)==0) szamol=0; // nem számolunk
    if(szamol==1) // ha számolunk
         szam++; // "szam" változó növelése 1-el
         if(szam>500) // ha elértük a végét
              { szam=0; } // akkor kezdjük elölről
    lcd.setCursor(5, 0); // kurzor pozíció 1. sor 6. karakter
    lcd.print(" "); // előző érték törlése
    lcd.setCursor(5, 0); // kurzor pozíció 1. sor 6. karakter
    if(szamol==1) lcd.print("Run");
    if(szamol==0) lcd.print("Stop");
    delay(500);
```

13.11. Feladatok

1. feladat

- Az LCD kijelzőn menjen induláskor egy számláló az 1. sor, 1. karakter pozícióban 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-...
- a K3 kapcsolót megnyomva a számlálás a 14. karakter pozíciójában folytatódjon,
- a K2 kapcsolót megnyomva a számlálás az 1. karakter pozíciójában folytatódjon

2. feladat

Induláskor →

- az 1. sorban írjunk ki egy üzenetet (pl. 'Helo'),
- a 2. sorban folyamatos számlálás 0 és 20 között előre (0-1-2-3-4-..-17-18-19-20-0-1-2-...), Majd ezután \rightarrow
- a K2 és K3 nyomógombokkal tudjuk a számlálás irányát (előre vagy hátra) állítani

3. feladat

- az 1. sorban írjunk ki egy üzenetet (pl. 'Helo'), majd a 2. sorban egy '0' számot az 1. karakterpozícióba
- a K3 nyomógombot nyomva tartva \rightarrow a '0' lépjen egyet jobbra kb. 1 másodpercenként
- a K2 nyomógombot nyomva tartva \rightarrow a '0' lépjen egyet balra kb. 1 másodpercenként

13.12. LCD kijelző vezérlése bővebben *

1. HD44780 LCD display parancsai

```
00000001 clear display
                                                0001SDxx cursor/display shift
0000001x cursor return home
                                                   S-shift-move, 1--> display shift,
000001MS entry mode set
                                                                  0--> cursor move
   M-cursor move, 1--> right, 0--> left
                                                   D-direction, 1--> right, 0--> left
   S - display shift, 1--> yes, 0--> no
                                                001BRFxx funtion set
00001DCB display control
                                                    B - bit mode, 1--> 8bit, 0--> 4bit
   D - display, 1--> on, 0--> off
                                                    R - row, 1--> 2 rows, 0--> 1 row
   C - cursor, 1--> on, 0--> off
                                                    F - font, 1--> font 5x10, 0--> font 5x8
   B - cursor blink, 1--> on, 0--> off
01aaaaaa set CGRAM address (user character ---> 5x8)
  user character (max. 8):
    1.row B4 B3 B2 B1 B0
                                   pl. - - x - - 0b00100
```

```
      1.row B4 B3 B2 B1 B0
      pl. --x--
      0b00100

      2.row B4 B3 B2 B1 B0
      -xxxx-
      0b01110

      3.row B4 B3 B2 B1 B0
      x-x-x
      0b10101

      4.row B4 B3 B2 B1 B0
      --x--
      0b00100

      5.row B4 B3 B2 B1 B0
      --x--
      0b00100

      6.row B4 B3 B2 B1 B0
      --x--
      0b00100

      7.row B4 B3 B2 B1 B0
      --x--
      0b00100

      8.row B4 B3 B2 B1 B0
      --x--
      0b00100
```

```
1aaaaaaa set DDRAM address karakter pozíciók címei !! első sor 00 01 02 03 ..... 0F második s. 40 41 42 .... 4F
```

13.13. LCD kijelző vezérlése bővebben *

2. HD44780 LCD display vezérlése

Adatok küldése a kijelzőnek (írás) → R/W lábra 0 szint

A HD44780 vezérlőnek 2db 8 bites regiszterébe írhatunk, az RS lábra adott jellel választjuk ki, hogy melyikbe:

- ha parancsot akarunk küldeni → RS lábra 0 adása → a küldött 8 bit az IR regiszterbe kerül
- ha adatot akarunk küldeni → RS lábra 1 adása → a küldött 8 bit a DR regiszterbe kerül
- RS=0 → vétel utasítás regiszterbe (IR) → parancs
- RS=1 → vétel az adat regiszterbe (DR) → adat

Adatok kérése a kijelzőtől (olvasás) → R/W lábra 1 szint

Ha ezt a funkciót nem akarjuk használni akkor R/W láb fixen 0 szintre (GND) köthető!

- RS=0 esetén → D7 lábon a busy flag értékét, a D6-D0 lábakon a cím számláló értékét (kurzor pozíció) olvashatjuk
- -RS= 1 esetén → ?

<u>4 bites – 8 bites kommunikáció</u>

- A kijelző modullal kommunikálhatunk 4 (D7-D4) vagy 8 (D7-D0) adat vezetéken → általában a 4 biteset használjuk mert így a mikrovezérlőnél 4 lábbal kevesebb is elég a kijelző vezérléséhez !!
- De mindkét esetben 8 bites számokat küldünk át! → 4 bites kommunikáció esetén két lépésben visszük át a 8 bitet → először a felső 4 bit, majd az alsó 4 bit

13.14. LCD kijelző vezérlése bővebben *

3. HD44780 LCD display beállítási, vezérlési példa

4 bites üzemmódban 4 bit küldésének ütemezése

- R/W lábra 0 szint → írás
- RS lábra 0 szint (vagy 1) → parancs küldése (vagy adat)
- D7,D6,D5,D4 lábakra → a parancs vagy adat, felső vagy alsó 4 bitje
- kis késleltetés, ~ 50-100ns!!
- E lábra 1 szint → engedélyezés, kijelző beolvassa a biteket
- kis késleltetés, ~ 300-500ns!!
- E lábra 0 szint → adatfogadás tiltás
- kis késleltetés, ~ 20-50 !!

A nyolc bites parancsokat, adatokat tehát két részletben, hasonló ütemezéssel kell küldenünk

Üzemmód beállítás (kijelző inicializálása)

Mielőtt bármit is ki tudnánk írni be kell állítani a használni kívánt üzemmódot

- legelőször RS=0 és 0010 kód küldése → megmondjuk, hogy 4 bites üzemmódot használunk (ez a parancs felső 4 bitje, az alsó 4 bitjét most nem küldjük el!)
- RS=0 és 00101100 kód küldése → 4 bites üzemmód, 2 sor, karakter méret 5x10
- RS=0 és 00001100 kód küldése → Display ON, Cursor Off
- RS=0 és 00000001 kód küldése → Display törlése
- RS=0 és 00000110 kód küldése → Entry Mode, Increment cursor position, No display shift

Karakter kiírása a kijelzőre


Kétféleképpen lehetséges

- először egy parancsként elküldjük a karakter pozíciójának címét (sor, karakter) → 1aaaaaaaaa majd utána a karakter 8 bites ASCII kódját
- vagy egyből a karakter 8 bites ASCII kódját küldjük → ekkor az aktuális kurzor pozícióba íródik
- pl. RS=0 és 10000000 kód küldése \rightarrow karakter pozíció beállítása 1. sor 1. karakter RS=1 és 00110000 kód küldése \rightarrow '0' karakter kiírása

14.1. PWM

PWM

- PWM (Pulse Width Modulation → impulzus szélesség moduláció)
- Egy négyszögjel kitöltési tényezőjét változtatjuk ! (mennyi ideig van magas szinten ill. alacsony szinten)
- A négyszögjel frekvenciája és amplitúdója nem változik.
- a kitöltési tényezőt százalékban szokták megadni. Egy 50%-os PWM jel azt jelenti, hogy a jel az idő felében be, míg a másik felében ki van kapcsolva.
- Az effektív feszültség a kitöltési tényezővel lesz arányos! → tehát a teljesítményt tudjuk így "analóg" módon változtatni



forrás: Ruzsinszki Gábor: Programozható Elektronikák

14.2. PWM Arduinóval

"analogWrite" függvény

Digitális kimeneten hardveres PWM jel küldése.

A digitális kimenetként beállított kivezetésre a 2. paraméter alapján beállított kitöltési tényezőjú PWM jelet ad ki.


```
Meghívása: analogWrite(pin, value);
value: 8 bites szám, 0 – 255 !!
0 → 0%-os kitöltési tényező
255 → 100%-os kitöltési tényező
```

pl. analogWrite(3, 80); // 3. lábon 100* 80/255 ~ 31%-os kitöltési tényező

A használni kívánt lábat előtte kimenetként kell beállítani! Nem minden láb képes PWM kimenetre!! (Arduino típustól is függ) pl. az Uno a 3,5,6,9,10,11 lábakat tudja ilyen célra használni (a lábak száma melletti hullámvonal jelöli)

14.3. PWM kimenetek

LED PWM vezérlése, hardver



A zöld és sárga LED-et (6. és 5. láb) tudjuk hardveres PWM jellel vezérelni, a 4-es lábon lévő pirosat nem !

14.4. PWM kimenetek

1. mintafeladat

A zöld LED fényereje először folyamatosan növekedjen, majd csökkenjen!

```
byte zold=6;
byte k=1; // kitöltési tényező
void setup()
     pinMode(zold, OUTPUT); // 'zöld' kimenet lesz
     delay(1000);
void loop()
    k=0;
    while(k<245)
          analogWrite(zold,k); // PWM jel beállítása
          delay(100);
                                  // kitöltési tényező növelése
          k=k+10;
    k=255:
    while(k>10)
          analogWrite(zold,k); // PWM jel beállítása
          delay(100);
                                  // kitöltési tényező csökkentése
          k=k-10;
```

14.5. PWM kimenetek

2. mintafeladat

- ha a 'FEL' gombot nyomjuk le \rightarrow sárga LED fényereje folyamatosan növekedjen!
- ha a 'LE' gombot nyomjuk le → sárga LED fényereje folyamatosan csökkenjen!

```
byte sarga=5; // LED az 5-ös lábon
byte fel=3; // nyomógomb a 3-as lábon
byte le=2; // nyomógomb a 2-es lábon

byte k=0; // kitöltési tényező
byte felvagyle=0; // változó, annak tárolására, hogy mit kell csinálni
// 0 - semmit, 1 - fényerő növelés, 2 - fényerő csökkentés

void setup()
{
    pinMode(sarga, OUTPUT); // 'sarga' kimenet lesz
    pinMode(fel, INPUT); // 'fel' bemenet lesz
    pinMode(le, INPUT); // 'le' bemenet lesz
    digitalWrite(sarga, LOW);
    delay(1000);
}
```

14.5. PWM kimenetek

2. mintafeladat, folytatás

```
void loop()
     if(digitalRead(fel)==0) // 'FEL' lenyomva
         { felvagyle=1; }
     if(digitalRead(le)==0) // 'LE' lenyomva
         { felvagyle=2; }
     if(felvagyle==1) // fényerő növelés
       if(k<245) k=k+10;
                                 // kitöltési tényező növelése
    if(felvagyle==2) // fényerő csökkentés
if(k>10) k=k-10; // kitöltési tényez
                                  // kitöltési tényező csökkentése
     analogWrite(sarga,k); // PWM jel beállítása
     delay(200);
```

14.6. Feladatok

1. feladat

- indulás után 5-ször villanjon fel (0,5 sec.) a piros LED, majd kapcsoljuk fel a zöld LED-et!
- ha a 'LE' gombot nyomjuk le → zöld LED fényereje folyamatosan csökkenjen!

2. feladat

- ha a 'FEL' gombot nyomjuk le \rightarrow a zöld LED fényereje folyamatosan növekedjen!
- ha a 'LE' gombot nyomjuk le → a zöld LED egyből kapcsoljon ki!

3. feladat

- ha a 'FEL' gombot nyomjuk le → a zöld LED egyből kapcsoljon be!
- ha a 'LE' gombot nyomjuk le \rightarrow a zöld LED fényereje folyamatosan csökkenjen, ezalatt a piros LED villogjon !

15.1. Hangok Arduinóval

"tone" függvény

Digitális kimeneten megadott frekvenciájú négyszögjel kiadása.


```
Meghívása: tone(pin, frequency); // a frekvencia Hertz-ben !!
// amíg le nem kapcsoljuk addig megy !
vagy: tone(pin, frequency, time); // + időtartam ezredmásodpercben (ms)
// csak annyi ideig szól
pl. tone(4, 800); // 4. lábra 800 Hz-es jel felkapcsolása
pl. tone(2, 300, 4000); // 2. lábra 300 Hz-es jel felkapcsolása 4 másodpercig
```

"noTone" függvény

```
A digitális kimenetre kiadott négyszögjel lekapcsolása
Meghívása: noTone(pin);
pl. noTone(4); // a 4. lábra kiadott jel lekapcsolása
```

15.2. Hangok Arduinóval

Piezo hangjelző vezérlése, hardver



15.3. Hangok Arduinóval

1. mintafeladat

Két nyomógombbal (K3, K4) tudjunk két különböző frekvenciájú hang lejátszását indítani. Az egyik néhány másodperc múlva magától is kapcsoljon le. 'Stop' nyomógombbal azonnal leállítható legyen a lejátszás. Amíg nem állítottuk le a lejátszást egy LED is villogjon folyamatosan!

```
const byte stop = 2; // stop nyomógomb a 2-es lábon
const byte k3 = 3; // K3 nyomógomb a 3-as lábon
const byte k4 = 4; // K4 nyomógomb a 4-es lábon
const byte hangsz = 7; // hangszóró a 7-es lábon
                 // LED a 8-as lábon
const byte led = 8;
byte play = 0; // állapot változó, 1-es ha lejátszás, 0 ha stop
void setup()
    pinMode(hangsz, OUTPUT);
    pinMode(led, OUTPUT);
    pinMode(stop, INPUT);
    pinMode(k3, INPUT);
    pinMode(k4, INPUT);
    digitalWrite(led, LOW); // LED lekapcsolása
                    // hang lekapcsolása
    noTone(hangsz);
```

15.4. Hangok Arduinóval

1. mintafeladat folytatása

```
void loop()
     if(digitalRead(k3)==1) // ha lenyomtuk a 'K3' gombot
                                    // állapot változó állítása (play)
          play=1:
          tone(hangsz,300,6000); // 300 Hz-es jel 6s-ig felkapcsolása
     if(digitalRead(k4)==1)
                             // ha lenyomtuk a 'K4' gombot
                     // állapot változó állítása (play)
          play=1;
          tone(hangsz,600); // 600 Hz-es jel felkapcsolása
     if(digitalRead(stop)==1) // ha lenyomtuk a 'stop' gombot
                                    // állapot változó állítása (stop)
          play=0;
          noTone(hangsz);
                                    // hang lekapcsolása
     if(play==1)
                         // ha lejátszás van még villogjon a LED is
          digitalWrite(led, HIGH);
          delay(300);
          digitalWrite(led, LOW);
          delay(300);
```

15.5. Hangok Arduinóval

2. mintafeladat

K3 nyomógombbal tömbben tárolt hangok lejátszását tudjuk indítani. Stop nyomógombbal leállítható legyen a lejátszás.

```
const byte stop = 2;  // stop nyomógomb a 2-es lábon const byte k3 = 3;  // K3 nyomógomb a 3-as lábon const byte hangsz = 7;  // hangszóró a 7-es lábon // tömb hangok tárolására const byte hang= 12;  // hány darab hangunk van int hangok[hang]= {300,600,300,600,900,900,1200,400,600,400,300,300}; byte play = 0;  // állapot változó,1-es ha lejátszás,0 ha stop byte i=0;  // ciklus változó void setup() {
    pinMode(hangsz, OUTPUT);
    pinMode(stop, INPUT);
    pinMode(k3, INPUT);
    noTone(hangsz);  // hang lekapcsolása
```

15.6. Hangok Arduinóval

2. mintafeladat folytatása

```
void loop()
     if(digitalRead(k3)==1)
                                     // ha lenyomtuk a 'K3' gombot
                                     // állapot változó állítása (play)
          play=1;
     if(digitalRead(stop)==1)
                                     // ha lenyomtuk a 'stop' gombot
          play=0;
                                     // állapot változó állítása (stop)
          noTone(hangsz);
                                     // hang lekapcsol
          i=0;
     if(play==1)
                                     // lejátszás
      {
          tone(hangsz,hangok[i]);
                                      // következő hang kiküldése
                                     // lépünk egyet a tömb indexben
          j++:
          if(i>hang-1) i=0;
                                     // végig értünk, vissza a tömb elejére
     delay(500);
```

15.7. Feladatok

1. feladat

- Induláskor adjon két rövid hangjelzést (különböző frekvenciákon)
- Majd a K3 nyomógomb minden lenyomására egy rövid dallam (15 hang tömbben) lejátszása történjen meg egyszer.

2. feladat

- Induláskor adjon két rövid hangjelzést (különböző frekvenciákon)
- Majd a K3 nyomógomb minden lenyomására egy rövid dallam (10 hang tömbben) lejátszása történjen meg háromszor!

3. feladat

- K3 nyomógombbal tömbben tárolt hangok lejátszását tudjuk indítani (dallam1 15db hang).
- K4 nyomógombbal egy másik tömbben tárolt hangok lejátszását tudjuk indítani (dallam2 – 20db hang).
- Mindkét dallam lejátszása folyamatosan történjen (ha vége kezdjük elölről), addig míg a 'STOP' nyomógombot meg nem nyomjuk!
- STOP nyomógombbal a lejátszás legyen leállítható.

16.1. Arduino függvények

"millis" függvény

A bekapcsolás óta eltelt időt adja vissza milliszekundumban. Előjel nélküli 32 bites egész a visszatérési érték, kb. 50 nap után túlcsordul, és kezdődik elölről !!

```
unsigned long b1; // unsigned -- \rightarrow előjel nélküli, csak pozitív szám !! b1 = millis();
```

"micros" függvény

A bekapcsolás óta eltelt időt adja vissza mikroszekundumban. Előjel nélküli 32 bites egész a visszatérési érték, kb. 70 perc után túlcsordul, és kezdődik elölről !! 4-8 mikroszekundum pontosságú !

```
unsigned long b1;
b1 = micros();
```

"delayMicroseconds" függvény

Késleltetés, mikroszekundumban megadva. Ennyi ideig várunk adott helyen a programban, és csak ha letelt az idő akkor hajtódik végre a következő utasítás.

```
delayMicroseconds(6000); // késleltetünk 6 milliszekundumot
```

16.2. Arduino függvények

matematikai függvények


```
abs(x); // szám abszolút értéke
sqrt(x); // szám négyzetgyöke
sin(x); // szám szinusza, paraméter radiánban !!
cos(x); // szám koszinusza, paraméter radiánban !!
tan(x); // szám tangense, paraméter radiánban !!
map(x,fromLow,fromHigh,toLow,toHigh); // leképez egy számot
// egy számtartományból, egy másikba
pow(alap,kitevő); // hatványozás
```

"random" függvény

```
Véletlenszerűen generál egész számot. (pseudo-random number generator)
random(max); // véletlenszám, 0 – max tartományból (max már nincs benne !!)
random(min,max); // véletlenszám, min – max tartományból (max már nincs benne !!)
randomSeed(seed); // inicializálja a random generátort ! célszerű először
//ezt meghívni !

pl. randomSeed(analogRead(A0)); // ha A0 nincs használva
random(1,91); // véletlenszámot ad (lehetséges étékek: 1,2,3,4, ...89, 90)
```

16.3. Feladatok időkkel, számokkal, a hardver



16.4. Feladatok időkkel, számokkal

Beállítások a mintafeladatokhoz

A szögfüggvényekkel való számolásokhoz használhatjuk a következő, az Arduino függvénykönyvtárban definiált konstansokat:

```
PI // \pi értéke
HALF PI // \pi/2 értéke
TWO PI // 2*\pi értéke
DEG TO RAD // fok-radián átszámítás szorzószáma
RAD_TO_DEG // radián-fok átszámítás szorzószáma
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
const byte k2=2; // k2 (stop) nyomógomb a 2-es lábon
const byte k3=3; // k3 (start) nyomógomb
int i=0:
float x=0:
unsigned long ido=0;
// egyéb szükséges változók definiálása
void setup()
     lcd.begin(16, 2); // 16x2 karakter/soros LCD kijelző beállítása pinMode(k2, INPUT); // 'k2' bemenet lesz (nyomógomb)
     pinMode(k3, INPUT); // 'k3' bemenet lesz (nyomógomb)
                      // késleltetünk
     delay(500);
     lcd.setCursor(5, 0); // kurzor pozíció 1. sor 6. karakter lcd.print("Hello!"); // szöveg kiíratása (1. sorban)
     delay(2000);
```

16.5. Feladatok időkkel, számokkal

1. mintafeladat

Írjuk ki az első sorban a szögek (0 foktól 360 fokig, 15 fokonként) szinuszát. A második sorban pedig az eddig eltelt időt, milliszekundumban

```
void loop()
                  // képernyő törlése
    lcd.clear():
    lcd.setCursor(0, 0); // kurzor pozíció 1. sorba
    lcd.print(i);
    lcd.print(" sin: ");
    x=sin(DEG TO RAD*i); // szög szinuszának kiszámítása
    lcd.print(x);
    lcd.setCursor(0, 1);
                                // kurzor pozíció 2. sorba
    ido=millis();
                            // eltelt idő lekérdezése
    lcd.print(ido);
                             // szög növelése
    i=i+15:
    if(i>360) i=0;
    delay(2000);
```

16.6. Feladatok időkkel, számokkal

2. mintafeladat

Írjuk ki az első sorban a számok (0-tól 20-ig) köbét. A második sorban pedig az eddig eltelt időt, mikroszekundumban

```
void loop()
                // képernyő törlése
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0); // kurzor pozíció 1. sorba
    lcd.print(i);
    lcd.print(" a 3.-on: ");
                // köb kiszámítása
    x=pow(i,3);
    lcd.print(x);
    lcd.setCursor(0, 1); // kurzor pozíció 2. sorba
    ido=micros(); // eltelt idő lekérdezése
    lcd.print(ido);
                   // szám növelése
    j++;
    if(i>20) i=0;
    delay(2000);
```

16.7. Feladatok időkkel, számokkal

3. mintafeladat

Írjunk ki az első sorban véletlen 5-ös lottó számokat A második sorban pedig az eddig eltelt időt, mikroszekundumban

```
void setup()
    randomSeed(analogRead(A0));
void loop()
{
                  // képernyő törlése
    lcd.clear():
    lcd.setCursor(0, 0); // kurzor pozíció 1. sorba
    for(byte j=0;j<5;j++) // 5 szám "húzása"
         i=random(1,91);
                         // véletlen szám 1-90
         lcd.print(i);
         lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0, 1); // kurzor pozíció 2. sorba
                        // eltelt idő lekérdezése
    ido=micros();
    lcd.print(ido);
    delay(5000);
```


Mi a program hibája ??? Póbáljuk meg módosítani, hogy helyesen működjön ! valószínűleg tömböt kell használnunk :(

16.8. Feladatok időkkel, számokkal

4. mintafeladat

```
Szimuláljunk dobókockát!
A K3 nyomógomb lenyomására, írjunk ki véletlen számot 1 és 6 között!
void setup()
    randomSeed(analogRead(A0));
void loop()
    lcd.clear():
                  // képernyő törlése
    lcd.setCursor(0, 0);
                            // kurzor pozíció 1. sorba
    lcd.print(" K3 dob");
    while(digitalRead(k3)==1); // várunk K3 lenyomására
    lcd.setCursor(0, 1);
                         // kurzor pozíció 2. sorba
    i=random(1,7);
    lcd.print("kocka: ");
    delay(1500);
    lcd.print(i);
    delay(3000);
```

17.1. Mindenféle feladatok 1., a hardver



17.2. Mindenféle feladatok 1.

1. feladat

A fotoellenállást érő fény erősségétől függően más-más értéket mutat a hétszegmenses kijelző →

ha az analóg érték:

- nagyobb mint 650 → '0' (sötét van)
- 400 és 650 között van → '1'
- 200 és 400 között van → '2'
- 200-nál kisebb → '3'

2. feladat

- Induláskor a 0-1-0-1-0 értékek kijelzése egymás után (1s-ig mindegyik)
- a 'FEL' nyomógomb lenyomása után → számlálás előre 1s-onként → 1-2-3-4 és itt megáll!
- a 'LE' nyomógomb lenyomása után → számlálás hátra 1s-onként → 3-2-1-0 és itt megáll!

3. feladat

- folyamatos számlálás előre kettesével (0-2-4-6-8-0-2-...) vagy hátra kettesével (8-6-4-2-0-8-6-..)
- a számlálás irányát a két nyomógombbal tudjuk állítani

17.2. Mindenféle feladatok 1.

4. feladat

A fotoellenállást érő fény erősségétől függően más-más értéket mutasson a hétszegmenses kijelző, és az izzó fényereje is változzon →

ha az analóg érték:

- nagyobb mint 600 → '0' (sötét van), ilyenkor az izzó is világítson teljes fényerővel!
- 300 és 600 között van → '1' és az izzó közepes erősséggel világítson!
- 300-nál kisebb → '2' az izzó csak gyengén világítson!

5. feladat

- Induláskor a 0-2-0-2-0 értékek kijelzése egymás után (1s-ig mindegyik)
- a 'FEL' nyomógomb lenyomása után → számlálás előre 1s-onként → 1-2-3-4 és itt megáll! Közben az izzó teljes fényerővel erősséggel világítson!
- a 'LE' nyomógomb lenyomása után → számlálás hátra 1s-onként → 3-2-1-0 és itt megáll ! Közben az izzó közepes fényerővel világítson !

6. feladat

- folyamatos számlálás előre kettesével (0-2-4-6-8-0-2-...) vagy hátra kettesével (8-6-4-2-0-8-6-..)
- a számlálás irányát a két nyomógombbal tudjuk állítani
- Az izzó fényereje is legyen arányos a számláló értével → PWM kitöltési tényező 0, 20%, 40%, 60%, 80%

17.2. Mindenféle feladatok 1.

7. feladat

Induláskor az 1-2-3-4-5-6 értékek kijelzése egymás után (0,5s-ig mindegyik)

A 'FEL' nyomógomb lenyomása után →

- hétszegmenses kijelző kapcsoljon le
- az izzó fényereje folyamatosan növekedjen nullától maximumig, kb. 2 másodperc alatt!
- majd sorsoljunk ki egy véletlen számot 1-6 között (1,2,3,4,5 vagy 6) és jelenítsük meg a hétszegmenses kijelzőn !

8. feladat

- Induláskor a 0 érték kijelzése a hétszegmenses kijelzőn!
- ha a 'FEL' gombot nyomjuk le → az izzó fényereje folyamatosan növekedjen nullától maximumig, kb. 3 másodperc alatt 9 lépésben, és a fokozatot/lépésszámot jelezzük ki a hétszegmenses kijelzőn (1-2-3-....-9)!
- ha a 'LE' gombot nyomjuk le → az izzó fényereje folyamatosan csökkenjen maximumtól nulláig, kb. 3 másodperc alatt 9 lépésben, és ezt jelezzük ki a hétszegmenses kijelzőn (8-7-6-...-0)!

9. feladat


Induláskor az 1-2-3-4-5-6 értékek kijelzése egymás után (0,5s-ig mindegyik), majd kapcsoljuk le a hétszegmenses kijelzőt!

A fotoellenállást érő fény erősségétől függően a következő történjen:

ha az analóg érték:

- kisebb mint 500 (világos van) → 4 másodpercenként sorsoljunk ki egy véletlen számot 1-6 között (1,2,3,4,5 vagy 6) és jelenítsük meg a hétszegmenses kijelzőn!
- nagyobb mint 500 (sötét van) → álljon le a sorsolás, és kapcsoljuk le a hétszegmenses kijelzőt!

17.3. Mindenféle feladatok 2., a hardver



17.4. Mindenféle feladatok 2.

1. feladat

- az LCD kijelző első sorában jelenjen meg egy üzenet
- A fotoellenállást érő fény erősségétől függő beolvasott analóg értéket írjuk ki az LCD kijelző második sorában, kb. 0,5 másodpercenként frissítsük!
- ha az analóg érték nagyobb mint 700 (sötét van) → adjunk hangjelzést!

2. feladat

- Induláskor az LCD kijelző 1. sorában írjunk ki egy üzenetet (pl. 'Helo'), a 2. sorban folyamatos számlálás 0 és 20 között előre 1 másodpercenként (0-1-2-3-4-..-17-18-19-20-0-1-2-...), a 19 és 20 értékeknél rövid hangjelzés legyen!
- Majd ezután →
 - a STOP nyomógombbal tudjuk a számlálást leállítani
 - a FEL nyomógombbal tudjuk a számlálást elindítani

3. feladat

- Induláskor az LCD kijelző 1. sorában írjunk ki egy üzenetet (pl. 'Helo'), és adjunk 4-5 hangból álló hangjelzést !
- a 'FEL' nyomógomb lenyomása után \rightarrow a 2. sorban számlálás előre 1s-onként \rightarrow 0-1-2-3-4-5-6-.....8-9-0-1-....
- a 'LE' nyomógomb lenyomása után \rightarrow a 2. sorban számlálás hátra 1s-onként \rightarrow 9-8-7-....-1-0-9-8-.....

17.4. Mindenféle feladatok 2.

4. feladat

- Induláskor az LCD kijelző első sorában jelenjen meg egy üzenet ("Hello")!
- A 'FEL' nyomógomb lenyomása után →
- adjunk 2 másodperces hangjelzést, majd
- sorsoljunk ki egy véletlen számot 1-6 között (1,2,3,4,5 vagy 6) és jelenítsük meg az LCD kijelző második sorában !

5. feladat

- Induláskor az LCD kijelző 1. sorában írjunk ki egy üzenetet (pl. 'Hello'),
- a LE nyomógombbal tömbben tárolt hangok lejátszását tudjuk indítani (10db hang), jelenítsük meg az LCD kijelző 2. sorában az éppen kiadott hang frekvenciáját!
 A dallam lejátszása folyamatosan történjen (ha vége kezdjük elölről), addig míg a STOP nyomógombot meg nem nyomjuk!
- STOP nyomógombbal a lejátszás legyen leállítható.

6. feladat

- Induláskor az LCD kijelző első sorában jelenjen meg egy üzenet ("Hatos lotto")!
- A 'FEL' nyomógomb lenyomása után →
- adjunk 5 másodpercenként adjunk rövid hangjelzést, majd sorsoljunk ki egy véletlen számot 1 és 45 között és jelenítsük meg az LCD kijelző 2. sorában!
 Ez folyamatosan történjen, addig míg a STOP nyomógombot meg nem nyomjuk!
- STOP nyomógombbal a sorsolás legyen leállítható.

17.4. Mindenféle feladatok 2.

7. feladat

Induláskor az LCD kijelző első sorában jelenjen meg egy üzenet ("Hetes lotto")! A fotoellenállást érő fény erősségétől függően a következő történjen, ha az analóg érték:

- kisebb mint 400 (világos van) →
 adjunk rövid hangjelzést, majd sorsoljunk ki egy véletlen számot
 1 és 35 között és jelenítsük meg az LCD kijelző 2. sorában !
- nagyobb mint 400 (sötét van) → álljon le a sorsolás, és töröljük az LCD kijelző 2. sorát!

8. feladat

Induláskor az LCD kijelző 1. sorában jelenjen meg egy üzenet ("Negyzetgyok") ! A 'FEL' nyomógomb lenyomása után →

- folyamatos számlálás 2 és 20 között előre 4 másodpercenként,
- jelenítsük meg a számot az LCD kijelző 1. sorában, és a négyzetgyökét a 2. sorában!
- ez folyamatosan történjen, addig míg a STOP nyomógombot meg nem nyomjuk ! STOP nyomógombbal a számlálás legyen leállítható.