Digitális technika

XVI.

Mikroszámítógép felépítése Sínrendszerek Utasítások felépítése, végrehajtása Címzési módok

Számítógép

elektronikus berendezés, adatok bevitelét, tárolását, feldolgozását, eredmények megjelenítését tárolt program alapján automatikusan végzi

számítási teljesítmény alapján lehet: mikroszámítógép, mini számítógép (szerverek), nagy számítógép, szuperszámítógép

Mikroszámítógépek felépítése: 4 fő egységből állnak

Műveletvégző egység ALU

Vezérlő egység CU

Matematikai és logikai műveletek végzése

Vezérli az egész számítógép működését

A két egység együtt a CPU, központi feldolgozó egység (Central Processing Unit) Tár (memória) ROM, RAM


Az adatok és a program utasításainak tárolása I/O (perifériák) vezérlők

Kapcsolat a külvilággal (bemenetek, kimenetek)

Mikroszámítógépek egységeinek összekapcsolása:

Az egységek közötti kapcsolatot, az adatok áramlását a sínrendszer (vezetékek) biztosítja.

Funkció alapján a vezetékek 3 csoportba oszthatók → 3 sín (bus)



Műveletvégző egység

- ALU (aritmetic and logic unit) matematikai és logikai műveletek elvégzése,
- műveletek elvégzése után különféle jelzőbitek beállítása (pl. nulla volt-e az eredmény)
- több regisztert is tartalmaz (adatok átmeneti tárolására) → ezek közül a legfontosabb az akkumulátor, vagy munkaregiszter

Vezérlőegység

- CU (control unit), vezérli az egész számítógép működését
- a tárolt program utasításait egyenként, sorban lehívja, dekódolja, majd a szükséges vezérlő jeleket előállítja (ALU, memória, regiszterek, I/O felé)
- tartalmaz több regisztert, a legfontosabbak: utasítás regiszter (IR), utasításszámláló (PC)
- az utasítás regiszterbe töltődik be mindig az aktuálisan beolvasott utasítás
- az utasításszámláló (PC- program counter, vagy IP- instruction pointer) a soron következő utasítás címét tartalmazza → mindig automatikusan 1-el növekszik

Memória

- operatív tár (ROM, RAM), a működtető program utasításait és adatait tárolja
- a vezérlőegység innen olvassa ki a soron következő utasítást, vagy a szükséges adatot, és ide menti el a tárolni kívánt adatokat

Perifériák

- Input, output vezérlő, illesztő egységek → kapcsolat a külvilággal
- a bemenetek, kimenetek (pl. billentyűzet, egér, monitor, nyomtató,..) kapcsolatát biztosítja a rendszerrel

- Számítógépek felépítésének, működésének elvei
 - Neumann János 1946

számára!

- teljesen elektronikus felépítés (gyors, megbízható)
- kettes számrendszer használata (egyszerű)
- belső elektronikus tár az utasítások és adatok tárolására
- a tárolt utasítások alapján a gép önállóan futtatja a programot
- soros utasítás végrehajtás (ez ma már nem teljesen így van !)
- univerzális Turing-gép legyen (bármely aritmetikai és logikai műveletet végre tudja hajtani az alapműveletek véges számú ismétlésével)
- Princeton architektúra (Neumann-elv)

 CPU

 Műveletvégző
 egység (ALU)
 program + adat

 Közös memória
 program és adat

 Műveletvégző
 egység (ALU)
 egységek
 bemenetek

16.2. Számítógépek, mikroprocesszorok fejlődése

- 1944 MARK1 jelfogós számítógép
- 1946 ENIAC első elektronikus számítógép, Neumann-elv → <u>1. generáció</u> ~30 tonna, ~18000 elektroncső → sok meghibásodás → gyakori leállás EDVAC
- 1948 tranzisztor felfedezése → 2. generációs számítógépek
 Kis méret, kis fogyasztás, megbízható működés!
 1958 nyomtatott áramkör
- 1962 integrált áramkör (IC) → <u>3. generáció</u> Egy szilícium lapkán sok-sok alkatrész + az összekötő huzalozás elhelyezése SSI, MSI integrált áramkörök (n*10, n*100 tranzisztor)
- -1970-es évek LSI áramkörök (n*1000 tranzisztor) → <u>4. generáció</u> 1971 <u>az első mikroprocesszor, Intel 4004</u> CPU funkció egy IC-ben ~ 2300 tranzisztor, 4 bites adatok, 8 bites utasítások (4kB ROM, 1kB RAM) 1976 <u>az első mikrovezérlő, TMS1000</u> (Texas Instruments)

Egytokos mikroszámítógép (CPU+ROM+RAM+I/O)

- VLSI áramkörök → <u>5. generáció</u>

Mikroprocesszorok

- 1971 Intel 4004
- 1974 Intel 8080, Motorola 6800
- 1976 Zilog Z80, Intel8085, Texas TMS9900
- 1978 Intel 8086, Zilog Z8000
- 199x <u>Intel (80486, Pentium),</u> <u>AMD</u>

<u>Mikrovezérlők</u>


- 1976 Texas TMS1000
- 1978 Intel 8051, Motorola MC6801
- 1980 Zilog Z8
- 1982 Intel 2920, Texas TMS320
- 199x Microchip PIC

~ 35 utasítás → RISC


Atmel AVR

~ 120 utasítás → CISC

 Bus (sín): vezetékek együttese, amelyek valamilyen hasonló funkciót töltenek be, és az áramkörök erre kapcsolódnak rá párhuzamosan pl. 4 bites adatok átvitele áramkörök között 4 vezetékkel lehetséges (data bus – adatsín), mindegyik helyi értékhez 1 vezeték tartozik




- Sínrendszer előnyei:
 - kevesebb be- és kimenet kell az áramköröknek így, mintha külön egyesével kötnénk össze azokat
 - rugalmasan lehet bővíteni, új áramköröket rá kötni




- Meg kell oldani, hogy egyszerre csak egy áramkör lehet az adó !!
 Az engedélyező/tiltó bemenetekkel kell biztosítani, hogy egyszerre csak egy áramkör küldjön adatokat a sínre, a többi kimenetei addig pl. nagy impedanciás állapotban legyenek (ha tri-state kimenetek vannak)
- Tri-state kimenetű áramkörök közvetlenül ráköthetők a sínre, opencollector kimenetek esetén felhúzó ellenállások szükségesek, totem-pole kimenetek pedig közvetlenül nem köthetők sínre


 Általában egyszerűsítve ábrázoljuk a sínt → a sok vonal helyett csak egy vonal (vagy egy vastagabb nyíl), esetleg jelölve külön a vezetékek száma




- Sokszor az áramköröknek nincs külön bemenete-kimenete, hanem kétirányú kivezetései vannak, ezt tri-state kimenetű puffer áramkörökkel lehet megvalósítani
- Puffer, vonali meghajtó áramkör (digital buffer)
 - Erősítő, illesztő elem → akkor alkalmazzuk ha a fan-out értéket kell növelni
 - az inverterhez hasonló, de nem invertál




Puffer, tri-state kimenettel → ilyenkor van engedélyező / tiltó bemenet is !



az engedélyező/tiltó bemenet lehet invertáló is !



Felhasználása kétirányú jelvezeték kialakítására



Gépi kód

```
Az adott mikroprocesszor (mikrovezérlő) saját nyelve. Bináris utasítások!!

Z80 processzor esetén pl.

10000001 → A regiszter tartalmához hozzáadja C regiszter tartalmát (ADD A,C)

PIC esetén pl. 0100 101 0000011 → a 3. regiszter 5. bitjének nullázása (BCF 0x03,5)

pl.2 00000100000000 → W regiszter nullázása (CLRW)

Hátránya: használata nehézkes, időigényes, → lassú program fejlesztés!
```

Assembly nyelv

```
szimbolikus nyelv → a gépi kód minden utasításához
egy rövid név (mnemonik) tartozik
Z80 esetén pl. ADD A,C (A ← A+C)
PIC esetén pl. BCF 0x03,5 (BCF f,b -> bit clear f reg.)
pl.2 CLRW → W regiszter nullázása (clear W)
```

előnye: gyors működésű, kis méretű programok készítése hátránya: használata még így is nehézkes, fordítóprogram kell hozzá! → assembler

Magas szintű programozási nyelv

```
közelebb van az emberi logikához, nyelvhez → használata egyszerű elrejti a hardvert! → ez hátrány is lehet hátránya: nagyobb méretű, lassúbb programok fordítóprogram kell hozzá! ilyen nyelvek: C, Java, ...
```

Gépi kódú utasítások felépítése

MK - Műveleti kód CM Cím(ek)

Cím(ek) → az operandusokat, vagy azok címeit tartalmazza

CM → módosító rész (elhagyható) a műveleti kód vagy a címek pontos értelmezése

Négy címes utasítás

Alapvetően ilyen kellene, de túl bonyolult, túl sok helyet foglal (~ 50-60 bit lenne)

→ célszerű egyszerűsíteni!

MK 1. operandus címe 2. operandus címe eredmény címe következő utasítás címe

Három címes utasítás


MK 1. operandus címe 2. operandus címe eredmény címe

A következő utasítás címét mindig egy speciális regiszter tartalmazza (PC vagy IP)!

- alapesetben mindig a következő memória címet → minden utasítás után PC tartalmát 1-el növelni kell !
- plusz ugró utasítások !! → vezérlés átadásokhoz, program elágazásokhoz, ciklusokhoz kellenek

Négy címes utasítás értelmezése

MK	1. operandus címe	2. operandus címe	eredmény címe	következő utasítás címe
----	-------------------	-------------------	---------------	-------------------------



Két címes utasítás

MK 1. operandus címe 2. operandus címe ~ 32 bit

Az eredmény mindig az egyik operandus helyére íródik vissza → plusz adatmozgató utasítások is szükségesek (MOVE)

Egy címes utasítás

MK 1. operandus címe ~ 12-16 bit → kis számítógépek

Az eredmény és a 2. operandus helye is rögzített !! → egy speciális regiszer → az accumulator (ACC vagy A) vagy munkaregiszter (PIC-ek esetén W regiszter) → plusz adatmozgató utasítások is szükségesek a memória és ACC között !! LOAD vagy LD (betöltés memóriából ACC-be), STORE (ACC mentése memóriába)


Nulla címes utasítás

MK

egyetlen operandusú művelet esetén

- regiszter tartalmakkal végzett műveletek (törlés, invertálás, léptetés, adat mozgatás)
- veremtár műveletek
- közvetlen operandus megadás → az utasítás tartalmazza magát az operandust

Egy címes utasítás értelmezése




Veremtár (stack)

- a RAM elkülönített helyén kerül kialakításra, külön az adatoktól, program utasításoktól
- a program futása során, speciális mentési feladatokra használjuk → függvény híváskor (CALL) vagy megszakítás esetén
- ide mentődnek el automatikusan a megszakított, otthagyott program legfontosabb adatai (PC, FLAG regiszterek tartalma) → a függvény /megszakítás befejezésekor ezek automatikusan visszatöltődnek → lehet folytatni az eredeti programot
- de mi is lementhetünk ide számunkra fontos regiszterek tartalmát (függvények használatakor) → két speciális utasítás →

PUSH forrásregiszter → regiszter tartalmának lementése a verembe POP célregiszter → regiszterbe adatbeolvasása a veremből

- LIFO tár !! → last in first out → a legutoljára beírt adatot lehet legelőször visszaolvasni
- az SP regiszter tárolja a veremtár aktuális címét, a legutoljára beírt adat címét



- Gépi ciklus
 - Egy számítógépes program utasításokból áll (gépi kódú utasítások)
 - a gépi kódú utasítások gépi ciklusokból állnak → ezek egyszerű műveletek
 - 1 gépi ciklus általában néhány órajel ciklus alatt hajtódik végre
- Gépi ciklusok típusai
 - Utasítás lehívás (fetch) → az utasítás beolvasása a memóriából, → a vezérlő ezután értelmezi, dekódolja és irányítja a többi lépést Minden utasítás első gépi ciklusa ez.
 - Memória olvasás

Memória megcímzése, majd a kért rekeszből az adat beírása egy regiszterbe

- Memória írás

Memória megcímzése, majd adat beírása a memória rekeszbe egy regiszterből

- Port olvasás Periféria megcímzése, majd adat beolvasása belőle egy regiszterbe
- **Port írás** → Periféria megcímzése, majd adat kiírása egy regiszterből
- Belső műveletek

A processzor belsejében zajlanak (vezérlőegység és ALU), pl. ALU műveletek

- **Várakozás** (wait)

Szünet beiktatása → a processzor vár egy külső egységre

- Megszakítás végrehajtása
- Veremtár írás
- Veremtár olvasás

Gépi ciklusok időzítése

a gépi ciklusok helyes végrehajtásához, az egyes lépések megfelelő sorrendjéhez, késleltetésekhez, ütemezéshez szükség van néhány **vezérlőjelre** <u>tipikus vezérlőjelek</u>


 - órajel (CLK) → az órajel periódusidő ütemezi a gépi ciklusok végrehajtását egy gépi ciklus végrehajtása általában néhány ütem (néhány órajel periódus)

- MEMWR → memória írás (általában 0 aktív szintű)
- MEMR → memória olvasás (általában 0 aktív szintű)
- IOWR → port (periféria) írás (általában 0 aktív szintű)
- IOR → port (periféria) olvasás (általában 0 aktív szintű)


egyszerre csak az egyik 0 értékű → meghatározza, hogy milyen gépi ciklus zajlik

vagy esetleg MEMWR, MEMR, IOWR, IOR helyett


- IO/M → periféria (port) vagy memória művelet jelzése
- RD → olvasás művelet (memória vagy port)
- WR → írás művelet (memória vagy port)




 Gépi ciklusok időzítése hardver kialakítása




memória olvasás




memória írás



port írás





1. Utasítás beolvasás (Fetch)

CS ← PC utasítás címe a címsinre

CR ← CS utasítás címe beíródik a memória címregiszterébe

PC ← PC+1 következő utasításcím előkészítése

AR ← M(CR) utasítás a memória rekeszből az adat regiszterbe

AS ← AR az utasítás kódja az adatsínre kerül

UR ← AS az utasítás kódja az adatsínről a vezérlő utasítás regiszterébe

V ← UR(MK) az utasítás műveleti kód részének dekódolása (vezérlő) →

→ ebből tudja meg a vezérlő a további teendőket

2. Adat beolvasás memóriából egy regiszterbe (Load)

Fetch !! minden utasítás első gépi ciklusa

CS ← UR(CIM) az operandus címe a címsínre

CR ← CS az adat címe beíródik a memória címregiszterébe

AR ← M(CR) az adat a memória rekeszből az adat regiszterbe

AS ← AR az adat az adatsínre kerül

R ← AS az adat az adatsínről az R regiszterbe kerül (ez legtöbbször az ACC)

3. Adat mentése a memóriába egy regiszterből (Store)

Fetch !! minden utasítás első gépi ciklusa

CS ← UR(CIM) a kívánt memória cím a címsínre

CR ← CS az adat címe beíródik a memória címregiszterébe

AS ← R az adat (a regiszter tartalma) az adatsínre kerül

AR ← AS az adat az adatsínről az adat regiszterbe

M(CR) ← AR az adat beíródik a memória megfelelő rekeszébe

4. Összeadás (Add)

1. operandus címe az utasításban 2. operandus R2 regiszterben, eredmény R2 regiszterbe

Fetch !! minden utasítás első gépi ciklusa

CS ← UR(CIM) az 1. operandus címe a címsínre

CR ← CS az 1. adat címe beíródik a memória címregiszterébe

AR ← M(CR) az 1. adat a memória rekeszből az adat regiszterbe

AS ← AR az 1. adat az adatsínre kerül

R1 ← AS az 1. adat az adatsínről az R1 regiszterbe kerül

R2 ← R1+R2 műveletvégzés (ALU)

5. Adat beolvasása perifériáról (In)

Fetch

CS ← UR(CIM) a kívánt periféria cím a címsínre

PCR ← CS az adat címe beíródik a periféria címregiszterébe

PAR - P(PCR) az adat a periféria megfelelő regiszteréből az adat regiszterbe

AS ← PAR az adat az adatsínre kerül

R ← AS az adat az adatsínről az R regiszterbe kerül

6. Ugrás (Jump)

Ha el kell térni az utasítások eredeti sorrendjétől (pl. elágazás, függvényhívás, ...) Fetch

CS ← UR(CIM) a kívánt ugrási cím a címsínre

PC ← CS a következő utasítás címe beíródik az utasítás számlálóba

Utasítások csoportosítása

- logikai

AND OR NOT XOR

- aritmetikai

Osszeadás, kivonás, (szorzás), ...
ADD (összeadás) SUB (kivonás) INC (növelés 1-el) DEC (csökkentés 1-el)
CLRx (egy regiszter nullázása)

- bit

Bitek 1-be vagy 0-ba állítása, bitek léptetése jobbra, balra, ...
SETB vagy BSF (egy bit 1-be állítása) CLRB vagy BCF (egybit törlése)

adat mozgató

Adat betöltése memóriából regiszterbe, adat kiírása regiszterből memóriába, adat betöltése regiszterből regiszterbe MOV vagy LOAD, STORE vagy LD

- program vezérlő

Ugró, függvény hívó utasítások, speciális utasítások JMP (ugrás egy címre) CALL (függvény hívás) RET (visszatérés függvényből) NOP (üres utasítás → nem csinál semmit)

Az egy címes utasítás

MK - Műveleti kód CM Cím (D) D → eltolás (displacement)

CM → módosító rész (elhagyható) a műveleti kód vagy a címek pontos értelmezése

- Az utasítások címrésze (D) általában az operandusok tényleges (effektív) címének kiszámításához szükséges információt tartalmazza (nem biztos hogy közvetlenül a címet)
- az effektív cím kiszámításának lehetőségei többfélék lehetnek → címzési módok (cím módosítás)

A többféle címzési mód okai:

- az utasítás címrésze általában nem elég hosszú a teljes memória eléréséhez
- egy adat sorozat elemein kell azonos műveleteket végrehajtani
- a program áthelyezhetőségét kell biztosítani

1. Közvetlen adat címzés

Immediate (vagy literális)

az utasítás címrészében maga az operandus (a szám) van

- gyors, mert nem kell plusz memória olvasás
- csak egyszerű (és viszonylag kis értékű) operandusok
- pl. MOVLW k → szám (k) betöltése W regiszterbe, 0=<k<=255 (PIC) (1100xxkkkkkk)


2. Regiszter címzés

a címrészben azt a regisztert jelöljük ki, ahol az operandus (a szám) van

pl. LD A,B → B regiszter tartalmának (a szám) betöltése A (ACC) regiszterbe (Z80) 01111000 → 01 – MK, 111 – 'A' regiszter kódja, 000 – 'B' regiszter kódja

3. Direkt címzés


D az operandus (a szám) tényleges memóriabeli címe → Ceff=D



4. Indirekt címzés

D a tényleges cím címét adja meg → Ceff=M(D)


Ha D nem elég hosszú a tényleges cím megadásához (vagy pl. a program állította elő azt !)



5. Bázis relatív címzés

D egy bázis regiszterhez viszonyítva adja meg a tényleges címet

A bázis regiszter (BR) tartalmához képest +(-) D értéke! → D előjeles is lehet




6. Önrelatív címzés

tartalmát kell módosítanunk

D egy bázis regiszterhez viszonyítva adja meg a tényleges címet itt is De a bázis regiszter itt a PC regiszter (utasításszámláló) → Ceff=PC+D


7. Indexelt címzés

D tartalma itt is egy regiszter tartalmához hozzáadva adja meg a tényleges címet Adatsorozatokon végzett műveletsorozatnál hasznos



8. Összetett címzés

- több címzési mód együttes használata
- általában relatív + indexelt pl. bázisrelatív-indexelt → Ceff=BR+D+IX



9. Szegmentált címzés

Nagy a címtér → nem tudjuk elérni a teljes címtartományt bázis relatív vagy indirekt címzéssel sem (vagy túl hosszú lenne a cím) → a címet aritmetika állítja elő két regiszter tartalmából

