

LA MAINTENANCE PREDICTIVE

Expert FAVI: Pierre BESSON

Lorsque je suis malade, je me soigne. C'est l'entretien *CURATIF*.

Si je prends de l'aspirine tous les jours, je fais de l'entretien *PREVENTIF*.

Enfin, si je suis ma température tous les jours afin de ne prendre de l'aspirine qu'à bon escient, alors je pratique l'entretien *PREDICTIF*.

Ne pas attendre que le foret casse (curatif), ni le changer systématiquement tous les 3000 trous (préventif), mais être à son "écoute" pour ne le changer que juste avant qu'il ne casse, telle est la philosophie du *PREDICTIF*.


Cela permet:

- "D'écouter" et de mieux connaître les équipements productifs,
- De limiter les opérations d'entretien systématique,
- D'augmenter la disponibilité des équipements,
- D'améliorer la qualité de production,
- P De réduire les coûts de maintenance.
- De réduire les coûts des consommables.

La méthode repose sur la mesure de paramètres représentatifs (en principe, <u>sans aucun démontage</u> et <u>en cours</u> <u>de production</u>), de l'état d'un équipement ou d'un sous-ensemble, tels que vibration, température, vitesse de rotation, etc.... Les valeurs obtenues sont comparées à des valeurs de référence, dites seuil d'alarme.

Les opérations de maintenance ne sont déclenchées que de façon spécifique en fonction du résultat de cette "écoute" qui permet soit le constat d'une dégradation dans le comportement de la machine, soit un calcul de tendance par une extrapolation des valeurs relevées dans le temps.

Exemples de paramètres significatifs et de domaine d'application :





Techniques de prédictif

Туре	Technique employée	Description	Domaine d'application	Moyen technique
Analyse thermique	Infrarouge	Mesure à distance d'un point d'échauffement par une photo infrarouge	Défaut de rendement Bornier électrique Rendement du réfractaire d'un four Défaut d'alignement mécanique Fuite d'un fluide	Caméra infrarouge
Analyse des fluides	P. H. Métric	Mesure du P.H (acide, neutre, ou basique)	Fluide corrosif	P.H neutre
	Titrimétric	Rapport entre la masse du coprs dissous et la masse de la solution	Mesure de dilution	Liqueur titrée
	Viscométric	Résistance d'un fluide à l'écoulement	Mesure de fluidité	Viscosimètre
	Chromatographic	Séparation des éléments par absortion sélective des composants par des solides pulvérulents	Composition	Chromatomètre
	Spectométric	Mesure des composants par décomposition de la lumière	Composition	Spectomètre
	Optique	Observation visuelle	Aspect	Visuel
	Filtration	Passage par des filtres calibrés	Recherche de pollution	Filtres ou membranes
Analyse vibratoire	Onde de choc	Mesure de vibration par :	Mesure sur machine tournante	
	Vibration	a) fréquence H/.b) amplitude mmc) accélération mm/s2	Roulement Equilibrage Alignement	Accéléromètre à touche portatif ou fixe
	Ultason	d) vitesse mm/s	lubrification	
Contrôle endoscopique	Optique	Observation à distance de cavités inaccessibles et de zones dangereuses	Dégradation mécanique d'un composant hydraulique etc	Endoscope : Rigide Souple Vidéo Refroidi
Echographie	Ultrason	Exploration par l'écho d'ultrason	Défaut d'homogencite d'une pièce Défaut dans la structure d'une pièce Contrôle d'allongement d'une pièce	Echosondeur