#### TP Bandeau de LED

# Bruno Caillier - Nicolas Garric 10 mars 2017

#### 1 Compétences visées

Allumer éteindre des LED WS2812 Neopixel. Faire varier les couleurs. Gérer les interruptions. Réaliser des boucles et des fonctions.

#### 2 Prérequis

Avoir vu l'environnent arduino et sa syntaxe : boucle, fonction, définition de variables, etc. . .

Savoir uploader son code dans le microcontroleur.


Lecture de l'état d'une broche on/off.

Lecture de l'état analogique d'une entrée.

# 3 Montage - Matériel

Un support avec:

- Bandeau de LED NeoPixels WS2812 1m RGB adressable 36 à 144 led/m https://hackspark.fr/fr/1m-30leds-ws2812-led-strip-neopixel-compatible. htmlhttps://www.adafruit.com/products/1138
- Alimentation pour le bandeau leds (36 à 120 \* 60mA) 5V, à allumer AVANT le microcontrôleur de type au moins https://www.adafruit. com/products/276 suivant le bandeau acheté.
- Résistance de  $470\Omega$  entre le premier pixel et la carte Arduino
- Capacité de lissage  $1000\mu$ F
- 4 boutons poussoirs
- un potentiomètre
- Carte Arduino
- Connectique



## 4 Expérimentation

La programmation depuis « zéro » de bandeau de LED est un challenge si l'on part de rien. Nous utiliserons la bibliothèque développée par Adafruit pour nous consacrer à plus de « fun ». Chaque NeoPixel demande environ 3 bytes de RAM.

Il faut dans un premier temps importer la librairie ( à récupérer sur moodle) puis croquis -> importer une librairie.

Il faut ensuite dans le sketch définir la borne de connexion et le nombre de pixel par mètre.

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 6 // Parameter 1 = number of pixels in strip

// Parameter 2 = pin number (most are valid)

// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed

:

// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w

/WS2812 LEDs)

// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels

, WS2811 drivers) // NEO_GRB Pixels are wired for GRB

bitstream (most NeoPixel products)

// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA

pixels, not v2)

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN,

NEO_GRB + NEO_KHZ800);
```

Le codage peut démarrer. On va initialiser le bandeau et mettre tous les pixels off :

```
void setup() {
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
}
```

Pour configurer l'état d'un pixel, on peut utiliser ces deux syntaxes :

```
strip.setPixelColor(n, red, green, blue);
```

ou

```
strip.setPixelColor(n, color);
```

avec:

- n le numéro du pixel (le premier est le zéro)
- red, green, blue un nombre entre 0 et 255 qui donne la luminosité dans la couleur
- color est une variable de type 32-bit regroupant les informations de couleurs.

Il faut ensuite appliquer cette couleur, ici à tout le bandeau :

```
strip.show();
```

## 5 Méthodes classiques

- 1. Coder l'allumage et l'extinction de la 11éme LED en Magenta.
- 2. Réaliser une boucle permettant de faire un chenillard monochrome aller et retour avec delay fixe.
- 3. Réaliser une méthode prenant en paramètre d'entrée (début,fin,) et faisant le chenillard entre début et fin.
- 4. Le chenillard doit être maintenant de longueur paramétrable l=5.

#### 6 Lecture Potentiomètre

1. Réaliser la lecture du potentiomètre en utilisant une entrée Analog, (ne pas oublier les déclarations) :

```
poten = analogRead(PinNb);
```

poten prendra une valeur entre 0 et 1023.

2. À partir de la lecture de poten, réaliser un curseur de niveau : pour poten= lu alors 0 pixel affiché pour poten=1023 alors tout le bandeau affiché.

#### 7 Jeu de couleurs

Nous allons maintenant mettre en œuvre différents effets de couleurs :

- 1. Réaliser un dégradé linéaire pour une même couleur sur TOUT le bandeau, 0 sur le pixel 0 et le maximum sur le dernier pixel
- 2. Le maximum va maintenant pouvoir se déplacer à l'aide du potentiomètre, il faut conserver le dégradé.
- 3. Le pixel de référence (le max) va maintenant passer par toutes les couleurs possibles (), le dégradé doit suivre.

#### 8 Gestion des interruptions

Nous allons maintenant rajouter des interruptions avec des boutons branchés. Ne pas oublier d'activer le button :

```
| pinMode (BPlus , INPUT_PULLUP) ;
```

Il faut aussi déclarer la vitesse en volatile :

```
volatile int vitesse = 1000;
```

- 1. Un appui sur le bouton 1 permet l'arrêt du chenillard,
- 2. Un nouvel appui sur le bouton 1 permet le redémarrage.
- 3. Un appui sur le bouton 3 augmente la vitesse du chenillard.
- 4. Un appui sur le bouton 4 diminue la vitesse du chenillard.
- 5. Lecture d'entrée analogique : le potentiomètre doit permettre le réglage de la luminosité du chenillard.

# 9 Aller plus loin : réaliser un jeu type ping-pong

- 1. Mettre le pixel 8 et 42 en blanc, tout en conservant le chenillard actif.
- 2. L'appui sur le bouton 1 et 2 permet maintenant de changer la direction du chenillard, uniquement si le chenillard se trouve entre la bordure et le pixel blanc
- 3. Finaliser un jeu sur cette base (conditions de victoire, affichage des points, coups spéciaux, combo, etc...).