Лекция 3

Таймеры

Одна из основных задач таймеров в микроконтроллерах это отсчитывать точные интервалы времени. Но, помимо этого таймеры могут использоваться для измерения частоты, периодов, генерации ШИМа и переменных сигналов различной формы. Всего

ТІМ9-ТІМ11 Самые простые 16 битные таймеры.

ТІМ2-ТІМ5 Таймеры общего назначания. (ТІМ2 и ТІМ5 32 битные) (ТІМ3 и ТІМ4 16

битные)

ТІМ1 Расширенный 16 битный таймер

SYSTEM TIMER Также существуют системный таймер SysTick таймер и Watchdog

таймер.

В данном курсе мы рассмотрим только 32 битные таймеры общего назначения. Самостоятельно можно будет ознакомиться с ТІМ1.

Системный таймер

Самый просто таймер, встроенный в ядро ARMv7, на котором построено ядро CortexM4 и наш микроконтроллер stm32F411, т.е. его поддерживают все микроконтроллеры на этом ядре.

• 24 - битный таймер считающий вниз от заданного значения до нуля.

Для его настройки используется всего 3 регистра. В документации на ядро ARMv7 (кому интересно, небольшая брошурка (на 2720 страниц) про это ядро находится здесь: https://documentation-service.arm.com/static/5f8daeb7f86e16515cdb8c4e?token=)


Table B8-1 Timer registers summary for the Generic Timer

	PL1 physical timera	PL2 physical timerb	Virtual timer			
CompareValue register	CNTP_CVAL	CNTHP_CVAL	CNTV_CVAL			
TimerValue register	CNTP_TVAL	CNTHP_TVAL	CNTV_TVAL			
Control register	CNTP_CTL	CNTHP_CTL	CNTV_CTL			

В обертке над регистрами, я назвал их немного по другому, но суть от этого не меняется. Итак:

SysTick Control and Status Register (SYST_CSR)

• 32 битный регистр для управления системным таймером



Биты	Доступ	Обозна чение	Описание
31:17			Зарезервировано
16	Read/Re write	COUNTF LAG	Показывает, дошёл ли счётчик до нуля с момента последнего считывания этого регистра:
			NoOverflow (0) — счётчик ещё не достигал нуля
			Overflow (1) — счётчик достигал нуля
			Этот бит сбрасывается считыванием данного регистра, а также записью значения в регистр SYST_CVR. Его установка производится, когда значение счётчика переходит из 1 в 0
15:3			Зарезервировано
2	Read/Wr	CLKSOU RCE	Выбирает источник синхронизации для таймера:
			ExternalClock(0) — используется внешний источник
			CpuClock (1) — для синхронизации используется частота процессора
1	Read/Wr ite	TICKINT	Определяет, будет ли генерироваться запрос на прерывание при достижении счетчиком 0:
			DisableInterrupt (0) — запрос прерывания не выдаётся
			EnableInterrupt (1) — запрос прерывания выдаётся
			Достижением нуля считается только декремент значения счётчика, приводящий к появлению в нём нуля, но не его сброс в результате явной записи в регистр SYST_CVR

Биты	Доступ	Обозна чение	Описание
0	Read/Wr ite	ENABLE	Определяет, разрешена ли работа таймера (уменьшение счётчика):
			Disable(0) — счётчик выключен
			Enable (1) — счётчик включён

Регистр перезагружаемого значения LOAD

• 32 битный регистр, из которого используются только первые 24 бита. В этом регистре хранится значение, которое будет записано в системный таймер как только его счетчик достигнет 0.

Регистр текущего значения VAL

• 32 битный регистр, из которого используются только первые 24 бита. В этом регистре хранится текущее значение счетчика.

Алгоритм работы с системным таймером

С помощью системного таймера можно задать практически любое значение задержки для этого необходимо:

- Записать в регистре **LOAD** значение задержки. Так как счетчик системного таймера уменьшается на 1 с каждым тактом процессора, то нетрудно посчитать, что если системная частота микроконтроллера подключена к внутренней источнику тактирования HSI, то для создания задержки в 1мс, необходимо записать в этот регистр значение (16'000'000/1000 1). Счетчик начнет уменьшаться с этого значения на 1 с каждым тактом процессора, и как только он дойдет до 0 установится флаг прерывания в регистре **ICSR** в поле **PENDSTSET** (26 бит) 1.
- Записать в текущее значение счетчика в регистр VAL 0
- Подключить системный таймер к частоте процессора в регистре CTRL
- Включить системный таймер в регистре CTRL
- Дождаться готовности флага PENDSTSET в регистре ICSR

Задание

- 1. Подключить микроконтроллер к внешнему источнику тактирования HSE.
- 2. Написать программу морганиями всеми 4 светодиодами на плате с периодом в 0.5 секунды
- 3. По нажатию кнопки увеличивать период моргания на 0.1 секунды.

Таймеры TIM2 и TIM5, основные особенности

- Таймеры 32 битные (то есть могут считать до 2^32), умеют работать:
 - с инкрементальными энкодерами и датчиками Холла,
 - несколько таймеров можно синхронизировать между собой.
- Таймеры могут использоваться для:
 - Захвата сигнала (Защелкивать значение, когда на выводе порта например 0 сменился на 1)
 - Сравнения (Считать до значения в регистре сравнения и установить/сбросить/переключить вывод порта)
 - Генерации ШИМ (Генерировать прямоугольный сигнал с различной скважностью на вывод порта)
 - Генерации одиночного импульса

Таймеры TIM2 и TIM5

- Таймеры могут генеририровать следующие события:
 - Переполнение
 - Захват сигнала
 - Сравнение
 - Событие-триггер

Таймеры TIM2 и TIM5 начальная запуск

• Таймеры тактируются от шины АРВ1.

Поэтому для каждый отчсет таймера по умолчанию происходит на частоте шины, т.е. если шина **APB1** работает на частоте 1 Мгц, то один отсчет таймера произойдет через 1 мкс. Таким образом можно организовать измерение времени с разрешением в 1 мкс. Чтобы таймер заработал, его нужно подключить к системе тактирования, т.е. к шине **APB1**.

- Подключение к системе тактирование выполняется через регистр APB1ENR модуля RCC.
- Входную частоту таймера можно поделить, записав делитель частоты в решистр PSC.
- Включение таймера производиться с помощью бита **CEN** в регистре **CR1** модуля таймера (TIM2 или TIM5)

Таймеры TIM2 и TIM5 переполнение

Как только таймер начал считать, его счетчик будет увеличиваться с каждым тактом подающейся на таймер частоты. Т.е. если входная частота таймера 1 МГц, то через секунду таймер достчитает до 1 000 000.

- Значение счетчика таймера можно прочитать из регистра CNT.
 - Поскольку таймерѕ **TIM2** и **TIM5** 32 битных, то переполнение наступит когда в регистре **CNT** будет значение **0хFFFFFFF**, нетрудно посчитать, что при частоте работе таймера 1 МГц он переполнится через примерно 71.5 минуты.
 - При переполнении таймера, он сгенерирует событие (запрос на прерывание).
- Проверить случилось ли переполнение можно, считав бит UIF в регистре CR.

Таймеры TIM2 и TIM5 режим счета до значения

Допустим, нам нужно раз в 71.5 минуты моргнуть светодиодом. Мы можем запустить таймер и и постоянно проверять значение бита **UIF**, как только оно установится в 1, моргнуть светодиодом.

- Используя переполнение невозможно задать таймером произвольный интервал времени.
- Задать производльный интервал можно, используя регистр автоперезагрузки **ARR**. В этот регистр записывается число, до которого будет идти счет. При достижении этого значения, содержимое счетчика **CNT** обнуляется и формируются прерывание или запрос DMA (если они разрешены).

Например: мы хотим раз в 1 секунду моргать светодиодом. Частота работы таймера 1 Мгц. Чтобы таймер генерировал запрос на прерывание каждыые 1 секунду, нужно записать число 1 000 000 в регистр **ARR** и число 0 в регистр **CNT** и после этого запустить таймер. Как только таймер досчитает до 1 000 000 он выставит флаг **UIF**.

Таймеры TIM2 и TIM5 регистры для режима счета

TIMx::CNT

Счетный 16/32 разрядный регистр таймера суммирующий, с приходом каждого тактового импульса инкрементирует свое содержимое. На вычитание работать не может.

TIMx::PSC

16 разрядный регистр - делитель частоты для таймера. Коэффициент деления задается в 16-разрядном регистре, этот коэффициент можно задать в пределах от 1 до 65536.

TIMx::ARR

16/32 разрядный регистр автоперезагрузки. В этот регистр записывается число, до которого будет идти счет. При достижении этого значения, содержимое счетчика TIMx_CNT обнуляется и формируются прерывание или запрос DMA (если они разрешены).

TIMx::SR

Регистр статуса. Можно узнать о всех возможных запросах на прерывания от таймера

Таймеры TIM2 и TIM5. Управляющий регистр (CR1)

Основные настройки таймера производятся через регистр CR1. Нам понадобятся всего несколько бит.



Figure 1. Perucmp CR1

Bit 2: URS Источник генерации прерываний

- **0**: Любые из следующих событий будут генерировать прерывание или запрос DMA, если они включены:
 - Переполнение счетчика или установлен UG бит
- 1: Только после переполнения счетчика может сгенерировать прерывание или запрос DMA

Bit 1: UDIS Отключить событие по изменению (Update Event)

- **0**: UEV включен. Событие по изменению(UEV) генерируются следующими событиями:
 - Переполнение счетчика или установлен UG бит
- **1**: UEV отключен.

Bit 0 CEN Включить счетчик

- 0: Counter выключен
- 1: Counter включен

Таймеры TIM2 и TIM5. Регистр статуса (SR)

Регистр SR хранит статусы запросов на прерывания

Т	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Doconyod		CC4OF	CC3OF	CC2OF	CC10F	Reserved	TIF	Res	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIF		
	Reserved			rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	Reserved		rc_w0	Kes	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0

Figure 2. Perucmp SR

Bit0: UIF Флаг прерывания по событию обновления. Бит устанавливается аппаратно, скидываться должен программно

- 0: Флаг прерывания сбршен
- 1: Флаг прерывания установлен

Работа с таймером в качестве счетчика

Для организации задержки

- Подать тактирование на модуль таймера
- Установить делитель частоты для таймера в регистре PSC
- Установить источник генерации прерываний по событию переполнение с помощью бита **URS** в регистре **CR1**
- Установить значение до которого счетчик будет считать в регистре перезагрузке ARR
- Скинуть флаг генерации прерывания UIF по событию в регистре SR
- Установить начальное значение счетчика в 0 в регистре СМТ
- Запустить счетчик с помощью бита EN в регистре CR1
- Проверять пока не будет установлен флаг генерации прерывания по событию **UIF** в регистре **SR**
- Как только флаг установлен остановить счетчик, сбросить бит **EN** в регистре **CR1**, Сбросить флаг генерации прерывания **UIF** по событию в регистре **SR**

Задание 2. Простое

- 1. Написать программу морганиями всеми 4 светодиодами на плате с периодом в 0.5 секунды
- 2. По нажатию кнопки увеличивать период моргания на 0.1 секунды.