Tema # 1: Flujo real y disipación de energía [HB]

Luis Alejandro Morales (Ph.D)

Profesor Asistente

Universidad Nacional de Colombia-Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingenieria Civil y Agrícola

Periodo 2022-II

Contents

1	Fluido ideal y fluido real	1
	1.1 Flujo ideal	1
	1.2 Flujo real	2
2	Capa limite en flujo a presión	2
3	Esfuerzo de corte y perdidas de cabeza de energía	3
4	Experimentos de Reynolds	5

1 Fluido ideal y fluido real

1.1 Flujo ideal

Un **fluido ideal** es un fluido hipotético en donde se asume que el fluido no tiene viscosidad por lo tanto la *ley de viscosidad de newton*

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \tag{1}$$

en donde τ es el esfuerzo de corte, μ es la viscosidad dinámica y u=f(y) es la velocidad del flujo, no es aplicable. Esto quiere decir que la friccion en el flujo es despreciable por lo tanto no existen esfuerzos de corte entre capas ni con los contornos, lo que implica que no hay disipacion de energia debido a la friccion ni formacion de remolinos. En un fluido ideal las particulas se mueven unas sobre otras sin ningun tipo resistencia, sometidas a fuerzas hidroestáticas aplicadas sobre su superficie. El movimiento y la aceleracion de dichas particulas se presenta gracias al desbalance de fuerzas actuantes de acuerdo con la segunda ley de Newton. La supusocion de fluido ideal es de gran ayuda para el analisis de problemas practicos en ingenieria en donde las fuerzas viscosas son despreciables dando resultados precisos. Por ejemplo si se quiere determinar la fuerza de levantamiento del ala de un avion es posible asumir un fluido ideal, sin embargo, dicha suposicion no seria correcta si se quisiera determinar la fuerza de arrastre sobre el ala de un avion. Asumiendo el flujo de particulas de fluido ideal e incompresible (en donde la densidad no cambia) y de acuerdo con la segunda ley de Newton, se deduce la ecuación de Bernoulli:

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2q} + z = H = Constante \tag{2}$$

donde p es la presión (absoluta o manométrica), V es la velocidad media del flujo, z es la altura del sistema con respecto a un nivel de referencia y H es la cabeza de energia total en una sección del flujo la cual es constante $(H_1 = H_2)$ y equivale a la suma de la cabeza de energia de presión (p/γ) , cabeza de energía cinética $(V^2/2g)$ y cabeza de energia potencial (z). Note que al termino $\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g}$ se le conoce como cabeza de presion dinamica la cual se

puede medir usando un tubo Pitot. La ecuación de Bernoulli, puede ser expresada graficamente a traves de la línea de energía (LE=H) y linea de gradiente hidraulico (LGH = $p/\gamma + z$).

La inclusion (a travez de una bomba) o la extraccion (a traves de una turbina) de energia a un flujo de un fluido ideal da lugar a una forma mas completa de la ecuacion de Bernoulli conocida tambien como la ecuacion de trabajo-energia:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 + h_B = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_T \tag{3}$$

donde h_B es la energia suministrada por una bomba y h_T es la enegia sustraida por una turbina. La potencia hidraulica (P_H) suministrada (bomba) al flujo o extraida (turbina) del flujo, se calculda como:

$$P_H = \gamma h Q \tag{4}$$

donde h es la cabeza de energia mecanica $(h_B \circ h_T)$ y Q es el caudal. La potencia nominal (o mecanica) (P_n) es:

$$P_n = \frac{P_H}{\nu} \tag{5}$$

donde ν es la eficiencia de la bomba.

1.2 Flujo real

En un **flujo real** su movimiento es controlado por las fuerzas de friccion y las fuerzas turbulentas. Esto quiere decir que para mover un flujo real, es necesario realizar trabajo sobre el flujo para vencer estos esfuerzos y dicha energía se convierte en calor. Es por esto que en un flujo laminar las capas de fluido adyancentes se mueven a velocidades diferentes en funcion de la transmision de esfuerzos de corte en la interface. Lo mismo ocurre en las fronteras solidas en donde las fricción de las paredes son transmitidas a las capas de flujo haciendo que su velocidad aumente a medida que se alejan de las paredes. El grado de "pegajosidad" depende de la viscosidad del fluido. Los fluidos reales tambien se conocen como flujos Newtonianos por que siguen la ley de visosidad de Newton (ver Ecuación 1). En el caso de flujos turbulentos, flujos a velocidades altas generalmente, los esfuerzos viscosos generan vortices en el flujo. Si a las ecuaciones de Euler se le adicionan los terminos debido a los esfuerzos de corte, se optienen las ecuaciones de Navier-Stokes las cuales son un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineales y de segundo grado que describen el movimiento de flujos reales, compresibles o incompresibles y permanentes o no permanentes.

Los efectos de los esfuerzos viscosos, son mas notorios en cercaninas a las fronteras solidas (e.g fondo del canal o paredes de una tuberia); dicha region es conocidad como *capa límite*.

2 Capa limite en flujo a presión

En un flujo real la **capa límite** es una porcion de la seccion de flujo en donde los esfuerzos debido a la fricción (viscosos) estan confinados o cobran gran importancia y en donde el flujo es $rotacional \ \vec{\nabla} \times \vec{U} \neq 0$. Esto quiere decir por fuera de la capa límite la viscosidad del fluido es inoperativa y el flujo es $irrotacional \ \vec{\nabla} \times \vec{U} \neq 0$.

Un flujo a presion o flujo interno es aquel que viaja por un conducto y ocupa toda su seccion transversal (ver figura 1). El movimiento del flujo en el conducto se da por el gradiente de presión entre dos puntos en el conducto separadas una distancia L. Dicho gradiente se presenta gracias a la perdida de energia a lo largo de L debido a los esfuerzos de fricción y separación del flujo.




Figure 1: Tipos comunes de secciones transversales de tuberias (tomado de [1]).

Si se tiene un tanque grande del cual se conecta en la parte baja una tuberia (ver figura 2), los esfuerzos viscosos empiezan a crecer una vez el fluido ingresa a la tubería y por tanto la capa limite (δ) tambien empieza a crecer a lo largo de la tubería. La zona inicial es una zona de flujo ideal en donde los esfuerzos viscosos son despreciales y por lo

tanto la velocidades son uniformes. Una vez, el flujo sale de zona inicial, la capa limite crece en una zona de flujo no establecido en donde se desarrollan los esfuerzos de corte. Es posible que cuando la entrada a la tuberia no se hace a traveés de una transision suave, se presente separacion del flujo de las paredes de la tubería generandose remolinos que viajan y desaparecen a lo largo de la zona de flujo no establecido generandoe presiones negativas a velocidades muy altas. Una vez las capas limites alderdor y crecientes en direccion del flujo se encuentran es cuando se tiene un flujo establecido o flujo real gobernado por los esfuerzos de corte con una districión no uniforme de velocidades.




Figure 2: Desarrollo de la capa limite a lo largo de una tubería (tomado de [3]).

El mecanismo de crecimiento de la capa limite se puede describir como sigue. Cuando el fluido entra a la tubería se desarrollan altos valores de dv/dy, donde y es la dirección vertical. Estos altos gradientes ocurren dentro de la capa limite y son debido a los esfuerzos debido a la fricción los cuales tratan de frenar el flujo. Dicha capa crece en la dirección del flujo hasta el punto en el que se encuentran. A partir de este punto de encuentro la fricción de fuerzas de fricción influencian el flujo y es toda sección rotacional.

El flujo dentro de la capa limite puede ser laminar o turbulento. Si el numero de Reynolds $Re = \frac{Vd}{\nu}$, donde V es la velocidad media del flujo, d es el diámetro de la tuberia y ν es la viscosidad cinemática, es Re < 2100, se puede inferir que el flujo laminar establecido resulta del crecimiento de la capa limite laminar. En este caso la longitud que toma el establecimiento de este flujo es $\frac{x}{d} \approx \frac{Re}{20}$. Si el Re aumenta levemente el flujo sera laminar a lo largo de $\frac{x}{d} \approx \frac{Re}{20}$ y luego sera transisional antes de que el flujo este establecido. Si Re >> 2100 la capa limite sera turbulenta. Para Re altos, en casos practicos se puede decir que la longitud x de la zona de flujo puede ser hasta $x \approx 100d$. Sin embargo el flujo es establecido para valores mayores a $\frac{x}{d} \approx 20$. De acuerdo con esto, es posible notar que la energia en un flujo establecido disminuye a lo largo de la tuberia. Note que la energia debido a la cabeza de presión disminuye a lo largo de la tubería debido a los esfuerzos de corte generados por la friccion dendro del flujo establecido.




Figure 3: Linea de gradiente hidraáulico (LGH) y de energia (LE) en un a) fluido ideal y en un b) fluido real (tomado de [1]).

3 Esfuerzo de corte y perdidas de cabeza de energía

Los esfuerzos de corte son producidos debido a la turbulencia del flujo o la viscosidad del fluido lo que con lleva a una resistencia al flujo que se traduce en perdidas de energía. Una pregunta clave, que se derivaria es ¿Cuales son los efectos de las fuerzas de fricción sobre la superficie de un volumen de control, por ejemplo, en una tubería? Para esto analizaremos los esfuerzos de corte (τ) en un flujo 1D compresible y permanente a través de la tubería inclinada de la figura 4.

Aplicando la ecuación de conservación de candidad de movimiento lineal para las fuerzas actuantes en la dirección del flujo sobre el volumen de control entre las secciones 1 y 2 en la figura 4, tenemos que las fuerzas fundamentales que actuan son las fuerzas de presión, las fuerzas gravitacionales y las fuerzas viscosas. Por esto se tiene:

$$pA - (p+dp)A - \tau_o Pdl - \left(\gamma + \frac{d\gamma}{2}\right) Adl \frac{dz}{dl} = (V+dV)^2 A(\rho + d\rho) - V^2 A\rho$$
 (6)

donde V es la velocida del flujo, p es la presión en la sección, P es el perimetro de la sección, A es el area de la sección transversal, τ_o es el esfuerzo de corte en la superficie de control, dl es la longitud del volumen de control, dV




Figure 4: Fuerzas actuantes sobre el volumen de control en la tubería inclinada (tomado de [3]).

es un cambio en la velocidad a través de dl, dz es la diferencia de alturas entre las secciones 1 y 2, ρ es la densidad del fluido, γ es el peso específico del fluido, $d\rho$ es un cambio de ρ a través de dl y $d\gamma$ es el cambio del peso específico a lo largo de dl. Note que $\left(\gamma + \frac{d\gamma}{2}\right) A dl \frac{dz}{dl} = dW \frac{dz}{dl}$, donde $dW \frac{dz}{dl}$ es el peso del fluido en el volumen de control en la dirección contraria del flujo, donde $\frac{dz}{dl} = \sin\theta$ y θ es el angulo de inclinación de la tubería. Teniendo en cuenta que entre 1 y 2 los efectos de turbinas y bombas son despreciables, dividiendo por $A\gamma$, donde $\gamma = \rho g$ y despreciando los terminos que contengan productos de diferenciales, la ecuación 6 queda:

$$\frac{dp}{\gamma} + d\left(\frac{V^2}{2g}\right) + dz = -\frac{\tau_o dl}{\gamma R_h} \tag{7}$$

donde $R_h = \frac{A}{P}$ es el radio hidráulico de la sección. Para flujo incompresible en la tubería de la figura 4 y suponiendo que la tubería es de sección constante, significa que τ_o no es funcion de l y que γ es constante por lo que $d\left(\frac{1}{\gamma}\right) = 0$. Por lo tanto la ecuación 7 queda:

$$d\left(\frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z\right) = -\frac{\tau_o dl}{\gamma R_h} \tag{8}$$

Integrando la ecuación 8 entre las secciones 1 y 2, queda:

$$\left(\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1\right) - \left(\frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2\right) = \frac{\tau_o(l_2 - l_1)}{\gamma R_h} \tag{9}$$

Note que la diferencia de energía entre las secciones 1 y 2 (termino izquierdo de la ecuación 9) es la caida de energía entre las dos secciones, por lo que la ecuación 9 se expresa como:

$$\left(\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1\right) - \left(\frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2\right) = \Delta(EL) = h_{L_{1-2}}$$
(10)

donde $\Delta(LE)$ es la caida de la línea de energía o la perdida de energía entre 1 y 2 $(h_{L_{1-2}})$. Las perdidas de energía se pueden expresar como:

$$h_{L_{1-2}} = \frac{\tau_o(l_2 - l_1)}{\gamma R_h} \tag{11}$$

Note que en la ecuación 11 quiere decir que las perdidas de energia en el volumen de control son directamente proporcionales a la longitud del volumen de control ya los esfuerzos cortantes ejercidos por las paredes de la tubería sobre las paredes del volumen de control. Las perdidas de energía son ademas inversamente proporcionales al radio hidráulico del volumen de control. Si la tuberia es de sección circular de radio R, $R_h = \frac{\pi r^2}{2\pi r} = \frac{r}{2}$, la ecuación 11 quedaría:

$$h_{L_{1-2}} = \frac{2\tau_o(l_2 - l_1)}{\gamma r} \tag{12}$$

En terminos generales, τ se puede expresar a parti de la ecuación 12:

$$\tau = \left(\frac{\gamma h_L}{2l}\right) r \tag{13}$$

donde r es una distancia radial y l es la longitud de la tubería. Note que τ varia linealmente con r (ver figura 5) donde le $\tau_{max} = \tau_o$ se logra cuando r = R (paredes de la tubería). Note que las ecuaciones anteriores fueron deducidas independiente si el flujo es laminar o turbulento.




Figure 5: Perfil de velocidades y esfuerzos de corte (tomado de [1]).

Example 1. Agua fluye en un conducto rectangular de sección 0.9 m de ancho por 0.6 m de alto. La perdida de cabeza de energía en este conducto de 60 m de longitud fue determinada experimentalmente e igual 10 m. a) Cacular el esfuerzo de corte en las paredes del conducto. Si el conducto es de sección circular de diametro D = 0.6m, b) ¿cual es el esfuerzo cortante en las paredes? y c) ¿dentro del flujo en un punto a 200 mm de las paredes?

4 Experimentos de Reynolds

Osborne Reynolds en 1883 mediante un experimento el cual consistio en establecer un flujo de agua a través de una tubería de vidrio en el que la velocidad era controlada por una valvula a la salida de la tubería (ver figura 6). A la entrada de la tubeía se inyecta una tinta que tiene un peso específico igual al del agua. Reynolds encontró que cuando la valvula esta ligeramente abierta, las particulas de tinta se mueven de forma ordenada formando un filamento y a manera de capas que se deslizan una sobre otra sin mezclarse. Sin embargo, a medida que la valvula se va abriendo, se alcanza una condicion en la cual la tinta presenta un movimiento fluctuante a medida que avanza en la tubería, en donde las particulas de la tinta se mueven caoticamente mezclandose. Al primer tipo de flujo se le llamo laminar y al segundo turbulento.




Figure 6: Experimento de Reynolds (tomado de [2]).

Reynolds encontro que el comportamiento de flujo se podia correlacionar con un parametro adimensional que relacionaba las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, el cual es conocido como el numero de Reynolds (Re):



Figure 7: Velocidad para flujo laminar y flujo turbulento (tomado de [2]).

$$Re = \frac{VD}{\nu} = \frac{1.273Q}{\nu D} \tag{14}$$

donde D es el diametro de la tubería.

Reynolds encontro que flujo laminar se obtenia para valores de Re < 12000, mientras que el flujo turbulento se lograba con Re > 50000. Sin embargo estos valores encontrados por Reynolds se obtuvieron para condiciones alejadas de lo que es un sistema de conducción real y que ocurren comunmente en ingeniería. Para propositos practicos en tuberías comerciales se ha encontrado que:

$$Re < 2000
ightarrow flujo laminar$$
 $2000 < Re < 4000
ightarrow flujo de transición
$$Re > 4000
ightarrow flujo de turbulento$$$

References

- [1] CA Duarte Agudelo. *Mecánica de fluidos e hidráulica*. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería., 2011.
- [2] I Shames. Fluid mechanics and application. editorial graw hill, 2010.
- [3] RL Street, GZ Watters, and JK Vennard. Elementary fluid mechanics, (1995). John Wiley and Sons, New York, ISBN 0, 471(01310):3.