# Clase No.6: Propiedades de los fluidos

Ley de viscosidad de Newton, tipos de fluidos y tipos de flujo

Luis Alejandro Morales https://lamhydro.github.io

Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

August 18, 2022



#### Table of Contents

1 Ley de viscosidad de Newton

2 Tipos de fluidos

Tipos de flujo





3/19

#### Viscosidad

La **viscosidad** es una medida de la resistencia de un fluido a fluir (resistencia al corte). Esta determina la tasa de deformación de un fluido que es generada cuando este es sometido a un esfuerzo cortante  $\tau$ . Por ejemplo es mucho mas facil moverse en aire que en el agua, ya que esta ultima tiene una viscosidad 50 veces mas alta (ver Figura 1). Mucho mas dificil es el movimiento en aceite que podria tener 300 veces mas viscosidad que el agua.




Figure: El fluido ejerce una fuerza de atrastre sobre el cuerpo en movimiento debido a la friccion causada por la viscosidad.

Si consideramos un fluido que se mueve a una velocidad u en un plano horizontal como resultado de una fuerza horizontal la cual produce un esfuerzo cortante, tenemos que el angulo de deformación  $\delta\theta$  crece continuamente con el tiempo si  $\tau$  se mantine (ver Figura 2).




Figure: a)Deformacion de un fluido que flujo sobre una superficie horizontal a velocidad u y b) perfil de velocidades de fluido en la capa límite.




Figure: a)Deformacion de un fluido que flujo sobre una superficie horizontal a velocidad u y b) perfil de velocidades de fluido en la capa límite.

Por lo tanto, en fluidos como el agua, el aceite o el aire, la tasa de deformacion se relaciona linealmente con el esfuerzo:

$$au \propto rac{\delta heta}{\delta t}$$








Figure: a)Deformacion de un fluido que flujo sobre una superficie horizontal a velocidad u y b) perfil de velocidades de fluido en la capa límite.

De la figura 2a:

$$\tan\delta\theta = \frac{\delta u \delta t}{\delta y}$$

En el limite infinitesimal cuando  $\delta\theta$  se hace pequenño,  $\tan\delta\theta\approx\delta\theta$  y la ecuacion anterior se comvierte en:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{du}{dv}$$

la cual expresa la equivalencia entre la tasa de deformacion y el gradiente de velocidad.

#### Ley de viscosidad de Newton

Reemplazando en la ecuación 1 y teniendo en cuenta que la constante de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad  $\mu$ , conocido como viscosidad dinámica o absoluta, tenemos:

$$\tau = \mu \frac{d\theta}{dt} = \mu \frac{du}{dy} \tag{2}$$

La ecuación 2 es conocidad como la Ley de viscosidad de Newton y es validad exclusivamente para flujos laminares.

Si analisamos el perfil de velocidades en la **capa limite** (ver Figura2b) la cual es la capa de fluido mas cercana a la placa solida inferior, la velocidad  $u\approx 0$  y  $\tau$  es máximo en cercanias a la placa solida. Dicho fenomeno es conocido como la **condicion de no deslizamiento** en fluidos viscosos.




#### Dimensiones de la viscosidad

 $\mu$  tiene dimensiones  $FT/L^2$  o M/LT, en SI son kg/m.s, en BG son slugs/ft.s y en CGS son g/cm.s=1 poise.

#### Placas paralelas

Un problema clasico es el flujo inducido entre una placa inferior fija y una placa superior que se mueve a una velocidad V (ver Figura  $\ref{eq:condition}$ ). La distancia entre las placas es h y dicho espacio esta ocupado por un fluido newtoniano. Si las placas son grandes, el movimiento permanente induce una distribucion de velocidad u(y) (ver Figura  $\ref{eq:condition}$ ) en donde v=w=0 y la aceleracion es zero. De acuerdo con lo anterior, a un balance de fuerza sobre un elemento de fluido resulta en un esfuerzo constante en cualquier punto del fluido. Por tanto la Equacion 2 se convierte en:



$$rac{du}{dy} = rac{ au}{\mu} = ext{const}$$



### Placas paralelas

Integrando esta ecuación para u, tenemos

$$u = a + by$$

lo cual indica una distribucion lineal de la velocidad tal como se muestra en la Figura ?? en donde a y b son constantes que se evaluan como:

$$u = \begin{cases} 0 = a + b(0) & \text{en } y = 0 \\ V = a + b(h) & \text{en } y = h \end{cases}$$

de donde a=0 y b=V/h. Reemplazando en la ecuacion, el perfil de velocidades entre las placas esta dato por:

$$u = V \frac{y}{h} \tag{3}$$



#### Variacion de la viscosidad con la temperatura

La viscosidad es una propiedad termodinamica de los fluidos que depende de la presion p y de la temperatura T. Sin embargo, la variacion de  $\mu$  con respecto a la presion es menor, mientras gwue la variacion con respecto a la temperatura es significativa. La viscosidad de un gas incrementa con la temperature. De acuerdo con esto existen dos leyes al respecto:

$$\frac{\mu}{\mu_0} \approx \begin{cases} \left(\frac{T}{T_0}\right)^n & \text{ley de potencia} \\ \frac{(T/T_0)^{3/2}(T_0 + S)}{T + S} & \text{ley de Sutherland} \end{cases}$$
 (4)

donde  $\mu_0$  es la viscosidad a una temperature absoluta  $T_0$  (usualmente 273 K). Las constantes n y S son constantes ajustadas con base en datos. Por ejemplo para aire,  $n \approx 0.7$  y  $S \approx 110$ 



### Variacion de la viscosidad con la temperatura

En liquidos, la viscosidad decrece con la temperatura de una forma casi exponencial  $\mu \approx a e^{-bT}$ . Con base en esta ecuacion esta expresion es derivada:

$$\ln \frac{\mu}{\mu_0} \approx a + b \left(\frac{T_0}{T}\right) + c \left(\frac{T_0}{T}\right)^2 \tag{5}$$

en donde para agua con  $T_0 = 273.16~K~y~\mu = 0.001792~kg/(m.s)$ , a = -1.94,~b = -4.80~y~c = 6.74 con una exactitud del  $\pm 1~\%$ .






#### Fluidos newtonianos

Son fluidos que se comportan de acuerdo con la ecuacion 2.

$$\tau = \mu \frac{d\theta}{dt} = \mu \frac{du}{dy} \tag{6}$$

#### Fluidos no newtonianos

Fluidos que no siguen la equacion lineal 2 son llamados **no newtonianos**. Mientras que en los flujos newtonianos la viscosidad es constante con el aumento del esfuerzo, en los fluidosno newtonianos la viscosidad cambia. Algunos tipos de fluidos no newtonianos son:



#### Tipos fluidos no newtonianos

- Dilatante: Increase its resistencia cuando la tasa de deformación incrementa.
- Seudoplastico: La resistencia disminuye a altas tasas de deformacion. Por ejemplo: pintura y soluciones de polimeros. La pintura es gruesa antes de aplicarla pero se hace delgada cuando se aplica a una alta taza de deformación.
- Bingham plastico: Requieren un esfuerzo inicial antes de que inicie a fluir o deformarse. Por ejemplo: mayonesa, crema de dientes, lodos, salsa de tomate. La salsa de tomate no sale del recipiente a menos que se le aplique un esfuerzo inicial (se sacuda o se exprima el recipiente).



LAM August 18, 2022

## Tipos de flujo



### Tipos de flujo

#### El Numero de Reynolds

El numero de Reynolds *Re* es un numero adimensional que caracteriza el movimiento de un fluido y se define como:

$$Re = \frac{\rho VL}{\mu} = \frac{VL}{\nu} \tag{7}$$

donde V es la velocidad, L es la longitud caracteristica del flujo y  $\nu=\mu/\rho$  es la **viscosidad cinematica**. La ecuacion  $\ref{eq:long}$  indica que Re es la relacion de las fuerzas convectivas o inerciales y las fuerzas viscosas presentes en el fluido. De acuerdo con esto, Re muy bajos significan flujos muy viscosos donde las fuerzas inerciales son despreciables. Re moderados son flujos laminares que se mueven suavemente en capas paralelas. Un Re alto es caracteristico de un flujo **turbulento**.



## Temporary page!

was some unprocessed data that should have been added to the this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page

LATEX was unable to guess the total number of pages correctly.

away, because LATEX now knows how many pages to expect for t document.