朋克汽车可测车型功能一览表 (注意:仅供参考)

			3. 以产参与		
车型	年款	系统	子系统	功能	子功能
朋克美美	2021	VCU(车辆控制单元)		版本信息	
朋克美美	2021	VCU(车辆控制单元)		读故障码	
朋克美美	2021	VCU(车辆控制单元)		清故障码	
朋克美美	2021	VCU(车辆控制单元)		读数据流	
朋克美美	2021	VCU(车辆控制单元)		特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	VCU(车辆控制单元)		特殊功能	2. 写入车型配 置
朋克美美	2021	VCU(车辆控制单元)		特殊功能	2. 写SK码
朋克美美	2021	VCU(车辆控制单元)		特殊功能	3. 清除VCU学习 状态
朋克美美	2021	MCU(电机控制单元)		版本信息	
朋克美美	2021	MCU(电机控制单元)		读故障码	
朋克美美	2021	MCU(电机控制单元)		清故障码	
朋克美美	2021	MCU(电机控制单元)		特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	MCU(电机控制单元)		特殊功能	2. 写入车型配 置
朋克美美	2021	BMS(电池控制系统)		版本信息	
朋克美美	2021	BMS(电池控制系统)		读故障码	
朋克美美	2021	BMS(电池控制系统)		清故障码	
朋克美美	2021	BMS(电池控制系统)		读数据流	
朋克美美	2021	BMS(电池控制系统)		动作测试	
朋克美美	2021	BMS(电池控制系统)		特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	BMS(电池控制系统)		特殊功能	2. 写入车型配 置
朋克美美	2021	BCM(车身控制系统)		版本信息	
朋克美美	2021	BCM(车身控制系统)		读故障码	

朋克美美	2021	BCM(车身控制系统)	清故障码	
朋克美美	2021	BCM(车身控制系统)	读数据流	
朋克美美	2021	BCM(车身控制系统)	动作测试	
朋克美美	2021	BCM(车身控制系统)	特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	BCM(车身控制系统)	特殊功能	2. 胎压学习
朋克美美	2021	BCM(车身控制系统)	特殊功能	3. 写入车型配 置
朋克美美	2021	BCM(车身控制系统)	特殊功能	4. 钥匙匹配
朋克美美	2021	ABS (防抱死刹车 系统)	版本信息	
朋克美美	2021	ABS (防抱死刹车 系统)	读故障码	
朋克美美	2021	ABS (防抱死刹车 系统)	清故障码	
朋克美美	2021	ABS (防抱死刹车 系统)	读数据流	
朋克美美	2021	ABS (防抱死刹车 系统)	动作测试	
朋克美美	2021	ABS (防抱死刹车 系统)	特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	ABS (防抱死刹车 系统)	特殊功能	2. 写入车型配 置
朋克美美	2021	ABS (防抱死刹车 系统)	特殊功能	3. ABS下线学习
朋克美美	2021	ICU(仪表控制单元)	版本信息	
朋克美美	2021	ICU(仪表控制单元)	读故障码	
朋克美美	2021	ICU(仪表控制单元)	清故障码	
朋克美美	2021	ICU(仪表控制单元)	动作测试	
朋克美美	2021	ICU(仪表控制单元)	特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	ICU(仪表控制单元)	特殊功能	2. 写入车型配 置
朋克美美	2021	DCDC (直流转换 模块)	版本信息	
朋克美美	2021	DCDC(直流转换模块)	读故障码	
朋克美美	2021	DCDC(直流转换模块)	清故障码	
朋克美美	2021	DCDC(直流转换 模块)	读数据流	

朋克美美	2021	DCDC(直流转换 模块)	特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	DCDC(直流转换 模块)	特殊功能	2. 写入车型配 置
朋克美美	2021	PEPS (无钥匙启 动系统)	版本信息	
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	读故障码	
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	清故障码	
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	读数据流	
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	动作测试	
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	特殊功能	2. 写入车型配 置
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	特殊功能	3. 动力防盗学 习
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	特殊功能	4. 钥匙匹配
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	特殊功能	5. 清除PEPS相 关下线内容
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	特殊功能	6. 强制电源切 换到0N档
朋克美美	2021	PEPS(无钥匙启 动系统)	特殊功能	7. PEPS匹配 ESCL
朋克美美	2021	TBOX(车联网系统)	版本信息	
朋克美美	2021	TBOX(车联网系统)	读故障码	
朋克美美	2021	TBOX(车联网系 统)	清故障码	
朋克美美	2021	TBOX(车联网系 统)	特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	TBOX(车联网系 统)	特殊功能	2. 写入车型配 置
朋克美美	2021	EPB(电子驻车制 动系统)	版本信息	
朋克美美	2021	EPB(电子驻车制 动系统)	读故障码	
朋克美美	2021	EPB(电子驻车制 动系统)	清故障码	
朋克美美	2021	EPB(电子驻车制 动系统)	特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	EPB(电子驻车制 动系统)	特殊功能	2. 写入车型配 置

朋克美美	2021	EPB(电子驻车制动系统)	特殊功能	3. EPB维修释放 与恢复(刹车片 更换)
朋克美美	2021	EDR(事件记录 仪)	版本信息	
朋克美美	2021	EDR(事件记录 仪)	读故障码	
朋克美美	2021	EDR(事件记录 仪)	清故障码	
朋克美美	2021	EDR(事件记录 仪)	读数据流	
朋克美美	2021	EDR(事件记录 仪)	特殊功能	1. 写入VIN码
朋克美美	2021	EDR(事件记录 仪)	特殊功能	2. 写入车型配 置
朋克美美	2021	EDR(事件记录 仪)	特殊功能	3. G-SENSOR自 检
朋克美美	2021	EDR(事件记录 仪)	特殊功能	4. G-SENSOR标 定
朋克美美	2021	EDR(事件记录 仪)	特殊功能	5. 清除碰撞事 件