



## Manuale d'uso

3000A

**150PSI** 

Avviatore di emergenza | Gonfiatore per pneumatici

**Prodotto: A3** 





SUPERSAFE è una tecnologia di protezione di sicurezza di GOOLOO

Modello: JS-506

Grazie per aver scelto l'avviatore di emergenza gooloo. Per garantire una buona esperienza utente, sicurezza personale e protezione della proprietà, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto, conservare questo manuale come riferimento.



## Ricarica!

Come puoi vedere dal manuale, hai la possibilità di iniziare a caricare il tuo A3 utilizzando il cavo tipo C fornito e il caricatore a muro (si prega di notare che il caricatore a muro non è incluso).




# Avvertenza

Questa unità è per veicoli (dispositivi) con batterie da 12V. Può essere pericoloso se utilizzato con altri tipi di batterie. Leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare l'avviatore di emergenza. Il mancato rispetto delle informazioni sulla sicurezza può causare danni all'avviatore di emergenza e può anche provocare scosse elettriche, esplosioni, incendi, danni alla proprietà e lesioni personali.



## Parti del prodotto e descrizione delle funzioni






## Istruzioni operative

#### Potenza batteria:

Premere il pulsante di accensione per controllare la carica della batteria:




L'icona della batteria lampeggerà una per una durante il periodo di ricarica. Diverse barre dell'icona della batteria mostrano una diversa potenza della batteria, l'icona della batteria divent 4 barre quando il processo di ricarica è terminato.

#### Come ricaricare il A3

Questa unità può essere caricata con il cavo di tipo C e il caricatore da parete (caricatore da parete non incluso).

# **600**00°



**Come avviare un veicolo a 12V** (assicurarsi che la carica della batteria sia ≥2 bar)

Nota: Non premere il pulsante "BOOST" sul cavo jumper prima di aver collegato correttamente la batteria del veicolo.



1. Collegare la batteria del veicolo



2. Il LED verde si accende (fisso)



3. Avviare il motore del veicolo



#### Controllare l'indicatore LED sul cavo jumper e seguire le istruzioni seguenti:


Indicatore LED	Operazione
LED verde (fisso)	La connessione è corretta, è possibile avviare il veicolo direttamente.
LED rosso	Connessione inversa, correggere la polarità dei morsetti della batteria.
LED verde (lampeggiante)	La tensione della batteria del veicolo è troppo bassa, provare a premere il pulsante "BOOST" sul cavo jumper, quando il LED verde si accende (fisso), quindi avviare il veicolo entro 30 sec.
Nessuna luce	La batteria del veicolo può essere danneggiata, innanzitutto assicurarsi che la connessone sia corretta, provare a premere il pulsante "BOOST" sul cavo jumper, quando il LED verde si accende (fisso), quindi avviare il veicolo entro 30 sec.

Se il problema persiste, interrompere l'utilizzo dell'avviatore di emergenza e contattare direttamente il nostro team di assistenza all'indirizzo **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)**, faremo del nostro meglio per risolvere il problema entro 24 ore.



## Istruzioni dei pulsanti e dello schermo di visualizzazione:

1.Per accendere o spegnere il prodotto, basta premere e tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi. Il livello della batteria è indicato da "1", l'unità di misura della pressione dei pneumatici è rappresentata da "2", la modalità di gonfiaggio è indicata da "3", e il valore attuale della pressione dei pneumatici è mostrato come "4". Inoltre, il valore di pressione dei pneumatici preimpostato viene visualizzato come "5".





2. Premere brevemente il pulsante " 🕲 " per cambiare modalità di gonfiaggio. Ogni pressione breve passa tra le icone "SUV", "Auto", "Bicicletta", "Pallone da basket" e "Modalità libera". Seleziona l'icona corrispondente all'oggetto da gonfiare.

- 3. Tieni premuto il pulsante "O " per 2 secondi per cambiare unità di pressione. Ogni pressione lunga passa tra "BAR", "PSI" e "KPA". Rilascia il pulsante "O" per confermare l'unità selezionata.
- 4. Premi brevemente i pulsanti "+" o "-" per regolare la pressione dell'oggetto selezionato.
- "+" aumenta la pressione, "-" la diminuisce. Continua a premere fino al raggiungimento della pressione desiderata.
- 5. Nella modalità di gonfiaggio selezionata, premi brevemente il pulsante di accensione per avviare la funzione di gonfiaggio. Quando viene raggiunto il valore desiderato, la pompa si ferma automaticamente.



Modalità	Intervallo di pressione regolabile	Valori di pressione preimpostati	Unità
Modalità libera	30-990		KPA
Pallacanestro	5-16	7	PSI
Bicicletta	30-143	44	PSI
Auto	1.8-3.0	2.4	BAR
SUV	1.8-3.4	2.5	BAR

<sup>6.</sup> Durante la ricarica, viene visualizzata l'icona della batteria 1, l'icona avanza in intervalli lampeggianti dal basso verso l'alto in base alla potenza.

<sup>7.</sup>Quando la potenza di un prodotto è inferiore al 10%, l'indicatore di potenza corrispondente lampeggia.

#### **Punti Chiave**

- Potente avviatore di emergenza da 3000A per veicoli 12V, fino a 9L benzina e 6,5L diesel. Anche con batteria quasi scarica, il pulsante "BOOST" avvia forzatamente l'auto.
- Display LED intelligente, rilevamento pressione e spegnimento automatico per gonfiaggio senza fili fino a 45 min e cambio unità.
- 5 in 1: avviatore batteria, gonfiatore pneumatici, power bank, torcia LED e luce di emergenza. Compatibile con USB.
- Sistema di gestione batteria ad alta efficienza con 10 protezioni: cortocircuito, sovracorrente, surriscaldamento.
- Garanzia 18 mesi. Include: avviatore con compressore, cavo intelligente, cavi USB, borsa, tubo, ugelli e manuale.



## Come accendere/spegnere la torcia a LED

Premere una volta il pulsante per accendere la funzione della luce LED, ogni volta che si preme il pulsante per commutare la modalità luce, ci sono tre modalità di luce tra cui scegliere. (Normale, Strobo, SOS)

## Come accendere e spegnere l'unità

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi per accendere il dispositivo e premere e tenere premuto nuovamente per due secondi per spegnerlo. Inoltre, quando il dispositivo non è in uso, si spegne automaticamente dopo 90 secondi.

#### Sostanze tossiche e nocive

Composizione e quantità di sostanza tossica o nociva in questo prodotto					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	РВВ	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indicare che il contenuto di sostanze nocive in tutti i materiali omogenei è inferiore al limite prescritto di MCV (la norma 2002/95/CE/RoHs)



## Contenido del empaque

#	Nome parte	Quantità
1	Host	1
2	Cavo avviamento intelligente	1
3	Cavo da USB-A a USB-C	1
4	Borsa da trasporto	1
5	Tubo pompa	1
6	Ugello aria	5
7	Manuale d'uso	1

## Specifiche tecniche

Capacità	44.4Wh
Corrente di avvio	400A
Corrente di picco	3000A
Ingresso USB-C	5V/2A
Uscita USB-A	5V/2.4A
Temperatura operativa	-20°C~ 60°C /-4°F ~140°F
Durata	> 1000 cicli
Tempo ricarica completa	4-5 ore (caricabatterie 5V/2A)
Dimensioni	209*131*58.8(mm)
Peso	1000g



## **Domande Frequenti**

#### D1: Qual è la temperatura di esercizio di questa unità e come conservarla?

R: Questa unità è una batteria ai polimeri di litio, la temperatura di esercizio è -20-60°C/-4-140°F. Se la temperatura ambiente è superiore a 60°C/140°F, la struttura interna delle celle della batteria potrebbe danneggiarsi, gonfiarsi e diventare pericolosa. Quindi non riporre il dispositivo in un veicolo parcheggiato al caldo per lungo periodo di tempo.

#### D2: Come avviare un veicolo con questa unità?

R: Fare riferimento alle istruzioni su "Come avviare un veicolo a 12V".

#### D3: Come si fa a sapere se questa unità è collegata correttamente al veicolo?

R: Con i morsetti della batteria collegati alla batteria del veicolo, quando la spia LED sul cavo jumper si accende verde fissa, significa che è collegato correttamente. Se la spia rossa si accende (fissa) , indica connessione inversa.



#### D4: Cosa devo fare se questa unità non può avviare un veicolo?

R: Ricaricare completamente questa unità e provare a premere il pulsante "BOOST" sul cavo jumper dopo aver collegato correttamente la batteria del veicolo, l'indicatore LED si accende fisso verde, quindi avviare il veicolo entro 30 secondi. Se ancora non funziona, contattaci a: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (Allegare l'ID del proprio ordine).

#### D5: Cosa devo fare se questa unità non riesce a caricarsi?

R: Caricalo con un cavo USB-C e un caricabatterie a parete per un'intera notte. Se ancora non funziona, contattaci a: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/ support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (Allegare l'ID del proprio ordine).

#### D6: Cosa devo fare se questa unità non riesce a ricaricare altri dispositivi?

R: Provare a ricaricare il dispositivo con un altro cavo di ricarica, se funziona, significa che il cavo di ricarica che abbiamo fornito è difettoso, te ne forniremo uno nuovo; se ancora non funziona, inviaci un'e-mail a: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/ support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (Allegare l'ID del proprio ordine).



**D7:** Questa unità può ricaricare altri dispositivi mentre è in carica? R: Sì.

D8: Questo prodotto può ricaricare altri dispositivi durante l'avvio di un veicolo? R: N.

**D9: Con che frequenza deve essere ricaricata questa unità?** R: Sarebbe meglio ricaricarla ogni 3 mesi.

#### D10: Perché si spegne dopo 30 secondi durante la ricarica di altri dispositivi?

R: Questa unità potrebbe spegnersi automaticamente durante la ricarica per i dispositivi che necessitano di una corrente di carica leggera, come cuffie, smartwatch ecc. poiché su questa unità è presente una limitazione minima della corrente di carico (200 mA), quindi si spegnerà automaticamente dopo 90 sec. se la corrente di carico è inferiore a 200mA.

# **A**vvertenza

- 1.Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare questa macchina.
- 2. Fare attenzione quando si utilizza questo dispositivo. Se non segui le istruzioni, potresti ferirti o danneggiare il dispositivo o la batteria del veicolo.
- 3. Non consentire a persone che non hanno una conoscenza o capacità adeguate di utilizzare il dispositivo senza supervisione.
- 4.Non utilizzare questa unità come un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- 5. Questa unità funziona per veicoli (dispositivi) con batteria da 12V, non per veicoli con batteria non da 12V. È vietato l'uso su altre macchine, come aeroplani e navi.
- 6.Non utilizzare questa unità se un cavo, un morsetto o un cavo è stato danneggiato o se questa unità è stata surriscaldata, gonfiata o presenta perdite.
- 7.Non utilizzare come batteria per veicolo o caricabatterie.
- 8. Non utilizzare l'unità per avviare un veicolo durante la ricarica della batteria interna.
- 9. Utilizzare solo i morsetti della batteria forniti per avviare il veicolo e il caricabatterie qualificato per caricare questa unità.

# **640**0°

- 10. Non scaricare eccessivamente l'unità (non lasciare che la batteria si scarichi), caricarla regolarmente, preferibilmente ogni 3 mesi.
- 11. Assicurarsi che la spina blu del cavo jumper sia inserita completamente nella porta di uscita dei morsetti della batteria, altrimenti la spina blu potrebbe fondersi.
- 12. Assicurarsi che i terminali della batteria siano puliti prima dell'avvio e assicurarsi che i morsetti della batteria siano ben collegati. Se i terminali della batteria del veicolo sono sporchi o corrosi, la potenza di uscita dell'unità diminuirà.
- 13.Si prega di non avviare il prodotto per più di tre volte consecutive, poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento e danneggiare il prodotto. Se è necessario avviare il prodotto più volte, si prega di attendere due minuti tra ogni avvio.
- 14.Non collegare i morsetti dell'avviatore di emergenza alla batteria al contrario dopo aver premuto il pulsante "BOOST" per evitare incidenti.
- 15.Utilizzare questa unità per avviare il veicolo quando la carica della batteria è superiore a 2 bar.
- 16. Non ricaricare questo prodotto subito dopo aver avviato il veicolo, lasciarlo raffreddare per 30 minuti prima di ricaricarlo.
- 17. Non lasciare il prodotto immerso in acqua.

- 18. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente esplosivo, come luoghi in cui sono presenti liquidi, gas o polvere infiammabili.
- 19. Non modificare o smontare questo dispositivo. Solo i tecnici dell'assistenza possono riparare questo dispositivo.
- 20. Non esporre il prodotto a calore estremo o fuoco.
- 21. Non far cadere o schiacciare il dispositivo. Se il dispositivo viene colpito duramente o danneggiato in qualsiasi altro modo, deve essere ispezionato da un tecnico qualificato della batteria.
- 22.Non conservare in luoghi in cui la temperatura può superare i 60  $^{\circ}$ C/140  $^{\circ}$ E.
- 23. Ricaricare solo a temperatura ambiente di -10~45  $^{\circ}$ C/14~113  $^{\circ}$ F.
- 24.In condizioni estreme, la batteria potrebbe avere perdite. Se si verifica una perdita di liquido dal dispositivo, non maneggiarlo a mani nude. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido tocca accidentalmente gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 10 minuti e consultare un medico.
- 25.Il dispositivo contiene una batteria al litio. Al termine della vita utile del prodotto, o se il dispositivo perde liquidi, smaltire il dispositivo secondo le disposizioni locali.

## La tua garanza include

#### •18 mesi di assistenza post-vendita online

Per 18 mesi dall'acquisto, forniremo assistenza post-vendita online tempestivo ed efficace.

#### • Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Entro i primi 30 giorni dall'acquisto, puoi richiedere il reso tramite Amazon in caso di problemi al prodotto.

#### •Da 30 giorni a 18 mesi

Nei 18 mesi sostituiremo l'unità difettosa a causa di problemi di produzione con una nuova.

## Esclusione di responsabilità

A. Se il prodotto deve essere riparato o sostituito, l'acquirente originale deve mostrare la ricevuta originale (ID ordine) e la garanzia avrà effetto.

# **640**0°

B. La garanzia non copre danni o guasti del prodotto causati da normale usura, abuso, installazione impropria, uso improprio, modifica o riparazioni non autorizzate da parte di terzi. C. Non siamo responsabili per eventuali danni accidentali o indiretti causati da un uso improprio o improprio di questo prodotto.

D. Tutti i reclami in garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso e ad esclusiva discrezione di GOOLOO.

# **6400**°



## Attenzione



Non immergere in acqua



Non smontare



Non far cadere




Evitare temperature estreme



Non porre vicino o nel fuoco









Contro-inversione Spinotto



#### **Assistenza Clienti**



18 mesi di assistenza in garanzia limitata



Assistenza tecnica a vita



Non esitare a contattarci fiona@gooloo.com(US Recommend)/ support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



Per Domande Frequenti e maggiori informazioni fiona@gooloo.com(US Recommend)/ support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



# Grazie per averci scelto

