






Gebruiker Maunal

4250A | 160PSI | Air Compressor

X7






SUPERSAFE is een veiligheidsbeschermingstechnologie van GOOLOO

Hartelijk dank voor uw aankoop van de GOOLOO jump starter. Om een goede gebruikerservaring, persoonlijke veiligheid en de bescherming van eigendommen te garanderen, dient u alle instructies grondig door te lezen voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing

Dit apparaat is bedoeld voor een voertuig (apparatuur) met 12V accu's. Gebruik voor andere accu's kan gevaarlijk zijn. Lees en begrijp de veiligheidsinformatie voordat u de jump starter gebruikt. Als u de veiligheidsinformatie niet opvolgt, kan de jumpstarter beschadigd raken en kunnen elektrische schokken, explosies, brand, schade aan eigendommen en persoonlijk letsel het gevolg zijn.

Productonderdelen en functiebeschrijvingen



- 1. Drukinstelling
- 2. Netschakelaar /

Opblaaspomp Startknop

- 3. Instellingen
- 4. Schakelaar voor de lamp
- 5. LCD-scherm
- 6. Aansluiting voor het opblazen van lucht
- 7. LED zaklamp

(noodsignaalverlicht

ing)

- 8. 5V/9V/12V uitgang
- 9. USB-C 9V/2A-ingang
- 10. 15V/IOA Uitgang
- 11. 12V-aansluiting voor het starten van voertuigen







Verbeterd ontwerp voor warmteafvoer: De unieke cellulaire structuur voor warmteafvoer geeft de X7-starter een sterker stralingsvermogen, waardoor de gebruiksveiligheid met 30% en de levensduur met 50% toeneemt.

Veiligheid op de eerste plaats: De X7 heeft een speciaal ontwerp waardoor u uw auto zelfs in extreme omgevingen (-4-140°F) snel kunt starten, met in totaal 10 veiligheidstechnologieën, waaronder

Ter voorkoming van: Overladen, overstroom, kortsluiting, omgekeerde polariteit, lage/hoge temperaturen, overdruk, overbelasting, vonken en omgekeerd laden. Met deze functies is de GOOLOO luchtcompressor

sor starter biedt de grootst mogelijke bescherming: Noodverlichting en draagbare stroomvoorziening

De LED-lampjes van de compressor met lithiumbatterij hebben drie standen (normaal, stroboscoopflits en SOS) die voor verschillende noodsituaties gebruikt kunnen worden. situaties gebruikt kunnen worden. Het is ook een draagbare voeding. U kunt uw USB-apparaten (zoals iPhone, Kindle of iPad) opladen via de USB-poort, en hij ondersteunt 72 uur krachtige verlichting.

Gebruiksaanwijzing

Batterijprestaties:

Druk op de Aan/Uit-knop om de batterijspanning te controleren:

Battery Icon	0 Bar	1 Bar	2 Bars	3 Bars	4 Bars
Battery Power	0%	25%	50%	75%	100%

Het batterijsymbool licht achtereenvolgens op tijdens het opladen. Verschillende balkjes van het batterijsymbool geven een verschillend batterijvermogen aan, het batterijsymbool toont 4 balkjes wanneer het opladen voltooid is.

De X7 opladen

Dit apparaat kan worden opgeladen met de type C kabel en de muurlader (muurlader niet meegeleverd).



Operation Instructions

Battery Power:


Press the power button to check the battery power:



The battery icon will blink one by one during the period of charging. Different bars of battery icon show different battery power, the battery icon becomes 4 bars when the charging process was finished.

How to Charge the X7

This unit can be charged with the type-c cable and wall charger(wall charger Not Included).



Hoe start ik een 12V-voertuig (Zorg ervoor dat de batterij>2 bars)

Opmerking: Druk niet op de knop "BOOST" op de startkabel voordat u de accu van het voertuig correct hebt aangesloten.



1. sluit de accu van het voertuig aan



2. Groene LED brandt (constant)




3. start devoertuigmotor

Controleer de LED-weergave op de jumperkabel en volg de onderstaande instructies:

LED-scherm	Maatregel	
LED groen (continu)	De aansluiting is correct, u kunt het voertuig direct starten.	
LED rood	Omgekeerde aansluiting, corrigeer de polariteit van de batterijpolen.	
LED groen	De spanning van de voertuigaccu is te laag. Probeer de knop "BOOST" op de startkabel in te drukken. Als de LED continu groen brandt, start het voertuig dan binnen 30 seconden.	
(knipperend) Geen licht, geen pieptoon	De accu van het voertuig kan beschadigd raken. Controleer eerst of de aansluiting correct is. Probeer de knop "BOOST" op de startkabel in te drukken. Als de LED continu groen brandt, start het voertuig dan binnen 30 seconden.	

Als het probleem aanhoudt, stop dan met het gebruik van de jumpstartfunctie en reset deze. Neem direct contact op met ons serviceteam via Support.eu@gooloo.com. Wij zullen ons best doen om het probleem binnen 24 uur op te lossen.

KNOPPEN EN DISPLAYSCHERM



- 1. Druk de schakelknop 2 seconden in zodat de starter informatie over de elektrische configuratie weergeeft
- (1), vooringestelde bandenspanningswaarde (2), statische luchtdrukwaarde (3), BAR, PSI & KPA (4), of symbolen van auto's, SUV's, basketballen, fietsen of andere opblaasbare voorwerpen (5), wordt de elektrische hoeveelheid weergegeven op de balk (zie afbeelding rechts), en schakelt de lader over naar de opblaasmodus.
- 2. Druk kort op de verlichtingsknop om het LED-lampje in te schakelen en het witte lampje blijft branden. Druk nogmaals op de schakelknop en de LED schakelt over op rood knipperen. Druk nogmaals om het licht uit te schakelen.
- 3. Nadat de belasting is verwijderd, gaat het apparaat 30 seconden later automatisch in de slaapstand.

4. Als het apparaat in stand-by staat of normaal werkt, drukt u op de knop Druk op de knop "Set" om de bewerkingsmodus van de luchtpomp te openen, waarna het symbool

SUV wordt weergegeven. Tegelijkertijd wordt de bandenspanningswaarde (eenheid: BAR) vooraf ingesteld, waarbij u kort op de knop "+" "-" kunt drukken om de drukwaarde in te stellen of de knop "Set" ingedrukt kunt houden om de eenheid (KPA, BAR of PSI) te wijzigen; druk kort op de knop "Set" om het op te pompen element te wijzigen totdat het voertuigsymbool wordt weergegeven en de

druk (eenheid: BAR) voordat u kort op de knoppen "+" "-" drukt om de drukwaarde in te stellen of houd de knop "Set" ingedrukt om de eenheid (KPA, BAR of PSI) te wijzigen.

Druk vervolgens kort op de knop "Set" totdat het fietssymbool en de vooraf ingestelde luchtdrukwaarde (eenheid: PSI) worden weergegeven; druk nogmaals kort op de knop "Set" om de

luchtdrukwaarde (eenheid: PSI) worden weergegeven; druk nogmaals kort op de knop "Set" om de luchtdrukwaarde in te stellen en houd de knop "Set" ingedrukt om de eenheid (KPA, BAR of PSI) te wijzigen. Druk nogmaals op de "Set" knop om het basketbalsymbool en de vooraf ingestelde luchtdrukwaarde (eenheid: PSI) weer te geven; druk nogmaals kort op de "+" en "-" knoppen om de eenheid te wijzigen (KPA, BAR of PSI).

5. Wanneer u in de modus voor de luchtpomp voor SUV's, auto's, fietsen of basketballen bent, geeft het symbool 4 de vooraf ingestelde waarde voor de bandenspanning weer. De vooraf ingestelde waarde is alleen ter referentie. De vooraf ingestelde waarde is alleen ter referentie; pas deze aan de werkelijke situatie aan. De vooraf ingestelde waarden voor verschillende opblaasbare voorwerpen

zijn:

SUV's: 2,5 BAR Auto's: 2.4 BAR

Fietsen: 45 PSI Basketbal:

8PSI

Wijzig de eenheid dienovereenkomstig aan de linkerkant. Voor elk artikel kan slechts één eenheid worden weergegeven.

- 6. Tijdens het opladen knipperen de balkjes op het batterijsymbool, afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij.
- 7. Als de resterende levensduur van de batterij van een apparaat minder dan 10 % is, stel dan de luchtdruk waarde. Door de toets "Set" ingedrukt te houden, kunt u in de vrije modus schakelen tussen de eenheden KPA, BAR en PSI. het bijbehorende display knippert.


De LED-zaklamp aan-/uitzetten

Druk één keer op de knop om de LED-lichtfunctie in te schakelen. Telkens wanneer u op de knop drukt om de lichtmodus in te schakelen, kunt u kiezen uit drie lichtmodi. (Normaal, Stroboscoop, SOS)

Hoe houd ik dit apparaat in en uit

Houd de Aan/Uit-toets 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk op de Aan/Uit-toets en houd deze nogmaals 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als het apparaat niet in gebruik is, schakelt het binnen 30 seconden automatisch uit.

Giftige en schadelijke stoffen



0: Geeft aan dat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in alle homogene materialen lager is dan de voorgeschreven grenswaarde van de MCV (norm 2002/95/EC/RoHs).

Inhoud van de verpakking

#	Deelbenaming	Hoeveel heid
1	Gastheer	1
2	Startkabels	1
3	USB-A naar USB-C kabel	1
4	Draagtas	1
5	Pompslang	5
6	Multifunctionele luchtkraan	1
7	Gebruikershandleiding	1

Technische specificaties

	Capaciteit	88.8Wh
	Startstroom	800A(3s)
	Top TrOM	4250A
	Ingang	9v/2A
	Uitgang	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
	DC-uitgang	15V/10A
	Bedrijfstemperatuur	-20°C ~ 60°C /-4°F ~140°F
Ì	Levensduur	1000 cycli
	Totale oplaadtijd	7 uur
	Ingang Uitgang DC-uitgang Bedrijfstemperatuur Levensduur	4250A 9v/2A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A 15V/10A -20°C ~ 60°C /-4°F ~140°F 1000 cycli

FAQ

Vraag 1: Wat is de bedrijfstemperatuur van dit apparaat en hoe wordt het bewaard? A: Dit apparaat is een lithium-polymeerbatterij, de bedrijfstemperatuur is -20-60 C/ -4-140°F. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 60 C/140°F, kan de interne structuur van de batterijcellen beschadigd raken, opzwellen en onveilig worden. Bewaar het apparaat daarom niet in voertuigen die lange tijd bij warm weer geparkeerd staan.

Vraag 2: Hoe start ik een voertuig met dit apparaat? A: Zie de instructies bij "Een 12V-voertuig starten".

V3: Hoe weet ik of dit apparaat **correct** op het voertuig is aangesloten? A: Als de accupolen op de accu van het voertuig zijn aangesloten, zal de Als het lampje op de startkabel groen brandt, is de verbinding correct. Als het lampje rood brandt, verbonden met , duidt dit op een omgekeerde verbinding.

Vraag 4: Wat moet ik doen als dit apparaat een voertuig niet kan starten? A: Laad dit apparaat volledig op en probeer de "BOOST"-knop op de startkabel in te drukken. Nadat de accu van het voertuig correct is aangesloten, zal de LED-indicator ononderbroken groen branden en het voertuig binnen 30 seconden starten. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via Support.eu@gooloo.com (voer uw bestel-ID in).

Vraag 5: Wat moet ik doen als het **apparaat** niet kan worden **opgeladen?**A: Laad het apparaat 's nachts op met een USB-C kabel en een muurlader. Als het dan nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via Support.eu@gooloo.com (voer uw bestel-ID in).

Vraag 6: Wat moet ik doen als dit apparaat geen andere apparaten kan opladen? A: Probeer het apparaat op te laden met een andere oplaadkabel. Als het werkt, wat betekent dat de door ons geleverde oplaadkabel defect is, krijgt u van ons een nieuwe. Als het nog steeds niet werkt, stuur ons dan een E-mail naar: Support.eu@gooloo.com (voer uw bestel-ID in).

Vraag 7: Kan dit apparaat andere apparaten opladen terwijl het oplaadt?

Vraag 8: Kan dit product andere apparaten opladen terwijl het een voertuig oplaadt? **begint?**A: Nee.

Vraag 9: Hoe vaak moet het apparaat worden opgeladen? A: U kunt het apparaat het beste elke 3 maanden opladen.

Vraag 10: Waarom schakelt het apparaat na 30 seconden uit als andere apparaten worden opgeladen?
worden?

A. Dit apparaat schakelt automatisch uit wanneer Dit apparaat kan automatisch

A. Dit apparaat schakelt automatisch uit wanneer Dit apparaat kan automatisch uitschakelen bij het opladen van apparaten die slechts een lage laadstroom nodig hebben, zoals hoofdtelefoons, smartwatches, enz. omdat er een minimale laadstroomlimiet (200mA) voor dit apparaat is. Het wordt na 30 seconden automatisch uitgeschakeld als de laadstroom minder dan 200mA is.

Waarschuwing

- 1. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.
- 2. Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat gebruikt. Als u de instructies niet opvolgt, kunt u uzelf verwonden of het apparaat of de a c c u v a n het voertuig beschadigen.
- 3. Laat personen die niet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken het apparaat niet zonder toezicht bedienen.
- 4. Gebruik dit apparaat niet als speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen om ongelukken te voorkomen.
- 5. Dit apparaat werkt voor voertuigen (apparatuur) met een 12V accu, het werkt niet voor voertuigen met een niet 12V accu. Het gebruik met andere machines, zoals
- B. Vliegtuigen en schepen zijn verboden.
- 6. Gebruik dit apparaat niet als een kabel, aansluitpunt of leiding beschadigd is of als dit apparaat oververhit of opgezwollen is of vloeistof lekt.
- 7. Gebruik het niet als voertuigaccu of acculader.

- 8. Gebruik dit apparaat niet om een voertuig te starten terwijl de interne accu wordt opgeladen.
- 9. Gebruik alleen de meegeleverde accuklemmen om het voertuig te starten en de gekwalificeerde lader om dit apparaat op te laden.

10. Overlaad het apparaat niet (laat de batterij niet leeglopen), laad het regelmatig op, het beste is om het om de 3 maanden op te laden.

11. Zorg ervoor dat de blauwe stekker van de startkabel volledig in de aansluiting van de accu is gestoken, anders kan de blauwe stekker smelten.

accu is gestoken, anders kan de blauwe stekker smelten.

12. Controleer voor ingebruikname of de accupolen schoon zijn en zorg ervoor dat de

accupolen correct zijn aangesloten. Als de accupolen op het voertuig vuil of gecorrodeerd zijn, zal het uitgangsvermogen van het apparaat afnemen.

13. "Start het product niet meer dan drie keer achter elkaar, omdat dit kan leiden tot oververhitting en beschadiging van het product. Als u het product meerdere keren moet starten, wacht dan twee minuten tussen elke start."

- 14. Om ongelukken te voorkomen, mag u de startpolen niet achteruit op de accu aansluiten nadat u op de "BOOST"-knop hebt gedrukt.
- 15. Gebruik het apparaat om het voertuig te starten wanneer de accuspanning hoger is dan 2 bar.
- 16. Laad dit product niet onmiddellijk op nadat u het voertuig gestart hebt, laat het 30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw oplaadt.
- 17. Dompel het product niet onder in water.
- 18. Gebruik het product niet in een explosieve omgeving, zoals een plaats met ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
- 19. Wijzig of demonteer dit apparaat niet. Alleen servicemonteurs mogen dit apparaat repareren.
- 20. Stel het product niet bloot aan extreme hitte of vuur.
- 21. Laat het apparaat niet vallen en druk er niet op. Als het apparaat hard wordt gestoten of op een andere manier beschadigd raakt, moet het door een gekwalificeerde accutechnicus worden geïnspecterd.
- 22. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar de temperatuur 60 /140 .kan overschrijden.

- 23. Alleen opladen bij een omgevingstemperatuur van -10-45 /14-113 .
- 24. De batterij kan onder extreme omstandigheden gaan lekken. Raak het apparaat niet met blote handen aan als het lekt. Was bij huidcontact uw handen onmiddellijk met water en zeep. Als de vloeistof per ongeluk in contact komt met de ogen, spoel de ogen dan onmiddellijk gedurende minstens 10 minuten en zoek medische hulp.
- 25. Het apparaat bevat een lithiumbatterij. Gooi het apparaat weg aan het einde van de levensduur van het product of als het apparaat vloeistof lekt in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Uw garantie omvat

18 maanden online klantenservice

Binnen 18 maanden na aankoop bieden wij u een punctuele en effectieve online klantenservice.

30 dagengeld-terug-garantie

Binnen 30 dagen na uw aankoop kunt u een Amazon aanvragen als u problemen hebt met het product.

• 30 dagen tot 18 maanden

Wij zullen het defecte apparaat binnen 18 maanden vervangen door een nieuw apparaat als gevolg van fabricageproblemen.

Disclaimer

- A. Als het product gerepareerd of vervangen moet worden, dient de oorspronkelijke koper het originele aankoopbewijs (bestelnummer) te overleggen zodat de garantie in werking kan treden.
- B. De garantie dekt geen schade of defecten aan het product die het gevolg zijn van normale slijtage, fysiek misbruik, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, wijziging of nietgeautoriseerde reparaties door derden.
- C. Wij zijn niet aansprakelijk voor onopzettelijke of indirecte schade veroorzaakt door onjuist gebruik of misbruik van dit product.
- D. Alle garantieclaims zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product en zijn uitsluitend ter beoordeling van GOOLOO.



Attentie



Niet onderdompelen in water



Niet uit elkaar halen



Niet laten vallen



Vermijd extreme temperaturen



Niet in de buurt van of in vuur plaatsen



beveiliging tegen overladen/ontladen



zekering



tegen omgekeerde stekker

Klantenservice



18 maanden beperkte garantie



Levenslange technische service



Neem contact met ons op via support.eu@gooloo.com (aanbevelen)



Voor FAQ en meer informatie www.gooloo.com



1-888-886-1805



Bedankt dat u voor ons hebt gekozen



Fabrikant	Shenzhen Carku Technology Co.			
adres	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China			
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si			
adres	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street			
Tel	496995179070			
EU- vertegenwoordig er Naam en contact	ers/importers/distributors of the product. Therefore, the product. In case of an		eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com resentative for cross-border sellers, and are not manufactur- s for the product, nor involved in the manufacture/import/sale e, we are not responsible for any after-sales services related to my product quality or infringement issues, the manufactur- ie solely held responsible.	