




Användarhandbok Starthjälp



GE1500

A.PRODUKTLAYOUT:





B. ANVÄNDARHANDBOK

1. Indikatorer för lagringsnivå

Tryck på strömbrytaren för att kontrollera förvaringsnivån för nödstartaren.

Indikator	1 belysning	2 lampor	3 lampor	4 lampor
Lagringsnivå	25%	50%	75%	100%

Indikatorerna blinkar en i taget under laddningstiden. Olika antal indikatorlampor indikerar olika förvaringsnivåer för starthjälpen. Alla indikatorer s I o c k n a r när laddningen är klar.

Instruktioner för laddning GE1500:

- 1. Anslut USB-kabeln till nätadaptern och anslut sedan nätadaptern till universaluttaget.
- 2. Anslut Type-C-kontakten till GE1500-värden.



Instruktioner för att starta ett 12V-fordon (med startkablar) :

- Se till att antalet indikatorer inte är mindre än 2. 2. Anslut den RÖDA klämman till fordonsbatteriets pluspol (+) och anslut den SVARTA klämman till fordonsbatteriets minuspol (-).
- 3. Anslut startkablarna till snabbstartsuttaget.
- 4. Starta fordonet.
- 5. När fordonet startas, ta bort startkablarna från GE1500 och koppla bort de RÖDA och SVARTA klämmorna från fordonets batteri.
- 6. Låt fordonets motor vara igång.



Instruktioner för att starta ett 12V-fordon (med intelligent startkabel) :

- 1. Anslut den blå kontakten helt och hållet till värden och kontrollera att kabelindikatorn är släckt.
- 2. Anslut den röda klämman till den positiva (+) batteripolen och den svarta klämman till den negativa (-) batteripolen.
- 3. Följ anvisningarna på kabelindikatorn.





LE VOYANT VERT est allumé :

Detta indikerar att anslutningen är korrekt och att kretsen fungerar. Du kan starta motorn direkt för att starta den.



DEN REVERSE RÖDA INDIKATORN lyser:

Detta indikerar att anslutningen är felaktig. Korrigera klämmorna enligt beskrivningen i steg 2 ovan, vänta tills den GRÖNA LED-lampan tänds och starta sedan motorn.



DEN GRÖNA LED-lampan blinkar:

Detta innebär att bilens batteri är svagt. Tryck på "BOOST"-knappen, vänta tills den GRÖNA LED-lampan lyser med fast sken och starta sedan motorn inom 30 sekunder.



Inget ljus på :

Detta innebär att bilens batteri kan vara skadat. När du har kontrollerat att klämmorna är korrekt anslutna trycker du på "BOOST"-knappen, väntar tills den gröna LED-lampan tänds och startar sedan motorn inom 30 sekunder.

- 4. Starta fordonet.
- 5. När fordonet startas, ta bort startkabeln från fordonets batteri. Låt fordonets motor vara igång.

Instruktioner för laddning av mobiltelefon eller surfplatta :

- 1. Anslut växlingskabeln till Quick Charge-utgångsporten.
- 2. Välj lämplig kontakt och anslut den till din mobiltelefon eller surfolatta.
- 3. Tryck på strömbrytaren för att ladda enheten.





LED-ficklampa:

Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att slå på LED-ficklampan. Det finns 4 LED-ljuslägen som visas i tur och ordning (normal, stroboskop, SOS, av) om du trycker lätt.

C. DELFÖRTECKNING:

#	Namn på delar K	
1	Värd	1
2	2 Kopplingskabel 1	
3	Intelligent startkabel 1	
4	Användarmanual 1	
5	Förvaringsväska	1

D. TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Modell	JS-378B
Dimension	151*80*29mm
Vikt	276g
Batteriets kapacitet	29,6Wh
Utgång	5V-2,1A;12V start-up
Ingång	Typ-C 5V 2Ā
Full laddningstid	Cirka 2,6 timmar
Toppström	1500A
Driftstemperatur	-20°C~60°C/-40°F~140°F

E. Viktiga punkter

- GOOLOO GE1500 1500A toppstartare kan starta fordon upp till 6 liter bensin eller 4 liter diesel: bilar, lastbilar, motorcyklar, snöskotrar, SUV:ar, gräsklippare, båtar etc.
- Den här bärbara enheten är ultrakompakt och väger bara 300 g. Den ryms lätt i handen, väskan eller bilen och är en praktisk lösning när du är på språng.

- GE1500 är mer än bara en startmotor, den har en kraftfull LEDbelysning med tre lägen (normal, stroboskop, SOS) och en kompass, vilket gör den perfekt för camping, nödsituationer och äventyr.
- Det är ett externt batteri med USB-C-ingång och USB-utgång som laddar dina enheter: smartphones, surfplattor, Bluetooth-hörlurar etc.
- Med 10 skydd och robusta metallklämmor garanterar GE1500 en säker och långvarig användning utan risk för gnistor eller skador.

F. FAQ (Vanliga frågor och svar):

Q : Hur stänger jag av den här apparaten?

A: Apparaten stängs av automatiskt när den inte är laddad eller när den är färdigladdad.

F: Hur lång tid tar det att ladda GOOLOO Jump Starter helt och hållet?

A: Det tar cirka 2,6 timmar att ladda GE1500 fullt via Type-C-ingången.

F: Hur många gånger kan den här enheten ladda min mobiltelefon?

S: Det beror på batterikapaciteten i din mobiltelefon. Ta iPhone 13 som exempel: GE1500 kan ladda den fullt två gånger.

Fråga: Hur många gånger kan den här enheten starta en 3,0-liters bensinbil om den är fulladdad?

A: Cirka 10 gånger för GE1500.

- F: Hur länge håller GOOLOO Jump Starter?
- S: Lallmänhet 3 till 5 år under normala förhållanden.
- Q : Hur länge kan batteriet förvaras?

A: Från 6 till 12 månader, men vi rekommenderar laddning var 3:e månad

G. FOTOGRAFERINGSPROBLEM :

Sök	Orsak	Botemedel
Ingen respons när tändningsknappen trycks in.	Startmotorns lågspänningsskydd är aktiverat.	Anslut adaptern till Type-C- ingångsporten för att aktivera den.

H. GIFTIGA OCH SKADLIGA ÄMNEN:

Sammansättning och mängd av giftiga och skadliga ämnen i GE1500.					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	РВВ	PBDE
0	0	0	0	0	0

O: Ange att innehållet av farliga ämnen i alla material är lägre än MCV-gränsen som anges i direktivet 2002/95/EG (RoHS).

I. VARNING:

- 1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.
- 2. Jump endast för 12V fordon, det kan vara farligt för andra användningsområden.
- Om klämman inte är en intelligent startkabel ska du inte ansluta fel batteripol. Omvänd polaritet kan orsaka kortslutning, överhettning av batteriet eller till och med brand.
- Använd INTE denna apparat om någon klämma eller sladd är skadad.

- 5. Får inte användas i stället för ett fordonsbatteri.
- 6. Lämna aldrig apparaten ansluten till bilbatteriet efter att den har startats.
- 7. Se till att alla batterianslutningar är RENA före start! Se till att batteriklämmorna är ordentligt anslutna! Om fordonets batteripoler är smutsiga eller korroderade kommer enhetens effekt att reduceras
- 8. Starta INTE apparaten mer än 3 gånger i rad. Detta kan skada apparaten genom att den överhettas. Vid flera starter är varje startintervall två minuter.
- 9. Koppla bort produkten från fordonets batteri inom 30 sekunder efter kabelstart. Om du inte gör det kan det orsaka skador.
- 10. Koppla INTE ihop de två klämmorna.
- 11. Får INTE användas av unga eller svaga personer utan uppsikt.
- 12. Använd INTE som leksak.
- 13. Låt INTE produkten bli fuktig.
- 14. Sänk INTE ned produkten i vatten.
- 15. Använd INTE produkten i explosiva miljöer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- 16. GE1500 får INTE modifieras eller demonteras. Endast en servicetekniker kan reparera denna enhet.
- 17. Utsätt INTE produkten för extrem värme eller eld. 18.se till att det finns någon inom hörhåll eller tillräckligt nära för att hjälpa dig när du arbetar med batterier.
- 19. Ta bort personliga metallföremål som ringar, armband, halsband etc. när du använder produkterna.
- 20. Tappa INTE apparaten. Om apparaten utsätts för ett kraftigt slag eller skadas på något sätt, ska den kontrolleras av en behörig batteritekniker.

- 21. Förvara INTE i utrymmen där temperaturen kan överstiga 60 grader.
- 22. Ladda endast vid en omgivningstemperatur på mellan 0°C och 45°C
 - 23. Ladda endast med den laddare som medföljer enheten eller med en laddare av samma standard som host-ingångsporten.

24. Använd INTE enheten för att starta ett fordon medan det interna batteriet laddas.

 $25.\,\mathrm{Om}$ apparaten läcker vätska ska du omedelbart lämna den till en lämplig återvinningsstation.

26. Under extrema förhållanden kan batteriläckage uppstå. Om vätska läcker ut från produkten, hantera den inte med bara händerna. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, skölj dem med rinnande kallt vatten i minst 10 minuter och uppsök omedelbart läkare.

27. Produkten innehåller ett litiumbaserat batteri. När produkten är uttilänt aks du kassara das i splighet med lakela hestämmelser.

uttjänt ska du kassera den i enlighet med lokala bestämmelser. 28. Ladda inte enheten omedelbart efter att du har startat bilen.

28. Ladda inte enheten omedelbart efter att du har startat bilen.
29. Använd inte startkabeln för att ladda annan utrustning.

J. GARANTIINFORMATION:

- 1 Vi erbjuder en begränsad garanti för denna produkt mot defekter i material och utförande under en period av 18 månader från inköpsdatumet för slutanvändaren/konsumenten. Villkoren för garantin är följande:
- 2. garantin gäller endast mot uppvisande av originalfakturan (från) av den ursprungliga köparen med den produkt som ska repareras eller bytas ut.
- 3. Garantin upphör att gälla om serienummer, inköpsdatum och etikett har avlägsnats.
- 4. Garantin täcker inte skador på eller fel i produkten till följd av normalt slitage, fysisk misshandel, felaktig installation, felaktig användning, modifiering eller reparation av obehörig tredje part.
- 5. Vi tar inget ansvar för förlust eller skada som uppstår under användning av apparaten. transport eller till följd a v force majeure.
- 6. Vi ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador som uppstår till följd av användning eller felaktig användning a v denna produkt.
- 7. Alla garantianspråk är begränsade till reparation eller utbyte av den defekta produkten, efter vårt eget gottfinnande.
- 8. Om vi reparerar eller byter ut produkten täcks den u n d e r återstoden av den ursprungliga garantiperioden. Reparation eller u t b y t e kan innebära användning av rekonditionerade enheter med likvärdig funktion. Den utbytta delen eller produkten blir vår egendom.
- 9. Förbrukningsartiklar, t.ex. batterier, omfattas inte a v garantin.

Kundservice



18 månaders begränsad garanti



ivslång teknisk service



Vänligen kontakta oss på support.eu@gooloo.com(rekommen dera)



För vanliga frågor och ytterligare information www.gooloo.com



Tack för att du har valt



Tillverkare	Shenzhen Carku Technology Co Ltd			
Adress	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng			
	community, Dalang street, LongHua, Shenzhen,			
	Guangdong, Kina			
Importör	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si			
	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building			
Importörens adress	12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community			
	Bantian Street			
Tfn.	496995179070			
EU:srepresentant Namn och kontakt	EU	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany	
	OST_EU_202	20608000024	contact@evatmaster.com	
	We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufactur- ers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacturi-import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufactur- or/importer/seller shall be solely held responsible.			