





Manual de instrucciones

2500A 150PSI

Arrancador de batería | Compresor de aire

Producto: VX1





SUPERSAFE es una tecnología de protección de seguridad de GOOLOO

Gracias por elegir el arrancador de batería de Gooloo. Para garantizar una buena experiencia, su seguridad personal y la seguridad de su propiedad, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este producto. Conserve este manual para consulta.



A Primero cárguela!

Mientras lee el manual, puede comenzar a cargar su VX1 con el cargador de pared y el cable tipo C suministrado.




A Advertencia

Esta unidad es para vehículos (equipos) con baterías de 12V. Su uso con otro tipo de baterías puede ser peligroso. Lea y comprenda la información de seguridad antes de usar. No seguir la información de seguridad puede dañar el arrancador y también provocar descargas eléctricas, explosiones, incendio, daños a la propiedad zy lesiones.



Piezas del producto y descripción de las funciones












Instrucciones de funcionamiento

Carga de la batería:

Presione la tecla de encendido para verificar la carga de la batería:



El ícono de la batería titilará barra por barra durante el período de carga. Los íconos de las diferentes barras muestran las distintas cargas. El ícono llega a 4 barras cuando el proceso de carga finaliza.

Puntos Clave

El arrancador VX1 integra 6 funciones: arranque de emergencia, inflador, iluminación, luz SOS, carga de dispositivos y arranque de equipos de 12V - un diseño vanguardista.

Con 2500A de corriente pico, arranca al instante vehículos de 12V (8,5L gasolina/6L diésel), incluso a temperaturas extremas, hasta 50 veces y más de 1000 ciclos.

600L00°

El compresor integrado con pantalla LCD y detección de presión infla un neumático en 3 min a 20 PSI, apto para bicis, coches, pelotas, etc.


El diseño en panal mejora la disipación térmica un 30% y prolonga la vida útil un 50%.

Con 10 protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos, polaridad inversa..., el VX1 ofrece máxima seguridad y arranca de -20°C a 60°C.

Luz LED de 3 modos (Normal/Estroboscópica/SOS), batería portátil para cargar dispositivos USB y 36h de iluminación.

Cómo cargar el VX1

Esta unidad se puede cargar con el cable tipo C y el cargador de pared (cargador de pared no incluido).



Cómo arrancar un vehículo de 12V (asegúrese de que la carga de la batería sea ≥2 barras)

Nota: No pulse el botón "BOOST" del cable de arranque antes de conectar correctamente la batería del vehículo.



1. Conecte la batería del vehículo.



2. Se ilumina el indicador LED verde (sólido)



3. Ponga en marcha el motor del vehículo




Controle el indicador LED del cable del arrancador y siga estas instrucciones:

| Indicador LED | Funcionamiento | |
|--------------------|--|--|
| LED verde (sólido) | La conexión es correcta, puede poner en marcha el vehículo directamente. | |
| LED rojo | Invierta la conexión, coloque las pinzas de la batería en la polaridad correcta. | |
| LED verde (titila) | La tensión de la batería del vehículo es muy baja. Intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador; cuando se ilumine el indicador LED verde (sólido), ponga en marcha el vehículo dentro de los 30 segundos. | |
| Sin luz | Puede haber un daño en la batería del vehículo. En primer lugar, asegúrese de que la conexión sea correcta e intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador; cuando se ilumine el LED verde (sólido), ponga en marcha el vehículo dentro de los 30 segundos. | |

Si algún problema persiste, deje de usar el arrancador y comuníquese con nuestro equipo de servicio técnico directamente en support.eu@gooloo.com. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para resolver el problema dentro de las 24 horas.

Pasos para usar el inflador de aire



| | ळ | 2,1BAR | ← | 2,5BAR |
|--|------|--------|----------|--------|
| | para | | | |
| | | | | |

Encienda, y presione brevemente la tecla "M" para comenzar a configurar el inflador de aire.

referencia.

Valor prestablecido de presión de neumático

- 1. Presione la tecla "M" una vez; los íconos del extremo izquierdo titilarán. Luego, presione las teclas "+" o "-" para alternar entre los íconos de "básquetbol", "bicicleta", "automóvil" o "SUV".
- 2. Presione la tecla "M" dos veces; titilarán los íconos de la unidad de presión. Luego, presione las teclas "+" o "-" para alternar entre "BAR", "PSI" o "KPA".
- 3. Vuelva a presionar la tecla "M"; titilará el valor actual de presión objetivo. Luego, presione las teclas "+" o "-" para ajustar el valor de la presión objetivo.
- 4. Después de seleccionar el modo de inflado, se puede encender la función de inflado presionando brevemente una vez la tecla de encendido.



Cómo encender/apagar la linterna de LED

Solo presione una vez la tecla para encender la función de la luz de LED. Cada vez que presione la tecla para cambiar el modo de luz, podrá elegir entre tres modos. (Normal, estroboscópica, SOS)

Cómo encender y apagar esta unidad Para encender el dispositivo, presione la tecla de encendido y mantenga presionada por dos segundos. Para apagarlo, vuelva a presionar la tecla de encendido y mantenerla presionada otros dos segundos. Además, cuando la unidad no esté en uso, se apagará en forma automática a los 30 segundos.

Sustancias tóxicas y nocivas

Composición y cantidad de sustancias tóxicas o nocivas en este producto Cr(Vi) Pb На CdPBB PBDF

0: Indica que el contenido de sustancias nocivas en todos los materiales homogéneos se encuentra por debajo del límite de MVC (Estándar 2002/95/EC/RoHs)



Contenido del empaque

| # | Nombre de la pieza | Cantidad |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Servidor | 1 |
| 2 | Cable del arrancador inteligente | 1 |
| 3 | Cable de USB-A a USB-C 1 | |
| 4 | Bolsa para transporte | 1 |
| 5 | Tubo de la bomba 1 | |
| 6 | 6 Boquilla de aire 5 | |
| 7 | Manual de instrucciones | 1 |

Especificaciones técnicas

| Capacidad | 44.4Wh | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Corriente de arranque | 400A (3s) | |
| Corriente pico | 2500A | |
| Entrada USB-C | 5V/2A | |
| Salida USB-A | 5V/2.4A | |
| Salida CC | 15V/10A | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C /-4°F a 140°F | |
| Vida útil | > 1000 Ciclos | |
| Tiempo de carga completa | 6 a 8 horas (Cargador de 5V/2A) | |



Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento de esta unidad y cómo la almacena?

R: Esta unidad es una batería de polímero de litio; su temperatura de funcionamiento es de -20°C a 60°C/ de -4°F a 140°F. Si la temperatura ambiente es mayor a 60°C/140 $\mathbb F$, la construcción interna de las celdas de la batería se puede dañar, puede hincharse y tornarse insegura. Por lo tanto, no almacene el dispositivo en vehículos estacionados por períodos prolongados en un clima caluroso.

P2: ¿Cómo arrancar un vehículo con esta unidad?

R: Consulte en las instrucciones "Cómo arrancar un vehículo de 12V".

P3: ¿Cómo sabemos si esta unidad está conectada correctamente al vehículo?

R: Si el indicador LED del cable del arrancador emite una luz verde estable con las pinzas de la batería conectadas a la batería del vehículo, significa que está conectada correctamente. Si se ilumina el indicador rojo (sólido), significa que la conexión está invertida.



P4: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede arrancar un vehículo?

R: Recargue completamente la unidad e intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador después de conectar correctamente a la batería del vehículo. El indicador LED se iluminará con una luz verde estable. Luego, arranque el vehículo dentro de los 30 segundos. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros a: support.eu@gooloo.com (Adjunte el número de identificación de su pedido).

P5: ¿Qué debería hacer si no puedo cargar la unidad?

R: Cárguela con un cable USB-C y un cargador de pared durante toda la noche. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros a: support.eu@gooloo.com(Adjunte el número de identificación de su pedido).

P6: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede cargar otros dispositivos?

R: Intente cargar el dispositivo con otro cable de carga. Si funciona, significa que el cable de carga que le suministramos es defectuoso. Le enviaremos uno nuevo. Si aun así sigue sin funcionar, envíenos un correo electrónico a: support.eu@gooloo.com (Adjunte el número de identificación de su pedido).

77



P7: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras se está cargando? R: Sí.

P8: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras está arrancando un vehículo? R: No.

P9: ¿Con qué frecuencia es necesario recargar la unidad? R: Recomendamos recargarla cada 3 meses.

P10: ¿Por qué se apaga en 30 segundos cuando carga otros dispositivos?

A. Esta unidad se puede apagar en forma automática cuando carga dispositivos que requieren corriente de carga baja, como auriculares, relojes inteligentes, etc., ya que cuenta con una limitación de corriente de carga mínima (200mA). Se apagará automáticamente pasados 30 segundos si la corriente de carga es menor a 200mA.

600L00°



A Advertencia

- 1.Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar esta máquina.
- 2.Tenga cuidado durante su uso. Si no sique las instrucciones, podría lesionarse o dañar el equipo o la batería del vehículo.
- 3.No permita que personas sin los conocimientos o la capacidad adecuados maneje el dispositivo sin supervisión.
- 4. No use como juguete. Mantenga alejada de los niños para evitar accidentes.
- 5. Esta unidad funciona en vehículos (equipo) con batería de 12V, no así en vehículos que no tienen una batería de 12V. Queda prohibido usar en otras máquinas como aviones y barcos.
- 6.No utilice esta unidad cuando alguno de los cables o pinzas estén dañados o cuando la unidad esté recalentada, hinchada o con pérdida de fluido.
- 7.No use como batería del vehículo o como cargador de batería.
- 8.No use la unidad para arrancar el vehículo mientras la batería interna está cargando.
- 9.Use solo las pinzas de batería suministradas para poner en marcha el vehículo y el cargador calificado para cargar esta unidad.
- 10. No sobre-descargue la unidad (no deje que se agote la batería). Cárquela con regularidad, preferentemente cada 3 meses.

600L00°

- 11. Asegúrese de que el enchufe azul del cable del arrancador esté totalmente enchufado en el puerto de salida de las pinzas de la batería; de lo contrario, el enchufe azul podría fundirse.
- 12. Verifique que los terminales de la batería estén limpios antes de intentar el arranque, y asegúrese de que las pinzas de la batería estén bien conectadas. Si los terminales de la batería del vehículo están sucios o corroídos, la potencia de salida de la unidad se verá reducida.
- 13. Por favor, no inicie el producto más de tres veces consecutivas, ya que esto podría provocar sobrecalentamiento y dañar el producto. Si necesita iniciar el producto varias veces, asegúrese de esperar dos minutos entre cada arranque.
- 14. No conecte las pinzas del arrancador a la batería de manera invertida después de presionar la tecla "REFUERZO". Evite accidentes.
- 15.Utilice esta unidad para poner en marcha el vehículo cuando la potencia de la batería supere las 2 barras.
- 16.No recargue este producto inmediatamente después de poner en marcha el vehículo. Espere 30 minutos a que se enfríe antes de proceder a su recarga.
- 17.No sumerja el producto en agua.
- 18.No ponga en funcionamiento el producto en ambientes explosivos, como por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.

- 19. No modifique ni desarme el producto. Este equipo solo puede ser reparado por personal de servicio técnico.
- 20.No exponga el producto al calor extremo o al fuego.
- 21. No lo deje caer ni lo apriete. Si el dispositivo recibe un golpe fuerte o se daña, debe ser inspeccionado por un técnico de baterías calificado.
- 22.No almacene en lugares donde la temperatura supere los 60°C/ 140°F.
- 23. Solo carque a una temperatura ambiente de -10~45°C/14~113°F.
- 24.Bajo condiciones extremas, la batería podría tener fugas. Si sale líquido del dispositivo, no lo manipule con las manos desprotegidas. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón de inmediato. Si el líquido por accidente entrara en sus ojos, enjuague de inmediato con agua por al menos 10 minutos y busque ayuda médica.
- 25.El dispositivo contiene una batería de litio. Al final de la vida útil del producto, o si hubiera una fuga de líquido en el dispositivo, elimínelo según las disposiciones locales.

600L00°

La garantía incluye

•18 meses de servicio post-venta en línea

Durante los18 meses siguientes a su compra, le brindaremos un servicio post-venta efectivo y puntual.

• Garantía de devolución del dinero a los 30 días

Durante los primeros 30 días posteriores a su compra, puede solicitar la devolución a través de Amazon ante cualquier problema con el producto.

• De 30 días a 18 meses

Reemplazaremos aquellas unidades defectuosas por temas de fabricación con una nueva dentro de los 18 meses.

Exención de responsabilidad

A. Cuando necesite reparar o reemplazar el producto, el comprador original deberá mostrar la factura original (identificación del pedido) para poder hacer uso de la garantía.

- B. La garantía no cubre daños o fallas del producto causadas por el uso y desgaste normal, abuso físico, instalación inadecuada, uso indebido, modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.
- C. No somos responsables por los daños accidentales o indirectos derivados del uso incorrecto o indebido del producto.
- D. Todos los reclamos relacionados con la garantía se limitan a la reparación o reemplazo del producto defectuoso y de acuerdo al exclusivo criterio de GOOLOO.



Atención



No sumergir en agua



No desarmar



No dejar caer



Evitar temperaturas extremas



No colocar cerca o en el fuego







Protección ante sobrecarga/descarga

Protección por fusible Conexión inversa



Servicio de atención al cliente



18 meses de servicio de garantía limitada



Servicio técnico durante toda la vida útil de la unidad



Comuníquese con nosotros support.eu@gooloo.com



Para Preguntas frecuentes y conocer más información **support.eu@gooloo.com**



Gracias por elegirnos





| Fabricante | Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Dirección | No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China | | | | |
| Importador | shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si | | | | |
| Dirección | Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street | | | | |
| Tel | 496995179070 | | | | |
| Representante de la UE Nombre y contacto | eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible. | | | | |