






Manual de instrucciones

4250A 160PSI Arrancador de batería

X7





SUPERSAFE es una tecnología de protección de seguridad de GOOLOO

Gracias por elegir el arrancador de batería de Gooloo. Para garantizar una buena experiencia, su seguridad personal y la seguridad de su propiedad, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este producto. Conserve este manual para consulta.




Advertencia

Esta unidad es para vehículos (equipos) con baterías de 12V. Su uso con otro tipo de baterías puede ser peligroso. Lea y comprenda la información de seguridad antes de usar. No seguir la información de seguridad puede dañar el arrancador y también provocar descargas eléctricas, explosiones, incendio, daños a la propiedad zy lesiones.



Piezas del producto y descripción de las funciones



- 1. Ajuste de la presión
- 2. Interruptor de encendido / Inflado
- arrangue de la bomba
- 3. Ajustes
- 4. Interruptor de la lámpara
- 5. Pantalla LCD
- 6. Puerto de inflado de aire
- 7 Linterna LED

(luz de señal de socorro)

- 8. Puerto de salida de 5V/9V/12V
- 9. Puerto de entrada USB-C 9V/2A
- 10. Puerto de salida de 15V/10A
- 11. Puerto de arranque de 12V para automóviles









PUNTOS CLAVE

Más que un simple arrancador de emergencia: El arrancador de emergencia X7, una edición actualizada y renovada en 2022, está preparado para liderar las futuras tendencias del mercado, combinando un total de seis funciones principales de arranque de emergencia del vehículo, inflado de neumáticos, iluminación, aviso SOS, carga de dispositivos móviles y arranque de equipos de a bordo de 12 V.

Potente rendimiento de arranque: El arrancador X7 cuenta con un pico de electricidad de 4250A que le permite arrancar inmediatamente automóviles de 12V (con motores de gasolina de 10.0L o diesel de 10.0L). Puede arrancar un coche más de 70 veces incluso en temperaturas extremas con una vida útil de más de 1000 ciclos de carga.

Compresor de aire inalámbrico digital: El arrancador está equipado con medidores digitales LCD integrados que pueden leer los datos directamente desde el paquete de arranque y el compresor de aire. Puede preestablecer un valor preferido y el arrancador se apagará automáticamente cuando la presión alcance ese valor. El paquete de baterías del arrancador de puente proporciona 3 unidades opcionales (PSI, BAR y KPA). El compresor de aire de 160 PSI necesita unos 2 minutos para inflar un neumático normal de coche a 20 PSI. Es aplicable en bicicletas, coches, balones y otros productos inflables. También puede medir automáticamente la presión de los neumáticos para que no tenga que realizar la prueba usted mismo y ahorrar costes.



Diseño de disipación de calor mejorado: El exclusivo diseño de disipación de calor con estructura celular proporciona al motor de arranque X7 una mayor capacidad de radiación que mejora la seguridad de uso en un 30% y la vida útil en un 50%.

La seguridad ante todo: X7 cuenta con un diseño especial que le permite arrancar su coche rápidamente incluso en entornos extremos (-4~140°F), con un total de 10 tecnologías de seguridad que incluyen la de prevención de sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito, polaridad invertida, bajas/altas temperaturas, presión excesiva, sobrecarga, chispas y carga inversa. Con estas funciones, el arrancador de compresor de aire GOOLOO puede proporcionarle la mayor protección posible.

Luces de emergencia y fuente de alimentación portátil: Las luces LED del supercargador de batería de litio cuentan con tres modos (común, stroboflash y SOS), que se pueden utilizar para diferentes situaciones de emergencia. situaciones de emergencia. También es una fuente de alimentación portátil. Puedes cargar tus dispositivos USB (como iPhone, Kindle o iPad) a través del puerto USB, y soporta 72 horas de iluminación potente.



Instrucciones de funcionamiento

Carga de la batería:


Presione la tecla de encendido para verificar la carga de la batería:



El ícono de la batería titilará barra por barra durante el período de carga. Los íconos de las diferentes barras muestran las distintas cargas. El ícono llega a 4 barras cuando el proceso de carga finaliza.

Cómo cargar el X7

Esta unidad se puede cargar con el cable tipo C y el cargador de pared (cargador de pared no incluido).



Cómo arrancar un vehículo de 12V (asegúrese de que la carga de la batería sea ≥2 barras)

Nota: No pulse el botón "BOOST" del cable de arrangue antes de conectar correctamente la batería del vehículo.



1. Conecte la batería del vehículo.



2. Se ilumina el indicador LED verde (sólido)



3. Ponga en marcha el motor del vehículo




Controle el indicador LED del cable del arrancador y siga estas instrucciones:

Indicador LED	Funcionamiento
LED verde (sólido)	La conexión es correcta, puede poner en marcha el vehículo directamente.
LED rojo	Invierta la conexión, coloque las pinzas de la batería en la polaridad correcta.
LED verde (titila) con	La tensión de la batería del vehículo es muy baja. Intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador; cuando se ilumine el indicador LED verde (sólido), ponga en marcha el vehículo dentro de los 30 segundos.
Sin luz, no hay s onido de bip	Puede haber un daño en la batería del vehículo. En primer lugar, asegúrese de que la conexión sea correcta e intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador; cuando se ilumine el LED verde (sólido), ponga en marcha el vehículo dentro de los 30 segundos.

Si algún problema persiste, deje de usar el arrancador y comuníquese con nuestro equipo de servicio técnico directamente en Support.eu@gooloo.com. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para resolver el problema dentro de las 24 horas.

BOTONES Y PANTALLA DE VISUALIZACIÓN



- 1. Mantenga pulsado el botón interruptor durante 2 segundos para que el arrancador muestre información sobre la configuración eléctrica (1), el valor preestablecido de la presión de los neumáticos (2), el valor estático de la presión de aire (3) BAR, PSI y KPA (4), o iconos de coches, todoterrenos, balones de baloncesto, bicicletas u otros artículos inflables (5), La cantidad eléctrica se mostrará eléctrica se mostrará en la barra (véase la ilustración de la derecha), y el cargador entrará en el modo de inflado.
- 2. Pulse brevemente el botón de iluminación para encender la luz LED, y la luz blanca permanecerá encendida. Pulse el botón de encendido de nuevo, y el LED entrará en el modo de parpadeo rojo. Pulse de nuevo para apagar la luz.
- 3. Después de retirar la carga, el producto entra automáticamente en el modo inactivo 30 segundos después.

86

4. Cuando el producto esté en modo de espera o funcionando normal, pulse la tecla "Set" para entrar en el modo de edición de la bomba de inflado, modo de edición de la bomba de inflado. Al mismo tiempo, preajuste el valor de la presión de los neumáticos (unidad: BAR), puede pulsar brevemente la tecla "+" "-" para ajustar la presión presión, o pulsar prolongadamente la tecla "Set" para modificar la unidad (KPA, BAR o PSI), o PSI); pulse brevemente la tecla "Set" para cambiar el elemento a inflar hasta que aparezca el icono del coche, inflado hasta que aparezca el icono del coche, y preajustar el valor de presión de presión (unidad: BAR), antes de pulsar brevemente la tecla "+" "-" para ajustar el valor de la presión o pulsar prolongadamente la tecla "Set" para para cambiar de unidad (KPA, BAR o PSI). A continuación, pulse brevemente la tecla "Set" hasta que aparezcan el icono de la bicicleta y el valor de presión de aire preajustado (unidad: PSI); pulse de nuevo la tecla "Set" para ajustar ajustar el valor de la presión de aire, y pulse prolongadamente el botón "Set" para cambiar la unidad (KPA, BAR o PSI). Pulse de nuevo el botón "Set" para visualizar el icono de baloncesto y el valor de presión de aire preajustado (unidad: PSI); Vuelva a pulsar brevemente los botones "+" y "-" para ajustar el valor de la presión del aire. de aire. Mantenga pulsada la tecla "Set" para cambiar las unidades entre KPA. BAR y PSI en el modo libre.

5. Al elegir el modo de la bomba de inflado para todoterrenos, coches, bicicletas o balones de baloncesto, el icono 4 mostrará el valor preestablecido de la presión de los neumáticos. Tenga en cuenta que el valor preestablecido sirve sólo como referencia, y por favor ajústelo de acuerdo con la situación real.

Los valores preestablecidos para diferentes artículos inflables son:

SUVs: 2.5 BAR

Coches: 2,4 BAR Bicicletas 45 PSI

Balones de baloncesto 8 PSI

Por favor, cambie la unidad correspondiente a la izquierda. Sólo se puede se puede mostrar para cada artículo.

- 6. Durante la carga, las barras en el icono de la batería parpadearán en acuerdo con el nivel real de la vida restante de la batería.
- 7. Cuando la duración restante de la batería de un producto caiga por debajo del 10%, el indicador correspondiente parpadeará.



Cómo encender/apagar la linterna de LED

Solo presione una vez la tecla para encender la función de la luz de LED. Cada vez que presione la tecla para cambiar el modo de luz, podrá elegir entre tres modos. (Normal, estroboscópica, SOS)

Cómo encender y apagar esta unidad Para encender el dispositivo, presione la tecla de encendido y mantenga presionada por dos segundos. Para apagarlo, vuelva a presionar la tecla de encendido y mantenerla presionada otros dos segundos. Además, cuando la unidad no esté en uso, se apagará en forma automática a los 30 segundos.

Sustancias tóxicas y nocivas

Composición y cantidad de sustancias tóxicas o nocivas en este producto Cr(Vi) Ph CdPBB PRDE Ha O O

0: Indica que el contenido de sustancias nocivas en todos los materiales homogéneos se encuentra por debajo del límite de MVC (Estándar 2002/95/EC/RoHs)



Contenido del empaque

#	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Servidor	1
2	Cable del arrancador inteligente	1
3	Cable de USB-A a USB-C	1
4	Bolsa para transporte	1
5	Tubo de la bomba	5
6	Grifo de aire multifuncional	1
7	Manual de instrucciones	1

Especificaciones técnicas

Capacidad	88.8Wh
Corriente de arranque	800A (3s)
Corriente pico	4250A
Entrada	9V/2A
Salida	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida CC	15V/10A
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C /-4°F a 140°F
Vida útil	> 1000 Ciclos
Tiempo de carga completa	7 horas



Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento de esta unidad y cómo la almacena?

R: Esta unidad es una batería de polímero de litio; su temperatura de funcionamiento es de -20°C a 60°C/ de -4°F a 140°F. Si la temperatura ambiente es mayor a 60°C/140 $\mathbb F$, la construcción interna de las celdas de la batería se puede dañar, puede hincharse y tornarse insegura. Por lo tanto, no almacene el dispositivo en vehículos estacionados por períodos prolongados en un clima caluroso.

P2: ¿Cómo arrancar un vehículo con esta unidad?

R: Consulte en las instrucciones "Cómo arrancar un vehículo de 12V".

P3: ¿Cómo sabemos si esta unidad está conectada correctamente al vehículo?

R: Si el indicador LED del cable del arrancador emite una luz verde estable con las pinzas de la batería conectadas a la batería del vehículo, significa que está conectada correctamente. Si se ilumina el indicador rojo (sólido), significa que la conexión está invertida.



P4: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede arrancar un vehículo?

R: Recargue completamente la unidad e intente presionar la tecla "REFUERZO" del cable del arrancador después de conectar correctamente a la batería del vehículo. El indicador LED se iluminará con una luz verde estable. Luego, arranque el vehículo dentro de los 30 segundos. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros a: Support.eu@gooloo.com (Adjunte el número de identificación de su pedido).

P5: ¿Qué debería hacer si no puedo cargar la unidad?

R: Cárguela con un cable USB-C y un cargador de pared durante toda la noche. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros a: Support.eu@gooloo.com (Adjunte el número de identificaci de su pedido).

P6: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede cargar otros dispositivos?

R: Intente cargar el dispositivo con otro cable de carga. Si funciona, significa que el cable de carga que le suministramos es defectuoso. Le enviaremos uno nuevo. Si aun así sigue sin funcionar, envíenos un correo electrónico a: devon @gooloo.co (Adjunte el número de identificación de su pedido).



P7: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras se está cargando? R: Sí.

P8: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras está arrancando un vehículo? R: No.

P9: ¿Con qué frecuencia es necesario recargar la unidad?

R: Recomendamos recargarla cada 3 meses.

P10: ¿Por qué se apaga en 30 segundos cuando carga otros dispositivos?

A. Esta unidad se puede apagar en forma automática cuando carga dispositivos que requieren corriente de carga baja, como auriculares, relojes inteligentes, etc., ya que cuenta con una limitación de corriente de carga mínima (200mA). Se apagará automáticamente pasados 30 segundos si la corriente de carga es menor a 200mA.



A Advertencia

- 1.Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar esta máguina.
- 2.Tenga cuidado durante su uso. Si no sique las instrucciones, podría lesionarse o dañar el equipo o la batería del vehículo.
- 3. No permita que personas sin los conocimientos o la capacidad adecuados maneje el dispositivo sin supervisión.
- 4.No use como juguete. Mantenga alejada de los niños para evitar accidentes.
- 5. Esta unidad funciona en vehículos (equipo) con batería de 12V, no así en vehículos que no tienen una batería de 12V. Queda prohibido usar en otras máguinas como aviones y barcos.
- 6.No utilice esta unidad cuando alguno de los cables o pinzas estén dañados o cuando la unidad esté recalentada, hinchada o con pérdida de fluido.
- 7.No use como batería del vehículo o como cargador de batería.
- 8.No use la unidad para arrancar el vehículo mientras la batería interna está cargando.
- 9.Use solo las pinzas de batería suministradas para poner en marcha el vehículo y el cargador calificado para cargar esta unidad.
- 10.No sobre-descarque la unidad (no deje que se agote la batería). Cárquela con regularidad, preferentemente cada 3 meses.

11. Asegúrese de que el enchufe azul del cable del arrancador esté totalmente enchufado en el puerto de salida de las pinzas de la batería; de lo contrario, el enchufe azul podría fundirse.

12. Verifique que los terminales de la batería estén limpios antes de intentar el arranque, y asegúrese de que las pinzas de la batería estén bien conectadas. Si los terminales de la batería del vehículo están sucios o corroídos, la potencia de salida de la unidad se verá reducida.

13."Por favor, no inicie el producto más de tres veces consecutivas, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el producto. Si necesita iniciar el producto varias veces, asegúrese de esperar dos minutos entre cada inicio."

14.No conecte las pinzas del arrancador a la batería de manera invertida después de presionar la tecla "REFUERZO". Evite accidentes.

15.Utilice esta unidad para poner en marcha el vehículo cuando la potencia de la batería supere las 2 barras.

16.No recargue este producto inmediatamente después de poner en marcha el vehículo. Espere 30 minutos a que se enfríe antes de proceder a su recarga.

17.No sumerja el producto en agua.

18.No ponga en funcionamiento el producto en ambientes explosivos, como por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.

- 19.No modifique ni desarme el producto. Este equipo solo puede ser reparado por personal de servicio técnico.
- 20. No exponga el producto al calor extremo o al fuego.
- 21.No lo deje caer ni lo apriete. Si el dispositivo recibe un golpe fuerte o se daña, debe ser inspeccionado por un técnico de baterías calificado.
- 22.No almacene en lugares donde la temperatura supere los 60°C/140°F.
- 23. Solo carque a una temperatura ambiente de -10~45°C/14~113°F.
- 24.Bajo condiciones extremas, la batería podría tener fugas. Si sale líquido del dispositivo, no lo manipule con las manos desprotegidas. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón de inmediato. Si el líquido por accidente entrara en sus ojos, enjuague de inmediato con agua por al menos 10 minutos y busque ayuda médica.
- 25.El dispositivo contiene una batería de litio. Al final de la vida útil del producto, o si hubiera una fuga de líquido en el dispositivo, elimínelo según las disposiciones locales.



La garantía incluye

•18 meses de servicio post-venta en línea

Durante los18 meses siguientes a su compra, le brindaremos un servicio post-venta efectivo y puntual.

• Garantía de devolución del dinero a los 30 días

Durante los primeros 30 días posteriores a su compra, puede solicitar la devolución a través de Amazon ante cualquier problema con el producto.

• De 30 días a 18 meses

Reemplazaremos aquellas unidades defectuosas por temas de fabricación con una nueva dentro de los 18 meses.

Exención de responsabilidad

A. Cuando necesite reparar o reemplazar el producto, el comprador original deberá mostrar la factura original (identificación del pedido) para poder hacer uso de la garantía.

B. La garantía no cubre daños o fallas del producto causadas por el uso y desgaste normal, abuso físico, instalación inadecuada, uso indebido, modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.

C. No somos responsables por los daños accidentales o indirectos derivados del uso incorrecto o indebido del producto.

D. Todos los reclamos relacionados con la garantía se limitan a la reparación o reemplazo del producto defectuoso y de acuerdo al exclusivo criterio de GOOLOO.



Atención



No sumergir en agua



No desarmar



No dejar caer



Evitar temperaturas extremas



No colocar cerca o en el fuego







Protección por fusible



Conexión inversa



Servicio de atención al cliente



18 meses de servicio de garantía limitada



Servicio técnico durante toda la vida útil de la unidad



Comuniquese con nosotros
Support.eu@gooloo.com(EU Recommend)
fiona@gooloo.com(US Recommend)



Para Preguntas frecuentes y conocer más información Support.eu@gooloo.com(EU Recommend) fiona@gooloo.com(US Recommend)



Gracias por legirnos



Fabricante	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Dirección	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importador	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Dirección	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel	496995179070		
Representante de la UE Nombre y contacto	EU REP Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany OST_EU_20220608000024 We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/ importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product, a case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/ importer/seller shall be solely held responsible.		