






# Manual de instrucciones Arrancador de batería Modelo: GT4000S







# **540**0

Gracias por elegir el arrancador de batería de Gooloo. Para garantizar una buena experiencia, su seguridad personal y la seguridad de su propiedad, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar este producto. Conserve este manual para consulta.



# A; Primero cárquela!

Mientras lee el manual, puede comenzar con la carga de su GT4000S con el cargador de automóvil suministrado o con un cargador de pared. Tenga en cuenta que no se incluve el adaptador de pared con el fin de proteger el medioambiente, pero puede utilizar el adaptador de pared de su teléfono inteligente para la carga.




# Advertencia

Esta unidad es para vehículos (equipos) con baterías de 12V. Su uso con otro tipo de baterías puede ser peligroso. Lea y comprenda la información de seguridad antes de usar. No seguir la información de seguridad puede dañar el arrancador y también provocar descargas eléctricas, explosiones, incendio, daños a la propiedad y lesiones.




### Piezas del producto y descripción de las funciones



- 1. Pantalla
- 2. Puerto de entrada/salida USB-C (PD100W Máx.)
- **3.** Puerto de salida USB1 (QC3.0, 5V/9V/12V)
- 4. Puerto de salida USB2 (5V/2,4A)
- 5. Puerto de salida de CC (15V/10A, Máx. 150W)




### **Product Parts and Functions Description**



- **6. Tecla de encendido:** Presione durante 1 o 2 segundos para encender el arrancador, y presione alrededor de 10 s egundos para forzar el apagado.
- **7. Tecla REFUERZO:** Presione durante 1 o 2 segundos para forzar la salida; en pantalla se visualizará LISTO (READY).
- 8. Salida de las pinzas de la batería de 12V: NO presione la tecla REFUERZO antes de conectar las pinzas correctamente a la batería del vehículo.
- **9. Luz de LED:** Encienda primero la unidad presionando la tecla de encendido durante 1 o 2 segundos. Luego, presione nuevamente la tecla de encendido durante 1 o 2 segundos para encender la luz de LED.



### Instrucciones de la pantalla



- 1. Porcentaje de alimentación de la batería: Porcentaje de carga/en espera/descarga de la batería
- 2. Modo de corriente baja: Admite la carga de dispositivos que necesitan una corriente de carga baja, como auriculares, relojes inteligentes, etc. Presione las teclas ENCENDIDO y REFUERZO al mismo tiempo durante 2 o 3 segundos para activar este modo.
- 3. Polos "+" y "-" de los bornes de la batería invertidos
- 4. Recordatorio de baja temperatura de la batería
- 5. Precalentamiento de la batería: Función única del GT4000
- 6. Listo para arrancar el vehículo
- 7. Visualización de la temperatura de precalentamiento: Función única del GT4000
- 8. Cargar batería/Descargar batería



ENTRADA USB-C (Cargador de automóvil de SC100W)	SALIDA DE LAS PINZAS DE LA BATERÍA DE 12V	SALIDA USB-A/USB-C	SALIDA CC

### Admite carga de velocidad máxima PD100W

Esta unidad se puede cargar con el cargador de automóvil suministrado o con un cargador de pared de carga rápida (**Cargador de pared de carga rápida no incluido**). Esta unidad solo puede lograr la función de entrada máxima de 100W mediante el cargador de pared USB-C PD100W o el cargador de automóvil SC100W. Debe adquirir el cargador de pared de carga rápida USB-C PD100W en forma independiente.





# Cómo arrancar un vehículo de 12V (asegúrese de que la carga de la batería sea >20%)

Nota: NO presione la tecla REFUERZO antes de conectar correctamente la batería del vehículo

1. Conecte la batería del vehículo.



2. LISTO (sólido)



Ponga en marcha el motor del vehículo.





### Mensaje de error/ Causa/ Solución

Mensaje de error	Causa	Solución del error
🗙 +sonido de bip	Conexión invertida	Corrija la conexión entre las pinzas del arrancador y los terminales de la batería.
LISTO (parpadeo)+ Sonido de bip	La batería del vehículo está muerta.	Presione "REFUERZO" durante 2 o 3 segundos; cuando el ícono "LISTO" esté sólido, arranque el vehículo en un lapso de 30 segundos.
"1"+ sonido de bip	La temperatura del arrancador de batería es muy baja o muy alta.	Restablezca la temperatura del arrancador entre 32°F y 113°F.
"2"+ sonido de bip	Protección ante sobrecorriente	Deje de poner en marcha su vehículo; el modo de protección desaparecerá pasados 30 segundos.
"3"+ sonido de bip	Si el vehículo se pone en marcha más de 4 veces seguidas dentro de los 10 minutos, ingresa al modo seguro.	Deje de poner en marcha su vehículo; el modo seguro desaparecerá pasados 10 minutos.

Si el problema persiste, deje de usar el arrancador y comuníquese con nuestro equipo de servicio técnico directamente a devon@gooloo.co. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para resolver el problema dentro de las 24 horas.

### Salida CC 15V/10A (12-16,8V, 150W Máx.)

Conecte los dispositivos de 12V que necesiten la alimentación del enchufe del encendedor (adaptador para el conector del encendedor incluido).

# Cómo encender/apagar la linterna de LED

Encienda, luego, mantenga presionada la tecla de encendido durante 1 o 2 segundos para encender la luz de LED. Hay 3 modos de luz de LED (Normal, Estroboscópica, SOS y Apagado) si presiona ligeramente.

### IP65 Resistente al agua

No importa que la unidad se salpique, solo deberá limpiarla. Puede evitar las salpicaduras de agua en lo cotidiano, pero no está permitido sumergir la unidad en agua.

# Tecnología de precalentamiento (Características únicas del GT4000)

El GT4000 se puede usar en un ambiente de -40 °C y alcanzar la temperatura de arranque dentro de los 100 segundos posteriores a la conexión de la batería del vehículo. El arrancador activará automáticamente la función de precalentamiento después de conectar la batería del vehículo o de presionar la tecla REFUERZO durante 1 o 2 segundos en un ambiente extremadamente frío.



# **Contenido del empaque**

#	Nombre de la pieza	Cantidad
1	Servidor	1
2	Bolsa para transporte	1
3	Cable de USB-A a USB-C	1
4	Cable de USB-C a USB-C	1
5	Cable del arrancador	1
6	Cargador de automóvil de SC100W Máx.	1
7	Adaptador del enchufe del encendedor	1
8	Manual de instrucciones	1

### **Especificaciones técnicas**

Capacidad	88,8 Wh
Corriente de arranque	800 A
Corriente pico	4000 A
Entrada/Salida USB-C	PD100W Máx. (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A); retrocompatibilidad
Salida USB1	QC3.0 18W Máx. (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A)
Salida USB2	5V/2,4A
Salida CC	15V/10A (150W Máx.)
Temperatura de funcionamiento	-20°C∼60°C /-4°F ~140°F
Vida útil	>1000 Ciclos
Tiempo de carga completa	Aproximadamente 1,2 horas si utiliza el cargador de pared de carga rápida PD100W.

#### **Puntos clave:**

Único cargador rápido de 100W. Se carga al 100% en solo 1,2 horas, y con 5 minutos de carga basta para arrancar (incluye cargador de 100W para coche). También admite carga rápida por USB-C.

Su puerto USB-C de hasta 100W carga portátiles tan rápido como sus cargadores originales, donde estés.

Potente pero compacto, con 4000A pico arranca en segundos baterías 12V de hasta 12L gasolina o 10L diésel: autocaravanas, pickups, motos, SUV, tractores, barcos, etc.

Con pantalla LED 3,2" y 10 protecciones, el arranque es intuitivo y seguro sin riesgos de cortocircuitos o chispas.

Más que un arrancador: batería con 3 puertos USB, linterna 400 lúmenes 3 modos y salida 15V 10A para alimentar equipos 12V como compresores, inversores, etc.



# Sustancias tóxicas y nocivas

Composición y cantidad de sustancias tóxicas o nocivas en este producto					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indica que el contenido de las sustancias nocivas de todos los materiales homogéneos se encuentra por debajo del límite de VMC (Estándar 2002/95/CE/RoHs).

# **Preguntas frecuentes**

#### P1: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento de esta unidad y cómo la almacena?

R: Esta unidad es una batería de polímero de litio; su temperatura de funcionamiento es de -20°C a 60°C/de -4°F a 140°F. Si la temperatura ambiente es mayor a 60°C/140°F, la construcción interna de las celdas de la batería se puede dañar, puede hincharse y tornarse insegura. Por lo tanto, no almacene el dispositivo en vehículos estacionados por períodos prolongados en un clima caluroso.



#### P2: ¿Cómo arrancar un vehículo con esta unidad?

R: Consulte en las instrucciones "Cómo arrancar un vehículo de 12V".

#### P3: ¿Cómo sabemos si esta unidad está conectada correctamente al vehículo?

R: Con las pinzas conectadas a la batería del vehículo, si en la pantalla aparece **LISTO (sólido)**, significa que las pinzas están conectadas correctamente; si en pantalla aparece X , significa que están invertidas.

#### P4: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede arrancar un vehículo?

R: Recargue la unidad por completo e intente presionar la tecla "REFUERZO" después de conectar la batería del vehículo correctamente. En pantalla aparecerá LISTO (sólido). Arranque el vehículo dentro de los 30 segundos. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros al: devon@gooloo.co (Adjunte el número de identificación de su pedido).

#### P5: ¿Qué debería hacer si no puedo cargar la unidad?

R: Cárguela con un cable USB-C y un cargador de pared durante toda la noche. Si esto no funciona, comuníquese con nosotros a: devon@gooloo.co (Adjunte el número de identificación de su pedido).



#### P6: ¿Qué debería hacer si la unidad no puede cargar otros dispositivos?

R: Intente cargar el dispositivo con otro cable de carga. Si funciona, significa que el cable de carga que le suministramos es defectuoso. Le enviaremos uno nuevo. Si aun así sigue sin funcionar, envíenos un correo electrónico a: devon@gooloo.co (Adjunte el número de identificación de su pedido).

#### P7: ¿Cómo se apaga este equipo?

R: Este equipo se apaga automáticamente en 30 segundos cuando no está en uso. También puede presionar la tecla ENCENDIDO durante unos 10 segundos para forzar el apagado.

P8: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras se está cargando? R: Sí

P9: ¿Esta unidad puede cargar otros dispositivos mientras está arrancando un vehículo? R: No.

#### P10: ¿Con qué frecuencia es necesario recargar la unidad?

R: Recomendamos recargarla cada 3 meses.

# **640**00

#### P11: ¿Por qué se apaga en 30 segundos cuando carga otros dispositivos?

R: Esta unidad se puede apagar en forma automática cuando carga dispositivos que requieren corriente de carga baja, como auriculares, relojes inteligentes, etc., ya que cuenta con una limitación de corriente de carga mínima (200mA). Ante ese problema, utilice el modo de corriente baja.



# **A**Advertencia

- 1.Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar esta máquina.
- 2. Tenga cuidado durante su uso. Si no sigue las instrucciones, podría lesionarse o dañar el equipo o la batería del vehículo.
- 3.No permita que personas sin los conocimientos o la capacidad adecuados maneje el dispositivo sin supervisión.
- 4. No use como juguete. Mantenga alejada de los niños para evitar accidentes.
- 5.Esta unidad funciona en vehículos (equipo) con batería de 12V, no así en vehículos que no tienen una batería de 12V. Queda prohibido usar en otras máquinas como aviones y barcos.
- 6.No utilice esta unidad cuando alguno de los cables o pinzas estén dañados o cuando la unidad esté recalentada, hinchada o con pérdida de fluido.

- 7.No use como batería del vehículo o como cargador de batería.
- 8.No use la unidad para arrancar el vehículo mientras la batería interna está cargando.
- 9.Use solo el cable del arrancador suministrado para poner en marcha el vehículo y el cargador calificado para cargar esta unidad.
- 10.No sobre-descargue la unidad (no deje que se agote la batería). Cárguela con regularidad, preferentemente cada 3 meses.
- 11. Asegúrese de que el enchufe azul del cable del arrancador esté totalmente enchufado en el puerto de salida de las pinzas de la batería; de lo contrario, el enchufe azul podría fundirse.
- 12. Verifique que los terminales de la batería estén limpios antes de intentar el arranque, y asegúrese de que las pinzas de la batería estén bien conectadas. Si los terminales de la batería del vehículo están sucios o corroídos, la potencia de salida de la unidad se verá reducida.
- 13.No arranque el vehículo en forma continua más de 4 veces en 10 minutos. Si el motor no arranca con éxito dentro de los 3 segundos siguientes al primer arranque, deténgase y espere al menos 30 segundos para volver a arrancar el vehículo.
- 14.No conecte las pinzas del arrancador a la batería de manera invertida después de presionar la tecla "REFUERZO". Evite accidentes.
- 15. Utilice esta unidad para poner en marcha el vehículo cuando la potencia de la batería supere el 20%.

- 16.No recargue este producto inmediatamente después de poner en marcha el vehículo. Espere 30 minutos a que se enfríe antes de proceder a su recarga.
- 17.No sumerja el producto en agua.
- 18.No ponga en funcionamiento el producto en ambientes explosivos, como por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.
- 19.No modifique ni desarme el producto. Este equipo solo puede ser reparado por personal de servicio técnico.
- 20. No exponga el producto al calor extremo o al fuego.
- 21. No lo deje caer ni lo apriete. Si el dispositivo recibe un golpe fuerte o se daña, debe ser inspeccionado por un técnico de baterías calificado.
- 22.No almacene en lugares donde la temperatura supere los 60 °C/ 140°F.
- 23. Solo cargue a una temperatura ambiente de -10~45  $^{\circ}$ C/14~113  $^{\circ}$ T.
- 24.Bajo condiciones extremas, la batería podría tener fugas. Si sale líquido del dispositivo, no lo manipule con las manos desprotegidas. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón de inmediato. Si el líquido por accidente entrara en sus ojos, enjuague de inmediato con agua por al menos 10 minutos y busque ayuda médica.

El dispositivo contiene una batería de litio. Al final de la vida útil del producto, o si hubiera una fuga de líquido en el dispositivo, elimínelo según las disposiciones locales.



### La garantía incluye

#### • 18 meses de servicio post-venta en línea

Durante los18 meses siguientes a su compra, le brindaremos un servicio post-venta efectivo y puntual.

#### Garantía de devolución del dinero a los 30 días

Durante los primeros 30 días posteriores a su compra, ante cualquier problema, puede solicitar la devolución a través de Amazon.

#### • De 30 días a 18 meses

Reemplazaremos aquellas unidades defectuosas por temas de fabricación con una nueva dentro de los 18 meses.

# Exención de responsabilidad

- A. Cuando necesite reparar o reemplazar el producto, el comprador original deberá mostrar la factura original (identificación del pedido) para poder hacer uso de la garantía.
- B. La garantía no cubre daños o fallas del producto causadas por el uso y desgaste normal, abuso físico, instalación inadecuada, uso indebido, modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.
- C. No somos responsables por los daños accidentales o indirectos derivados del uso incorrecto o indebido del producto.
- D. Todos los reclamos relacionados con la garantía se limitan a la reparación o reemplazo del producto defectuoso y de acuerdo al exclusivo criterio de GOOLOO.





# Atención



No sumergir en agua



No desarmar



No dejar caer



Evitar temperaturas extremas



No colocar cerca o en el fuego









Protección por fusible Conexión inversa



### Servicio de atención al cliente



18 meses de servicio de garantía limitada



@gooloofans



Servicio técnico durante toda la vida útil de la unidad



@GoolooOfficial



Comuníquese con nosotros support.eu@gooloo.com(recomendado)



Para Preguntas frecuentes y conocer más información www.gooloo.com



1-888-886-1805 Lun-Vie PST 9:00a.m. -5:00p.m.





# Gracias por elegirnos



Hecho en China



Fabricante	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Dirección	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China		
Importador	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Dirección	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tel	496995179070		
Representante de la UE Nombre y contacto	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany  OST_EU_20220608000024 contact@evatmaster.com  We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/ distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.		