

A.MISE EN PAGE DU PRODUIT:





B. GUIDE D'UTILISATION

1.Indicateurs de niveau de stockage

Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier le niveau de stockage du démarreur de secours.

Indicateur	1 éclairage	2 éclairages	3 éclairages	4 éclairages
Niveau de stockage	25%	50%	75%	100%

L'indicateur clignote un par un pendant la période de charge.

Différents nombres d'indicateurs lumineux indiquent différents niveaux de stockage du démarreur de secours. Tous les indicateurs s'éteignent lorsque la charge est terminée.


Instructions de charge GE1500 :

- 1.Connectez le câble USB à l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur secteur sur la prise universelle.
- 2. Connectez le connecteur Type-C à l'hôte GE1500.



Instructions pour démarrer un véhicule 12V (avec câbles de démarrage) :

- 1. Assurez-vous que le nombre d'indicateurs n'est pas inférieur à 2.
- 2.Connectez la pince ROUGE à la borne positive (+) de la batterie du véhicule et connectez la pince NOIRE à la borne négative (-) de la batterie du véhicule
- 3.Branchez le cordon des câbles de démarrage dans la prise de démarrage rapide.
- 4.Démarrez le véhicule.
- 5.Lorsque le véhicule est démarré, retirez les câbles de démarrage du GE1500 et débranchez les pinces ROUGE et NOIRE de la batterie du véhicule.
- 6.Laissez le moteur du véhicule tourner.



Instructions pour démarrer un véhicule 12V (avec câble de démarrage intelligent) :

- 1.Connectez la fiche bleue complètement à l'hôte et assurez-vous que l'indicateur du câble est éteint.
- 2.Connectez la pince rouge à la borne positive (+) de la batterie, et la pince noire à la borne négative (-) de la batterie.
- 3 Suivez les instructions de l'indicateur du câble





LE VOYANT VERT est allumé :

Cela indique que la connexion est correcte et que le circuit fonctionne. Vous pouvez démarrer le moteur directement pour effectuer le démarrage.



LE VOYANT ROUGE INVERSÉ est allumé :

Cela indique que la connexion est incorrecte. Corrigez les pinces comme indiqué à l'étape 2 ci-dessus, attendez que le VOYANT VERT soit allumé pour démarrer le moteur.



LE VOYANT VERT clignote:

Cela signifie que la batterie du véhicule est faible. Appuyez sur le bouton "BOOST", attendez que le VOYANT VERT devienne fixe, puis démarrez le moteur dans les 30 secondes



Aucun voyant allumé :

Cela signifie que la batterie du véhicule est peut-être endommagée. Après avoir vérifié que la connexion des pinces est correcte, appuyez sur le bouton "BOOST", attendez que le VOYANT VERT soit allumé, puis démarrez le moteur dans les 30 secondes.

- 4.Démarrez le véhicule.
- 5.Lorsque le véhicule est démarré, retirez le câble de démarrage de la batterie du véhicule. Laissez le moteur du véhicule tourner.

Instructions pour charger un téléphone portable ou une tablette :

- 1.Branchez le câble de commutation sur le port de sortie Quick Charge.
- 2.Sélectionnez le connecteur approprié et connectez-le à votre téléphone portable ou à votre tablette.
- 3. Appuyez sur le bouton de commutation pour charger l'appareil.





Lampe de poche LED:

Appuyez sur le bouton de commutation pendant 3 secondes pour allumer la lampe de poche LED.

Il y a 4 modes de lumière LED qui apparaissent dans l'ordre (normal, stroboscopique, SOS, éteint) si vous appuyez légèrement.

C. LISTE DES PIÈCES:

#	Nom des pièces	Quantité
1	Hôte	1
2	Câble de commutation	1
3	Câble de démarrage intelligent	1
4	Manuel d'utilisation	1
5	Sac de rangement	1

D. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Modèle	JS-378B
Dimension	151*80*29mm
Poids	276g
Capacité de la batterie	29.6Wh
Sortie	5V2.1A;démarrage à 12V
Entrée	Type-C 5V2A
Temps de charge complet	Environ 2.6 heures
Courant de pointe	1500A
Température de fonctionnement	-20°C~60°C/-40°F~140°F

E. Points Clés

- Le démarreur GOOLOO GE1500 de 1500A crête peut démarrer les véhicules jusqu'à 6L essence ou 4L diesel : voitures, camions, motos, motoneiges, SUV, tondeuses, bateaux, etc.
- Ultracompact à 300g seulement, cet appareil portable tient aisément dans la main, un sac ou la voiture, pour une solution pratique en déplacement.

- Plus qu'un démarreur, le GE1500 intègre une lampe LED puissante 3 modes (normal, stroboscopique, SOS) et une boussole, idéal pour le camping, les urgences et les aventures.
- Doublé d'une batterie externe avec port USB-C entrée et USB sortie, il recharge vos appareils : smartphones, tablettes, écouteurs bluetooth, etc.
- Avec 10 protections et des pinces métal robustes, le GE1500 garantit une utilisation sûre et durable, sans risque d'étincelles ou de dommages.

F. FAQ (Foire aux questions):

Q : Comment éteindre cet appareil ?

R : Cet appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas de charge ou lorsque la charge est terminée.

Q : Combien de temps faut-il pour charger complètement le GOOLOO Jump Starter ?

 ${\sf R}$: Il faut environ 2.6 heures pour charger complètement le GE1500 via l'entrée Type-C.

Q : Combien de fois cet appareil peut-il charger mon téléphone portable ?

R : Cela dépend de la capacité de la batterie de votre téléphone portable. Prenons l'exemple de l'iPhone 13 : le GE1500 peut le charger complètement 2 fois.

Q : Combien de fois cet appareil peut-il démarrer un véhicule essence de 3,0 litres s'il est complètement chargé ?

R: Environ 10 fois pour le GE1500.

Q : Quelle est la durée de vie du GOOLOO Jump Starter ?

R: En général, de 3 à 5 ans dans des conditions normales.

Q : Combien de temps la batterie peut-elle être stockée ?

R: De 6 à 12 mois, cependant, nous recommandons de la recharger tous les 3 mois

G. TROUBLE TIR:

Recherche	Cause	Remèdes
Aucune réponse lors de l'appui sur le bouton d'allumage.	La protection contre les basses tensions du démarreur est activée.	Branchez l'adaptateur dans le port d'entrée Type-C pour l'activer.

H. SUBSTANCES TOXIQUES ET NOCIVES:

Composition et quantité de substances toxiques et nocives dans le GE1500.					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

O: Indiquer que la teneur en substances dangereuses de tous les matériaux homogènes est inférieure à la limite MCV spécifiée dans la directive 2002/95/CE (RoHS).

I. AVERTISSEMENT:

- 1.Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Ne sautez que pour les véhicules de 12V, cela pourrait être dangereux pour d'autres utilisations.
- 3.Si la pince n'est pas un câble de démarrage intelligent, ne connectez pas la borne de batterie incorrecte. Une inversion de polarité peut provoquer un court-circuit, une surchauffe de la batterie, voire un incendie.
- 4.N'UTILISEZ PAS cet appareil si une pince ou un cordon est endommagé.

- 5. N'utilisez pas à la place d'une batterie de véhicule.
- 6.Ne laissez jamais l'appareil branché sur la batterie de la voiture après avoir démarré avec succès.
- 7.Assurez-vous que toutes les connexions de la batterie sont PROPRES avant de démarrer ! Assurez-vous que les pinces de la batterie sont bien connectées ! Si les bornes de la batterie du véhicule sont sales ou corrodées, la puissance de l'appareil sera réduite.
- 8.NE démarrez pas plus de 3 fois d'affilée. Cela pourrait endommager l'appareil en le surchauffant. Lors de démarrages multiples, chaque intervalle de démarrage est de deux minutes.
- 9.Retirez le produit de la batterie du véhicule dans les 30 secondes suivant le démarrage par câbles. Sinon, cela pourrait causer des dommages.
- 10.NE CONNECTEZ PAS les deux pinces ensemble.
- 11.NE PAS utiliser par des personnes jeunes ou infirmes sans surveillance.
- 12.NE PAS utiliser comme un jouet.
- 13.NE PAS laisser le produit devenir humide.
- 14.NE PAS plonger le produit dans l'eau.
- 15.NE PAS utiliser le produit dans des atmosphères explosives, telles que en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.
- 16.NE MODIFIEZ PAS ou ne démontez pas le GE1500. Seul un technicien de réparation peut réparer cette unité.
- 17.NE PAS exposer le produit à une chaleur extrême ou au feu.
- 18. Assurez-vous qu'il y ait quelqu'un à portée de voix ou suffisamment proche pour vous aider lorsque vous travaillez avec des batteries
- 19.Retirez les objets métalliques personnels tels que les bagues, les bracelets, les colliers, etc. lors de l'utilisation des produits.
- 20.NE LAISSEZ PAS tomber l'appareil. Si l'appareil reçoit un coup violent ou est endommagé de quelque manière que ce soit, faites-le vérifier par un technicien qualifié en batteries.

- 21.NE PAS stocker dans des endroits où la température peut dépasser 60 degrés.
- 22. Charger uniquement à une température ambiante comprise entre 0°C et 45°C .
- 23. Charger uniquement à l'aide du chargeur fourni avec cette unité ou du même standard que le port d'entrée de l'hôte.
- 24.NE PAS utiliser l'appareil pour démarrer un véhicule pendant la charge de la batterie interne.
- 25.Si cet appareil fuit du liquide, veuillez le jeter immédiatement dans un centre de recyclage approprié.
- 26.Dans des conditions extrêmes, des fuites de batterie peuvent se produire. Si un liquide est remarqué provenant du produit, ne le manipulez pas avec les mains nues. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer les yeux à l'eau froide courante pendant au moins 10 minutes et consulter immédiatement un médecin.

 27.Le produit contient une batterie à base de lithium. À la fin de la vie
- du produit, veuillez le jeter conformément à la réglementation locale. 28. Après avoir démarré la voiture, ne chargez pas immédiatement cette unité.
- 29.N'utilisez pas le câble de démarrage pour charger d'autres équipements.

J. INFORMATIONS SUR LA GARANTIE :

- 1 Nous offrons une garantie limitée pour ce produit contre tout défaut de fabrication. les matériaux et la main-d'œuvre pendant une période de 18 mois à compter de la date du l'achat par l'utilisateur final/consommateur. Les conditions de la garantie sont les suivantes suit :
- 2. la garantie n'est valable que sur présentation de la facture originale (de) par l'acheteur d'origine avec le produit à réparer ou à remplacer.
- 3.La garantie est annulée si le numéro de série, la date d'achat et l'étiquette ont été retirés.
- 4. La garantie ne couvre pas les dommages ou les défaillances du produit résultant de l'usure normale, l'abus physique, l'installation incorrecte, la mauvaise utilisation, modification ou réparation par des tiers non autorisés.
- 5. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage survenant au cours de l'utilisation de l'appareil. l'expédition ou à la suite d'un cas de force majeure.
- 6. Nous ne sommes pas responsables des dommages accessoires ou indirects résultant de l'application de la loi. de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit.
- 7.Toutes les demandes de garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement du produit défectueux, à notre seule discrétion.
- 8.Si nous réparons ou remplaçons le produit, celui-ci sera couvert pour la durée restante de la période de garantie initiale. La réparation ou le remplacement peut impliquer l'utilisation d'unités reconditionnées dont la fonction est équivalente. La pièce ou le produit remplacé devient notre propriété.
- 9. Les composants consommables, tels que les piles, ne sont pas couverts par la garantie.

Service clientèle



Service de garantie limitée de 18 mois



Service technique à vie



N'hésitez pas à nous contacter Support.eu@gooloo.com



Pour les questions fréquentes et plus d'informations Support.eu@gooloo.com

Fabriqué en Chine







Fabricant	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
Adresse	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng		
	community, Dalang street, LongHua, Shenzhen,		
	Guangdong, China		
Importateur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Adresse de l'importateur	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building		
	12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community,		
	Bantian Street		
Tél.	496995179070		
Représentant de l'UE Nom et coordonnées	EU REP Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany OST_EU_20220608000024 We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturer/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be soldly held responsible.		