雷达前沿技术 第四课、杂波中目标检测-MTI

民用雷达研究所 陈志扬



目 录

一、杂波中目标检测问题


二、脉冲雷达多普勒效应

三、MTI雷达的信号处理

四、早期MTI雷达的实现

1、基本概念

- □ 杂波(Clutter): 非检测目标的雷达回波——"不需要"的回波
- □ 与噪声的差别
 - ◆ 噪声主要由雷达接收机自己产生
 - ◆ 杂波由外部环境的物体反射产生




1、基本概念

□ 杂波:相对概念

◆ 天气雷达:杂波为建筑物、车辆、飞行器、鸟


◆ 对空警戒雷达:杂波为云雨、鸟、地面建筑物、车辆等



1、基本概念

- □ 杂波类型: 地物杂波
 - ◆ 植被、建筑物、车辆、山反射形成的雷达回波信号

Mountainous Region of Lakehead, Ontario, Canada PPI Set for 30 nmi.





0 dB

60 dB

1、基本概念

- □ 杂波类型:海杂波
 - ◆ 海面并非平静的水面
 - ◆ 在高海况下,海杂波非常显著







Figure by MIT OCW.

Grazing angle 1.5 deg.
 Horizontal polarization

1、基本概念


- □ 杂波类型:云雨杂波
 - ◆ 云雨运动形成运动杂波信号
 - ◆ 杂波频谱宽度主要由扰动分量和风速切变分量引起

Clear Day (No Rain)



Airport Surveillance Radar S Band Detection Range - 60 nmi on a 1 m² target


Day of Heavy Rain



10 nmi Range Rings on PPI
Display
August 1975, FAA Test
Center
Atlantic City, New Jersey


2、杂波对目标检测的影响

■ 杂波强度一般远远大于目标回波,导致杂波虚警、目标漏检



2、杂波对目标检测的影响

- □ 雷达对抗中杂波的利用: 低空/超低空突防
 - ◆ 雷达系统生存的四大威胁之一 (隐身技术、雷达对抗、反辐射导弹、低空/超低空突防)







3、杂波中的雷达方程

□ 3.1杂波中信号检测:信杂比是核心

接收回波功率

$$P_r = \frac{P_t A^2 \sigma}{4\pi \lambda^2 R^4}$$




接收杂波时,RCS变为

$$oldsymbol{\sigma} = oldsymbol{\sigma}_0 A_c$$
 $egin{array}{ccc} \sigma_0 : & ext{Ax} &$




杂波功率

$$P_{clutter} = \frac{P_t A^2 \sigma_0 A_c}{4\pi \lambda^2 R^4}$$



3、杂波中的雷达方程

□ 3.1杂波中信号检测:信杂比是核心



3、杂波中的雷达方程

3.1杂波中信号检测:信杂比是核心

杂波功率

$$P_{clutter} = \frac{P_t A^2 \sigma_0 A_c}{4\pi \lambda^2 R^4}$$


目标回波功率

$$P_r = \frac{P_t A^2 \sigma}{4\pi \lambda^2 R^4}$$



接收信杂比

$$SCR = \frac{P_{\rm r}}{P_{\rm clutter}} = \frac{\sigma \cos \theta}{\sigma_0 R \phi_a W}$$




3、杂波中的雷达方程

□ 3.2 杂波中雷达最大作用距离

接收信杂比

$$SCR = \frac{P_{\rm r}}{P_{\rm clutter}} = \frac{\sigma \cos \theta}{\sigma_0 R \phi_a W}$$




- 2、与 σ 一次方成正比
- 3、与 $\cos\theta$ 成正比
- 4、与 σ_0 、 ϕ_a 、W成反比



雷达作用距离


$$R_{\text{max}} = \frac{\sigma}{\sigma_0} \cdot \frac{\cos \theta}{\phi_a W \cdot SCR_q}$$

 SCR_q : 一定 P_{FA} 、 P_D 下的 最小可检测信杂比



3、杂波中的雷达方程


 \square 3.3 增加杂波中雷达作用距离方法(假定 σ_0 不变)



3、杂波中的雷达方程

- \square 3.4 σ_0 对杂波中雷达最大作用距离的影响
 - ◆ σ_0 的影响要素:擦地角、粗糙度


擦地角 $\theta \propto$ 杂波单位面积 σ_0



来源:

《雷达系统导论》 来源:《雷达

粗糙度 ∝ 杂波单位面积σ₀





地形类型	σ ₀ (L波段)
城市	-12.6 dB
山区	-17.5 dB
农田(低起伏)	-26.9 dB
森林(低起伏)	-41.4 dB

来源:《雷达系统导论》

3、杂波中的雷达方程

- \square 3.4 σ_0 对杂波中雷达最大作用距离的影响
 - ◆ 例: 弹载雷达对海观测







下视

海浪高 (粗糙)

海浪低


(平滑)





3、杂波中的雷达方程


- \square 3.4 σ_0 对杂波中雷达最大作用距离的影响
 - ◆ 例: 弹载雷达对海观测





斜视攻击: 高海情难度大; 垂直攻击: 低海情难度大


4、杂波抑制的解决思路

□ 静止目标:提高信杂比










4、杂波抑制的解决思路

- □ 运动目标:
 - ◆ 基于杂波与目标运动差异,利用多普勒效应,滤除杂波



目 录

一、杂波中目标检测问题


二、脉冲雷达多普勒效应

○ 三、MTI雷达的信号处理

四、早期MTI雷达的实现

1、多普勒效应


□ 目标运动导致载波频率发生的变化, 称为多普勒






1、多普勒效应

- □ 脉冲雷达:发射和接收周期性脉冲
 - ◆ 快时间:一个脉冲重复时间(PRT)内的时间轴
 - ◆ 慢时间:多个PRT间的时间轴,按照PRT采样离散化




1、多普勒效应


□ 回顾: 雷达发射与接收信号链路



1、多普勒效应



1、多普勒效应





目标延迟: $\tau = 2(R_0 - V_r \cdot t)/c$

距离运动 $R_0 - V_r \cdot t$

假设第n个脉冲的发射信号为

$$s(t,n) = rect\left(\frac{t-\tau}{T_p}\right)\cos[2\pi f_c t]$$

则回波射频信号表示为:


$$s(t-\tau,n) = \sigma_{RCS} \cdot rect\left(\frac{t-\tau}{T_p}\right) cos[2\pi f_c(t-\tau)]$$
射频 中频

载频 $f_c = f_0 + f_i$

射频混频信号表示为:

$$s_{RF}(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

1、多普勒效应





目标延迟: $\tau = 2(R_0 - V_r \cdot t)/c$


距离运动
$$R_0 - V_r \cdot t$$

射频混频 + 中频滤波后, 中频信号可表示为:


$$\begin{split} s_i(t-\tau,n) &= s(t-\tau,n) \cdot s_{RF}(t) + \text{中频滤波} \\ &= \sigma_{RCS} \cdot rect\left(\frac{t-\tau}{T_p}\right) \cos[2\pi f_i t - 2\pi f_c \tau] \\ &= \sigma_{RCS} \cdot rect\left(\frac{t-\tau}{T_p}\right) \cos\left[2\pi f_i t + 2\pi f_d t - 4\pi \frac{R_0}{\lambda}\right] \end{split}$$

脉冲雷达多普勒效应


多普勒提取对雷达要求




2、多普勒提取对雷达要求




②中频混频后,可否检出 f_d ?



2、多普勒提取对雷达要求




2、多普勒提取对雷达要求



问题:一路实信号不能单独表征正或负频率(单边谱) 目标多普勒频率:有正有负


2、多普勒提取对雷达要求

□ 理想混频信号: 单边谱




2、多普勒提取对雷达要求

■ 单边谱信号混频实现:正交检波(本质为两路混频)



2、多普勒提取对雷达要求

■ 单边谱信号混频实现:正交检波(本质为两路混频)




实质:两路实信号等效于复信号,能表征单边谱

Q路

3、正交检波的信号表征

□ 多普勒的正交检波表达



$$\begin{split} s_i(t-\tau,n) \\ &= \sigma_{RCS} \cdot rect \left(\frac{t-\tau}{T_p} \right) \cos \left[2\pi f_i t + 2\pi f_d t - 4\pi \frac{R_0}{\lambda} \right] \\ & \blacksquare \end{split}$$
 I路
$$\frac{1}{2} \sigma_{RCS} \cdot rect \left(\frac{t-\tau}{T_p} \right) \cos \left[2\pi f_d t - 4\pi \frac{R_0}{\lambda} \right] \end{split}$$



 $\frac{1}{2}\sigma_{RCS} \cdot rect\left(\frac{t-\tau}{T_n}\right) \sin\left[2\pi f_d t - 4\pi \frac{R_0}{\lambda}\right]$


$$s_o(t-\tau,n) = \frac{\sigma_{RCS}}{2} \cdot rect\left(\frac{t-\tau}{T_p}\right) e^{j\left(2\pi f_d t - 4\pi \frac{R_0}{\lambda}\right)}_{34}$$

3、正交检波的信号表征

□ 多普勒的正交检波表达

$$s_o(t-\tau,n) = \frac{\sigma_{RCS}}{2} \cdot rect\left(\frac{t-\tau}{T_p}\right) e^{j\left(2\pi f_d t - 4\pi \frac{R_0}{\lambda}\right)}$$

- ◆ 通常 T_p ≪ $1/f_d$
- ◆ I路信号波形如下



典型参数	
雷达波长	0.03m
脉冲宽度	1us
目标速度	300m/s




$$f_d = 20 \text{ kHz}$$

$$T_p = 1 \text{us} \ll 1/f_d = 50 \text{us}$$

脉冲雷达多普勒效应

正交检波的信号表征

- □ 正交检波显示
 - ◆ 将I或Q路信号,按脉冲发射先后顺序(慢时间)依次显示
 - ◆ 动目标出现"蝴蝶波" 现象




路
$$\frac{1}{2}\sigma_{RCS} \cdot rect\left(\frac{t-\tau}{T_n}\right) \cos\left[2\pi f_d t - 4\pi \frac{R_0}{\lambda}\right]$$


I路

4、信号快慢时间特点

□ 正交检波后信号近似表达



每次脉冲发射到目标反射期间, 目标可近似静止



1	目标距离	300km
	目标速度	300m/s
	脉宽 T_p	1us

τ = 2ms ♣ 单程 目标仅移动0.3m

4、信号快慢时间特点

□ 正交检波后信号近似表达

$$s_o(t-\tau,n) = \frac{\sigma_{RCS}}{2} \cdot rect\left(\frac{t-\tau}{T_p}\right) e^{j\left(2\pi f_d \cdot n \cdot PRT - 4\pi \frac{R_0}{\lambda}\right)}$$

每次脉冲发射到目标反射期间,目标可近似静止






停走模型: stop and go


$$\begin{split} & s_o(t-\tau,n) \\ &= \frac{\sigma_{RCS}}{2} \cdot rect \left(\frac{t-2(R_0 - V_r \cdot \boldsymbol{n} \cdot PRT)/c}{T_p} \right) e^{j\left(2\pi f_d \cdot \boldsymbol{n} \cdot PRT - 4\pi \frac{R_0}{\lambda}\right)} \end{split}$$

4、信号快慢时间特点


- □ 回顾:快慢时间定义
 - ◆ 快时间: 一个PRT内的时间轴
 - ◆ 慢时间:多个PRT间的时间轴,按照PRT采样离散化



5、小结







目 录


一、杂波中目标检测问题

二、脉冲雷达多普勒效应


三、MTI雷达的信号处理

四、早期MTI雷达的实现


- □ MTI (Moving Target Indicator): 动目标显示
 - ◆ 原理:利用多普勒效应,滤除固定静止杂波,保留运动目标




- MTI (Moving Target Indicator): 动目标显示
 - ◆ 原理:利用多普勒效应,滤除固定静止杂波,保留运动目标




- □ MTI (Moving Target Indicator): 动目标显示
 - ◆ 方法: 脉冲回波间相减对消



- □ MTI (Moving Target Indicator): 动目标显示
 - ◆ 方法: 脉冲回波间相减对消




- □ MTI (Moving Target Indicator): 动目标显示
 - ◆ 实例:某Ku频段雷达地杂波对消结果




2、数字实现

□ 数字采样 + 脉冲对消



2、数字实现

□ 两脉冲对消的信号表征



$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}}(t) - V_{\text{in}}(t-PRT)$$



$$H(\omega) = 1 - e^{-j\omega PRT}$$
$$= 2j \cdot e^{-\frac{j\omega PRT}{2}} \sin\left(\frac{1}{2}\omega PRT\right)$$




$$|H(\omega)| = 2 \left| \sin \left(\frac{1}{2} \omega PRT \right) \right|$$

2、数字实现

□ 两脉冲对消的信号表征


对消信号系统频率响应函数

$$|H(\omega)| = 2 \left| \sin \left(\frac{1}{2} \omega PRT \right) \right| = 2 |\sin(\pi f PRT)|$$



2、数字实现


□ 三脉冲对消的信号表征



$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} (t) - 2 V_{\text{in}} (t-\text{PRT}) + V_{\text{in}} (t-\text{2PRT})$$


$$H(\omega) = 1 - 2e^{-j\omega PRT} + e^{-2j\omega PRT}$$

$$= 4|\sin(\pi f PRT)|^2$$



2、数字实现


□ 三脉冲对消的信号表征



2、数字实现

- □ 对消的等价实现: FIR滤波器
 - ◆ 线性时不变数字滤波器

有限长单位冲激响应滤波器,需大量延迟线路与加权求和加权系数的傅里叶变换,即为该 FIR 滤波的频率响应函数




2、数字实现

- 对消的等价实现: FIR滤波器
 - ◆ 线性时不变数字滤波器

两、三脉冲对消等效于特定系数的二阶、三阶 FIR 滤波器

两脉冲对消: $h_1 = 1$ 、 $h_2 = -1$ 三脉冲对消: $h_1 = 1$ 、 $h_2 = -2$ 、 $h_3 = 1$



3、存在的问题

- □ 盲速:
 - ◆ 当目标多普勒频率是PRF的整数倍时,目标会被滤除

$$f_d = m \cdot PRF, \quad V_r = m \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot PRF$$

从频域信号理解,运动目标落入滤波器凹口,输出为零

$$|H(\omega)| = 2 \left| \sin\left(\frac{1}{2}\omega \cdot PRT\right) \right| = 2 |\sin(\pi f \cdot PRT)|$$

$$|H(\omega)|$$

$$|H(\omega)|$$

$$\frac{1}{PRT}$$

$$\frac{2}{PRT}$$

$$\frac{3}{PRT}$$

$$\frac{4}{PRT}$$


$$\frac{5}{PRT}$$

3、存在的问题

- □ 盲速:
 - ◆ 当目标多普勒频率是PRF的整数倍时,目标会被滤除

$$f_d = m \cdot PRF, \quad V_r = m \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot PRF$$

从时域信号理解,运动目标的检波幅度相等,对消为零




I路:
$$s_o(t-\tau,n) = \frac{\sigma_{RCS}}{2} \cdot \cos\left(2\pi f_d \cdot n \cdot PRT - 4\pi \frac{R_0}{\lambda}\right)$$

4、解决方法

- □ 参差MTI技术
 - ◆ 改变 PRF, 使用多个不同重复频率的脉冲交替发射
 - ◆ 仅有目标多普勒等于多个不同重复频率的公倍数时,才会出现盲速





5、性能指标


- □ 改善因子:
 - ◆ MTI系统输出信杂比除以输入信杂比

$$\frac{S_{in}}{C_{in}} \longrightarrow MTI \longrightarrow \frac{S_{out}}{C_{out}}$$

$$I = \frac{S_{out}/C_{out}}{S_{in}/C_{in}} = \frac{S_{out}}{S_{in}} \cdot \frac{C_{in}}{C_{out}}$$


5、性能指标

- □ 杂波可见度: SCV, Sub-Clutter Visibility
 - ◆ 给定检测率和虚警率下,杂波功率与最小可检测目标回波功率比
 - ◆ 例: SCV = 20dB, 可从比目标回波强100 倍的杂波中检测出目标



6、限制MTI性能的主要因素

□ 原因: 杂波频谱展宽, 使MTI技术不能完全滤除



6、限制MTI性能的主要因素

□ 造成频谱展宽的主要因素: ① 设备内部不稳定

发射脉冲不稳定	本振频率不稳定	定时脉冲不稳定	延迟处理不稳定
幅度、频率、相位 存在脉冲间变化	高稳定本振或相参 振荡存在变化	定时脉冲传输 存在抖动	延迟线延迟 存在变化
脉冲1	脉冲1 ////////////////////////////////////	脉冲1	脉冲1
脉冲2 W W W	脉冲2	脉冲2	脉冲2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
脉冲N	脉冲N ////////////////////////////////////	脉冲N	脉冲N /


6、限制MTI性能的主要因素


□ 造成频谱展宽的主要因素: ② 外部杂波起伏

不起伏: 不随时间而变	起伏: 随时间而变	
建筑物、水塔、大山、光秃的山丘等	树、植被、海洋、雨、箔条	

6、限制MTI性能的主要因素


- □ 造成频谱展宽的主要因素: ③ 限幅器的非线性特性
 - ◆ 引入限幅器原因: 杂波强, 导致MTI后剩余杂波过大, 使显示饱和, 因此电路引入中放限幅, 减小杂波过强导致的杂波剩余






6、限制MTI性能的主要因素

- □ 造成频谱展宽的主要因素: ③ 限幅器的非线性特性
 - ◆ 限幅器带来的问题: 非线性处理, 杂波谱展宽, 恶化MTI改善因子 对于三脉冲对消, 性能可降低 15~25 dB




7、小结

- MTI基本原理:
 - ◆ 通过<mark>脉间对消</mark>滤波静止目标,保留运动目标



7、小结

- □ MTI实现方法:
 - ◆ 两脉冲对消、三脉冲对消




7、小结

- □ MTI实现方法:
 - ◆ 等效实现: FIR滤波器

两脉冲对消: $h_1 = 1$ 、 $h_2 = -1$

三脉冲对消: $h_1 = 1$ 、 $h_2 = -2$ 、 $h_3 = 1$



7、小结

- □ 盲速:
 - ◆ 当目标多普勒频率是PRF的整数倍时,目标会被滤除

$$f_d = m \cdot PRF, \quad V_r = m \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot PRF$$

- □ 解决方法:参差MTI
 - ◆ 使用多个不同重复频率的脉冲,第一盲速为不同重复频率的公倍数


7、小结

MTI主要性能指标


改善因子

$$I = \frac{S_{out}/C_{out}}{S_{in}/C_{in}} = \frac{S_{out}}{S_{in}} \cdot \frac{C_{in}}{C_{out}}$$

杂波可见度



影响MTI性能的因素



目 录

一、杂波中目标检测问题

二、脉冲雷达多普勒效应


三、MTI雷达的信号处理

四、早期MTI雷达的实现

四、早期MTI雷达的实现

1、早期的雷达系统


- □ 早期的雷达系统:功率振荡型发射机
 - ◆ 磁控管:同时实现信号频率振荡与功率放大



四、早期MTI雷达的实现

1、早期的雷达系统


- □ 早期的雷达系统: 功率振荡型发射机
 - ◆ 磁控管:同时实现信号频率振荡与功率放大



四、早期MTI雷达的实现

1、早期的雷达系统

- □ 早期的雷达系统: 功率振荡型发射机
 - ◆ 磁控管:同时实现信号频率振荡与功率放大



缺点:


- 1、每个脉冲起始相位随机
- 2、无法精确控制振荡频率
- 3、频率稳定度不高

微波炉 仍然使用



1、早期的雷达系统

- □ 早期的雷达系统:功率振荡型发射机
 - ◆ 磁控管:同时实现信号频率振荡与功率放大



缺点:

- 1、每个脉冲起始相位随机
- 2、无法精确控制振荡频率


微波炉 仍然使用



1、早期的雷达系统


□ 为保证脉冲对消相参,

需要利用发射的耦合信号,在接收中进行校准起始随机相位



2、MTI的模拟实现


□ 核心:延迟线 + 回波相减





模拟电路如何实现MTI?

2、MTI的模拟实现

- □ 模拟处理的关键:延迟线
 - ◆ 实现方式: 声延迟线, 信号转换成超声波, 延迟后再转换成电信号
 - ◆ 主要类型:水银延迟线、融石英延迟线、声表面波延迟线











融石英延迟线



声表面波延迟线

2、MTI的模拟实现


- □ 水银延迟线
 - ◆ 基本原理: 超声波进入水银介质, 在介质中多次慢速传播实现延迟



水银延迟线结构原理

2、MTI的模拟实现


- □ 熔石英延迟线:
 - ◆ 基本原理: 超声波进入石英玻璃, 经多次反射实现延迟



多面体熔石英延迟线结构原理

2、MTI的模拟实现

- □ 声表面波延迟线:
 - ◆ 基本原理: 超声波进入敏感层, 改变声表面波的速度实现延迟



声表面波延迟线结构原理

2、MTI的模拟实现

□ 动目标显示系统: 首次在小860炮瞄雷达上加装成功

是我国首次研制成功的十公分波段动显系统


□ 1977年参加某电子对抗演习,成功发现箔条云中的飞机



毛二可院士接受采访 讲述动目标显示系统研究工作



小860雷达




对消结果

2、MTI的模拟实现

- □ 70年代末, 电荷耦合器件(CCD)进入毛二可院士的视野
 - ◆ CCD: 模数混合电路,时间离散、幅度连续

利用改变驱动电荷转移的时钟频率,可以灵活控制延时变化



单路对消器输入、输出波形



毛二可意大利参加学术会议

2、MTI的模拟实现

- □ 世界首创数模混合CCD动目标处理技术
 - ◆ "模数混合动目标显示系统": 获1987年国家发明奖二等奖





毛二可与同事在做实验


国家发明奖二等奖


3、小结


早期MTI雷达:

磁控管锁相相参MTI


磁控管








水银延迟线





融石英延迟线



声表面波延迟线

作业

习题

□ 提交方式: 1274530947@qq.com 李湘冀

- 1、试分析杂波与噪声的主要区别,列举三种常见的杂波类型,并说明其对雷达目标检测的影响。
- 2、雷达接收机为何需要采用正交检波(I/Q 通道)来提取目标多普勒 频率?试从信号频谱和单边谱的角度解释其必要性。
- 3、简述 MTI 雷达的基本原理,并对比两脉冲对消和三脉冲对消的频率响应特性。说明为何三脉冲对消的杂波抑制性能更优。
- 4、某 X 波段雷达波长为 3 cm, 脉冲重复时间(PRT)为 50 μs。
 - (1) 计算该雷达的第一盲速;
- (2) 若目标以径向速度 300 m/s 向雷达靠近,判断其是否会被 MTI 滤除,并解释原因;

谢谢