都市の自転車道設計ガイド

自転車レーン、自転車道、交差点と信 号の四つの部分に分けて、種類より、ア メリカに応用していた各設計のメリット、 応用条件、設計ガイダンス、保全と応用 状況を紹介しました。

また、設計ガイダンスには必要、推奨、 オプシュナルの留意点をそれぞれ紹介し ています。

1自転車レーン

1. 1従来型の自転車レーン

一定区間内の自動車交通量に適用。交通量が高い、トラックが通行している、 停車が多い、車速上限 35mph 以上等の道 路にバリアの増強は必要。

理想的なレーン幅は6 feet(およそ1.8 m)、最小限は3 feet。(ユニットの原因かもしれないが、日本の設計標準より少しひろいです。)

直行自転車レーンは右折車道の右側に設置するには、自転車専用信号が必要となる。同じに左折車道の左側に設置することはいけません。

自転車レーン幅の設計は、自転車同士 の並行の快適さを保障すべきです。(日本には自転車の並行は禁止されています。)

1. 2緩衝帯付き自転車レーン

スタンダードの自転車レーンと自動 車道や停車帯や逆方向の自転車レーンの 間に緩衝帯をつけるタイプです。空間の 余裕があれば優先的に採用すべきです、 特に交通量が高い道路に。

緩衝帯幅は自転車レーン幅に含まれています、よって緩衝帯を応用するときは自転車レーン自体の幅を少し狭くにしても良いである。

停車帯がある場合は、ドアゾーンを回避するため、5 feet(1.5m)の緩衝帯が推奨されます。

(日本のガイドブックには、緩衝帯についての話は見つかりませんでした。)

1. 3逆走自転車レーン

一方通行の共用車道の横に逆方向の 自転車レーンです。普通の自転車レーン と違う、黄色の中心線で分離されていま す。

双方向も走行可能な自転車にとって はもっと便利ですが、コンフリクトが増 えるため、緩衝帯あるいはバリアは推奨 されます。

交通量の低い一方通行道路に、高いアクセシビリティが必要な時に適用。

自転車と自動車に十分な誘導も必要です。

1. 4左側自転車レーン(日本には右側)

一方通行道路や中央に隔離した双方 向道路に設置できます。バスとトラック の多いや停車率の高い道路に適用。右側 の自転車レーンよりコンフリクトは減少 しています。運転手と同じ側の上、視認 性も増強されます。

2 自転車道

2. 1バリア付き一方通行自転車道

自動車流から隔離され、安心できる自動車道です。自動車の占用も防止できます。停車帯があれば、緩衝帯とともに裏側に設置することによって、より完全な保護ができます。コンフリクトが複雑で多い道路に適用。

同時に出口、ランプや交差点の設計は 検討が必要となります。視認性を保障す るため、停車帯の撤去やコンフリクトエ リアのマーキングに注意すべきです。

自転車道幅の最小限は 5 feet (1.5m) です。隆起と縁石のバリアがない場合は、 3 feet (0.9m) 以上の緩衝帯とボラード の保護は必要です。

2. 2隆起した自転車道

垂直に隔離した自転車道です。全体の 隆起によって、自動車道との段差がバリ アになります。交差点には、スロープを 通じて道路に合流します。カーブの多い、 そして交差点の少ない道路に適用。

(日本にある、歩道と並置の自転車道 もこのタイプだと考えます。)

新しい道路の建設とともに行えば、このタイプの自転車道の設置は比較的に安いです。

でも横の停車帯や自動車道との間に 十分の緩衝帯を設置しなければなりませ ん。細街路との交差部の横断も隆起すべ きです。

2. 3双方向自転車道

道路の片側に双方向の、便利性、安全性を備えた自転車道。片側に行先の多い 道路に適用。

道路両側の一方通行自転車道より空間の要求が少ない。自転車道幅の最小限は8feet (2.4m)で、12feet (3.6m)の広さは推奨されます。双方向の間に黄色の中心線を採用すべきです。細街路との交差は設計難点ですが、前に述べたように、交差部付近は停車帯の撤去、コンフリクトエリアのマーキング、十分な視角、自転車道の連続性に注意すべきです。

3交差点

3. 1自転車ボックス

信号交差点の自動車用の停止線の前に自転車が滞留するスペースです。(日本の並行禁止の法令によって採用はできません。)

メリット:

自転車の可視性の増強;遅延の減少; 右側の自転車レーンから左側に転換を容 易にする;右折巻き込みを防止(日本に は左折);自動車の右折率と自転車の直 行と左折率の高い場合には有効的である。

赤信号の時右折できる場合は右折専 用信号を設置すべきです。

3. 2交差点横断マーキング

交差点内自転車を予想した最優横断路線に誘導するマーキングです。直線的な自転車レーンの連続性を確保しています。

このマーキングを使えば、潜在的なコンフリクトエリアへの注意を喚起することができます、運転手もより簡単に自転車の動線を予測できます。

複雑や広い交差点にお勧めします。自 転車レーンが中断する交差点に不適です。

(日本で自転車レーンの単路部と交差点部を差別するのは矢羽根の間隔です。 アメリカでは実線と点線です、そしてコンフリクトエリアは色つきです。 どちらでもわかりやすいように選んだでしょう。)

3.3二段階左折と右折の滞留スペース

二段階左折と右折の途中に安全に滞留できるスペースです。信号交差点にも、無信号交差点にも、安全性向上の同時に遅延が発生します。

場合によって滞留スペースの設計は フレキシブルです、横断歩道の引っ込み とか、時に隣の入口の自転車ボックスも 滞留スペースとして使えます。

位置は、なるべく交通流を避けて、コンフリクトの少ない所を選択すべきです。 ルールは少し複雑なため、十分な誘導 と色つきの地面舗装は必要となります。

3. 4中央安全島

保護された道路中央の安全地帯。広い 双方向車道の横断に応用が多い。メンテ ナンスの需要は比較的に頻繁です。

3. 5交差自転車レーン

自転車レーンは右側で、右折専用車道 もある道路、あるいは自転車レーンは左 側で、左折専用車道もある道路に適用。

右折の場合は、事前に選定した位置に 右折車流は自転車レーンと交差する。注 意喚起のため、その位置の地面舗装と標 識は必要である。

3. 6混在自転車レーン/右折車線

自転車レーンを設置する空間は不十 分な場合、あるいは自転車専用信号は不 適用な時に、右折車流と自転車流を合流 して、低い速度で通過する。右折交通量 が高い場合は不適用です。

3. 7自転車道の交差点アプローチ

自転車道の保護は、交差点付近に撤去 されなければならないです。自動車道へ 接近や合流したため、自転車レーンとし てみるのも良いでしょう。段差がある自 転車道と道路の接続部の快適性に十分配 慮すべきです。

信号の利用も可能ですが、予算的には 混在や交差のほうが優先です。

4信号

4. 1 自転車専用信号

従来の信号やビーコンと並用の、自転車を対象にする信号です。 (アメリカには通常三色のピクトグラムの信号と英語の標示板を利用しています。日本の法令よりピクトグラムの信号は採用できないため、日本語の標示板を通じで、自動車用の信号と見分けています。信号機のユニバーサルデザインは強く望まれます。)

自転車専用信号は、空間的に通行権を 配分にくい場合に、時間的に自転車と自 動車や歩行者を隔離することができます。 時間によって各利用者に完全な優先度を 与えられます。

パッシブな信号以外も、探知機やボタンを利用して、よりフレキシブルな信号 は遅延解消できるようにします。

自転車の特性によって、自転車専用信 号は青時間の最小限は自動車より長い、 クリアランス間隔は歩行者より短いであ る。それと視認性等のファクターを配慮 して、信号設計を行うべきです。

4. 2信号の探知と作動

自転車への探知はボタン、もしくは自動探知機を利用しています。良い自転車への探知は、高い精度とわかりやすい作動方法の二つの条件を備えなければならないです。

自動探知機の主要な種類は四つ:

地下電磁誘導式ループ、ビデオ探知機、 ボタンとマイクロ波レーダー。

場合によって最善の探知機と設置位置の検討が必要です。

定期に探知機の精度確認を行うべき です。

4.3無信号交差点の動態警告ビーコン

動態警告ビーコンは探知機を通じて 作動する点滅ライトです。信号より安い が、十分効果的、そしてメンテナンスも 便利な選択です。

4.4幹線道路を横断する自転車線のハイブリッドビーコン

ハイブリッドビーコンというのは、幹線道路に二つの赤レンズと一つの黄色レンズ、そして細街路に自転車と歩行者専用信号で構成されます。

細街路の交通量は通常信号の設置に 不足の場合、もしくは信号設置より細街 路に自動車通行の増加に恐れがある場合 に適用。

5サインとマーキング

5. 1色付き自転車施設

施設可視性の向上、潜在コンフリクトエリアの識別と自転車優先度の増強のため、カラー舗装が使用されています。自転車レーン全体も潜在コンフリクトエリアだけも設置できますが、利用者を混乱させないように注意しなければならないです。

主にオーバーレイと埋め込みの二種 類があります。その中には塗料、エポキ シ樹脂、熱可塑性樹脂、色付きのアスフ アルト等さまざまな材料を含めています。 予算と耐久性を検討して、最優選択を決 定すべきです。

アメリカに一番使用されている材料 は熱可塑性樹脂である。

5. 2 共用車道のマーキング

自動車と自転車が混在する車道を示 すマーキングです。自転車レーンのマー キングと区別する必要があります。

アメリカには、自転車のピクトグラム の上にシェブロンを乗せた標示を使用し ています。

5. 3自転車ルートの路標

利用者に自転車ネットワークのイン フォメーションを提供する路標です。周 辺の行先の方向、距離と移動時間、そし て自転車施設の存在を知らせます。交差 点部の路標と単路部の方向確認用の小さ い路標を合わせて、利用者の全行程をサ ポートします。

6自転車の大通り

6. 1ルート計画

アクセシビリティと連続性を確保の 上自動車の交通量と平均速度が低い道路 を選ぶことは肝心です。通常の自転車通 りは住宅街にある静かな細道ですが、可 視性が低いという欠点があります。それ を補うために、完全な施設設置は必要で ある。自転車通りの利用者が多いほど、 運転手はもっと容易に自転車に注意する でしょう。

同時に、緊急の時に救急車とかの通過 をサポートできますよう、自転車ルート を計画すべきです。

6. 2サインと舗装マーキング

サインと舗装マーキングは自転車通 りの基本要素である。サイン、舗装マー キングと路標が、自転車通りをほかの道 路と区別します、そして交差点に連続性 を確保します。

自転車通りには中心線を使用しませ ん。

6. 3速度管理

追い抜きを減らすため、自転車通りに 走行する自動車の速度は、なるべく自転 車の速度に接近すべきです。速度の管理 は、自転車通りの快適性に強くかかわっ ています。通常の制限は85パーセンタイ ルの速度は25mph (40kmh)以下である ことです。水平と垂直の2種類の速度管 理対策があります。歩道の拡張、中心島、 ロータリー交差点、シケインとかの水平 的のたわみ、あるいは垂直的のハンプを 使って、減速ができます。

6. 4交通量管理

速度管理と同じ、快適性向上の一部になります。交通量上限 3000vpd の標準を満たすために、交差点に直行禁止、入口の縮小等の対策で、自動車を分流する。

6. 5細街路横断

細街路の自動車交通量が低いため、自 転車の横断は比較的に容易となります。 よって細街路に停止サインの設置は十分 です。同時に自転車の速度と交通量の制 限も必要である。

6. 6幹線道路横断

交差点に信号の有無に応じて、第3章 をまとめて採用できる対策を紹介しまし た。

6. 7オフセット交差点

交差点向こうの自転車レーンとの接続は左折や右折が必要な、非対称な交差点です。ここも前文に紹介した対策のまとめです。

6.8グリーン・インフラ

グリーン・インフラは自転車通りの快適性向上の最後の一部です。可視性を影響がない前提で、中心島やほかの施設に植物を植え、景観や健康に有益となります。植物を選ぶときは、当地の環境に友好な、耐性がある植物を優先に選ぶべきです。

感想

各タイプの設計を、いろんな条件を想像し、対応効果を検討しました。交差点以外も、バスストップ、パーキングのドアゾーン、ランプ、歩行者等のコンフリクトについて考慮しました。複雑な状況に対して、フレキシブルな対応方法で解決して、アメリカ特有な積雪の問題について、除雪の便利性も配慮しました。

アンケートの結果によって、施設の有効性はもっと説得力があるようになります。