

# Manual de Usuario

## Sistema de Seguridad "Sentinela"

(Versión 1.0)

### 1. Introducción

Este manual te guiará a través de todas las funcionalidades de la aplicación. Sentinela es un sistema de seguridad inteligente que se conecta con tus dispositivos ESP32-CAM para detectar movimiento, capturar imágenes de evidencia y alertarte en tiempo real, manteniendo tu hogar o negocio protegido.

### 2. Primeros Pasos: Autenticación

Para comenzar a usar Sentinela, necesitas una cuenta.

Si ya tienes una cuenta, ingresa tu Correo Electrónico y Contraseña en la pantalla principal y presiona "Iniciar Sesión".

*Si es tu primera vez, sigue estos pasos:*

1. En la pantalla de "Iniciar Sesión", pulsa en el enlace "Regístrate".
2. Rellena el formulario con tu Nombre de Usuario, Correo Electrónico, Teléfono y una Contraseña segura (debe confirmarla).
3. Pulsa "Crear Cuenta". Es posible que se te pida verificar tu correo electrónico.

*Si olvidaste tu contraseña:*

1. Pulsa "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.
2. Ingresa tu correo electrónico y pulsa "Enviar".
3. Revisa tu correo para encontrar un código de verificación.
4. Vuelve a la app, ingresa el código de verificación y tu nueva contraseña.
5. Pulsa "Restablecer Contraseña".

### 3. Pantalla Principal (Inicio)

La pantalla de "Inicio" es tu centro de control principal.

**Estado del Sistema:** En la parte superior, un indicador te muestra el estado general. Verde significa "Sistema en Línea", mientras que Rojo indica una "¡ALERTA DE MOVIMIENTO!".

**Dispositivos:**

**Agregar:** Te lleva al flujo para vincular un nuevo dispositivo ESP32-CAM.

**Lista:** Muestra los dispositivos que ya has agregado y su estado (Online/Offline).

**Control de Alarma:** Este es el botón central. Normalmente está en "Esperando detección...". Cuando una alerta se activa, se vuelve rojo y dice "DETENER ALARMA". Púlsalo para silenciar la alarma sonora.

Detección de Movimiento: Muestra la última actividad detectada. El botón "Simular Detección (Demo)" te permite probar el sistema de alertas sin necesidad de que el hardware detecte movimiento real.

#### **4. Vinculación de un Nuevo Dispositivo**

Para añadir una nueva cámara a tu sistema, sigue este asistente:

En la pantalla "Inicio", pulsa "Agregar".

Selecciona el modelo de tu dispositivo (ej. ESP32-CAM).

Sigue el tutorial de instalación física para conectar y encender tu hardware.

Configura la Vinculación WiFi, ingresando el nombre (SSID) y la contraseña de la red a la que se conectará el dispositivo.

Selecciona una Zona para ubicar tu dispositivo (ej. Entrada, Almacén, Oficina).

Finalmente, ingresa el "Código de reclamo" (claim code) único de tu dispositivo para completar la vinculación.

#### **5. Multimedia: Historial y Evidencia**

La sección "Multimedia" te permite revisar todos los incidentes capturados.

Esta pantalla agrupa los eventos por día y tipo de captura. Puedes filtrar la lista para ver:

Todos: Muestra detecciones de movimiento y capturas manuales.

Movimiento: Solo muestra los eventos automáticos. Puedes aplicar filtros de tiempo adicionales (Hoy, Ayer, 3 días, etc.).

Manual: Muestra solo las imágenes que has capturado manualmente.

Al seleccionar un evento del historial, accedes a la "Galería", donde puedes ver las imágenes individuales.

Navegación: Las imágenes se muestran en una cuadrícula, ordenadas por hora.

Acciones por Imagen:

Descargar: Guarda la imagen en el almacenamiento local de tu teléfono.

Expandir: Muestra la imagen en pantalla completa.

#### **6. Configuración del Sistema (Ajustes)**

En la pestaña "Ajustes" puedes personalizar tu experiencia.

Usuario: Accede a tu "Perfil de Usuario" para ver tu información personal y el estado de tu cuenta.

Sistema:

Activar Aplicación: Es el interruptor principal. Si está apagado, el sistema de vigilancia se deshabilita por completo.

Notificaciones: Controla si deseas recibir alertas push en tu teléfono.

Preferencias:

Tono de Alarma: Elige el sonido que prefieras para las alertas (ej. Alarma Clásica, Sirena, Beep Continuo).

Tema de la Aplicación: Selecciona entre el tema Automático (sigue el de tu sistema), Claro u Oscuro.

Cerrar Sesión: Sal de tu cuenta de forma segura con mensaje de confirmación.

## **7. Puntos Importantes a Tener en Cuenta**

Conectividad: Para que el sistema funcione, tanto tu teléfono como el dispositivo ESP32-CAM deben tener una conexión a internet activa.

Permisos: Asegúrate de que la aplicación Sentinela tenga permisos para mostrar notificaciones en tu teléfono.

Seguridad de la Cuenta: Utiliza una contraseña segura y no compartas tus credenciales. La seguridad de tu sistema empieza por la seguridad de tu cuenta.

Almacenamiento: Las imágenes se guardan de forma segura en la nube de AWS y se eliminan automáticamente después de 30 días. Si deseas conservar una evidencia, asegúrate de descargarla a tu teléfono desde la Galería.