Trabajo Práctico 1

Microarquitectura

Tecnología Digital II


Introducción

El presente trabajo práctico consiste en analizar y extender una microarquitectura diseñada sobre el simulador *Logisim*. Se buscará codificar programas simples en ensamblador, modificar parte de la arquitectura y diseñar nuevas instrucciones.

El simulador se puede bajar desde la página http://www.cburch.com/logisim/ o de los repositorios de Ubuntu. Requiere Java 1.5 o superior. Para ejecutarlo, ingresar en una consola: java -jar logisim.jar.

El trabajo práctico debe realizarse en grupos de tres personas. Tienen dos semanas para realizar la totalidad de los ejercicios y entregar un informe en formato digital con la solución de los ejercicios. Se solicita entregar la solución de todos los ejercicios en archivos separados, junto con el informe en formato PDF. La fecha de entrega límite es el domingo 13/04 a las 23:59. Se solicita no realizar consultas del trabajo práctico por canales públicos. Limitar las preguntas al foro privado creado para tal fin.

Procesador OrgaSmall



- Arquitectura von Neumann, memoria de datos e instrucciones compartida.
- 8 registros de propósito general, R0 a R7.
- 1 registro de propósito específico PC.
- Tamaño de palabra de 8 bits y de instrucciones 16 bits.
- Memoria direccionable a byte de tamaño 256 bytes.
- Bus de 8 bits.
- Diseño microprogramado.

Para poder descargar la Arquitectura OrgaSmall ir a: https://github.com/fokerman/microOrgaSmall/La versión que utilizaremos se encuentra bajo el nombre OrgaSmallWithStack.

Ejercicios

- 1. Trabajo previo Estudiar la documentación
 - a) Leer la hoja de datos del procesador.
 - b) Estudiar los circuitos que implementan la máquina.
 - c) Identificar todas las instrucciones y su funcionamiento.
 - d) Determinar los tamaños de las instrucciones, memoria y memoria de microinstrucciones.
 - e) Analizar y estudiar el código python provisto junto a la máquina.

2. **Ensamblar y ejecutar** - Escribir el siguiente archivo, compilarlo y cargarlo en la memoria de la máquina:

```
main:
        SET R7, OxFF
        SET R3, 0x01
         SET R2, 0x0A
         SET R1, 0x01
        SET RO, 0x00
         ciclo:
                 ADD R3, R1
                 CALL |R7|, completar
                 CMP R3, R2
                  JZ fin
                  JMP ciclo
completar:
        PUSH |R7|, RO
        PUSH | R7 | , R1
        LOAD RO, [OxAO]
        ADD RO, R1
        STR [OxAO], RO
        SET R1, 0xB0
         ADD R1, R3
        STR [R1], R0
        POP | R7 | , R1
        POP | R7 | , R0
        RET |R7|
fin:
        DB 0xB8
        DB 0x00
halt:
         JMP halt
```

Para ensamblar el archivo, nombrarlo como ejemplo.asm y ejecutar el siguiente comando: python assembler.py ejemplo.asm

Este comando genera un archivo .mem que puede ser cargado en la memoria RAM de la máquina. Además, genera un archivo .txt con las instrucciones en ensamblador del programa y sus direcciones de memoria para facilitar la lectura del binario.

- a) Previamente a ejecutar el programa, describir con palabras el comportamiento esperado del mismo. No se debe explicar instrucción por instrucción, la idea es entender qué hace el programa y qué resultado genera.
- b) Identificar la dirección de memoria de cada una de las etiquetas del programa.
- c) Ejecutar e identificar de ser posible cuántos ciclos de clock son necesarios para que el programa llegue a la instrucción JMP halt.
- d) ¿Cuántas microinstrucciones son necesarias para ejecutar la instrucción ADD? ¿Cuántas para la instrucción JZ? ¿Cuántas para la instrucción JMP?
- e) ¿El programa utiliza la pila?, ¿Qué datos son almacenados en la pila?
- f) Describir detalladamente el funcionamiento de las instrucciones CALL, JC, PUSH y LOADF.

3. Ampliando la máquina - Agregar las siguientes nuevas instrucciones:

Para generar un nuevo set de microinstrucciones, generar un archivo .ops y traducirlo a señales con el siguiente comando:


python buildMicroOps.py NombreDeArchivo.ops

Este generará un archivo .mem que puede ser cargado en la memoria ROM de la Unidad de Control.

a) Sin agregar circuitos nuevos, agregar la instrucción CLEAN3. Esta toma un registro como parámetro, y escribe ceros en los tres bytes consecutivos a partir de la dirección de memoria apuntada por el resgistro. Se recomienda utilizar como código de operación el 0x0E.

Registros	Memoria		Memoria
	: 0x80: 0x21	instrucción CLEAN3 R1	: 0x80: <mark>0x00</mark>
R2:	0x81: 0x9A 0x82: 0x7F		0x81: 0x00 0x82: 0x00
	0X82: 0X7F		0X82: 0X00

b) Agregar la instrucción COLLATZ, que toma de dos registros como parámetro y los utiliza como un solo número sin signo. A este número le aplica un paso de la conjetura de Collatz. Si el número es par, lo divide por 2, si el número es impar, lo múltiplica por 3 y le suma 1. Si el resultado excede los 16 bits, el resultado debe ser 0. Si el resultado es 1, entonces no debe cambiar. El resultado debe ser almacenado en los dos registros pasados como parámetro. Se recomienda utiliza como código de operación el 0x0F.



Las instrucciones deben modificar **SOLO** lo indicado. No pueden modificar otros registros ni posiciones de memoria. Además para poder construir programas usando las nuevas instrucciones, deben modificar el archivo assembler.py dando soporte a las nuevas instrucciones.

- 4. **Programar** Escribir en ASM las siguientes funciones:
 - a) Usando la instrucción CLEAN3, implementar la función cleanBytes que toma una dirección de memoria y una cantidad, y escribe ceros en todo el arreglo de memoria. Notar que la cantidad de bytes puede no ser múltiplo de 3.

```
cleanBytes(*p,size)
    for i=0; i<size; i=i+1
    p[i] = 0</pre>
```

b) Usando la instrucción COLLATZ, implementar la función collatzSteps que toma una dirección de memoria que apunta a un número de dos bytes y una cantidad de pasos. Debe aplicar la cantidad de pasos indicados en el número y escribir el resultado nuevamente en memoria.

```
collatzSteps(*p,steps)
    val = p[i] << 8 + p[i+1]
    for i=0; i<steps; i++
        if val % 2 = 0
        val = val/2
        else
        val = val * 3 + 1
    p[i+1] = val
    p[i] = val >> 8
```

Considerar en todos los casos que los parámetros llegan en R0 y R1 respectivamente. Además las funciones no deben alterar ningún registro.

Para este ejercicio se proporciona un conjunto de archivos base donde pueden completar la implementación de sus funciones. Estos archivos pueden ser modificados para complementar su entrega con otros ejemplos de datos de entrada.