## Trabajo Práctico 1

# Microarquitectura

Tecnología Digital II

#### Introducción


El presente trabajo práctico consiste en analizar y extender una microarquitectura diseñada sobre el simulador *Logisim*. Se buscará codificar programas simples en ensamblador, modificar parte de la arquitectura y diseñar nuevas instrucciones.

El simulador se puede bajar desde la página http://www.cburch.com/logisim/ o de los repositorios de Ubuntu. Requiere Java 1.5 o superior. Para ejecutarlo, ingresar en una consola: java -jar logisim.jar.

El trabajo práctico debe realizarse en grupos de tres personas. Tienen dos semanas para realizar la totalidad de los ejercicios y entregar un informe en formato digital con la solución de los ejercicios. Se solicita entregar la solución de todos los ejercicios en archivos separados, junto con el informe en formato PDF. La fecha de entrega límite es el martes 10/09 a las 23:59.

Se solicita no realizar consultas del trabajo práctico por canales públicos. Limitar las preguntas al foro privado creado para tal fin.

### Procesador OrgaSmall



- Arquitectura von Neumann, memoria de datos e instrucciones compartida.
- 8 registros de propósito general, R0 a R7.
- 1 registro de propósito específico PC.
- Tamaño de palabra de 8 bits y de instrucciones 16 bits.
- Memoria direccionable a byte de tamaño 256 bytes.
- Bus de 8 bits.
- Diseño microprogramado.

Para poder descargar la Arquitectura OrgaSmall ir a: https://github.com/fokerman/microOrgaSmall/La versión que utilizaremos se encuentra bajo el nombre OrgaSmallWithStack.

## **Ejercicios**

- 1. Trabajo previo Estudiar la documentación
  - a) Leer la hoja de datos del procesador.
  - b) Estudiar los circuitos que implementan la máquina.
  - c) Identificar todas las instrucciones y su funcionamiento.
  - d) Determinar los tamaños de las instrucciones, memoria y memoria de microinstrucciones.
  - e) Analizar y estudiar el código python provisto junto a la máquina.

2. **Ensamblar y ejecutar** - Escribir el siguiente archivo, compilarlo y cargarlo en la memoria de la máquina:

```
main:
        SET R7, OxFF
        SET R2, 0x50
        SET R3, 0x70
        SET R1, 0x01
        SET RO, 0x00
        aca:
                 CMP R3, R2
                 JZ fin
                 CALL |R7|, coso2
                 ADD R2, R1
                 JMP aca
coso2:
        PUSH |R7|, RO
        SET RO, OxFF
        SUB RO, R2
        STR [R2], R0
        POP | R7|, R0
        RET |R7|
fin:
        DB 0xA0
        DB 0x00
halt:
        JMP halt
```

Para ensamblar el archivo, nombrarlo como ejemplo.asm y ejecutar el siguiente comando: python assembler.py ejemplo.asm

Este comando genera un archivo .mem que puede ser cargado en la memoria RAM de la máquina. Además, genera un archivo .txt con las instrucciones en ensamblador del programa y sus direcciones de memoria para facilitar la lectura del binario.

- a) Previamente a ejecutar el programa, describir con palabras el comportamiento esperado del mismo. No se debe explicar instrucción por instrucción, la idea es entender qué hace el programa y qué resultado genera.
- b) Identificar la dirección de memoria de cada una de las etiquetas del programa.
- c) Ejecutar e identificar de ser posible cuántos ciclos de clock son necesarios para que el programa llegue a la instrucción JMP halt.
- d) ¿Cuántas microinstrucciones son necesarias para ejecutar la instrucción ADD? ¿Cuántas para la instrucción JZ? ¿Cuántas para la instrucción JMP?
- e) ¿El programa utiliza la pila?, ¿Qué datos son almacenados en la pila?
- f) Describir detalladamente el funcionamiento de las instrucciones PUSH, POP, CALL y RET.

3. Ampliando la máquina - Agregar las siguientes nuevas instrucciones:

Para generar un nuevo set de microinstrucciones, generar un archivo .ops y traducirlo a señales con el siguiente comando:


python buildMicroOps.py NombreDeArchivo.ops

Este generará un archivo .mem que puede ser cargado en la memoria ROM de la Unidad de Control.

a) Sin agregar circuitos nuevos, agregar la instrucción ADDINMEM que suma dos datos consecutivos en memoria y almacena el resultado en memoria nuevamente. La instrucción toma un registro que contiene la dirección de memoria del primer dato a sumar. El resultado se debe almacenar en la dirección del primer dato sumado. Se recomienda utilizar como código de operación el 0x0E.

Registros	Memoria	instrucción	Memoria
R0:	:		:
R1: 0x4F	0x4F: 0x11	ADDINMEM R1	0x4F: 0x3B
R2:	0x50: 0x2A	0x11 00010001 17	0x50: 0x2A
R2:	0x51:		0x51:
	:	0x3B 00111011 59	:

b) Agregar la instrucción ADDE10S, que toma de dos números en notación exceso-10 y los suma. Si el resultado es mayor que el máximo representable, entonces retorna el máximo representable. Toma como parámetros dos registros y el resultado lo almacena en el primero de ellos. Para implementar esta instrucción se debe modificar el circuito de la ALU para lo operación 14. Bajo esté código se debe agregar la operación de la ALU que realice la suma descripta. Se recomienda utiliza como código de operación el 0x0F.



Las instrucciones deben modificar **SOLO** lo indicado. No pueden modificar otros registros ni posiciones de memoria. Además para poder construir programas usando las nuevas instrucciones, deben modificar el archivo assembler.py dando soporte a las nuevas instrucciones.

- 4. **Programar** Escribir en ASM las siguientes funciones:
  - a) Usando la instrucción ADDINMEM, implementar la función processArray que toma un arreglos de enteros positivos en memoria y los suma de a pares en memoria, pisando el primer elemento de cada par con el resultado. Considerar que el tamaño del arreglo siempre es par.

b) Usando la instrucción ADDE10S, implementar la función sumE10S que toma un par de arreglos de números en notación exceso 10 y suma los elementos entre sí. El resultado de cada operación se almacena en ambos arreglos por cada elemento sumado.

Considerar en todos los casos que los parámetros llegan en R0, R1 y R2. Además las funciones no deben alterar ningún registro.

Para este ejercicio se proporciona un conjunto de archivos base donde pueden completar la implementación de sus funciones. Estos archivos pueden ser modificados para complementar su entrega con otros ejemplos de datos de entrada.