

- 1. Вначале вместах примыкания системы к раме окна выводится стеклотканевая сетка марки "Основная".
- 2. Производится установка противопожарных рассечек из минераловатной плиты с одновременным приклеиванием и дюбелированием.
- 3. Производится приклеивание пенополистирольных плит с одновременным дюбелированием.
- 4. Производится установка стеклотканевой сетки марки "Угловая" или пластикового уголока с сеткой.
- 5. Производится втапливание предварительно выведенной стеклотканевой сетки марки "Основная".
- 6. Производится установка косынок из стеклотканевой сетки марки "Основная",
- размером 300х200мм, в местах концентрации напряжений (в углах проемов). 7. Производится втапливание стеклотканевой сетки марки "Основная" на основную плоскость фасада.

Сэнарджи[®] - МвС

Рис 34

Порядок установки стеклотканевых сеток в районе оконных и других проемов