

Arquitetura de Computadores

Prof. Marcial Fernández

2025.2

Capítulo 1

Conceitos básicos e evolução do computador

Arquitetura de Computadores Organização de Computadores

- Atributos de um sistema visíveis ao programador
- Produz um impacto direto na execução de um programa

Arquitetura de Computadores

 Conjunto de instruções, número de bits usados para representars tipos de dados, mecanismos de E/S, técnicas para ndereçar memória

Atributos arquitetônicos

Atributos organizacionais

•Detalhes de hardware transparentes para o programador, sinais de controle, interfaces entre o computador e periféricos, tecnologia de memória usada

Organização de Computadores

> As unidades operacionais e suas interconexões que realizam as especificações arquitetônicas

Sistema IBM 370 Arquitetura

■Arquitetura IBM System/370

- Foi introduzido em 1970
- Incluiu vários modelos
- Poderia atualizar para um modelo mais caro e rápido sem ter que abandonar o software original
- Novos modelos foram introduzidos com tecnologia aprimorada, mas mantinham a mesma arquitetura para que o investimento em software do cliente seja protegido
- A arquitetura sobreviveu até hoje como a arquitetura da linha de produtos mainframe da IBM

Estrutura e Função

- Sistema hierárquico
 - Conjunto de subsistemas inter-relacionados
- A natureza hierárquica dos sistemas complexos é essencial tanto para o seu design como para a sua descrição
- O projetista precisa lidar apenas com um nível específico do sistema de cada vez
 - Preocupa apenas com a estrutura e a função em cada nível

- Estrutura
 - A maneira como os componentes se relacionam entre si
- Função
 - A operação de componentes individuais como parte da estrutura



Função

- Existem quatro funções básicas que um computador pode executar:
 - Processamento de dados
 - Os dados podem assumir uma grande variedade de formas e a ampla gama de requisitos de processamento
 - Armazenamento de dados
 - Curto prazo
 - Longo prazo
 - Movimentação de dados
 - Entrada-saída (E/S) quando os dados são recebidos ou entregues a um dispositivo (periférico) que está diretamente conectado ao computador
 - Comunicações de dados quando os dados são movidos por distâncias maiores, de ou para um dispositivo remoto
 - Controle
 - Uma unidade de controle gerencia os recursos do computador e orquestra o desempenho de suas partes funcionais em resposta às instruções

Estrutura





Figure 1.1 A Top-Down View of a Computer

+

Existem quatro componentes estruturais principais do computador:





- → CPU controla a operação do computador e executa suas funções de processamento de dados
- ★Memória principal armazena dados
- ★E/S move dados entre o computador e seu ambiente externo
- ★Interconexão do sistema –
 algum mecanismo que fornece
 comunicação entre CPU,
 memória principal e E/S



CPU

Principais componentes estruturais:





- Unidade de controle
 - Controla a operação da CPU e, portanto, do computador
- Unidade Aritmética e Lógica (ALU)
 - Executa a função de processamento de dados do computador
- Registros
 - Fornece armazenamento interno para a CPU
- Interconexão de CPU
 - Algum mecanismo que fornece comunicação entre a unidade de controle, ALU e registradores

Estrutura de Computador Multicore

- Unidade central de processamento (CPU)
 - Parte do computador que busca e executa instruções
 - Consiste em uma ALU, uma unidade de controle e vários registradores
 - Referido como um processador em um sistema com uma única unidade de processamento

■ Núcleo (Core)

- Uma unidade de processamento individual em um chip de processador
- Pode ser equivalente em funcionalidade a uma CPU em um sistema de CPU única
- Unidades de processamento especializadas também são chamadas de núcleos

■ Processador

- Uma peça física de silício contendo um ou mais núcleos
- É o componente do computador que interpreta e executa instruções
- Referido como um processador multicore se contiver vários núcleos

Memória cache

- São as várias camadas de memória entre o processador e a memória principal
- É menor e mais rápido que a memória principal
- Usado para acelerar o acesso à memória, colocando no cache dados da memória principal que provavelmente serão usados em um futuro próximo pelo processador
- Um maior desempenho pode ser obtido usando vários níveis de cache, com o nível 1 (L1) mais próximo do núcleo e níveis adicionais (L2, L3, etc.) progressivamente mais distantes do núcleo.







Figure 1.2 Simplified View of Major Elements of a Multicore Computer



Placa-mãe com dois processadores Intel Quad-Core Xeon



Unidade de Processador IBM EC12 (PU) zEnterprise Diagrama de Chip



zEnterprise IBM EC12 Layout do núcleo

Gerações de Computadores

Generation	Approximate Dates	Technology	Typical Speed (operations per second)
1	1946–1957	Vacuum tube	40,000
2	1957–1964	Transistor	200,000
3	1965–1971	Small and medium scale integration	1,000,000
4	1972–1977	Large scale integration	10,000,000
5	1978–1991	Very large scale integration	100,000,000
6	1991-	Ultra large scale integration	>1,000,000,000

História dos Computadores Primeira Geração: Tubos de Vácuo

- Válvulas de vácuo foram usadas para elementos lógicos digitais e memória
- Computador IAS Princeton
 - A abordagem fundamental do projeto foi o conceito de programa armazenado
 - Atribuído ao matemático John von Neumann
 - A primeira publicação da ideia foi em 1945 para o EDVAC
 - O design começou no Instituto de Estudos Avançados de Princeton
 - Concluído em 1952
 - Protótipo de todos os computadores de uso geral subsequentes




Figure 1.6 IAS Structure




Figure 1.7 IAS Memory Formats

Registros

Registro de buffer de memória (MBR)

- Contém uma palavra a ser armazenada na memória ou enviada para a unidade de E/S
- •Ou é usado para receber uma palavra da memória ou da unidade de E/S

Registro de endereço de memória (MAR)

· Especifica o endereço na memória da palavra a ser escrita ou lida no MBR

Registro de instruções (IR)

·Contém a instrução opcode de 8 bits que está sendo executada

Registro de buffer de instrução (IBR)


 Empregado para manter temporariamente a parte instrução de uma palavra na memória

Contador de programa (PC)

·Contém o endereço da próxima instrução a ser buscada na memória

Acumulador (AC) e Quociente Multiplicador (MQ)

 Empregado para guardar temporariamente operandos e resultados de operações de ALU



M(X) = contents of memory location whose addr ess is X (i:j) = bits i through j

Figure 1.8 Partial Flowchart of IAS Operation

Instruction Type	Oncode	Symbolic Representation	Description
msu ucuon 1 ype	Opcode 00001010		-
		LOAD MQ	Transfer contents of register MQ to the accumulator AC
	00001001	LOAD MQ,M(X)	Transfer contents of memory location X to MQ
Data transfer	00100001	STOR M(X)	Transfer contents of accumulator to memory location X
Butte transfer	00000001	LOAD M(X)	Transfer $M(X)$ to the accumulator
	00000010	LOAD - M(X)	Transfer $-M(X)$ to the accumulator
	00000011	LOAD $ M(X) $	Transfer absolute value of M(X) to the accumulator
	00000100	LOAD - M(X)	Transfer $- M(X) $ to the accumulator
Unconditional	00001101	JUMP M(X,0:19)	Take next instruction from left half of $M(X)$
branch	00001110	JUMP M(X,20:39)	Take next instruction from right half of $M(X)$
	00001111	JUMP+ M(X,0:19)	If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from left half of M(X)
		JU	If number in the
		MP	accumulator is nonnegative,
Conditional branch		+	take next instruction from
		M(X), 20:	right half of $M(X)$
		39)	
	00000101	ADD M(X)	Add M(X) to AC; put the result in AC
	00000111	ADD M(X)	Add $ M(X) $ to AC; put the result in AC
	00000110	SUB M(X)	Subtract M(X) from AC; put the result in AC
	00001000	SUB M(X)	Subtract $ M(X) $ from AC; put the remainder in AC
Arithmetic	00001011	MUL M(X)	Multiply M(X) by MQ; put most significant bits of result in AC, put least significant bits in MQ
	00001100	DIV M(X)	Divide AC by M(X); put the quotient in MQ and the remainder in AC
	00010100	LSH	Multiply accumulator by 2; i.e., shift left one bit position
	00010101	RSH	Divide accumulator by 2; i.e., shift right one position
A 11 1'f	00010010	STOR M(X,8:19)	Replace left address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC
Address modify	00010011	STOR M(X,28:39)	Replace right address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC

Conjunto de instruções IAS


História dos Computadores Segunda Geração: Transistores

- Menor
- Mais barato
- Dissipa menos calor do que um tubo de vácuo
- É um dispositivo de estado sólido feito de silício
- Foi inventado nos Laboratórios Bell em 1947
- Foi somente no final da década de 1950 que os computadores totalmente transistorizados ficaram disponíveis comercialmente.

+

Computadores de segunda geração

- **■**Características:
 - Unidades aritméticas e lógicas mais complexas e unidades de controle
 - O uso de linguagens de programação de alto nível
 - Fornecimento de *software de sistema* que proporcionou a capacidade de:
 - Carregar programas
 - Mover dados para periféricos
 - As bibliotecas realizam cálculos comuns






Figure 1.9 An IBM 7094 Configuration

História dos Computadores Terceira Geração: Circuitos Integrados

- 1958 a invenção do circuito integrado
- Transistor discreto
 - Transistor único e autônomo
 - Fabricados separadamente, embalados em seus próprios invólucros e soldados ou conectados em placas de circuito impresso semelhantes a compensado de madeira
 - O processo de fabricação trabalhoso e caro
- Os dois membros mais importantes da terceira geração foram o IBM System/360 e o DEC PDP-8






Figure 1.10 Fundamental Computer Elements

Circuitos Integrados

- Armazenamento de dados fornecido por células de memória
- Processamento de dados fornecido por portas lógicas
- Movimento de dados os barramentos entre os componentes são usados para mover dados de memória para processador e vice-versa
- Controle os barramentos entre os componentes podem transportar sinais de controle
- Um computador consiste em portas, células de memória e interconexões entre esses elementos

- As portas e células de memória são construídas com componentes eletrônicos digitais simples
- Explora o fato de que componentes como transistores, resistores e capacitores podem ser fabricados a partir de um semicondutor como o silício
- Muitos transistores podem ser produzidos ao mesmo tempo em uma única pastilha de silício
- Transistores podem ser conectados com uma metalização de processador para formar circuitos




Figure 1.11 Relationship Among Wafer, Chip, and Gate




Figure 1.12 Growth in Transistor Count on Integrated Circuits (DRAM memory)

Lei de Moore

1965: Gordon Moore – co-fundador da Intel

O número de transistores que poderiam ser colocados em um único chip estava dobrando a cada ano

O ritmo diminuiu para uma duplicação a cada 18 meses na década de 1970, mas manteve essa taxa até 2000.

Consequências da lei de Moore:

O custo da
lógica do
computador e
dos circuitos
de memória
caiu a uma
taxa drástica

O
comprimento
do caminho
elétrico foi
encurtado,
aumentando a
velocidade de
operação

O computador fica menor e mais conveniente para uso em diversos ambientes

Redução nos requisitos de energia e resfriamento

Menos conexões entre chips

Sistema IBM/360

- Anunciado em 1964
- A linha de produtos era incompatível com máquinas IBM mais antigas
- Foi o sucesso da década e consolidou a IBM como o fornecedor de computadores predominantemente dominante
- A arquitetura permanece até hoje a arquitetura dos mainframes da IBM
- Foi a primeira família de computadores planejada da indústria
 - Os modelos eram compatíveis no sentido de que um programa escrito para um modelo deveria ser capaz de ser executado por outro modelo da série

+ Características da família

Conjunto de instruções idêntico ou semelhante

Sistema operacional idêntico ou semelhante

Aumento da velocidade

Aumento do número de portas de E/S

Aumento do tamanho da memória

Custo proporcional à capacidade



Gerações Posteriores

LSI Integração em Grande Escala

VLSI
Integração
em Escala
Muito
Grande



Microprocessadores e memória semicondutoras

ULSI Integração Ultra Grande Escala

Memória Semicondutora



O chip tinha aproximadamente o tamanho de um núcleo

Poderia conter 256 bits de memória

Não destrutivo

Muito mais rápido que o núcleo magnético

Em 1974, o preço por bit da memória semicondutora caiu abaixo do preço por bit da memória de núcleo

Houve um declínio contínuo e rápido no custo da memória, acompanhado por um aumento correspondente na densidade da memória física. Os desenvolvimentos nas tecnologias de memória e processador mudaram a natureza dos computadores em menos de uma década

Desde 1970, a memória semicondutora passou por várias gerações

Cada geração proporcionou quatro vezes a densidade de armazenamento da geração anterior, acompanhada de redução do custo por bit e redução do tempo de acesso

Microprocessadores

- A densidade de componentes nos chips de processador continuou a aumentar
 - Mais e mais componentes foram colocados em cada chip, de modo que cada vez menos chips eram necessários para construir um único processador de computador.
- 1971 A Intel desenvolveu o 4004
 - Primeiro chip com todos os componentes de uma CPU em um único chip
 - Nascimento do microprocessador
- 1972 A Intel desenvolveu o 8008
 - Primeiro microprocessador de 8 bits
- 1974 A Intel desenvolveu o 8080
 - Primeiro microprocessador de uso geral
 - Mais rápido, com um conjunto de instruções mais rico e grande capacidade de endereçamento

	4004	8008	8080	8086	8088
Introduced	1971	1972	1974	1978	1979
Clock speeds	108 kHz	108 kHz	2 MHz	5 MHz, 8 MHz, 10 MHz	5 MHz, 8 MHz
Bus width	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Number of transistors	2,300	3,500	6,000	29,000	29,000
Feature size (µm)	10	8	6	3	6
Addressable memory	640 Bytes	16 KB	64 KB	1 MB	1 MB

(a) Processadores da década de 1970

	80286	386TM DX	386TM SX	486TM DX CPU
Introduced	1982	1985	1988	1989
Clock speeds	6 MHz - 12.5 MHz	16 MHz - 33 MHz	16 MHz - 33 MHz	25 MHz - 50 MHz
Bus width	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Number of transistors	134,000	275,000	275,000	1.2 million
Feature size (µm)	1.5	1	1	0.8 - 1
Addressable memory	16 MB	4 GB	16 MB	4 GB
Virtual memory	1 GB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache				8 kB

(b) Processadores da década de 1980

	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduced	1991	1993	1995	1997
Clock speeds	16 MHz - 33	60 MHz - 166	150 MHz - 200	200 MHz - 300
	MHz	MHz,	MHz	MHz
Bus width	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Number of	1.185 million	3.1 million	5.5 million	7.5 million
transistors	1.105 111111011	J.1 IIIIIIOII	<i>3.3</i> mmon	
Feature size (µm)	1	0.8	0.6	0.35
Addressable memory	4 GB	4 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	8 kB	8 kB	512 kB L1 and 1 MB L2	512 kB L2

(c) Processadores da década de 1990

	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo	Core i7 EE 4960X
Introduced	1999	2000	2006	2013
Clock speeds	450 - 660 MHz	1.3 - 1.8 GHz	1.06 - 1.2 GHz	4 GHz
Bus wid th	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	9.5 million	42 million	167 million	1.86 billion
Feature size (nm)	250	180	65	22
Addressable memory	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	512 kB L2	256 kB L2	2 MB L2	1.5 MB L2/15 MB L3
Number of cores	1	1	2	6

(d) Processadores recentes

A evolução da arquitetura Intel x86 e ARM

- Duas principais famílias de processadores são as arquiteturas Intel x86 e ARM
- A arquitetura x86 apresenta o design em computadores com conjunto de instruções complexas (CISCs)
- A abordagem alternativa ao projeto do processador é o computador com conjunto de instruções reduzido (RISC)
- A arquitetura ARM é usada em uma ampla variedade de sistemas embarcados e é um dos sistemas baseados em RISC mais poderosos atualmente em uso

Destaques da evolução da linha de produtos Intel:

8080

- O primeiro microprocessador de uso geral do mundo
- Máquina de 8 bits, barramento de dados de 8 bits para a memória
- •Foi usado no primeiro computador pessoal (Altair)

8086

- Uma máquina de 16 bits mais poderosa
- Tem um cache de instruções, ou fila, que pré-busca algumas instruções antes de serem executadas
- •A primeira aparição da arquitetura x86
- •O 8088 era uma variante deste processador com barramento externo de 8 bits e foi usado no primeiro computador pessoal da IBM

80286

•Extensão do 8086 permitindo endereçar uma memória de 16 MB em vez de apenas 1 MB

80386

- •A primeira máquina de 32 bits da Intel
- Primeiro
 processador Intel
 com suporte a
 multitarefa

80486

- Introduziu o uso de tecnologia de cache mais sofisticada e poderosa e de pipeline de instruções
- Também incluiu um coprocessador matemático de ponto flutuante integrado

Destaques da evolução da linha de produtos Intel:

Pentium

 Introduziu o uso de técnicas superescalares, que permitem que várias instruções sejam executadas em paralelo

Pentium Pro

 Continuou a evolução da organização superescalar com uso agressivo de renomeação de registros, previsão de ramificação, análise de fluxo de dados e execução especulativa

Pentium II

 Tecnologia Intel MMX incorporada, projetada especificamente para processar dados de vídeo, áudio e gráficos de forma eficiente

Pentium III

- •Instruções de ponto flutuante adicionais incorporadas
- •Extensões SIMD de streaming (SSE)

Pentium 4

• Inclui ponto flutuante adicional e outros aprimoramentos para multimídia

Core

Primeiro multi-core Intel x86

Core 2

- Estende a arquitetura Core para 64 bits
- Core 2 Quad fornece quatro núcleos em um único chip
- As versões Core mais recentes têm até 10 núcleos por chip
- Uma adição importante à arquitetura foi o conjunto de instruções Advanced Vector Extensions

Sistemas Embarcados







- O uso de eletrônicos e software integrado dentro de um produto
- Bilhões de sistemas de computadores são produzidos a cada ano e incorporados em equipamentos maiores
- Atualmente, muitos dispositivos que usam energia elétrica têm um sistema de computação embarcado para controle
- Frequentemente, os sistemas embarcados são fortemente acoplados ao seu ambiente
 - Isto pode dar origem a restrições em tempo real impostas pela necessidade de interagir com o ambiente rapidamente
 - Restrições como velocidades de movimento necessários, precisão de medida e duração de tempo necessárias ditam o tempo das operações do software
 - Se várias atividades devem ser gerenciadas simultaneamente, isso impõe restrições de tempo real mais complexas











Figure 1.14 Possible Organization of an Embedded System

A Internet das Coisas (IoT)

- Termo que se refere à crescente interconexão de dispositivos inteligentes, desde equipamentos até pequenos sensores
- É impulsionado principalmente por dispositivos profundamente incorporados
- Gerações de implantação culminando na IoT :
 - Tecnologia da informação (TI)
 - PCs, servidores, roteadores, firewalls adquiridos como dispositivos de TI por profissionais de TI corporativos e que usam principalmente para conectividade
 - Tecnologia operacional (TO)
 - Máquinas/dispositivos com TI incorporada, construídos por empresas não relacionadas a TI, como equipamentos médicos, SCADA, controle de processos e quiosques, usados por pessoas de TO corporativas
 - Tecnologia pessoal
 - Smartphones, tablets e leitores de e-books adquiridos como dispositivos de TI por consumidores que usam exclusivamente conectividade sem fio e, muitas vezes, múltiplas formas de conectividade sem fio
 - Tecnologia de sensores/atuadores
 - Dispositivos de uso único adquiridos por consumidores, profissionais de TI e TO que usam exclusivamente conectividade sem fio, geralmente de uma única forma, como parte de sistemas maiores



- Existem duas abordagens gerais para desenvolver um sistema operacional (SO) embarcado:
 - Pegue um sistema operacional existente e adapte-o para o aplicativo incorporado
 - Projetar e implementar um sistema operacional destinado exclusivamente para uso embarcado

Processadores de aplicativos contra Processadores Dedicados

- Processadores de aplicativos
 - Definido pela capacidade do processador de executar sistemas operacionais complexos
 - De uso geral por natureza
 - Um exemplo é o smartphone o sistema embarcado é projetado para suportar vários aplicativos e executar uma ampla variedade de funções
- Processador dedicado
 - É dedicado a uma ou a um pequeno número de tarefas específicas exigidas pelo dispositivo
 - Como esse sistema embarcado é dedicado a uma ou mais tarefas específicas, o processador e os componentes associados podem ser projetados para reduzir o tamanho e o custo






Figure 1.15 Typical Microcontroller Chip Elements

ARM



+

Produtos ARM






Figure 1.16 Typical Microcontroller Chip Based on Cortex-M3

Computação em Nuvem

■ O NIST define computação em nuvem como:

"Um modelo para permitir acesso de rede onipresente, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis que podem ser rapidamente provisionados e liberados com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços."

- Você obtém economias de escala, gerenciamento de rede profissional e gerenciamento de segurança profissional
- O indivíduo ou empresa só precisa pagar pela capacidade de armazenamento e pelos serviços de que necessita
- O provedor de nuvem cuida da segurança




Figure 1.17 Alternative Information Technology Architectures

+ Resumo

Capítulo 1

- Organização e arquitetura
- Estrutura e função
- Breve história dos computadores
 - A Primeira Geração: Tubos de vácuo
 - A Segunda Geração: Transistores
 - A Terceira Geração: Circuitos Integrados
 - Gerações posteriores
- A evolução da arquitetura Intel x86
- Computação em nuvem
 - Conceitos básicos
 - Serviços em nuvem

Conceitos básicos e evolução do computador

- Sistemas embarcados
 - A Internet das coisas
 - Sistemas operacionais embarcados
 - Processadores de aplicativos versus processadores dedicados
 - Microprocessadores versus microcontroladores
 - Sistemas embarcados versus sistemas profundamente embarcados
- Arquitetura ARM
 - Evolução ARM
 - Arquitetura do conjunto de instruções
 - Produtos ARM