



blog.instalator



ARDUINO

КОНВЕРТАЦИЯ ТИПОВ ПЕРЕМЕННЫХ В СРЕДЕ ARDUINO

02.06.2016 | INSTALATOR | ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

• Byte to Int

Читаем Serial и записываем в int Получение целого однозначного числа(1..9)

```
1
IntVar=(Serial.read() - '0');
```

Получение целого многозначного значения (10+)

```
1 delay(200)//зависит от скорости передачи
2 while (Serial.available()) IntVar = IntVar * 10 + (Serial.read() - '(
```





```
1 delay(200);//зависит от скорости передачи
2 while (Serial.available())Var = Var + (char)(Serial.read());
```

• String to Int

```
int intVar;

String stringVar = "744";

intVar=stringVar.toInt();
```

• String to Float

```
float floatVar;

char floatbufVar[32];

String stringVar = "744";

stringVar. toCharArray(floatbufVar, si zeof(floatbufVar));

floatVar=atof(floatbufVar);
```

• String to CharArray

```
String stringVar = "744";

char charBufVar[50];

stringVar. toCharArray(charBufVar, 50);
```

• CharArray to Byte

```
char CharArrayVar[8] = {1,0,1,1,0,0,1,1};

char CharVar = 0;

for(int i = 0; i < 8; i++){
```

CharVar |= I CharArrayVar[i] << (7-i);</pre>

```
REACTION OF PROPERTY OF THE PR
```

```
PORTD = CharVar;
```

4

5

}

char to string

```
1 char[] chArray = "пример";
2 String str(chArray);
```

• String to const char*

```
String stringVar=String('exemple');

char charVar[sizeof(stringVar)];

stringVar. toCharArray(charVar, sizeof(charVar));
```

• String to Unsigned long integer

```
char **pointer, *stringVar;
unsigned long unsignedVar;

stringVar = "324234g";
unsignedVar = strtoul (stringVar, pointer, 10); //=324234
```

• Int to String



String stringVar = String(intVar, DEC);



• Int to HEX(String)

```
String stringVar = String(intVar, HEX);
```

• Int to BIN(String)

```
String stringVar = String(intVar, BIN);
```

• uint8_t to char

```
Serial.print((char)buf[i]);
```

▲ ARDUINO **▲** ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

АВТОРИЗАЦИЯ: 🔀 🖁 🚾 🦪









Начать обсуждение